

REPLACEMENT DE LA BAGUE AUTOLUBRIFIANTE DE VILEBREQUIN

Dépose

- S'effectue à l'aide de l'extracteur 0017580700;
ou à défaut, chasser la bague à la graisse : remplir
de graisse la cavité, placer le pilote 0016901900
en appui sur la graisse. Frapper pour comprimer
la graisse qui chassera la bague (fig. 1).

Repose

- Emmancher la bague neuve avec l'outil
0002087400 jusqu'à venir en butée.

DÉSASSEMBLAGE - RÉASSEMBLAGE BIELLE - PISTON

OUTILLAGE

pour emmanchement des axes de pistons

- | | | | |
|--|--------|-----|------------|
| - Poignée réf. 0002094200 | repère | (A) | (fig. 1) |
| - Guide pour axe diam. intérieur 13 - réf. 0017544800 | " | (B) | (fig. 1) |
| - Manchon réducteur pour axe diam. 14 ou 13 -
réf. 0002095400 | " | (C) | (fig. 1) |
| - Pilote pour pose, livré avec la pièce repère (J)
sous la réf. 0002094400 | " | (D) | (fig. 1) |
| - Ressort, livré avec pièce repère (H) sous la
réf. 0002094600 | " | (F) | (fig. 1) |
| - Enclume, réf. 0016902400 | " | (G) | (fig. 1) |
| - Cale livrée avec la pièce repère (F) sous la réf.
0002094600 | " | (H) | (fig. 1-2) |
| - Pilote pour dépose - réf. 0002094300 | " | (I) | (fig. 2) |
| - Guide pour axe diam. intérieur 15, livré avec la pièce
repère (D) sous la réf. 0002094400 | " | (J) | (fig. 2) |
| - Guide escamotable réf. 0016894000 | " | (K) | (fig. 1) |
| - Embout pour guide escamotable 0016894100 | " | (L) | (fig. 1) |

1 Four électrique, plus 1 paire de gants d'amiante.