

**A**

Support spécial pour désassemblage, réassemblage culasse.  
Rectification sièges de soupapes.  
Remplacement ou réalésage d'un guide soupape. Peut être remplacé par FACOM U43 pour désassemblage, réassemblage et rectification des sièges.  
Réf. 0002096300

**B**

Extracteur de guides de soupapes.  
Réf. 0002096500

**C**

Emmanchoir de guides de soupapes.  
Réf. 0002096600

**D**

Sertisseur de guides de soupapes.  
Réf. 0002096400

**E**

Alésoir guides de soupapes.  
Réf. 0002096700

**F**

Bride de maintien pour dépose-repose rampe de culbuteurs.  
Réf. 0002086300

**G**

Pince pour pose des joints de soupapes sur les guides.  
Réf. 0002096900

**H**

Porte-emmanchoir pour 0002086100  
Emmancement bague d'étanchéité dans carter de distribution.  
Réf. 0001552200

**J**

Emmanchoir bague d'étanchéité dans carter de distribution.  
S'utilise avec porte-emmanchoir 0001552200.  
Réf. 0002086100

**K**

Extracteur FACOM U41 pour extraction bague d'étanchéité carter de distribution.