

<b>Ba0a</b>	<b>ALIMENTATION</b>	Provided By	<b>TALBOT-MATRA</b>
<b>706</b>	Dépose - Repose	<b>ESPACE murena</b>	<b>Murena</b>

## DÉPOSE ET REPOSE DE LA JAUGE A ESSENCE

### DÉPOSE

- Ouvrir la lunette AR.
- Déposer le capot moteur.
- Rabattre le cache-bagages.
- Débrancher la connexion électrique de la jauge (A) (fig. 1).
- Débrancher les 2 tuyaux de départ et de recyclage d'essence sur jauge (B) (fig. 1).
- Déposer la collerette d'arrêt de jauge à l'aide de la clé à réaliser.
- Sortir la jauge avec précaution.

### REPOSE

- Mettre la jauge en place en prenant garde de ne pas heurter le flotteur sur une cloison du réservoir.
- Effectuer les autres opérations dans l'ordre inverse de la dépose.

## DÉPOSE ET REPOSE DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'ESSENCE

### DÉPOSE

- Ouvrir la lunette AR.
- Déposer le capot moteur.
- Rabattre le cache-bagages.
- Ouvrir la grille de remplissage et déposer le bouchon d'essence.
- Déposer les 3 rivets de fixation de la goulotte.
- Désaccoupler du réservoir la goulotte de remplissage (C) et le tuyau de dégazage (D) (fig. 1).
- Déposer l'ensemble goulotte essence comprenant: la goulotte, le tube de dégazage, le clapet bivalve (vissé) et le tube de mise à l'air.

### REPOSE

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.