

<b>GEN</b>	<b>GÉNÉRALITÉS</b>	Provided By	<b>TALBOT-MATRA</b>
<b>007</b>		<b>ESPACE murena</b>	<b>Murena</b>

## OPÉRATIONS A EFFECTUER LORS DE LA RÉVISION GRATUITE ENTRE 1 000 ET 1 500 KM

### VÉHICULE AU SOL (moteur froid)

- Vérifier le fonctionnement d'ouverture de la lunette AR et du capot moteur.
- Rabattre le couvercle du coffre à bagages.
- Déposer l'ensemble filtre à air et le couvre-culbuteurs.
- Déposer les 4 bougies.
- Resserrer les vis de fixation de culasse au couple de 7 daNm.
- Régler le jeu des culbuteurs à :
  - admission 0,25 mm,
  - échappement 0,30 mm.
- Reposer le couvre-culbuteurs.
- Vérifier, nettoyer et régler les bougies (écartement des électrodes 0,6 mm).
- Reposer les bougies.
- Vérifier et nettoyer le carburateur.
- Contrôler la course de la commande d'accélérateur et l'ouverture maxi des papillons.
- Vérifier le serrage des écrous de fixation du carburateur.
- Vérifier le fonctionnement et le réglage de la commande de starter.
- Vérifier et nettoyer la pompe à essence.
- Vérifier le serrage des vis de fixation :
  - du puits de jauge à huile,
  - du collecteur d'admission,
  - du couvercle et coude de sortie d'eau,
  - des supports moteur,
  - du collecteur d'échappement.
- Vérifier les connexions électriques sur le moteur.
- Reposer le filtre d'air.
- Circuit de refroidissement :
  - vérifier : le niveau (à froid) du vase d'expansion,
  - le serrage des durites,
  - l'étanchéité du circuit.

### Opérations dans le compartiment AV :

- Vérifier fonctionnement de commande d'ouverture et fermeture du capot AV.
- Vérifier le serrage des fixations :
  - du pédalier et de la colonne de direction,
  - de la crémaillère.

- l'étanchéité et l'état des soufflets de crémaillère.
- Vérifier le serrage :
  - des triangles supérieurs de train AV,
  - supérieur des amortisseurs AV,
  - du Master Vac,
  - du maître cylindre de freins,
  - de l'émetteur de débrayage.
- Vérifier la fixation des relais électriques et le branchement des connexions.
- Vérifier l'étanchéité des circuits de commande de freins et d'embrayage.
- Vérifier le niveau :
  - du liquide de freins et d'embrayage,
  - de l'électrolyte dans la batterie,
  - du liquide de lave-glace.

### Opérations intérieur voiture :

- Sur les portes, vérifier :
  - le fonctionnement des commandes d'ouverture,
  - des serrures (régler les gâches si nécessaire),
  - des condamnations à clef,
  - les lève-glaces,
  - les interrupteurs de plafonniers s/pieds AV,
  - le coulissement et le verrouillage du siège conducteur.
- Vérifier le fonctionnement :
  - des aérateurs latéraux et centraux,
  - de la soufflerie et des volets du climatiseur,
  - du plafonnier-lecteur de cartes,
  - du rétroviseur jour et nuit,
  - de la montre,
  - de l'allume-cigares,
  - de la remise à zéro du compteur journalier.
- Contrôler le fonctionnement des ceintures de sécurité.