

Fonction	Emplacement	Schéma	Puissance	Fils
Feux de croisement	Sur face AV	A	55 W à iode	23A-110A
Feux de route	Sur face AV	Aa	60 W à iode	22A-110A
Protecteur complémentaire	Dans pare-chocs AV	Ab	55 W à iode	25
Appel de phare	Projecteurs complémentaires	Ab	55 W à iode	25
Feux de position AV	Dans pare-chocs AV	Ac	5 W	41B-110
Feux de position AR	Dans feux AR	Ac	5 W	41B-110E
Eclaireur de plaque de police	Dans feux AR G et D	Ac	5 W	41A-110E
Feux de recul	Sur panneau AR	Ad	21 W	33-110D
Feux de brouillard AR	Sur panneau AR	Ae	21 W	26-110D
Contacteur de recul	Sur boîte de vitesses	Af		33-10
Feux stop	Sur panneau AR	Ag	21 W	71-110D
Clignotant AV	Dans pare-chocs AV	B	21 W	72-73-110
Feux de détresse	Clignotants AV et AR	B et C	21 W	72-73-110A
Clignotant AR	Dans feux AR	C	21 W	72-73-110D
Répétiteurs latéraux	Sur aile AV G et AV D	D	4 W	72-73-110A
Prise radio	Derrière colonne de direction	E		110B-3
Electro-vanne	Sur passage de roue AV G	Ec		20-110A
Batterie	Sur support roue de secours	F	12 V - 50 AH	1
Moteur de ventilateur	Dans buse de radiateur	G		10A-110A
Thermo-contact	Sur radiateur	Ga		10A-10
Alternateur	Sur le moteur	H		1-8-9-110 + bat.
Ensemble d'allumage	Sur moteur et dans compartiment moteur	Ha-Hb		110-60-61-10-15
Démarrreur	Sur carter embrayage	Hc		17-14-câble +
Amplificateur d'allumage	A droite dans compartiment moteur	Hf		15-110M-110-10-60-61
Indicateur de chute de dépression	Sur tablier AV	I		30
Emetteur de niveau liquide de frein	Sur bocal liquide de frein	Ja		110A-113
Emetteur de pression d'huile	Sur le moteur	Jb		90
Témoin de niveau d'huile	Sur platine climatiseur	Ka	12 V 2 W	97-11
Emetteur de niveau d'huile	Dans jauge d'huile moteur	Kb		97B-97C
Témoin de frein à main	Sur platine de commande de climatiseur	Kc	12 V 2 W	11-17
Contact de frein à main	Sur le frein à main	Kd		17
Avertisseur	Dans pare-chocs AV	L		81
Allume-cigares	Dans cendrier	M		3-3D-110D
Montre	Sur platine de commande de climatiseur	N		3-110B-41
Moteur essuie-glace	Au centre sous la tranchée d'auvent	P		11A-12B-12A-12-110A
Cadenceur d'essuie-glace	Sous planche de bord	Pa		12-12A-11-12B-73-12D
Pompe lave-glace	Sur bocal lave-glace	Pb		12D-110A
Turbine de ventilation	A droite sous la tranchée d'auvent	Q		55-56-110-57-11A
Commande de ventilation	Sur platine de commande de climatiseur	Qa		10B-55-56-57

Fonction	Emplacement	Schéma	Puissance	Fils
Centrale clignotante	Sous planche de bord	R	42 W/84 W	70-70B-3
Platine de servitude	Sur passage de roue AV G (fusibles)	S		
Boite à fusibles	Sur passage de roue AV G.	S		
Plafonnier	Sur garnissage de pavillon	T	5 W	3-132
Témoin feux AR de brouillard	Sur platine de climatiseur	Ta	24 V 2 W	26A-110B
Emetteur température d'eau	Sur moteur	Vj		94
Contacteur antivol	Sur Colonne de direction à D.	W		
Témoin de feux de position	Dans combine X	Xa	12 V 1.2 W	70-110B
Témoin de phares	Dans combine X	Xb	12 V 1.2 W	22A-110B
Eclaireur de combiné	Dans combine X	Xc	1.2 W	41C-110B
Eclaireur de montre	Dans montre	Xd	12 V 1.2 W	41-110B
Eclaireur allume-cigares et cendrier	Derriere allume-cigares	Xe	12 V 2 W	41-110B
Eclaireur d'interrupteur	Dans l'interrupteur	Xf	24 V 30 mA	41-110B
Eclaireur de cde de chauffage	Derriere les commandes	Xg	24 V 2 W	41-110B
Indicateur de niveau d'essence	Dans combiné	Xh		92-110B-II
Témoin de mini essence	Dans combine X	Xj	12 V 1.2 W	93-11
Indicateur de T° d'eau	Dans combine X	Xk		94-110B-11
Indicateur de pression d'huile	Dans combine X	Xl		90-110B-11
Indicateur de charge	Dans combiné	Xm		11-110B
Témoin de charge	Dans combine X	Xn	12 V 1.2 W	9-110B
Compte-tours	Dans combine X	Xo		15-110B
Témoin de feux de détresse	Dans combine X	Xp	12 V 1.2 W	70A-110B
Témoin de niveau liquide de frein et d'usure de plaquettes	Dans combine X	Xr	12 V 1.2 W	113-11
Témoin de dépression	Dans combine X	Xs	12 V 1.2 W	30-11
Témoin de clignotant	Dans combine X	Xt	12 V 1.2 W	70T-110B
Rhéostat	A G sur planche de bord	Xv		41C-11
Combinateur	Sur Colonne de direction	Y		
Dégivrage de lunette AR	Sur lunette AR	Z		5B
Témoin de dégivrage de lunette AR	Sur platine de climatiseur	Za	24 V 2 W	5A,110B

Attention sur le schéma La couleur Blanche a été remplacée par un Bleu



Ce shéma correspond aux faisceaux électriques suivants :

Faisceau Avant 0032587600 Jusqu'à 1982
 Faisceau Général 0032777700 Jusqu'à 1983
 Faisceau de Liaison 0032587300
 Faisceau Moteur 0032629600 Jusqu'à C.03786
 Faisceau Lève glace 0032647600 et 0032647700
 Faisceau Arrière 0032879900

Fonction	Emplacement	Schéma	Puissance	Fils
Contacteur de recul	Sur boîte de vitesses	Af		33-10
Alternateur	Sur le moteur	H		1-8-9-110 + bat.
Ensemble d'allumage	Sur moteur et dans compartiment moteur	Ha-Hb		110-60-61-10-15
Démarrreur	Sur carter embrayage	Hc		17-14-câble +
Amplificateur d'allumage	A droite dans compartiment moteur	Hf		15-110M-110-10-60-61
Emetteur de pression d'huile	Dans compartiment moteur	Jb		90
Emetteur température d'eau	Sur moteur	Vj		94

Attention sur le schéma La couleur Blanche a été remplacée par un Bleu



Function	Location	Scheme	Power	Wires
Low beam	Front	A	55 W Tungstene	23A-110A
High beam	Front	Aa	60 W Tungstene	22A-110A
Long range lights	In front bumper	Ab	55 W Tungstene	25
Flash headlights	With long range lights	Ab	55 W Tungstene	25
Front sidelights	In front bumper	Ac	5 W	41B-110
Rear sidelights	In rear lights module	Ac	5 W	41B-110E
Number plate lights	In rear lights module	Ac	5 W	41A-110E
Reversing lights	In rear lights module	Ad	21 W	33-110D
Fog lamp	In rear lights module	Ae	21 W	26-110D
Reversing contactor	On gear box	Af		33-10
Brake lights	In rear lights module	Ag	21 W	71-110D
Front flashing lights	In front bumper	B	21 W	72-73-110
Warning lights	Front/Rear flashing lights	B et C	21 W	72-73-110A
Rear flashing lights	In rear lights module	C	21 W	72-73-110D
Repeater lights	On front right/left wings	D	4 W	72-73-110A
Radio connector	Behind de steering shaft	E		110B-3
Electro-valve	Front left wing (Inside)	Ec		20-110A
Battery	Under spare wheel	F	12 V - 50 AH	1
Fan motor	Behind radiator	G		10A-110A
Thermo-contact	On radiator	Ga		10A-10
Alternator	On the engine	H		1-8-9-110 + bat.
Distributor	On the engine	Ha-Hb		110-60-61-10-15
Starter	On clutch case	Hc		17-14-câble +
Electronic ignition	Right in the engine compartment	Hf		15-110M-110-10-60-61
Depression fall indicator	On front apron	I		30
Brake liquid level transmitter	On brake liquid reservoir	Ja		110A-113
Oil pressure transmitter	On the engine	Jb		90
Oil level warning light	On conditioner command panel	Ka	12 V 2 W	97-11
Oil level transmitter	Engine oil gauge	Kb		97B-97C
Hand brake warning light	On conditioner command panel	Kc	12 V 2 W	11-17
Hand brake contact	On hand brake	Kd		17
Horn	Inside front bumper	L		81
Cigare lighter	Inside ashtray	M		3-3D-110D
Clock	On conditioner command panel	N		3-110B-41
WIndscreen wiper motor	Middle under the bonnet louvres	P		11A-12B-12A-12-110A
WIndscreen wiper rhythm box	Under dashboard	Pa		12-12A-11-12B-73-12D
WIndscreen washer pump	On windscreen washer reservoir	Pb		12D-110A
Ventilation fan	Right under the bonnet louvres	Q		55-56-110-57-11A
Ventilation command	On conditioner command panel	Qa		10B-55-56-57

Function	Location	Scheme	Power	Wires
Flashing control unit	Under dashboard	R	42 W/84 W	70-70B-3
Servitude panel	Front left wing (Inside)	S		
Fuse box	Front left wing (Inside)	S		
Interior light	On pavilion upholstery	T	5 W	3-132
Rear fog lights warning light	On conditioner command panel	Ta	24 V 2 W	26A-110B
Water temperature transmitter	On the engine	Vj		94
Start switch	On steering shaft	W		
Sidelights warning light	In compound	Xa	12 V 1.2 W	70-110B
High beam warning light	In compound	Xb	12 V 1.2 W	22A-110B
Compound light	In compound	Xc	1.2 W	41C-110B
Clock light	Inside clock	Xd	12 V 1.2 W	41-110B
Cigar lighter light	Behind cigar lighter	Xe	12 V 2 W	41-110B
Switch light	Inside switch	Xf	24 V 30 mA	41-110B
Heating command light	Behind commands	Xg	24 V 2 W	41-110B
Petrol indicator	In compound	Xh		92-110B-II
Petrol low level warning light	In compound	Xj	12 V 1.2 W	93-11
Water temperature indicator	In compound	Xk		94-110B-11
Oil pressure indicator	In compound	Xl		90-110B-11
Loading indicator	In compound	Xm		11-110B
Loading warning light	In compound	Xn	12 V 1.2 W	9-110B
Tachometer	In compound	Xo		15-110B
Warning light light	In compound	Xp	12 V 1.2 W	70A-110B
Brake low level liquid and brake lining usury	In compound	Xr	12 V 1.2 W	113-11
Depression warning light	In compound	Xs	12 V 1.2 W	30-11
Flashing light warning light	In compound	Xt	12 V 1.2 W	70T-110B
Light adjusting	Left on dashboard	Xv		41C-11
Comodo	On steering shaft	Y		
Rear window de-icer	On rear windows	Z		5B
Rear window de-icer warning light	On conditioner command panel	Za	24 V 2 W	5A,110B

Caution the white color have been replaced on the scheme by a blue



This scheme fit with the folowing electric harnesses :

Front harness	0032587600 Till 1982
General harness	0032777700 Till 1983
Connection harness	0032587300
Engine harness	0032629600 Till C.03786
Window winder harness	0032647600 & 0032647700
Rear harness	0032879900

Function	Location	Scheme	Power	Wires
Reversing contactor	On gear box	Af		33-10
Alternator	On the engine	H		1-8-9-110 + bat.
Distributor	On the engine	Ha-Hb		110-60-61-10-15
Starter	On clutch case	Hc		17-14-câble +
Electronic ignition	Right in the engine compartment	Hf		15-110M-110-10-60-61
Oil pressure transmitter	On brake liquid reservoir	Jb		90
Water temperature transmitter	On the engine	Vj		94

Caution the white color have been replaced on the scheme by a blue



Fonction	Emplacement	Schéma	Puissance	Fils
Feux de croisement	Sur face AV	A	55 W à iode	23A-110A
Feux de route	Sur face AV	Aa	60 W à iode	22A-110A
Protecteur complémentaire	Dans pare-chocs AV	Ab	55 W à iode	25
Appel de phare	Projecteurs complémentaires	Ab	55 W à iode	25
Feux de position AV	Dans pare-chocs AV	Ac	5 W	41B-110
Feux de position AR	Dans feux AR	Ac	5 W	41B-110E
Eclaireur de plaque de police	Dans feux AR G et D	Ac	5 W	41A-110E
Feux de recul	Sur panneau AR	Ad	21 W	33-110D
Feux de brouillard AR	Sur panneau AR	Ae	21 W	26-110D
Contacteur de recul	Sur boîte de vitesses	Af		33-10
Feux stop	Sur panneau AR	Ag	21 W	71-110D
Clignotant AV	Dans pare-chocs AV	B	21 W	72-73-110
Feux de détresse	Clignotants AV et AR	B et C	21 W	72-73-110A
Clignotant AR	Dans feux AR	C	21 W	72-73-110D
Répétiteurs latéraux	Sur aile AV G et AV D	D	4 W	72-73-110A
Prise radio	Derrière colonne de direction	E		110B-3
Electro-vanne	Sur passage de roue AV G	Ec		20-110A
Batterie	Sur support roue de secours	F	12 V - 50 AH	1
Moteur de ventilateur	Dans buse de radiateur	G		10A-110A
Thermo-contact	Sur radiateur	Ga		10A-10
Alternateur	Sur le moteur	H		1-8-9-110 + bat.
Allumeur	Sur moteur et dans compartiment moteur	Ha		110M-60-61
Bobine d'allumage	Sur moteur et dans compartiment moteur	Hb		10-15
Démarrreur	Sur carter embrayage	Hc		17-14-câble +
Etouffoir	Sur carburateur	Hd		10
Capteur point mort haut	Sur carter embrayage	He		P0-P1-P2
Amplificateur d'allumage	A droite dans compartiment moteur	Hf		15-110M-110-10-60-61
Indicateur de chute de dépression	Sur tablier AV	I		30
Emetteur de niveau liquide de frein	Sur bocal liquide de frein	Ja		110A-113
Emetteur de pression d'huile	Sur le moteur	Jb		90
Témoin de niveau d'huile	Sur platine climatiseur	Ka	12 V 2 W	97-11
Emetteur de niveau d'huile	Dans jauge d'huile moteur	Kb		97B-97C
Témoin de frein à main	Sur platine de commande de climatiseur	Kc	12 V 2 W	11-17
Contact de frein à main	Sur le frein à main	Kd		17
Avertisseur	Dans pare-chocs AV	L		81
Allume-cigares	Dans cendrier	M		3-3D-110D
Montre	Sur platine de commande de climatiseur	N		3-110B-41
Moteur essuie-glace	Au centre sous la tranchée d'auvent	P		11A-12B-12A-12-110A
Cadenceur d'essuie-glace	Sous planche de bord	Pa		12-12A-11-12B-73-12D

Fonction	Emplacement	Schéma	Puissance	Fils
Pompe lave-glace	Sur bocal lave-glace	Pb		12D-110A
Turbine de ventilation	A droite sous la tranchée d'auvent	Q		55-56-110-57-11A
Commande de ventilation	Sur platine de commande de climatiseur	Qa		10B-55-56-57
Centrale clignotante	Sous planche de bord	R	42 W/84 W	70-70B-3
Platine de servitude	Sur passage de roue AV G (fusibles)	S		
Boite à fusibles	Sur passage de roue AV G.	S		
Plafonnier	Sur garnissage de pavillon	T	5 W	3-132
Témoin feux AR de brouillard	Sur platine de climatiseur	Ta	24 V 2 W	26A-110B
Emetteur température d'eau	Sur moteur	Vj		94
Contacteur antivol	Sur Colonne de direction à D.	W		
Témoin de feux de position	Dans combine X	Xa	12 V 1.2 W	70-110B
Témoin de phares	Dans combine X	Xb	12 V 1.2 W	22A-110B
Eclaireur de combiné	Dans combine X	Xc	1.2 W	41C-110B
Eclaireur de montre	Dans montre	Xd	12 V 1.2 W	41-110B
Eclaireur allume-cigares et cendrier	Derriere allume-cigares	Xe	12 V 2 W	41-110B
Eclaireur d'interrupteur	Dans l'interrupteur	Xf	24 V 30 mA	41-110B
Eclaireur de cde de chauffage	Derriere les commandes	Xg	24 V 2 W	41-110B
Indicateur de niveau d'essence	Dans combiné	Xh		92-110B-II
Témoin de mini essence	Dans combine X	Xj	12 V 1.2 W	93-11
Indicateur de T° d'eau	Dans combine X	Xk		94-110B-11
Indicateur de pression d'huile	Dans combine X	Xl		90-110B-11
Indicateur de charge	Dans combiné	Xm		11-110B
Témoin de charge	Dans combine X	Xn	12 V 1.2 W	9-110B
Compte-tours	Dans combine X	Xo		15-110B
Témoin de feux de détresse	Dans combine X	Xp	12 V 1.2 W	70A-110B
Témoin de niveau liquide de frein et d'usure de plaquettes	Dans combine X	Xr	12 V 1.2 W	113-11
Témoin de dépression	Dans combine X	Xs	12 V 1.2 W	30-11
Témoin de clignotant	Dans combine X	Xt	12 V 1.2 W	70T-110B
Rhéostat	A G sur planche de bord	Xv		41C-11
Combinateur	Sur Colonne de direction	Y		
Dégivrage de lunette AR	Sur lunette AR	Z		5B
Témoin de dégivrage de lunette AR	Sur platine de climatiseur	Za	24 V 2 W	5A,110B

Attention sur le schéma La couleur Blanche a été remplacée par un Bleu



Ce schéma correspond aux faisceaux électriques suivants :

Faisceau Avant 0032791400 à partir de 1982
 Faisceau Général 0032864400 à partir de 1983
 Faisceau de Liaison 0032587300
 Faisceau Moteur 0032703200
 Faisceau Lève glace 0032873700 et 0032873600
 Faisceau Arrière 0032879900

Function	Location	Scheme	Power	Wires
Low beam	Front	A	55 W Tungstene	23A-110A
High beam	Front	Aa	60 W Tungstene	22A-110A
Long range lights	In front bumper	Ab	55 W Tungstene	25
Flash headlights	With long range lights	Ab	55 W Tungstene	25
Front sidelights	In front bumper	Ac	5 W	41B-110
Rear sidelights	In rear lights module	Ac	5 W	41B-110E
Number plate lights	In rear lights module	Ac	5 W	41A-110E
Reversing lights	In rear lights module	Ad	21 W	33-110D
Fog lamp	In rear lights module	Ae	21 W	26-110D
Reversing contactor	On gear box	Af		33-10
Brake lights	In rear lights module	Ag	21 W	71-110D
Front flashing lights	In front bumper	B	21 W	72-73-110
Warning lights	Front/Rear flashing lights	B et C	21 W	72-73-110A
Rear flashing lights	In rear lights module	C	21 W	72-73-110D
Repeater lights	On front right/left wings	D	4 W	72-73-110A
Radio connector	Behind de steering shaft	E		110B-3
Electro-valve	Front left wing (Inside)	Ec		20-110A
Battery	Under spare wheel	F	12 V - 50 AH	1
Fan motor	Behind radiator	G		10A-110A
Thermo-contact	On radiator	Ga		10A-10
Alternator	On the engine	H		1-8-9-110 + bat.
Distributor	On the engine	Ha		110M-60-61
Coil	Right in the engine compartmentr	Hb		10-15
Starter	On clutch case	Hc		17-14-câble +
Damper	On carburettor	Hd		10
Dead point sensor	Under clutch case	He		P0-P1-P2
Electronic ignition	Right in the engine compartment	Hf		15-110M-110-10-60-61
Depression fall indicator	On front apron	I		30
Brake liquid level transmitter	On brake liquid reservoir	Ja		110A-113
Oil pressure transmitter	On the engine	Jb		90
Oil level warning light	On conditioner command panel	Ka	12 V 2 W	97-11
Oil level transmitter	Engine oil gauge	Kb		97B-97C
Hand brake warning light	On conditioner command panel	Kc	12 V 2 W	11-17
Hand brake contact	On hand brake	Kd		17
Horn	Inside front bumper	L		81
Cigare lighter	Inside ashtray	M		3-3D-110D
Clock	On conditioner command panel	N		3-110B-41
WIndscreen wiper motor	Middle under the bonnet louveres	P		11A-12B-12A-12-110A
WIndscreen wiper rhythm box	Under dashboard	Pa		12-12A-11-12B-73-12D
WIndscreen washer pump	On windscreen washer reservoir	Pb		12D-110A

Function	Location	Scheme	Power	Wires
Ventilation fan	Right under the bonnet louvres	Q		55-56-110-57-11A
Ventilation command	On conditioner command panel	Qa		10B-55-56-57
Flashing control unit	Under dashboard	R	42 W/84 W	70-70B-3
Servitude panel	Front left wing (Inside)	S		
Fuse box	Front left wing (Inside)	S		
Interior light	On pavilion upholstery	T	5 W	3-132
Rear fog lights warning light	On conditioner command panel	Ta	24 V 2 W	26A-110B
Water temperature transmitter	On the engine	Vj		94
Start switch	On steering shaft	W		
Sidelights warning light	In compound	Xa	12 V 1.2 W	70-110B
High beam warning light	In compound	Xb	12 V 1.2 W	22A-110B
Compound light	In compound	Xc	1.2 W	41C-110B
Clock light	Inside clock	Xd	12 V 1.2 W	41-110B
Cigar lighter light	Behind cigar lighter	Xe	12 V 2 W	41-110B
Switch light	Inside switch	Xf	24 V 30 mA	41-110B
Heating command light	Behind commands	Xg	24 V 2 W	41-110B
Petrol indicator	In compound	Xh		92-110B-II
Petrol low level warning light	In compound	Xj	12 V 1.2 W	93-11
Water temperature indicator	In compound	Xk		94-110B-11
Oil pressure indicator	In compound	Xl		90-110B-11
Loading indicator	In compound	Xm		11-110B
Loading warning light	In compound	Xn	12 V 1.2 W	9-110B
Tachometer	In compound	Xo		15-110B
Warning light light	In compound	Xp	12 V 1.2 W	70A-110B
Brake low level liquid and brake lining usury	In compound	Xr	12 V 1.2 W	113-11
Depression warning light	In compound	Xs	12 V 1.2 W	30-11
Flashing light warning light	In compound	Xt	12 V 1.2 W	70T-110B
Light adjusting	Left on dashboard	Xv		41C-11
Comodo	On steering shaft	Y		
Rear window de-icer	On rear windows	Z		5B
Rear window de-icer warning light	On conditioner command panel	Za	24 V 2 W	5A,110B

Caution the white color have been replaced on the scheme by a blue



This scheme fit with the folowing electric harnesses :

Front harness	0032791400 Since 1982
General harness	0032864400 Since 1983
Connection harness	0032587300
Engine harness	0032703200
Window winder harness	0032873700 & 0032873600
Rear harness	0032879900















