

# **Chauffage - Climatisation**

## CARACTÉRISTIQUES

SYNOPTIQUE DE LA CLIMATISATION THERMATIC

La climatisation est montée de série sur la Classe B. Il en existe deux variantes : la première appelée Thermatic (semi-automatique) et la deuxième, disponible en option, appelée Thermotronic (automatique) qui permet la répartition de l'air

### Circuits de la climatisation

#### FILTRE À AIR D'HABITACLE

Le filtre d'habitacle est situé au centre de la grille de auvent et est accessible après l'ouverture du capot moteur.

#### COMPRESSEUR


Compresseur entraîné depuis le vilebrequin par une courroie multipistes commune à tous les accessoires.

#### **C**OURROIE DE COMPRESSEUR

Courroie avec galet tendeur automatique, entraînant le compresseur de climatisation, la pompe à eau et l'alternateur depuis le vilebrequin. Dimension (mm):

- sans climatisation: 17.80 x 1310. - avec climatisation: 17,80 x 1745.

#### Gestion de la climatisation



CAN-B. Bus CAN habitacle CAN-C. Bus CAN compartiment moteur

#### Signaux:

- 1. Commande du chauffage auxiliaire PTC
- Signal de vitesse
- Commande du régulateur de soufflante
- Commande des servomoteurs des volets d'air
- Température extérieure
- Commande du compresseur frigorifique
- Commande du ventilateur à aspiration Température liquide de refroidissement
- 9. Pression du liquide frigorigène
- 10. Température évaporateur
- 11. Point de condensation / degré d'humidité.

#### Eléments:

A1. Combiné d'instruments
A9. Compresseur frigorifique
A32m1. Moteur de soufflante
B10/6. Capteur de température évaporateur
B11/4. Capteur de température liquide de refroidissement

Capteur point de rosée

**B12.** Transmetteur pression frigorigène

**B14.** Capteur de température extérieure M2/14. Servomoteur volet d'air mélangé

M4/7. Ventilateur à aspiration moteur et climatiseur à régulation intégrée

M16/21. Servomoteur volet d'air frais et d'air recyclé


N3/9. Calculateur CDI

N22. Clavier KLA

N22b1. Capteur de température air habitacle

N93. Calculateur gateway central

R14. Bloc de résistances série moteur soufflante R22/3. Chauffage auxiliaire PTC.



CAN-B. Bus CAN habitacle

CAN-C. Bus CAN compartiment moteur

#### Signaux:

- 1. Position de la molette de buse arrière
- 2. Intensité des rayons du soleil
- Substances nocives
- Signal de vitesse

- Position des vitres Commande du régulateur de soufflante Commande des servomoteurs des volets d'air
- Température extérieure
- 9. Commande du compresseur frigorifique
- 10. Commande du ventilateur à aspiration
- 11. Pression du fluide frigorigène
- 12. Température évaporateur 13. Position du toit à lamelles
- 14. Activation de la pompe de circulation d'eau chaude 15. Température liquide de refroidissement
- 16. Point de condensation / degré d'humidité
- 17. Commande du chauffage auxiliaire PTC.

#### Eléments:

A1. Combiné d'instruments A9. Compresseur frigorifique

A32m1. Moteur soufflante
A32m1. Régulateur de soufflante
B10/6. Capteur de température évaporateur
B11/4. Capteur de température liquide de refroidissement

B11/12. Capteur point de rosée

**B12.** Transmetteur pression frigorigène **B14.** Capteur de température extérieure

B31. Capteur de substances nocives

B32. Capteur solaire

M2/6. Servomoteur pour volet mélangeur gauche M2/7. Servomoteur pour volet mélangeur droit M2/12. Servomoteur volet de blocage arrière

M2/15. Servomoteur ventilation plancher

gauche et droit

M2/16. Servomoteur du volet de dégivrage

gauche et droit

M2/22. Servomoteur volet de buse centrale

M4/7. Ventilateur à aspiration moteur et climatiseur à régulation intégrée
M13. Pompe de circulation d'eau chaude
M16/21. Servomoteur volet d'air frais

et d'air recyclé N3/9. Calculateur CDI

N22/4. Sélecteur électronique de soufflante arrière

N22/7. Clavier et calculateur climatisation

N22/7b1. Capteur de température air habitacle

M69/1. Calculateur de porte avant gauche
M69/2. Calculateur de porte avant droite
M69/3. Calculateur de porte arrière gauche
M69/4. Calculateur de porte arrière droite
M70. Calculateur unité de commande de toit

N93. Calculateur gateway central

R22/3. Chauffage auxiliaire PTC.

#### CARACTÉRISTIQUES ET IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS DE LA CLIMATISATION THERMATIC

#### **SERVOMOTEURS**

Les servomoteurs se trouvent sur le caisson de chauffage (Fig.1).




FIG. 1

M2/6. Servomoteur pour volet mélangeur gauche \* M2/7. Servomoteur pour volet mélangeur droit M2/12. Servomoteur volet de blocage arrière \*
M2/14. Servomoteur volet d'air mélangé
M2/15. Servomoteur volet d'air mélangé
M2/15. Servomoteur ventilation plancher gauche et droit \*
M2/16. Servomoteur du volet de dégivrage gauche et droit \* M2/22. Servomoteur volet de buse centrale M16/21. Servomoteur volet d'air frais ou d'air recyclé. \* uniquement sur la climatisation Thermotronic

#### **MOTEUR DE SOUFFLANTE**

Le calculateur commande, par l'intermédiaire du groupe de résistances, la puissance du moteur de soufflante en 5 niveaux (Fig.2).




FIG. 2

- Moteur de soufflante
   Servomoteur d'air mélangé
- Chauffage PTC
   Groupe de résistances.

#### PRESSOSTAT DE CLIMATISATION

Le transmetteur de pression de frigorigène se trouve sur la cartouche deshydratante (Fig.3).




FIG. 3

#### CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'ÉVAPORATEUR

Le capteur de température de l'évaporateur se trouve derrière l'évaporateur, à gauche dans le caisson de climatiseur (Fig.4).




FIG. 4

CALCULATEUR DE CLIMATISATION THERMATIC
Le calculateur est intégré dans la commande de climatisation. De plus, il intègre le capteur de température d'air habitacle et sa soufflante d'aération.

#### Affectation des 3 connecteurs du calculateur de climatisation (Fig.5)

Voies  Affectations  Masse  Masse du capteur de pression de climatisation  Masse du contacteur de feux de détresse  Voyant détection automatique de siège enfant, siège passager (en option)  Alimentation du contacteur de feux de détresse  Voyant du contacteur de feux de détresse  Noyant du contacteur de feux de détresse  Voyant du capteur de pression de climatisation  Ligne High du réseau CAN habitacle  Ligne Low du réseau CAN habitacle  Ligne Low du réseau CAN habitacle  Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation via le fusible 5  Alimentation via le fusible 5  To Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées : 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  Signal du capteur de température évaporateur  Masse du servomoteur d'air mélangé  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante	Connecteur 18 voies		
Masse du capteur de pression de climatisation  Masse du capteur de pression de climatisation  Masse du contacteur de feux de détresse  Voyant détection automatique de siège enfant, siège passager (en option)  Alimentation du contacteur de feux de détresse  Voyant du contacteur de feux de détresse  Signal du capteur de pression de climatisation  Ligne High du réseau CAN habitacle  Ligne Low du réseau CAN habitacle  Masse de l'embrayage du compresseur  Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées : 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  Signal du capteur de température évaporateur  Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  Masse du servomoteur d'air mélangé  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Masse capteur de température évaporateur  Alimentation bu servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante			
Masse du capteur de pression de climatisation  Masse du capteur de pression de climatisation  Masse du contacteur de feux de détresse  Voyant détection automatique de siège enfant, siège passager (en option)  Alimentation du contacteur de feux de détresse  Voyant du contacteur de feux de détresse  Signal du capteur de pression de climatisation  Ligne High du réseau CAN habitacle  Ligne Low du réseau CAN habitacle  Masse de l'embrayage du compresseur  Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées : 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  Signal du capteur de température évaporateur  Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  Masse du servomoteur d'air mélangé  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  Masse capteur de température évaporateur  Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante			
Masse du contacteur de feux de détresse  Voyant détection automatique de siège enfant, siège passager (en option)  Alimentation du contacteur de feux de détresse  Voyant du contacteur de feux de détresse  Signal du capteur de pression de climatisation  Ligne High du réseau CAN habitacle  Ligne Low du réseau CAN habitacle  Masse de l'embrayage du compresseur  Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées : 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  Signal du capteur de température évaporateur  Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  Masse du servomoteur d'air mélangé  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  Masse capteur de température évaporateur  Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante	•		
4 Voyant détection automatique de siège enfant, siège passager (en option) 5 Alimentation du contacteur de feux de détresse 6 Voyant du contacteur de feux de détresse 9 Signal du capteur de pression de climatisation 10 Ligne High du réseau CAN habitacle 11 Ligne Low du réseau CAN habitacle 12 Masse de l'embrayage du compresseur 13 Alimentation de l'embrayage du compresseur 14 Alimentation via le fusible 5 17 Alimentation du capteur de pression de climatisation Voies non utilisées: 7, 8, 15, 16 et 18 Connecteur 12 voies 2 Signal du capteur de température évaporateur 3 Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC 4 Masse du servomoteur d'air mélangé 5 Alimentation chauffage auxiliaire PTC 7 Servomoteur d'air frais ou recyclé 8 Servomoteur d'air frais ou recyclé 9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé 10 Masse capteur de température évaporateur 11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé Voies non utilisées: 1, 6 et 12 Connecteur 5 voies 1 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante			
Alimentation du contacteur de feux de détresse  Voyant du contacteur de feux de détresse  Signal du capteur de pression de climatisation  Ligne High du réseau CAN habitacle  Ligne Low du réseau CAN habitacle  Ligne Low du réseau CAN habitacle  Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation via le fusible 5  Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées: 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  Signal du capteur de température évaporateur  Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  Masse du servomoteur d'air mélangé  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  Masse capteur de température évaporateur  Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées: 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante			
Signal du capteur de feux de détresse  Signal du capteur de pression de climatisation  Ligne High du réseau CAN habitacle  Ligne Low du réseau CAN habitacle  Ligne Low du réseau CAN habitacle  Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation via le fusible 5  Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées: 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  Signal du capteur de température évaporateur  Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  Masse du servomoteur d'air mélangé  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  Masse capteur de température évaporateur  Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées: 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Signal du capteur de pression de climatisation  Ligne High du réseau CAN habitacle  Ligne Low du réseau CAN habitacle  Masse de l'embrayage du compresseur  Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation via le fusible 5  Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées : 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  Signal du capteur de température évaporateur  Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  Masse du servomoteur d'air mélangé  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  Masse capteur de température évaporateur  Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante			
Ligne High du réseau CAN habitacle  Ligne Low du réseau CAN habitacle  Masse de l'embrayage du compresseur  Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation via le fusible 5  Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées: 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  Signal du capteur de température évaporateur  Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  Masse du servomoteur d'air mélangé  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  Masse capteur de température évaporateur  Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées: 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante		,	
Ligne Low du réseau CAN habitacle  12 Masse de l'embrayage du compresseur  13 Alimentation de l'embrayage du compresseur  14 Alimentation via le fusible 5  17 Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées: 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  2 Signal du capteur de température évaporateur  3 Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  4 Masse du servomoteur d'air mélangé  5 Alimentation chauffage auxiliaire PTC  7 Servomoteur d'air frais ou recyclé  8 Servomoteur d'air frais ou recyclé  9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  10 Masse capteur de température évaporateur  11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées: 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  1 Alimentation soufflante  2 Alimentation soufflante  4 Alimentation soufflante			
Masse de l'embrayage du compresseur  Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation via le fusible 5  Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées : 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  Signal du capteur de température évaporateur  Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  Masse du servomoteur d'air mélangé  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  Masse capteur de température évaporateur  Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante		• •	
Alimentation de l'embrayage du compresseur  Alimentation via le fusible 5  Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées : 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  Signal du capteur de température évaporateur  Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  Masse capteur de température évaporateur  Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante		· ·	
Alimentation via le fusible 5  Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées : 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  Signal du capteur de température évaporateur  Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Alimentation chauffage auxiliaire PTC  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Servomoteur d'air frais ou recyclé  Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  Masse capteur de température évaporateur  Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante		, , ,	
17 Alimentation du capteur de pression de climatisation  Voies non utilisées : 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  2 Signal du capteur de température évaporateur  3 Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  4 Masse du servomoteur d'air mélangé  5 Alimentation chauffage auxiliaire PTC  7 Servomoteur d'air frais ou recyclé  8 Servomoteur d'air frais ou recyclé  9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  10 Masse capteur de température évaporateur  11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  1 Alimentation soufflante  2 Alimentation soufflante  4 Alimentation soufflante	13	Alimentation de l'embrayage du compresseur	
Voies non utilisées : 7, 8, 15, 16 et 18  Connecteur 12 voies  2 Signal du capteur de température évaporateur  3 Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  4 Masse du servomoteur d'air mélangé  5 Alimentation chauffage auxiliaire PTC  7 Servomoteur d'air frais ou recyclé  8 Servomoteur d'air frais ou recyclé  9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  10 Masse capteur de température évaporateur  11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  1 Alimentation soufflante  2 Alimentation soufflante  4 Alimentation soufflante	14	Alimentation via le fusible 5	
Connecteur 12 voies  2 Signal du capteur de température évaporateur  3 Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC  4 Masse du servomoteur d'air mélangé  5 Alimentation chauffage auxiliaire PTC  7 Servomoteur d'air frais ou recyclé  8 Servomoteur d'air frais ou recyclé  9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé  10 Masse capteur de température évaporateur  11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées: 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  1 Alimentation soufflante  2 Alimentation soufflante  3 Alimentation soufflante  4 Alimentation soufflante	17	Alimentation du capteur de pression de climatisation	
2 Signal du capteur de température évaporateur 3 Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC 4 Masse du servomoteur d'air mélangé 5 Alimentation chauffage auxiliaire PTC 7 Servomoteur d'air frais ou recyclé 8 Servomoteur d'air frais ou recyclé 9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé 10 Masse capteur de température évaporateur 11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé Voies non utilisées: 1, 6 et 12 Connecteur 5 voies 1 Alimentation soufflante 2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	Voies non utilisées : 7, 8, 15, 16 et 18		
3 Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC 4 Masse du servomoteur d'air mélangé 5 Alimentation chauffage auxiliaire PTC 7 Servomoteur d'air frais ou recyclé 8 Servomoteur d'air frais ou recyclé 9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé 10 Masse capteur de température évaporateur 11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé Voies non utilisées : 1, 6 et 12 Connecteur 5 voies 1 Alimentation soufflante 2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	Connecteur 12 voies		
4 Masse du servomoteur d'air mélangé 5 Alimentation chauffage auxiliaire PTC 7 Servomoteur d'air frais ou recyclé 8 Servomoteur d'air frais ou recyclé 9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé 10 Masse capteur de température évaporateur 11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies 1 Alimentation soufflante 2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	2	Signal du capteur de température évaporateur	
5 Alimentation chauffage auxiliaire PTC 7 Servomoteur d'air frais ou recyclé 8 Servomoteur d'air frais ou recyclé 9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé 10 Masse capteur de température évaporateur 11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies 1 Alimentation soufflante 2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	3	Bus de communication LIN vers le chauffage auxiliaire PTC	
7 Servomoteur d'air frais ou recyclé 8 Servomoteur d'air frais ou recyclé 9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé 10 Masse capteur de température évaporateur 11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies 1 Alimentation soufflante 2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	4	Masse du servomoteur d'air mélangé	
8 Servomoteur d'air frais ou recyclé 9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé 10 Masse capteur de température évaporateur 11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies 1 Alimentation soufflante 2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	5	Alimentation chauffage auxiliaire PTC	
9 Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé 10 Masse capteur de température évaporateur 11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies 1 Alimentation soufflante 2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	7	Servomoteur d'air frais ou recyclé	
10 Masse capteur de température évaporateur 11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  1 Alimentation soufflante 2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	8	Servomoteur d'air frais ou recyclé	
11 Alimentation du servomoteur d'air mélangé  Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  1 Alimentation soufflante 2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	9	Bus de communication LIN vers le servomoteur d'air mélangé	
Voies non utilisées : 1, 6 et 12  Connecteur 5 voies  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante  Alimentation soufflante	10	Masse capteur de température évaporateur	
Connecteur 5 voies  1 Alimentation soufflante 2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	11	Alimentation du servomoteur d'air mélangé	
1 Alimentation soufflante 2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	Voies non utilisées : 1, 6 et 12		
2 Alimentation soufflante 3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	Connecteur 5 voies		
3 Alimentation soufflante 4 Alimentation soufflante	1	Alimentation soufflante	
4 Alimentation soufflante	2	Alimentation soufflante	
	3	Alimentation soufflante	
5 Alimentation après-contact via le fusible 10	4	Alimentation soufflante	
	5	Alimentation après-contact via le fusible 10	




FIG. 5

## **Ingrédients**

#### **FILTRE À AIR D'HABITACLE**

#### Périodicité d'entretien :

Remplacement tous les 40 000 km ou 2 ans.

#### **FLUIDE FRIGORIGÈNE**

Sauf moteurs B200 CDI et B200 Turbo : 770 grammes. Moteurs B200 CDI et B200 Turbo : 840 grammes.

#### Préconisation :

R 134a.

#### **LUBRIFICATION**

#### Préconisation:

Caltex Capella WF 100.

MB 362.0.

Suniso 5 GS

#### Capacité (cm³):

Circuit complet: 120.

Complément en cas de perte suite à :

- Vidage rapide du circuit : 40.
- Remplacement du condenseur : 20.
- Remplacement de l'évaporateur : 40.
- Remplacement du déshydrateur : 10.
- Remplacement du compresseur : 20.
- Remplacement d'une conduite d'aspiration : 20.
- Remplacement de la conduite de pression : 20.

## Couples de serrage (daN.m)

Cartouche déshydratante sur condenseur : 0,6. Tuyau sur cartouche déshydratante : 0,8.

Tuyau sur compresseur : 2. Tuyau sur condenseur : 0,8. Tuyau sur détendeur : 0,8. Vis de compresseur : 2. Pressostat sur condenseur : 0,6.

Détendeur : 0,8.

## Schémas électriques

#### LÉGENDE

Voir explications et lecture d'un schéma au chapitre "Équipement électrique".

#### **ABRÉVIATIONS**

HAU. Chauffage automatique

KLA. Climatiseur automatique

AKSE. Détection de siège enfant automatique

#### **ELÉMENTS**

A9. Compresseur frigorifique

A31. Unité d'alimentation système de chauffage

A32. Unité d'air recyclé climatisation

A32m1. Moteur de soufflante

A32n1. Régulateur de soufflante

B10/6. Capteur de température évaporateur

B11/12. Capteur de point de rosée

B12. Transmetteur pression de frigorigène

B31. Capteur substances nocives

B32. Capteur solaire

F55/1. Bloc de fusibles 1, 9 fois

F55/1f5. Fusible 5

F55/2. Bloc de fusibles 2, 9 fois

F55/2f10. Fusible 10

F55/9. Bloc de fusibles 9

F55/9f71. Fusible 71

M2/6. Variateur volet mélangeur gauche

M2/7. Variateur volet mélangeur droit

M2/12. Servomoteur clapet de fermeture arrière

M2/14. Servomoteur volet d'air mélangé

M2/15. Variateur volets de plancher gauche et droit

M2/16. Servomoteur volets de dégivrage gauche et droit

M2/22. Servomoteur volet de buse centrale

M16/21. Servomoteur pour volet d'air frais et d'air recylclé

N18. Clavier HAU

N18s1. Contacteur chauffage lunette arrière

N18s2. Contacteur air recyclé

N22, Clavier KI A

N22b1. Capteur de température air d'habitacle

N22s1. Contacteur chauffage lunette arrière

N22s2. Contacteur air recyclé

N22/4. Sélecteur électronique de soufflante arrière

N22/7. Clavier et calculateur pour KLA confort

N22/7b1. Capteur de température air d'habitacle

N22/7s1. Contacteur chauffage lunette arrière

N22/7s2. Contacteur air recyclé

N72/1. Calculateur contacteurs au toit

R22/3. Chauffage auxiliaire PTC

S6. Contacteur feux de détresse

S6e1. Témoin Airbag OFF détection de siège enfant

U835. Valable pour moteur 266

U836. Valable pour moteur 640

U848. Valable pour détection de siège enfant AKSE

W1/1. Masse châssis cockpit

W1/2. Masse cockpit

W3/1 Masse passage de roue avant droit (bobine d'allumage)

W3/2 Masse passage de roue avant gauche

W36. Masse plancher droite

X14/4. Connecteur bornes 50, 61

X30/7 Connecteur distributeur de potentiel (CAN)

X64. Connecteur régulateur soufflante/faisceau de câbles habitacle

X122/2. Connecteur soufflante de booster (climatiseur)


Z6/85. Douille d'extrémité masse de capteur 1

Z7/60. Douille d'extrémité 5 V sortie


#### **CODES COULEURS**

BK: Noir RD: Rouge TR : Transparent VT : Violet BN : Brun BU: Bleu GN: Vert WH: Blanc GY: Gris YE: Jaune


PK: Rose




#### **BLOC DE CLIMATISEUR**



CHAUFFAGE AUTOMATIQUE



#### **CALCULATEUR DE CLIMATISATION THERMATIC**



**CALCULATEUR DE CLIMATISATION THERMATRONIC** 

## MÉTHODES DE RÉPARATION



Pour intervenir sur le circuit frigorifique de climatisation, il est indispensable de disposer d'une station de remplissage adéquate et de l'utiliser en prenant soin de suivre attentivement les opérations indiquées sur la notice d'utilisation.

### Circuit de chauffageclimatisation

#### PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LE CIRCUIT FRIGORIFIQUE DE CLIMATISATION



Respecter, dans tous les cas, ces précautions générales.

#### Règles de sécurité

- Porter des gants et des lunettes de protection afin d'éviter tout risque de gelure.
- Ne pas manipuler le fluide frigorigène près d'une flamme ou d'un corps très chaud (ex: cigarette) afin d'éviter tout risque de dégagement des vapeurs toxiques.
- Travailler dans un local aéré.
- Manipuler l'huile de graissage usagée du compresseur avec précaution car celle-ci peut contenir des acides.

#### Précautions à prendre lors de l'ouverture du circuit

- Obturer rapidement tous les conduits afin d'éviter l'introduction d'humidité (à l'aide de bouchons appropriés).
- Les pièces neuves doivent être à température ambiante, avant déballage, afin d'éviter la condensation.
- Les bouchons sur les raccords des pièces devront être déposés au dernier moment avant montage.



Éviter de monter les pièces ne possédant pas de bouchon.

- Il est nécessaire de remplacer la cartouche déshydratante après toute intervention sur le circuit frigorifique.

#### Précautions à prendre lors du montage des raccords

- N'utiliser que des joints neufs.
- Lubrifier les joints en utilisant de l'huile pour compresseur.
- Serrer les raccords au couple préconisé en utilisant dans la mesure du possible une contre-clé.

#### Protection générale du circuit

- Ne jamais mettre le système de réfrigération en marche si le circuit de fluide frigorigène est vidancé.
- Ne pas déposer le bouchon de remplissage du compresseur lorsque le circuit est chargé.


#### LE MATÉRIEL

Le remplissage du circuit frigorifique ne peut être effectué qu'avec un matériel spécifique. Lorsque l'on ne possède pas de station de charge, il est vivement conseillé de ne pas intervenir sur le circuit. Toutefois, il est possible et parfois nécessaire, dans le cadre d'opérations de démontage mécanique ou de carrosserie, d'avoir à déplacer un organe appartenant au circuit de climatisation. Dans ce cas, il suffit de veiller à ne débrancher aucune canalisation. Si l'on possède un appareil de remplissage, il est important de suivre les indications du fabricant.

#### VIDANGE ET REMPLISSAGE DU CIRCUIT DE RÉFRIGÉRANT

La manipulation du fluide frigorigène ne peut être réalisée que par du personnel compétent ayant reçu une formation adaptée et informé des conditions de recyclage de ce produit nocif par l'environnement.

#### **VIDANGE-REMPLISSAGE (Fig.6)**



1. Haute pression - 2. Basse pression.

FIG. 6



Une fois le remplacement du réfrigérant terminé, procéder à un contrôle de fuite éventuelle.

#### FILTRE À AIR D'HABITACLE

#### DÉPOSE

- Ouvrir le capot moteur.
- Sur la grille d'auvent, dégrafer le couvercle (1) et le retirer (Fig.7).



FIG. 7

• Dégrafer le couvercle (2) et le soulever (Fig.8).



FIG. 8

• Sortir le filtre à air d'habitacle (3) de son boîtier (Fig.9).




FIG. 9

#### **REPOSE**

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose en respectant le sens de montage du filtre. Les flèches sur le filtre doivent être orientées vers l'habitacle.

#### **CARTOUCHE DÉSHYDRATANTE**

Prendre soin d'obturer rapidement tous les raccords de climatisation après ouverture du circuit de climatisation pour éviter toute pénétration d'humidité et d'impureté dans le circuit.

Il est nécessaire de remplacer la cartouche déshydratante après toute intervention sur le circuit frigorifique. Elle doit être installée au maximum 20 minutes après l'ouverture de son emballage.

#### **DÉPOSE-REPOSE**

- Procéder à la vidange du circuit frigorigène (voir opération concernée).
- · Lever et caler l'avant du véhicule.
- Déposer le pare-chocs avant (voir chapitre "CARROSSERIE").
- Déposer la vis (1) (Fig.10).
- Désaccoupler le tuyau (2).
- Déposer :
- la vis (3),
- les 2 vis (4),
- la cartouche déshydratante (5).

À la repose, procéder dans l'ordre inverse aux opérations de dépose en respectant les points suivants :

- remplacer tous les joints des tuyaux en les humectant d'huile pour compresseur,
- recharger le circuit en liquide frigorigène en respectant les quantités d'huile supplémentaires après le remplacement des pièces (voir "CARACTE-RISTIQUES"),
- vérifier l'absence de fuite de réfrigérant et le bon fonctionnement du système de climatisation.

#### **COMPRESSEUR DE CLIMATISATION**

#### DÉPOSE

Prendre soin d'obturer rapidement tous les raccords de climatisation après ouverture du circuit de climatisation pour éviter toute pénétration d'humidité et d'impureté dans le circuit.

- Procéder à la vidange du circuit frigorigène (voir opération concernée).
- Déposer la protection sous moteur.
- Détendre la courroie d'accessoires (1) **(Fig.11)** et la sortir de la poulie du compresseur (voir chapitre "MOTEUR").




FIG. 10

- Déposer :
- les vis (2),
- la vis (3),
- les vis (4),
- les vis (5).
- Sortir le compresseur jusqu'à l'accessibilité du connecteur (6) ; détacher ce dernier de son support.
- Finir de sortir le compresseur.

#### **REPOSE**

Procéder dans le sens inverse de la dépose en respectant les points suivants :

- remplacer tous les joints des tuyaux en les humectant d'huile pour compresseur,
- remplacer la cartouche déshydratante,
- recharger le circuit en liquide frigorigène en respectant les quantités d'huile supplémentaires après le remplacement des pièces (voir "CARACTE-RISTIQUES"),
- respecter les couples de serrage prescrits,
- vérifier l'absence de fuite de réfrigérant et le bon fonctionnement du système de climatisation.



Prendre soin d'obturer rapidement tous les raccords de climatisation après ouverture du circuit de climatisation pour éviter toute pénétration d'humidité et d'impureté dans le circuit.

#### **DÉPOSE-REPOSE**

- Déposer le pare-chocs avant (voir chapitre "CAR-ROSSERIE").
- · Déposer les agrafes (flèches) (Fig.12).



FIG. 12

- Sortir le guidage d'air.
- Déposer la cartouche déshydratante (voir opération concernée).
- Débrancher le connecteur du pressostat (1) (Fig.13).




FIG. 13

- Avec boîte de vitesses automatique, déposer le radiateur d'huile (2) (Fig.14). Pour cela :
- déposer les 2 vis (3),
- comprimer le crochet (4) et sortir le radiateur d'huile.
- Déposer la vis (5).
- Déverrouiller le condenseur (6) du radiateur de refroidissement moteur en comprimant le crochet (7) et en poussant le support (8) sur le côté.
- Déposer l'échangeur air-air (9).
- Sortir le condenseur (6) par le bas

À la repose, respecter les points suivants :

- remplacer tous les joints des tuyaux en les humectant d'huile pour compresseur,
- effectuer le remplissage du circuit frigorigène,
- remplacer la cartouche déshydratante,
- vérifier l'absence de fuite de réfrigérant et le bon fonctionnement du système de climatisation.




FIG. 11





FIG. 14

#### **DÉTENDEUR**

#### **DÉPOSE-REPOSE**

Prendre soin d'obturer rapidement tous les raccords de climatisation après ouverture du circuit de climatisation pour éviter toute pénétration d'humidité et d'impureté dans le circuit.

- Procéder à la vidange du circuit frigorigène (voir opération concernée).
- Déposer la vis (1) (Fig.15).






FIG. 15

- Retirer les tuyaux (2) du détendeur (3).
- Déposer les vis (4).
- Récupérer le détendeur (3).

#### À la repose, respecter les points suivants :

- visser les vis (4) par passe successive et les enduire d'huile pour compresseur,
- remplacer tous les joints des tuyaux en les humectant d'huile pour compresseur,
- effectuer le remplissage du circuit frigorigène,
- vérifier l'absence de fuite de réfrigérant et le bon fonctionnement du système de climatisation.

#### **BLOC CHAUFFAGE-CLIMATISATION**

La dépose du bloc chauffage-climatisation nécessite au préalable :
- la vidange du circuit de climatisation,
- la vidange du circuit de refroidissement,
- la dépose de la planche de bord (voir chapitre "CARROSSERIE").

Prendre soin d'obturer rapidement tous les raccords de climatisation après ouverture du circuit de climatisation pour éviter toute pénétration d'humidité et d'impureté dans le circuit.

#### **DÉPOSE-REPOSE**

#### Dans le compartiment moteur

- · Débrancher la batterie.
- · Procéder à la vidange du circuit frigorigène (voir opération concernée).
- · Vidanger le liquide de refroidissement (voir chapitre "MOTEUR").

  • Déposer la grille d'auvent.
- Soulever le boîtier de filtre d'habitacle (1) et le retirer du bloc chauffage-climatisation (Fig.16).



• Détacher le faisceau électrique au niveau du bloc chauffage-climatisation.

Déposer la vis (2) (Fig.17).




FIG. 17

- Retirer les tuyaux (3) du détendeur (4).
- · Déposer les tuyaux (5).

#### Dans l'habitacle

- Procéder à la dépose de la planche de bord et de sa traverse (voir chapitre "CARROSSERIE").
- Retirer l'insonorisant entre le bloc de chauffage et le tablier.
- · Décrocher le faisceau électrique de chaque côté du bloc de chauffage.
- · Déposer la pédale d'accélérateur (2 écrous) après avoir débrancher le connecteur du capteur de
- Véhicule avec climatisation Thermotronic, déposer le servomoteur de volet d'air mélangé gauche (voir chapitre "MOTEUR").
- De chaque côté du bloc de chauffage, déposer le conduit d'air (6) (Fig.18).





FIG. 18

FIG. 16

- · Véhicule avec climatisation Thermatic, sortir le câble de commande des volets de dégivrage et le câble de commande des volets de plancher de la patte de fixation du conduit d'air droit (6).
- Débrancher les différents connecteurs attenants au bloc de chauffage.
- · Enlever la vis (flèche) afin de déposer le répartiteur d'air (7) (Fig.19).
- · Véhicule avec boîte de vitesses automatique, dégrafer le câble du verrou de commande au niveau du bloc de chauffage.
- Déposer les écrous (flèches) du côté gauche du bloc de chauffage (Fig.20).






FIG. 20

• Déposer l'écrou (flèche) du côté droit du bloc de chauffage (Fig.21).




FIG. 21




FIG. 22





FIG. 19

- · Détacher le tuyau d'évacuation d'eau de condensation (8) du bloc de chauffage (Fig.22).
- Soulever l'arrière du bloc de chauffage afin de le sortir des conduits d'air (9) pour les passagers arrière (Fig.23).



• À l'aide d'une deuxième personne, sortir le bloc de chauffage (10) de l'habitacle.






FIG. 23



S'assurer qu'aucun faisceau, durit ou flexible ne gênent la sortie du bloc de chauffage.

À la repose, procéder dans le sens inverse en veillant respecter les consignes suivantes :

- veiller au bon cheminement des faisceaux lors du remontage de la planche de bord, - remplacer les joints déposés,
- remplacer la cartouche déshydratante,
- remplir le circuit de refroidissement, purger et contrôler le niveau de liquide de refroidissement,
- mettre sous vide le climatiseur et remplir le circuit,
- contrôler le fonctionnement de la climatisation.






FIG. 24


#### ÉVAPORATEUR




Prendre soin d'obturer rapidement tous les raccords de climatisation après ouverture du circuit de climatisation pour éviter toute pénétration d'humidité et d'impureté dans le circuit.

#### **DÉPOSE-REPOSE**

- Procéder à la dépose du bloc chauffage-climatisation (voir opération concernée).
- Déposer les vis (1), (2) et (3) (Fig.25).












FIG. 25



# PANNEAU DE COMMANDE DE CLIMATISATION

#### **DÉPOSE-REPOSE**

- Dégrafer au niveau des flèches, en commençant par le bas, l'enjoliveur (1) de la console centrale (Fig.27).
- Selon équipement (système Parktronic, sièges chauffants...), débrancher les connecteurs.
- Fermer la buse d'air supérieure avec la molette de réglage (2) **(Fig.28)**.

- Désolidariser la partie supérieure (4) de la partie inférieure (5) du bloc de chauffage.
- Déposer les vis (6) puis le détendeur (7).
- Retirer la plaque (8) et le joint (9).
- Sortir l'évaporateur (10).

#### À la repose, respecter les points suivants :

- visser les vis (6) par passe successive et les enduire d'huile pour compresseur,
- remplacer les joints (11) et les enduire d'huile pour compresseur,
- remplacer la cartouche déshydratante,
- remplir le circuit de refroidissement, purger et contrôler le niveau de liquide de refroidissement,
- mettre sous vide le climatiseur et remplir le circuit,
- contrôler le fonctionnement de la climatisation.




FIG. 27

#### RADIATEUR DE CHAUFFAGE

#### DÉPOSE-REPOSE

- Vidanger le liquide de refroidissement (voir chapitre "MOTEUR").
- Dégager et reculer la console de plancher (voir chapitre "CARROSSERIE").
- Déposer la garniture située sous la planche de bord, du côté gauche.
- Déposer les vis de fixation du siège conducteur et le basculer en arrière.
- Rabattre le tapis de sol sur le côté afin de faciliter l'accès au radiateur de chauffage.
- Déposer la vis (1) puis rabattre la patte (2) (Fig.26).
- Mettre des chiffons autour du radiateur de chauffage afin d'absorber le liquide de refroidissement lors de l'ouverture du circuit.
- Déposer les vis (3) et écarter les colliers (4).
- Retirer les conduites (5).

#### À la repose, respecter les points suivants :


- remplacer les joints d'étanchéité, les vis des colliers ainsi que ces derniers,
- remplir le circuit de refroidissement, purger et contrôler le niveau de liquide de refroidissement.



FIG. 28

La buse d'air supérieure doit être fermée sinon le guidage d'air ou l'aére rateur central risquent d'être endommagés lors de la dépose de l'aérateur d'air central.

• À l'aide de crochets, déverrouiller les deux fixations de l'aérateur central (3) et l'extraire vers l'arrière (Fig.29).



- Débrancher le connecteur du contacteur des feux de détresse.
- Déposer les vis (4), agir sur les verrous (5) et extraire l'autoradio (6) vers l'arrière (Fig.30)




FIG. 30

- Débrancher les connecteurs de l'autoradio.
- · Véhicule avec climatisation semi-automatique (Thermatic), placer le bouton rotatif de répartition de l'air sur la position "aération générale"



- Agir sur les verrous (7) et dégager le panneau de commande (8) vers l'avant, la faire pivoter puis l'extraire par le bas.
- · Véhicule avec climatisation semi-automatique (Thermatic), déverrouiller les agrafes de maintient (9) et extraire les câbles des rotules (10) (Fig.31).




FIG. 31

· Débrancher les connecteurs du panneau de commande.

À la repose, procéder dans le sens inverse en veillant au bon cheminement des câbles de commande et à ne pas pincer les faisceaux électriques lors de la repose du panneau de commande.

#### **MOTOVENTILATEUR D'HABITACLE**

#### **DÉPOSE-REPOSE**

- Déposer :
- la garniture à la base du pied avant droit,
  la boîte à gants (voir chapitre "CARROSSERIE").
- Mettre de côté l'insonorisant située sous la planche de bord, du côté droit.
- Rabattre le tapis de sol vers l'arrière.
- Déposer le calculateur habitacle (1) (3 écrous) et le mettre de côté (Fig.32).




FIG. 32

• Déposer le tuyau (2) du bloc de chauffage (3) (Fig.33).




FIG. 33

- Soulever la languette (4), tourner le motoventilateur (5) dans le sens horaire et le retirer du bloc de chauffage (3).
- Débrancher les connecteurs et sortir le motoventilateur.

À la repose, contrôler le fonctionnement correct de la soufflerie.

#### MOTORÉDUCTEURS DES VOLETS D'AIR

Si un motoréducteur est remplacé, il est nécessaire de procéder à un calibrage de celui-ci à l'aide d'un outil de diagnostic.

## DÉPOSE-REPOSE DU MOTORÉDUCTEUR DES VOLETS DE DÉGIVRAGE (Thermotronic)

- Déposer la boîte à gants (voir chapitre "CARROSSERIE").
- Mettre de côté l'insonorisant (1) située sous la planche de bord, du côté droit (Fig.34).




FIG. 34

- Débrancher le connecteur (2).
- · Déposer les vis (3).
- Retirer le motoréducteur des volets de dégivrage (4).

À la repose, opérer dans le sens inverse de la dépose puis effectuer un essai de fonctionnement.

#### DÉPOSE-REPOSE DU MOTORÉDUCTEUR DES VOLETS DE PLANCHER (Thermotronic)

- Sous la planche de bord, du côté droit :
- déposer la garniture,
- mettre de côté l'insonorisant.
- Déposer le tuyau (1) du bloc de chauffage (2) (Fig.35).




FIG. 35

- Débrancher le connecteur (3) (Fig.36).
- Déposer les vis (4).
- Retirer le motoréducteur des volets de plancher (5).

À la repose, opérer dans le sens inverse de la dépose puis effectuer un essai de fonctionnement.




FIG. 36

#### DÉPOSE-REPOSE DU MOTORÉDUCTEUR DU VOLET MÉLANGEUR D'AIR DROIT (Thermotronic) OU VOLET D'AIR MÉLANGÉ (Thermatic)

- Sous la planche de bord, du côté droit :
- déposer la garniture,
- mettre de côté l'insonorisant.
- Débrancher le connecteur (1) (Fig.37).




FIG. 37

- Déposer les vis (2).
- Retirer le motoréducteur du volet mélangeur d'air droit (3).

À la repose, opérer dans le sens inverse de la dépose puis effectuer un essai de fonctionnement.

#### DÉPOSE-REPOSE DU MOTORÉDUCTEUR DU VOLET MÉLANGEUR D'AIR GAUCHE (Thermotronic)

- Sous la planche de bord, du côté gauche :
- déposer la garniture,
- mettre de côté l'insonorisant.
- Débrancher le connecteur (1) (Fig.38).



FIG. 38

- · Déposer les vis (2).
- Retirer le motoréducteur du volet mélangeur d'air gauche (3).

À la repose, opérer dans le sens inverse de la dépose puis effectuer un essai de fonctionnement.

## DÉPOSE-REPOSE DU MOTORÉDUCTEUR DU VOLET DE BUSE CENTRALE (Thermotronic)

• Dégrafer au niveau des flèches, en commençant par le bas, l'enjoliveur (1) de la console centrale (**Fig.39**).




FIG. 39

- Selon équipement (système Parktronic, sièges chauffants...), débrancher les connecteurs.
- Fermer la buse d'air supérieure avec la molette de réglage (2) (Fig.40).

La buse d'air supérieure doit être fermée sinon le guidage d'air ou l'aérateur central risquent d'être endommagés lors de la dépose de l'aérateur d'air central.



FIG. 40

- À l'aide de crochets, déverrouiller les deux fixations de l'aérateur central (3) et l'extraire vers l'arrière (**Fig.41**).
- Débrancher le connecteur du contacteur des feux de détresse.
- Déposer les vis (4), agir sur les verrous (5) et extraire l'autoradio (6) vers l'arrière (Fig.42).
- Débrancher les connecteurs de l'autoradio.
- Véhicule avec climatisation semi-automatique (Thermatic), placer le bouton rotatif de répartition de l'air sur la position "aération générale".

Les leviers sont de ce fait placés dans une position facilitant le démon-

• Agir sur les verrous (7) et dégager le panneau de commande (8) vers l'avant, la faire pivoter puis l'extraire par le bas.




FIG. 41




FIG. 42

 $\sim$  1 n'est pas nécessaire de débrancher les connecteurs du panneau de  $\sim$   $\sim$  commande de climatisation.

• Rabattre l'insonorisant (9) puis déposer la vis (10) du support (11) (Fig.43).



FIG. 43

• Retirer le support (3) et le motoréducteur du volet de buse centrale (4) et les sortir vers le bas jusqu'à ce que le connecteur (5) soit accessible (Fig.44).




FIG. 44

- Débrancher le connecteur (5).
- Déposer les vis (6) si le motoréducteur du volet de buse centrale (4) doit être remplacé.

À la repose, opérer dans le sens inverse de la dépose puis effectuer un essai de fonctionnement.

#### DÉPOSE-REPOSE DU MOTORÉDUCTEUR DU VOLET D'AIR FRAIS OU D'AIR RECYCLÉ

- Sous la planche de bord, du côté gauche déposer la garniture.
- Dévisser les vis (1) sur le support (2) (Fig.45).



FIG. 45

- Retirer le support (2) et le motoréducteur du volet d'air frais ou d'air recyclé (3) du bloc de chauffage (4) jusqu'à ce que le connecteur (5) soit accessible.
- Débrancher le connecteur (5).
- Déposer les vis (6) si le motoréducteur doit être remplacé.

À la repose, opérer dans le sens inverse de la dépose puis effectuer un essai de fonctionnement.

#### **G**ROUPE DE RÉSISTANCES DE MOTOVENTILATEUR

#### DÉPOSE-REPOSE

- Sous la planche de bord, du côté droit :
- déposer la garniture,
- mettre de côté l'insonorisant.
- Débrancher le connecteur (1) (Fig.46).



FIG. 46

• Déverrouiller (flèche) le groupe de résistances (2) vers le haut et le retirer par le côté du bloc de chauffage.

À la repose, opérer dans le sens inverse de la dépose puis effectuer un essai de fonctionnement.

