

Aa0a	ENSEMBLE MOTEUR	Provided By	TALBOT-MATRA
702	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE ET REPOSE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

DÉPOSE (voiture sur élévateur)

- Débrancher la batterie.
- Déposer la lunette AR.

Remarque: si le réparateur dispose d'une chèvre de levage ayant une extension suffisante, la dépose de la lunette AR n'est pas nécessaire.

- Déposer le capot moteur.
- Rabattre le cache-bagages.
- Débloquer les roues AR.
- Mettre l'AR du véhicule sur chandelles.
- Déposer les roues AR après avoir repéré leur position par rapport au moyeu (équilibre).
- Lever le pont.
- Vidanger le circuit de refroidissement par la vis de purge de pompe à eau (fig. 1).
- Désaccoupler la barre de commande des vitesses (1) et (2) (fig. 2) et la pousser sur le côté D.
- Déposer la barre stabilisatrice AR.
- Désaccoupler le câble de frein à main des étriers et des bras de suspension AR D et G.
- Désaccoupler les étriers de freins AR et les accrocher aux longerons.
- Déposer la fixation inf. des amortisseurs.
- Déposer les ensembles de bras de suspension AR et transmissions D et G (voir gamme).
- Déposer le collecteur et le pot d'échappement.
- Déposer sans le débrancher le récepteur d'embrayage et l'accrocher à la caisse (fig. 3).
- Désaccoupler les biellettes de cde des vitesses sur B.V.
- Déposer le relais de cde des vitesses (fig. 4).
- Déposer le renvoi de sélection des vitesses (fig. 5).