

Aa1a	SUPPORTS MOTEUR	Provided By	TALBOT-MATRA
402	Description organe - Évolution	ESPACE murena	Murena

DESCRIPTION

Le groupe motopropulseur est fixé en 3 points :

SUPPORTS LATÉRAUX D. et G.

- Latéralement en 2 points sur longerons droit (fig. 1) et gauche.

SUPPORT AR

- Un point central arrière sur la traverse inférieure de suspension avant.

Centrage du support AR

Cette opération est vivement conseillée lorsque le niveau sonore général du véhicule semble trop élevé :

- mettre la voiture sur élévateur,
- desserrer les boulons de fixation (1) (fig. 2) du silentbloc sur console (ces boulons sont au nombre de 2 et peuvent se déplacer dans les lumières de la console).
- desserrer les 2 vis de fixation (2) du silentbloc sur la traverse, 2 lumières lui permettant de se centrer dans la console,
- toutes ces vis étant desserrées : secouer le moteur, en sollicitant les tubes d'échappement, d'avant en arrière et de gauche à droite pour lui permettre de se placer librement,
- resserrer toutes les vis.

Le positionnement du support inférieur AR est correct lorsque :

- les flancs du silentbloc sont à distance sensiblement égale des côtés D. et G. de la console le supportant (Y) (fig 2)
- les bords des alvéoles sont parallèles et à une distance d'environ 4 mm l'un de l'autre et ceci pour les côtés D et G.