

|             |                               |                          |                     |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Aa4a</b> | <b>CULASSE - DISTRIBUTION</b> | Provided By              | <b>TALBOT-MATRA</b> |
| <b>704</b>  | Dépose - Repose               | <b>ESPACE<br/>murena</b> | <b>Murena 2L2</b>   |

### Pont levé

- Déposer les 4 écrous de la bride d'échappement et repousser le pot.
- Déposer la fixation des tubes d'eau sur le bloc pour tirer vers l'AV le tube d'arrivée de la pompe à eau (pour pouvoir déposer le carter AV de distribution).
- Déposer le tirant de fixation du collecteur d'admission sur bloc moteur.

### TENDEUR HYDRAULIQUE "BRAMPTON"

- Verrouiller le tendeur hydraulique comme suit :
  - déposer le bouchon de tendeur sur carter de distribution.
  - défreiner et desserrer la vis d'obturation par l'orifice du carter; la déposer, en prenant garde de ne pas la laisser tomber dans le carter inférieur. (Utiliser une clé de 11 à tube munie d'un aimant collé au centre).

**NOTA :** Si l'arrêt ou la vis tombe, il est possible de les récupérer dans la gouttière coulée à cet effet dans le carter de distribution ;

- engager par l'orifice une clé à six pans mâle de 3 mm dans le trou du piston; tourner la clé à droite pour libérer le patin de l'action du ressort.

### TENDEUR "WINKLOFER"

- Déposer le bouchon de tendeur sur carter de distribution.

Ce tendeur se verrouille à l'aide d'un tournevis :

- Enfoncer l'axe et tourner à droite jusqu'à la butée - fig. 1 (voir rubrique "AO-Réassemblage moteur" page 802).

### Pont baissé

- Interposer une cale (A fig. 2) (longueur = 345 mm) entre le bloc moteur (sous la culasse) et la tôle de dossier pour éviter le basculement du moteur lors de la dépose de la fixation du tirant AR.
- Déposer la fixation du tirant AR de moteur (fig. 3).
- Desserrer la culasse dans l'ordre inverse de celui du serrage et déposer les vis.
- Décoller la culasse et déposer le carter latéral (8 vis) (fig. 4).
- Obturer l'ouverture du carter de distribution avec un chiffon pour éviter toute chute de corps étranger à l'intérieur.