

Ba0a	ALIMENTATION	Provided By	TALBOT-MATRA
702	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena 2L2

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE :

- Clé pour dépose de la bride de jauge à essence (à réaliser par l'utilisateur - voir le manuel 1600).
- cale en bois pour maintenir le moteur (L = 330 mm) (à réaliser par l'utilisateur).

DÉPOSE DU RÉSERVOIR D'ESSENCE

Voiture sur pont élévateur :

- Débrancher la batterie.
- Ouvrir la lunette AR.
- Déposer le capot moteur.
- Rabattre le cache-bagages.
- Vidanger si nécessaire le réservoir.
- Vidanger partiellement le circuit d'eau (pour retirer t'eau contenue dans le collecteur d'admission) (A fig. 1).
- Débrancher le connecteur électrique (A fig. 2) de la jauge.
- Débrancher les tuyaux d'essence (B fig. 2).
- Déposer la jauge.
- Débrancher la goulotte de remplissage (C fig. 2) et le tuyau d'event (D fig. 2) du réservoir.
- Déposer le filtre à air (fig. 3).

Désaccoupler de l'ensemble carburateur-collecteur d'admission :

- Les deux tuyaux de dépression (commande de phares et Mastervac) (A fig. 4).
- Le fil de l'étouffoir (B fig. 4).
- Les deux tuyaux de recyclage des vapeurs d'huile (C fig. 4).
- Le tuyau du correcteur à dépression de l'allumeur (D fig. 4).
- Le tuyau d'arrivée d'essence de la pompe sur le filtre à essence (E fig. 4).
- Le câble de starter (F fig. 4).
- Le câble d'accélérateur (fig. 5).
- Les deux durits d'eau (fig. 6).