

Ba0a	ALIMENTATION	Provided By	TALBOT-MATRA
705	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena 2L2

(SUITE DÉPOSE DU RÉSERVOIR D'ESSENCE)

- Désaccoupler les biellettes de commande de boîte de vitesses. Afin de permettre la dépose de l'ensemble carburateur-collecteur d'admission, il est nécessaire de basculer le moteur vers l'arrière, pour cela :
 - Déposer le pot d'échappement.
 - Déposer la fixation de la biellette AR (A fig. 1) de tirant moteur sur châssis.
 - Desserrer la fixation de la biellette sur le support-moteur (B fig. 1).
 - Repousser la biellette vers l'avant.
 - Tirer le moteur vers l'arrière et interposer une cale de bois (L = 330 mm) entre la patte d'accrochage du moteur et la tôle de dossier (fig. 2).
 - Déposer la fixation du tirant de collecteur d'admission.
 - Déposer le puits de jauge à huile.
 - Déposer le collecteur d'admission et son joint (fig. 3).
 - Déposer le tirant (A fig. 4) du collecteur d'admission.
 - Débrancher et déposer le démarreur (B. C fig. 4).