

<b>Ba0a</b>	<b>ALIMENTATION</b>	Provided By	<b>TALBOT-MATRA</b>
<b>706</b>	Dépose - Repose	<b>ESPACE murena</b>	<b>Murena 2L2</b>

### **(SUITE DÉPOSE DU RÉSERVOIR D'ESSENCE)**

- Desserrer la fixation des tubes d'eau sur moteur (A. fig. 1).
- Déposer les fixations des sangles droite (B. fig. 1) et gauche (C. fig. 2) sur le réservoir.
- Glisser le réservoir vers la droite (1 fig. 2).
- Le sortir en soulevant d'abord la partie gauche (2 fig. 2).

### **ATTENTION**

Ne pas griffer le réservoir au contact de l'ailette de BV (fig. 3).

### **REPOSE**

Elle s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose. Débuller le circuit de refroidissement.  
Parfaire le niveau si nécessaire.

### **NOTA**

- 1) Freiner les fixations du démarreur au produit frein-filet faible.
- 2} Les écrous Nylstop doivent être remplacés après chaque démontage.
- 3) Le trou de fixation du tirant sur le collecteur d'admission débouchant dans la chambre d'eau du collecteur, il est obligatoire d'étancher la vis de fixation et de la freiner au produit frein-filet faible .