

Ba0a	ALIMENTATION	Provided By	TALBOT-MATRA
709	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE ET REPOSE DU SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT

DÉPOSE

- Mettre la voiture sur un pont élévateur (ou mettre l'AR de la voiture sur chandelles).
- Lever le pont.
- Déposer les 2 boulons (A) de fixation du silencieux sur son support (fig. 1).
- Déposer les 4 écrous (B) de fixation du silencieux sur le collecteur d'échappement.
- Déposer le silencieux en le tirant vers soi.
- Déposer le joint (C).

REPOSE

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Serrer les écrous de fixation du silencieux sur le collecteur d'échappement au couple de 1,9 daNm.