

Ba4a	CARBURATION	Provided By	TALBOT-MATRA
702	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena
DÉPOSE ET REPOSE DU CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR			
DÉPOSE		REPOSE	
Côté pédale : <ul style="list-style-type: none">- Desserrer la vis de blocage (A) de l'étrier de câble sur la chape et dégager le câble (fig. 1).		<ul style="list-style-type: none">- Enduire le câble d'une légère couche de graisse sur toute sa longueur.	
Côté carburateur : <ul style="list-style-type: none">- Dégager l'extrémité (B) du câble de la butée du secteur.- Tirer sur l'extrémité du câble et le dégager complètement de la gaine.		Côté carburateur : <ul style="list-style-type: none">- Engager le câble dans l'extrémité de la gaine et le faire pénétrer entièrement en s'assurant qu'il coulisse librement.- Mettre en place le câble dans la gorge du galet et dans la gorge du secteur et engager l'extrémité du câble dans la butée du secteur.	
		Côté pédale: <ul style="list-style-type: none">- Faire passer le câble sous l'étrier et au-dessus de la vis de blocage,- Bloquer la vis de serrage de l'étrier de câble sur la chape.- Vérifier et régler la tension du câble de manière à obtenir une ouverture complète des papillons du carburateur lorsque la pédale est appuyée à fond.	
DÉPOSE ET REPOSE DE LA GAINÉ DU CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR			
DÉPOSE		REPOSE	
<ul style="list-style-type: none">- Mettre la voiture sur un pont élévateur.- Déposer le câble d'accélérateur.		<ul style="list-style-type: none">- Poser la gaine en l'engageant dans le passe-fil sous pédale d'accélérateur.- Passer la gaine dans ses fixations le long des tuyaux d'eau,- Baisser le pont.	
Côté pédale : <ul style="list-style-type: none">- Déposer l'embout de gaine du support (C) fixé sur le soubassement (fig. 1).		Côté pédale : <ul style="list-style-type: none">- Passer "extrémité de la gaine dans le trou du support fixé sur le soubassement et emboîter l'embout sur l'extrémité de la gaine,- Mettre en place l'embout sur le support.	
Côté carburateur : <ul style="list-style-type: none">- Desserrer le serre-gaine (0).- Dégager l'extrémité de la gaine du serre-gaine.- Monter le pont.- Dégager la gaine de ses fixations sous caisse.- Déposer la gaine en la dégageant du passe-fil (E) sous pédale d'accélérateur.		Côté carburateur: <ul style="list-style-type: none">- Engager la gaine dans le serre-gaine (0)- Fixer le serre-gaine.- Poser le câble d'accélérateur.- Mettre la voiture au sol.	