

<b>Ba4a</b>	<b>CARBURATION</b>	Provided By	<b>TALBOT-MATRA</b>
<b>705</b>	Dépose - Repose	<b>ESPACE murena</b>	<b>Murena</b>

## REPLACEMENT DE LA GAINÉ DE STARTER

### DÉPOSE

#### Côté carburateur :

- Débrancher le câble et la gaine de starter du carburateur (A) (fig. 1).

#### Côté tirette :

- Déposer la garniture de la console centrale.
- Dégrafer la gaine (B) (fig. 2) (1 : Boîtier de console - 2 : Plancher).
- Extraire le câble de son axe (G) (fig. 2).

#### Sous voiture :

- Dégager la gaine de starter de ses attaches sous caisse (E1) et (E2) (fig. 3).
- Déposer l'ensemble gaine et câble de starter.

### REPOSE

#### Côté tirette :

- Enfiler l'ensemble gaine et câble par le passe-fil sur plancher (0) (fig. 2).
- Emmancher le câble sur son axe (G) (fig. 2).
- Agraffer la gaine (B) (fig. 2).
- Reposer la garniture de la console centrale.

#### Sous voiture :

- Faire cheminer la gaine dans ses attaches (E1) sous longeron gauche (F) (fig. 3).

#### Côté carburateur :

- Faire passer la gaine dans les colliers côté tuyaux d'eau (E2) (fig. 3).
- Fixer le câble de manière à obtenir la pleine ouverture des volets de starter lorsque la tirette (G) (fig. 2) est en butée (en position repos).