

Ca0a	REFROIDISSEMENT	Provided By	TALBOT-MATRA
702	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena 2L2

DÉPOSE - REPOSE POMPE A EAU

DÉPOSE :

Véhicule sur élévateur :

- Vidanger et récupérer le liquide de refroidissement.
- Déposer la courroie.
- Débrancher la durit d'arrivée d'eau sur la pompe (fig. 1).

Véhicule au sol :

- Déposer le collier maintenant le tube d'eau sur la pompe à essence (fig. 2).
- Débrancher la durit de remplissage sur la pompe ou sur le tube d'eau (fig. 3).

Véhicule sur élévateur :

- Déposer la roue AR D.
- Caler le moteur sous le carter moteur.
- Déposer les flasques de support moteur droit (fig. 4).
- Déposer les 7 vis de fixation de la pompe à eau.
- Repousser le moteur vers la gauche à l'aide d'un levier.
- Dégager la pompe à eau vers le bas en prenant garde de ne pas détériorer le plan de joint du moteur.

REPOSE :

- Procéder dans le sens inverse de la dépose.

NOTA : Remplacer le joint de pompe à eau.

- Procéder au remplissage et au débullage du circuit de refroidissement et vérifier son bon fonctionnement.
- Parfaire le niveau si nécessaire.