

Ca0a	REFROIDISSEMENT	Provided By	TALBOT-MATRA
705	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

REPLACEMENT DE LA COURROIE DE POMPE A EAU

DÉPOSE

- Desserrer les vis de réglage (A) et de blocage (B) (fig. 1).
- Déposer la courroie.

REPOSE

- Placer la courroie, la tendre raisonnablement puis bloquer la vis de réglage et la vis de blocage.
- Redesserrer la vis de réglage pour éliminer toute contrainte sur le tirant, la resserrer ensuite.
- S'assurer qu'après cette dernière opération la tension de la courroie n'a pas varié.

Dans le cas contraire la vis de blocage n'était pas assez serrée.

Recommencer alors l'opération de réglage.

DEPOSE, REPOSE POMPE A EAU

DÉPOSE

- Vidanger le circuit de refroidissement.
- Débrancher le tuyau de sortie d'eau (fig. 2).

Déposer :

- vis de fixation de la poulie de pompe à eau (3 vis avec frein)
- vis de fixation de l'ensemble de pompe à eau sur carter d'huile.

REPOSE

La repose se fait dans l'ordre inverse des opérations de dépose.