

<b>Da1a</b>	<b>DÉMARRAGE</b>	Provided By	TALBOT-MATRA
<b>802</b>	Désassemblage - Réassemblage - Rénovation	<b>ESPACE murena</b>	Murena

## DÉSASSEMBLAGE DU DÉMARREUR PARIS-RHONE D8E 147 (fig.1)

### POINT PARTICULIER D'INTERVENTION

#### Remplacement du solénoïde

- Sur démarreur déposé.
- Déconnecter du solénoïde le fil d'alimentation des inducteurs.
- Déposer les écrous de fixation du solénoïde.
- Chasser laxe de la fourchette de solénoïde (chasse goupilles diam.4) (fig.2),
- Déposer le cache poussière du flasque AR.
- Sortir le nez, et désaccoupler le solénoïde.
- Déposer un goujon de fixation du solénoïde dans le but de maintenir l'écrou serti (2) avec une clé à fourche de 16.
- Et dévisser la vis (1) (fig.3).
- Déposer la vis (1) et la bague (8).
- Déposer la fourchette (3) et sa noix (4)
- Déposer la rondelle (5) et le ressort (6)

#### Nota :

La repose sur un solénoïde neuf de la fourchette et des pièces énumérées ci-dessus s'effectue dans l'ordre inverse des opérations de dépose, toutefois la vis (1) sera remontée au "Loctite frein filet moyen"