

Da2a	ALLUMAGE	Provided By	TALBOT-MATRA
702	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE ET REPOSE DE L'ALLUMEUR

OUTILLAGE NÉCESSAIRE :

1 lampe stroboscopique.

DÉPOSE

- Déposer la coiffe de l'allumeur.
- Déconnecter les fils basse tension.
- Déposer la tête d'allumeur, fixée par 2 vis.
- Débrancher le tube du correcteur à dépression.
- Déposer la bride de fixation de l'allumeur.
- Déposer l'allumeur.

REPOSE

- Amener le moteur au point d'allumage du cylindre N°1.
- Engager l'allumeur dans le bloc-cylindres et faire tourner le doigt distributeur jusqu'à ce que les ergots de l'allumeur s'engagent dans l'entraîneur.
- Poser la bride d'allumeur, la serrer sans la bloquer.
- Faire tourner le corps de l'allumeur jusqu'à ce que la tôle sorte du détecteur comme indiqué par la figure 1.
- Poser la tête d'allumeur en prenant soin de bien placer les fils du capteur dans leur logement.
- Les branchements étant faits, faire tourner le moteur et parfaire le calage à la lampe stroboscopique.