

Fa0a	BOITE DE VITESSES AC 506	Provided By	TALBOT-MATRA
805	Désassemblage - Réassemblage	ESPACE murena	Murena
<ul style="list-style-type: none"> - Récupérer le doigt de verrouillage des axes 3ème et 4ème et M. AR à l'aide d'un aimant (A) (fig. 1), - les vis (B) (fig. 1) des fourchettes 1-2" et 3-4, - la vis (G) (fig. 1) du relais d'axe fourchette 3-4, - l'axe de fourchette 3-4 (D) et son relais (H) (fig. 1). <p>Attention :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Récupérer le doigt de verrouillage (F) (fig. 1) lors de la dépose de l'axe 3-4 (D). - Récupérer le doigt de verrouillage des axes 1-2 et 3-4 (A) (fig. 2). - Récupérer l'axe de fourchette 1-2. - Récupérer les fourchettes (G) (fig. 1) de 1-2 et 3-4. - Dégager les arbres primaire et secondaire (fig. 2). - A l'aide d'un tournevis, déposer le joint (A) (fig. 3). 			