

Fa0a	BOITE DE VITESSES AC 506	Provided By	TALBOT-MATRA
806	Désassemblage - Réassemblage	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE DU DIFFÉRENTIEL

Déposer :

- les chapeaux (A) et (B) (fig. 1), et récupérer la cale de précharge, (côté boîte de vitesses)
- les écrous,
- l'ensemble carter et différentiel (fig. 1).

Si les roulements des paliers de différentiel doivent être réutilisés, repérer la position des bagues extérieures.

RÉVISION DU CARTER DE BOÎTE DE VITESSES (fig. 2)

Déposer :

- l'écrou-bague (C),
- l'arbre de sélection (A) et le ressort (B).

Repose

Mettre en place l'arbre de sélection (A) et le ressort (B).

Monter l'écrou-bague (C) (joint cuivre) et s'assurer de la présence du joint torique.

Serrage : 11 à 13 daNm.