

| | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Fa0a | BOITE DE VITESSES AC 506 | Provided By | TALBOT-MATRA |
| 829 | Désassemblage - Réassemblage | ESPACE murena | Murena |

Mettre en place un joint d'étanchéité (à sec ou à la graisse).

Poser le couvercle et les vis (->) avec rondelle plate (fig. 1).

Serrage = 2,8 daNm.

Réglage des butées d'axe de fourchette

Réglage de la vis butée (A) de 3e et de la vis butée (B) de 5e (fig. 2). Engager successivement la 3e et la 5e vitesse, le baladeur de 3e/4e et de 5e vient en appui sur le pignon fou de 3e et de 5e.

Amener chaque vis butée (A) et (B) au contact de l'axe de fourchette, puis visser d'un tour.

Serrer le contre-écrou.