

GEN	GÉNÉRALITÉS	Provided By	TALBOT-MATRA
005		ESPACE murena	Murena
OPÉRATIONS DE PRÉPARATION A LA ROUTE			
OPÉRATIONS AVANT ESSAI DU VÉHICULE <ul style="list-style-type: none"> - Contrôler niveaux : <ul style="list-style-type: none"> - huile moteur - lockheed - eau vase expansion - Contrôler roues et pneus <ul style="list-style-type: none"> - marque - dimensions - serrage des roues au couple prescrit. <p>Nota. Attention au serrage, il ne faut pas oublier que les roues doivent pouvoir être débloquées avec la manivelle de la voiture.</p> <ul style="list-style-type: none"> - fixation roue de secours - mettre les 5 roues à la pression correcte - Nettoyer glaces et rétroviseurs extérieurs. 		DÉCOCONNAGE (sans machine à vapeur) <ul style="list-style-type: none"> - Appliquer le produit au pistolet sous 1 kg de pression en une couche bien mouillée. - Laisser agir le produit sur la cire 5 mn. - Préparer deux récipients contenant un litre de produit environ. <ul style="list-style-type: none"> - avec une éponge synthétique ou un gant éponge imbibés de produit, laver la surface du véhicule. - un des récipients sera utilisé comme bain de rinçage de l'éponge ou du gant, l'autre, comme bain de recharge de produit propre - Laver ensuite le véhicule avec de l'eau additionnée d'un produit détergent (shampooing). - Rincer à l'eau - Essuyer - Procéder à une vérification visuelle de l'état de surface et essuyer les quelques traces qui pourraient subsister après séchage. <p>Quantité de déprotecteur nécessaire à l'opération : 3 litres. Temps main-d'œuvre de l'opération : 45 mn.</p>	
ESSAI <ul style="list-style-type: none"> - Relever pendant l'essai les imperfections de fonctionnement: <ul style="list-style-type: none"> - moteur - bruits mécaniques - bruits carrosserie - passage des vitesses - embrayage - freins - frein à main - commande d'accélérateur - alignement du volant - appareillage de planche de bord - essuie-glace - climatiseur et commandes - lave-glace - avertisseur - A la fin de l'essai : <ul style="list-style-type: none"> - Contrôler le fonctionnement du ventilateur électrique - régler le ralenti 		DÉCOCONNAGE AVEC MACHINE A VAPEUR <ul style="list-style-type: none"> - Appliquer le déprotecteur au pistolet sous 1 kg de pression en couche bien mouillée - Laisser agir le produit sur la cire pendant 5 mn environ. - Diriger ensuite le jet de vapeur chargé de shampooing sur toute la surface du véhicule - Rincer à l'eau - Essuyer - Procéder à une vérification visuelle de l'état de surface et nettoyer à la main les quelques traces qui pourraient subsister . <p>Quantité de déprotecteur nécessaire à l'opération : 1 litre Temps main-d'œuvre de l'opération : 30 mn</p>	