

DÉPOSE ET REPOSE D'UN ARBRE DE ROUE**DÉPOSE**

- Débloquer les vis de fixation de la roue AR.
- Mettre l'AR du véhicule sur chandelles.
- Déposer la roue AR après avoir repéré sa position par rapport au moyeu (équilibrage).
- Débloquer l'écrou de transmission.
- Désaccoupler la pince de l'étrier de frein.
- Désaccoupler le câble de frein à main du bras de suspension (fig. 1).
- Déposer la fixation inférieure de l'amortisseur (fig. 2).
- Désaccoupler la barre stabilisatrice du bras de suspension (A) (fig. 3).
- Déposer le pare-boue (fig. 4).
- Déposer les 2 axes de bras de suspension (B) (fig. 3).