

**Ja0a****ARBRES DE ROUE**

Provided By

**TALBOT-MATRA****706**

Dépose - Repose

**ESPACE**  
**murena****Murena****DÉPOSE ET REPOSE D'UN ARBRE DE ROUE (suite)****REPOSE**

Afin que le jonc élastique remplisse correctement sa fonction, il est impératif de le remplacer après chaque démontage et de s'assurer qu'il est bien en place dans la gorge usinée en bout de tulipe. Les opérations de repose s'effectuent dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

**ATTENTION :**

Les axes de fixation des bras de suspension AR doivent impérativement être enduits de graisse (genre Molykote).

Dans le but de faire travailler les articulations de bras AR d'amortisseur et de barre stabilisatrice dans des conditions normales d'utilisation et d'éviter leur détérioration, il est indispensable de bloquer ces articulations véhicule au sol, avec 30 kg dans le coffre AR.