

Ja0a	ARBRES DE ROUE	Provided By	TALBOT-MATRA
805	Désassemblage - Réassemblage	ESPACE murena	Murena 2L2

- Serrer la tulipe verticalement dans un étau muni de mordaches en aluminium.
- Couper le collier de maintien du soufflet à l'aide d'une pince coupante (fig. 1).
- Repousser au maximum le soufflet vers le haut.
- Soulever les 6 arrêts à l'aide d'un tournevis (fig. 2).
- Déposer l'arbre en le tirant vers le haut.
- Enlever le maximum de graisse à l'aide d'un chiffon sur l'ensemble tripode.
- Coller un ruban adhésif autour de l'ensemble du tripode, celui-ci est apparié et ne doit pas être dissocié.

Ne jamais tremper celui-ci dans un produit de nettoyage.

Extraire le tripode à la presse.

- Placer l'entretoise (à réaliser par l'utilisateur voir page 304) entre le tablier de la presse et le tripode.
- Maintenir la transmission pendant l'opération d'extraction (fig. 3).

NOTA : Il est inutile d'éliminer les 3 points de sertissage de l'arbre, ils se refouleront à la dépose du tripode.

- Retirer le protecteur et le bracelet.

En cas de remplacement des 2 protecteurs, il n'est pas nécessaire de déposer le 2e tripode. Le protecteur sera démonté et remonté en le glissant vers l'extrémité nue de l'arbre.

- Enlever la graisse se trouvant à l'intérieur de la tulipe.

Pour la lubrification des transmissions, utiliser exclusivement la graisse contenue dans les berlingots livrés avec les soufflets.

Les berlingots contiennent la dose exacte à introduire dans les protecteurs d'articulation.