

Ka1a	SUSPENSION AV	Provided By	TALBOT-MATRA
702	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE ET REPOSE DU PIVOT DE FUSÉE

DÉPOSE

- Débloquer l'écrou d'arbre de roue.
- Voiture sur chandelles, roue AV déposée.
- Déposer l'étrier de frein A V sans le débrancher et le suspendre.
- Déposer l'écrou de rotule de direction.
- Extraire la rotule de direction (extracteur 0001553400) (fig. 1).
- Déposer l'écrou de rotule inférieure de pivot de fusée.
- A l'aide de "extracteur 0001553300, chasser la rotule inférieure (fig. 2).
- Déposer l'écrou de rotule supérieure de pivot de fusée (fig. 3).
- Déposer l'axe de rotule.
- Dégager l'ensemble de pivot de fusée.

REPOSE

- Procéder dans l'ordre inverse, serrer les fixations aux couples prescrits.