

<b>Ka1a</b>	<b>SUSPENSION AV</b>	Provided By	<b>TALBOT-MATRA</b>
<b>705</b>	Dépose - Repose	<b>ESPACE murena</b>	<b>Murena</b>

## DÉPOSE ET REPOSE D'UN BRAS SUPÉRIEUR DE SUSPENSION

### DÉPOSE

- Voiture sur élévateur l'avant sur chandelles.
- Déposer l'écrou et l'axe de fixation de rotule supérieure (fig. 1).
- Déposer les vis de fixation du bras supérieur (fig. 2) Récupérer les cales de réglage.
- Dégager l'ensemble bras supérieur.

### REPOSE

- Procéder dans l'ordre inverse.
- Contrôler la géométrie du train AV.