

Ka1a	SUSPENSION AV	Provided By	TALBOT-MATRA
709	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE ET REPOSE DU ROULEMENT DE MOYEU (suite)

- Chasser le roulement à l'aide de l'outil 0002087500 muni de son manchon 0001552200 (fig.5).
- Nettoyer le logement du roulement.

REPOSE

- Engager le roulement préalablement enduit de graisse Shell Alvania EP2 (fig. 6).
- Emmancher le roulement à l'aide du montage (fig.7).

A : rondelle de l'emmanchoir 0002086000

B : rondelle de la clé 0002090800

C : Vis de la clé 0002090800

D : Ecou.

- Placer le clip.
- Emmancher le moyeu à l'aide de l'outil 0002091100 (fig. 8).
- Poursuivre le remontage dans l'ordre inverse des opérations de dépose.