

<b>Ka1a</b>	<b>SUSPENSION AV</b>	Provided By	<b>TALBOT-MATRA</b>
<b>713</b>	Dépose - Repose	<b>ESPACE murena</b>	<b>Murena</b>

## DÉPOSE ET REPOSE D'UNE BARRE DE TORSION

### DÉPOSE

Avant de la voiture sur chandelles.

- Desserrer l'axe de la vis de réglage (fig. 1).
- Bander la barre de torsion à l'aide de l'outil 0002091600.
- Déposer l'écrou de réglage (fig. 2).
- Débander la barre de torsion.
- Déposer la vis de fixation de la fourchette de maintien de moyeu d'ancrage (fig. 3).
- Dégager la fourchette (fig. 4).