

<b>Ka1a</b>	<b>SUSPENSION AV</b>	Provided By	<b>TALBOT-MATRA</b>
<b>714</b>	Dépose - Repose	<b>ESPACE murena</b>	<b>Murena</b>

## DÉPOSE ET REPOSE D'UNE BARRE DE TORSION (suite)

- Dégager "ensemble moyeu et levier d'ancrage (fig. 5) .
- Dégager la barre de torsion en la tirant vers l'arrière de la voiture (fig. 6).

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Enduire de graisse Shell Retinax A, les extrémités de la barre de torsion.

Pour faciliter la mise à l'assiette de la voiture, pré positionner le levier d'ancrage comme représenté en figure 7 .

- Procéder au réglage de l'assiette de la voiture.

Fig.7

Orientation du levier :

A : traverse.

B : vis de fixation du tirant.

C : levier.