

Ka1a	SUSPENSION AV	Provided By	TALBOT-MATRA
717	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE, REPOSE TRAVERSE D'ANCRAGE DES BARRES DE TORSION

Résumé de la gamme.

- Observer les prescriptions de montage des barres de torsion -

DÉPOSE

Sur pont élévateur, avant de la voiture sur chandelles

- Débander et déposer les barres de torsion (voir gamme ci-devant).
- Déposer les deux vis de fixation des tasseaux de traverse sur caisse (fig. 1).
- Desserrer les vis des supports de tuyauteries de refroidissement (fig. 2).
- Dégager la traverse par le côté G de la voiture (fig. 3).

REPOSE

- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
- Régler l'assiette de la voiture.

DÉPOSE ET REPOSE D'UN BRAS INFÉRIEUR DE SUSPENSION

Résumé de la gamme.

- Observer les prescriptions de montage des barres de torsion -

DÉPOSE

Sur pont élévateur, avant de la voiture sur chandelles. roues AV déposées.

- Debander et déposer les barres de torsion
- Déposer la fixation Inférieure d'amortisseur AV
- Déposer l'écrou de la rotule inférieure (fig 1)
- Extraire la rotule inférieure à l'aide de l'extracteur 0001553300 (fig. 2) .