

Ka1a	SUSPENSION AV	Provided By	TALBOT-MATRA
718	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE ET REPOSE D'UN BRAS INFÉRIEUR DE SUSPENSION (suite)

DÉPOSE

- Déposer les vis de fixation des paliers de barre stabilisatrice (fig. 3).
- Déposer le tirant de barre stabilisatrice côté de l'intervention (fig. 4).
- Extraire éventuellement la rondelle antibruit de barre de torsion de l'intérieur du bras inférieur (fig. 5).
- Déposer l'écrou d'axe de bras (fig. 6) en maintenant l'axe à l'aide d'un tournevis (fig. 7).
- Pousser l'axe vers l'arrière de la voiture (fig. 8) .
- Dégager l'ensemble de bras inférieur.

REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

- Bloquer l'axe du bras, après avoir bridé la suspension A V à l'aide des tiges de bridage.

IMPORTANT

- Ne pas oublier de remettre en place la rondelle antibruit à l'intérieur du bras inférieur.
- Graisser l'extrémité des barres de torsion à la graisse Shell Retinax A.
- Régler l'assiette de la voiture.