

Ka4a	SUSPENSION AR	Provided By	TALBOT-MATRA
705	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE ET REPOSE D'UN RESSORT OU D'UN AMORTISSEUR

DÉPOSE

- Débloquent les vis de fixation de roue AR.
- Mettre l'AR du véhicule sur chandelles.
- Déposer la roue AR après avoir repéré sa position par rapport au moyeu (équilibrage).
- Déposer la fixation inférieure de l'amortisseur (B) (fig. 1).
- A l'aide du compresseur (réf. 0043217900) comprimer légèrement le ressort (fig. 2).
- Sur la tôle supérieure de compartiment moteur repérer au toucher, par-dessus la moquette, la position de l'obturateur permettant l'accès à la fixation supérieure d'amortisseur.
- Découper la moquette (A) (fig. 3) en suivant le contour de l'obturateur, et la soulever.
- Extraire l'obturateur de son logement (B) (fig. 3).
- Déposer l'écrou de fixation supérieur de l'amortisseur (C) (fig. 3).

ATTENTION : Ne jamais déposer cet écrou avant d'avoir comprimé le ressort de suspension.

- Déposer l'ensemble ressort et amortisseur.
- Sortir l'amortisseur du ressort.
- Décompresser le ressort.

REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

ATTENTION :

Le blocage de la fixation inférieure de l'amortisseur doit se faire voiture au sol avec une charge de 30 kg dans le coffre AR.