

Na2a	APPAREILS INTÉRIEURS	Provided By	TALBOT-MATRA
702	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE, REPOSE DU COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE

- Débrancher la batterie.
- Déposer la coquille inférieure de combinateur.
- Déposer la vis de fixation du commutateur sur le corps de pédalier.
- Positionner le commutateur en position " GARAGE" et effacer le pion de verrouillage à l'aide d'une tige coudée (fig. 1).
- Extraire le commutateur.

DÉPOSE, REPOSE DU COMBINA TEUR

- Débrancher la batterie.
- Déclipser la garniture inférieure de tablier et l'abaisser.
- Débrancher les boîtiers de raccordement du faisceau de combinateur.
- Déposer le volant après avoir repéré sa position.
- Déposer la vis d'assemblage des coquilles de combinateur (A) (fig. 2) puis les 2 vis (8) de fixation de la coquille inférieure.
- Déposer les 4 vis de fixation de la colonne de direction sur caisse et l'abaisser afin de dégager la coquille supérieure de combinateur.
- Déposer les 3 vis (C) de fixation du combinateur.

DÉPOSE ET REPOSE DU COMBINÉ

Le combiné est maintenu en 5 points sur la planche de bord.
3 pions de positionnement à la partie inférieure et 2 clips de fixation à la partie supérieure.

- Débrancher le bouton de remise à zéro du totalisateur journalier de sur son support sous planche de bord
- Déverrouiller les 2 clips de fixation supérieure de combiné sur la planche de bord et basculer le combiné vers soi (fig 3)
- Débrancher le câble de compteur.
- Débrancher la prise multiple à 16 voies de raccordement au faisceau général.
- Déposer le combiné.