

Na2a	APPAREILS INTÉRIEURS	Provided By	TALBOT-MATRA
705	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE ET REPOSE DU CÂBLE COAXIAL D'ANTENNE

DÉPOSE

- Débrancher la batterie.
- Déposer :
 - le garnissage de montant D. de pare-brise,
 - les pare-soleil,
 - le garnissage de pavillon.
- Déconnecter la fiche du câble du poste autoradio.
- Dégager le câble des agrafes de fixation derrière la planche de bord.
- Déposer la fixation du câble sur l'antenne.
- Tirer le câble du côté antenne.

Important. Le câble chemine dans la mousse d'insonorisation au niveau du coin supérieur D. de baie pare-brise (fig. 1). Il est donc nécessaire dans cette zone de décoller le câble en le tirant fortement et d'accrocher à la fiche du câble un fil de fer pour faciliter la repose.

REPOSE

- S'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.