

|             |                              |                          |                     |
|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Ra0a</b> | <b>ACCESSOIRES DE CAISSE</b> | Provided By              | <b>TALBOT-MATRA</b> |
| <b>702</b>  | Dépose - Repose              | <b>ESPACE<br/>murena</b> | <b>Murena</b>       |

## PARE-CHOCS AV

### DÉPOSE

- Ouvrir le capot AV.
- Débrancher la batterie.
- Débrancher le faisceau des feux AV à la prise de raccordement située sur le longeron AV gauche et les 2 feux de complément.
- Déposer les boulons D et G de fixation sur les ferrures latérales (fig. 1).
- Déposer les 4 vis de fixation D et G des ferrures inférieures, sur les longerons AV (fig. 2).
- Déposer les 2 vis supérieures de fixation sur la traverse AV.
- Déposer le pare-chocs en le tirant vers l'AV.

### REPOSE

La pose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

## CAPOT AV

### DÉPOSE

- Débrancher le tuyau de lave-glace sur raccord 3 voies (A) (fig.3).
- Déposer 2 + 2 vis de fixation d'articulation sur capot (B) (fig. 3).
- Déposer les accessoires suivants :
  - gâche de serrure (C) (fig. 3),
  - butées caoutchouc sur parties latérales de capot (D) (fig. 3).
  - tuyaux de lave-glace (E) (fig. 3),
  - agrafes de maintien tuyaux de lave-glace,
  - gicleurs de lave-glace.

### REPOSE

#### Important :

- Contrôler le bon fonctionnement de fermeture et d'ouverture du capot.
- Régler jeux et affleurements du capot par rapport aux ailes, aux casquettes de phares et à la partie inférieure des montants de pare-brise.

## REMPLACEMENT DES COMPAS DU CAPOT AV

Déposer :

- le capot AV,
- les garnissages de montants de baie de pare-brise,
- les 2 vis de fixation du compas (F) (fig. 4).