

<b>Ra0a</b>	<b>ACCESSOIRES DE CAISSE</b>	Provided By	<b>TALBOT-MATRA</b>
<b>706</b>	Dépose - Repose	<b>ESPACE murena</b>	<b>Murena</b>

## AILE AV (suite)

- Déposer les 4 rivets de fixation supérieure sur le passage de roue (fig. 1).
- Déposer l'aile en la tirant vers l'extérieur de la voiture.
- Déposer la patte de fixation AV de l'aile.

## REPOSE

- Positionner l'aile sur le passage de roue en vérifiant :
  - 1) que le bord du capot et de la casquette de phare affleurent avec la partie supérieure de l'aile (fig. 2).
  - 2) qu'il y ait un jeu de 5 mm entre le bord inférieur du capot et la partie supérieure de l'aile (fig. 6, p, 704) (capot fermé),
  - 3) que la goujure de l'aile soit alignée avec celle de la porte (A) (fig.3).
  - 4) que l'extrémité AV de l'aile soit en retrait d'environ 10 à 15 mm du bord AV de la casquette (fig. 4).
- Riveter l'aile sur le passage de roue par 4 rivets à rupture de tige diam. 4,8 (fig. 1).
- Affleurer la partie inférieure de l'aile avec celle de la porte (B) (fig:3),
- Riveter l'aile sur le bas de marche par 2 rivets à rupture de tige diam. 4,8.
- Reposer la patte de fixation AV d'aile sur la ferrure latérale AV.
- Riveter l'aile sur cette patte de fixation par 2 rivets à rupture de tige diam. 4,8 (A) (fig.5).
- Régler si nécessaire le galbe de l'aile sur celui de la porte à l'aide du tendeur (fig. 6) se trouvant sous l'aile à l'AR de celle-ci (pare-boue déposé).