

Ra0a	ACCESSOIRES DE CAISSE	Provided By	TALBOT-MATRA
709	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

PLANCHE DE BORD

DÉPOSE

Résumé de la gamme

La planche de bord est fixée en 6 points sur la caisse : 3 vis (A) (fig. 1) situées latéralement et 3 vis (B) (fig. 1) situées derrière le combiné. Elle est maintenue dans la partie AV par 6 clips fixés sur la baie de pare-brise (B) (fig. 2) et par 2 écrous situés derrière le cendrier sur corps de climatiseur (C) (fig. 3).

La dépose de la planche de bord s'effectue combiné, combinateur et vide-poche déposés.

- Débrancher la batterie.
- Déposer :
 - le volant de direction,
 - le combinateur,
 - le combiné.
- Dégager l'aérateur gauche en le tirant vers soi et débrancher la gaine.
- Dégager la platine porte-interrupteurs en la tirant vers soi et déconnecter les interrupteurs.
- Dégager le rhéostat d'éclairage du combiné et le débrancher (D) (fig. 1).
- Déposer le cendrier et débrancher l'allume-cigares.
- Déposer la platine de climatiseur (2 vis (E) fig. 1).