

Ra0a	ACCESSOIRES DE CAISSE	Provided By	TALBOT-MATRA
714	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

PORTE AV (suite)

DÉPOSE DE LA VITRE

- Baisser la vitre.
- Déposer la fixation du bas de glace sur chariot de lève-vitre (A) (fig. 1).
- Basculer la vitre de 90°, l'avant vers le bas (fig. 2).
- Sortir la vitre dans cette position, vers l'extérieur.

POSE

Elle s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Important : Contrôler le centrage de la vitre dans sa pince (fig. 3).

DÉPOSE D'UN GARNISSAGE DE PORTE (lève-vitre manuel)

- Dévisser le bouton de condamnation intérieure (A) (fig. 4).
- Déposer la manivelle de lève-vitre.
- Décoller le bandeau partie AV (B) (fig. 4).
- Déposer la poignée tire-porte 2 vis (C) (fig. 5).
- Déposer les 3 vis inférieures du panneau (D) (fig. 4).
- Soulever le panneau pour le dégager de la tige de condamnation intérieure.
- Déposer le panneau.

REPOSE

Elle s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

DÉPOSE D'UN GARNISSAGE DE PORTE (lève-vitre électrique)

- Débrancher la batterie.
- Dévisser le bouton de condamnation intérieure (A) (fig. 4).
- Déposer l'interrupteur (sur porte droite).
- Déposer les 2 interrupteurs (sur porte gauche) (E) (fig. 6).
- Décoller le bandeau partie AV (F) (fig. 6).
- Déposer la poignée tire-porte 2 vis (C) (fig. 5).
- Déposer les 3 vis Inférieures du panneau (D) (fig. 4).
- Soulever le panneau pour le dégager de la tige de condamnation intérieure
- Déposer le panneau.

REPOSE

Elle s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.