

Ra0a	ACCESSOIRES DE CAISSE	Provided By	TALBOT-MATRA
725	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

BANDEAU AR

DÉPOSE

- Ouvrir la lunette.
- Déposer le joint d'étanchéité de lunette AR.
- Déposer la protection amovible de chaque feu AR, à l'intérieur du coffre.
- Déconnecter le faisceau des feux AR à la prise rapide située sur chaque platine de feu.
- Déposer les 2 feux AR.
- Déposer les 5 rivets de fixation inférieure (fig. 1) et les 5 rivets de fixation supérieure (fig. 2).
- Déposer le bandeau.

REPOSE

La pose s'effectue dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

PARE-CHOCS AR

DÉPOSE

- Déposer les 2 vis de fixation inférieure (A) (fig. 3).
- Ouvrir la lunette AR.
- Décoller partiellement le tapis de fond de coffre à droite et à gauche, et la partie inférieure de chaque garnissage latéral.
- Déposer les 4 vis de fixation sur les parties latérales de coffre en soulageant le pare-chocs.
- Déposer le pare-chocs en le descendant à droite pour le libérer de l'anneau d'ancrage (B) (fig. 3), puis le tirer vers l'AR.

REPOSE

La pose s'effectue dans l'ordre Inverse des opérations de dépose.