

Ba0a	ALIMENTATION	Provided By	TALBOT-MATRA
602	Contrôle et Réglage - Opérations sur voiture	ESPACE murena	Murena

CONTROLE DE LA PRESSION DE REFOULEMENT

- Débrancher et obturer le tube d'arrivée d'essence à la pompe.
- Débrancher le tube de refoulement vers le carburateur à la pompe.
- Faire tourner le moteur jusqu'à ce que la pompe soit vide, en prenant soin de récupérer l'essence évacuée.
- Débrancher et obturer le tube de recyclage sur la pompe (fig 1).
- Raccorder un manomètre au tube de refoulement.
- Faire tourner le moteur et lire la pression P: 200 à 300 mbar