

GEN	GÉNÉRALITÉS	Provided By	TALBOT-MATRA
010		ESPACE murena	Murena
GAMMES D'ENTRETIEN 15000, 30000 ET 45000 KM			
<b>VOITURE SUR ÉLÉVATEUR EN BAS OU A MI-HAUTEUR :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Régler les culbuteurs</li> <li>- Remplacer les bougies</li> <li>- Reposer le couvre-culbuteurs et le filtre à air muni d'un ÉLÉMENT FILTRANT NEUF ►</li> <li>- Vérifier le point d'avance</li> <li>- Vérifier les niveaux : <ul style="list-style-type: none"> <li>- réservoir de liquide de frein ►</li> <li>- circuit de refroidissement</li> <li>- batterie</li> </ul> </li> <li>- Contrôle visuel état des cosses de batterie</li> <li>- Vérifier tension courroies alternateur</li> <li>- Nettoyer la soupape du reniflard</li> <li>- Nettoyer tamis de pompe à essence ►</li> <li>- Remplacer filtre à essence ►</li> <li>- Remplacer le liquide de frein ►</li> <li>- Déposer le bouchon de remplissage d'huile moteur (1)</li> <li>- Vérifier pression des pneumatiques</li> <li>- Contrôler le fonctionnement des appareils d'éclairage et de signalisation</li> </ul>		<b>OBSERVATIONS</b> <p>En cas d'utilisation en région poussiéreuse le remplacement de la cartouche pourra se faire à échéance plus rapprochée.</p> <p>A l'entrée de l'hiver, vérifier le degré de protection</p> <p>Tous les 30000 km seulement</p> <p>Tous les 30000 km seulement Tous les 45000 km seulement</p>	
<b>VOITURE SUR ÉLÉVATEUR LEVÉ :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Déposer le bouchon de vidange d'huile moteur (1)</li> <li>- Contrôler état et étanchéité : <ul style="list-style-type: none"> <li>- du circuit de refroidissement</li> <li>- du circuit d'alimentation essence</li> <li>- du circuit hydraulique embrayage</li> </ul> </li> </ul>			