

<b>Ra0a</b>	<b>ACCESSOIRES DE CAISSE</b>	Provided By	<b>TALBOT-MATRA</b>
<b>718</b>	Dépose - Repose	<b>ESPACE murena</b>	<b>Murena</b>

## PORTE AV (suite)

### Dépose de l'ensemble de lève-vitre manuel

#### DÉPOSER

- le garnissage de porte,
- la vitre,
- le lèche-vitre intérieur,
- le vinyl d'étanchéité (A) (fig. 1).
- Décoller le vinyl d'étanchéité dans les zones (B) et (C) (fig. 1).
- Percer les 3 rivets de maintien du support de poignée d'ouverture intérieure (D) (fig. 1).
- Décrocher le ressort de rappel (E) (fig. 1).
- Repousser le clips de maintien de la crémaillère sur panneau plastique intérieur (F) (fig. 1).
- Déposer les fixations du lève-vitre (2 + 2 + 1) (G) (fig. 1).
- Dégager le rail de guidage vers le haut (fig. 2).
- Sortir l'ensemble de lève-vitre par la découpe inférieure du panneau de porte (fig. 3).

#### POSE

Elle s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.  
Contrôler le bon fonctionnement du lève-vitre.

### Dépose ensemble de lève-vitre électrique

#### DÉPOSE

- Débrancher la batterie.
- Déposer :
  - le garnissage de porte.
  - la vitre,
  - le lèche-vitre intérieur,
  - le vinyl d'étanchéité (A) (fig. 1).
- Décoller le vinyl d'étanchéité dans les zones (B) et (C) (fig. 1).
- Percer les 3 rivets de maintien du support de poignée d'ouverture Intérieure (D) (fig 1).
- Décrocher le ressort de rappel (E) (fig. 1).
- Repousser le clips de maintien de la crémaillère sur panneau plastique intérieur (F) (fig 1).
- Déposer les fixations du lève-vitre (2 + 3 + 1) (G) (fig. 4).
- Débrancher le connecteur électrique du moteur.
- Dégager le rail de guidage vers le haut (fig. 2).
- Sortir l'ensemble de lève-vitre par la découpe inférieure du panneau de porte (fig. 3).

#### POSE

Elle s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.  
Contrôler le bon fonctionnement du lève-vitre.