ETUDE

CITROËN Saxo (9/99 →)

'étude CITROËN Saxo présentée dans les pages qui suivent a été réalisée grâce au concours des Services Techniques et des Relations Presse des Automobiles CITROËN que nous remercions ici de leur aimable collaboration.



Cette étude comprend :

- Les caractéristiques, cotes de tolérance et couples de serrage, les méthodes de réparation mécanique, électricité et carrosserie.
- Une table analytique, en fin d'étude, permet de retrouver, sans difficulté, les différents chapitres traités.

a Saxo est apparue en mars 1996 et a depuis régulièrement évoluée pour toujours rester compétitive face à la concurrence très féroce dans ce segment. En septembre 1999, elle a bénéficié d'un restylage général lui donnant les moyens de ses ambitions

PRÉSENTATION

Cette Saxo au style redéfini, réactive une personnalité faite d'élégance et de robustesse.

La face avant est profondément modifiée. Le nouveau capot à deux nervures, fortement galbé, intègre une calandre aux chevrons agrandis. De nouvelles ailes volumineuses accentuent l'effet de robustesse. L'avant est également modernisé par de nouveaux projecteurs à glace lisse, en forme d'amande, de plus grandes dimensions, intégrant les clignotants et apportant 20% de puissance d'éclairage en plus. A la fois imposant et fluide, le caractère de la nouvelle Saxo s'affirme.

La face arrière gagne en homogénéité avec de nouveaux feux, un nouvel essuie-vitre et un becquet sur les modèles VTS.

Les enjoliveurs de roues ont été redessinés. Les modèles Exclusive adoptent désormais des roues de 14 pouces et un nouvel enjoliveur Honfleur qui renforcent l'inpression de robustesse.

L'intérieur évolue pour offrir plus d'agrément et de bien-être, avec de nouveaux combinés, de nouveaux espaces de rangement, un interrupteur de feux de détresse très visible, un pare-brise doté d'une protection contre l'éblouissement et des nouveaux appuie-tête à l'avant et à l'arrière qui anticipent les futures normes européennes. Ces évolutions renforcent le caractère moderne et confortable de l'intérieur.

Sous ses airs charmeurs, Saxo affirme le sérieux d'une finition de qualité. Elle offre toujours un niveau de prestations digne des berlines des segments supérieurs et réalise une synthèse judicieuse entre les dimensions extérieures, la maniabilité et l'espace intérieur.

La liaison au sol de Saxo demeure une référence dans son segment en termes de comportement routier, de confort et de sécurité. Son excellent filtrage associé à une large utilisation de matéraux insonorisants et au plancher acoustique positionnent Saxo parmi les meilleures de sa catégorie en termes de confort acoustique.

CONCLUSION

La nouvelle gamme Saxo s'articule autour de trois pôles : un pôle économique qui séduira les acheteurs les plus sensibles au prix, à la recherche d'un véhicule polyvalent et rassurant (modèles d'entrée de gamme et Bic), un pôle classique pour les clients appréciant le confort et l'élégance (modèles SX et Exclusive), un pôle "sportif" pour les clients désirant un véhicule dynamique, doté d'une personnalité plus forte (VTS).

Cette structure permet de satisfaire l'ensemble des attentes de la clientèle du segment B.

Ces différents modèles sont croisés avec un large choix de motorisations essence, Diesel, GPL et électrique performantes et sobres.

CARACTÉRISTIQUES


Généralités

 Cette étude traite de la Citroën Saxo depuis son restylage en Septembre 1999.


Caractéristiques dimensionnelles et pondérales

GAMME

Motorisation	Type 3 portes	Mines 5 portes	Puissance fiscale en CV
1.0i	SOCDZF	S1CDZF	4
1.1i	SOHDZF	S1HDZF	5
1.1 GPL	S0HDZF/GPL	S1HDZF/GPL	5
1.4i	S0KFXF	S1KFXF	5
1.4i BVA	S0KFXD	S1KFXD	6
1.4i VTS	S6KFXF	-	5
1.6i	S6NFZF	-	6
1.6i 16V	S6NFXF	-	8
1.5D	S0VJZF	S1VJZF	4



DIMENSIONS ET POIDS



	1.	.0i	1.	1i	1.1	GPL	1.	4i	1.4i	BVA	1.6i	1.6i 16V	1.5	5D
Poids (kg)	3P	5P	3P	3P	3P	5P								
A vide	805	825	805	825	855	875	840	860	860	880	920	935	890	910
En charge	1220	1240	1310	1330	1310	1330	1340	1340	1340	1360	1360	1380	1370	1390
Maximum admis sur l'arrière	675	675	695	695	695	695	700	700	700	700	700	700	700	700
Total roulant	1720	1740	1910	1930	NC	NC	2020	2040	1840	1860	2060	2080	2070	2090
Remorque freinée	500	500	600	600	600	600	700	700	500	500	700	700	700	700
Remorque non freinée	440	450	440	450	440	450	455	465	465	475	495	505	480	490

- Poids maximal sur flèche......50

- Poids maximal sur barres de toit...... 50

Caractéristiques pratiques

CAPACITÉS (en I)

- Huile moteur après vidange et échange de filtre :

- Liquide de refroidissement :

• 1.6i
 diesel
- Huile BVA après révision/vidange
- Liquide lave-glace2,8
- Liquide lave-glace2,8
- Liquide de freins avec ABS/sans ABS 0.45/0.36
- Liquide frigorigène (R134A)

CONSOMMATIONS ET PERFORMANCES

	Co	nsommatio	ns (en l/100	km)	Performances (véhicule à mi-charge)				
	Circuit urbain	Circuit extra urbain	Circuit mixte	Émission CO2 (en g/km)	0 à 400 m (en s)	0 à 1000 m (en s)	0 à 100 km/h (en s)	Vitesse maxi (en km/h)	
Moteur 1.0i	7,9	4,9	5,9	139	20,8	39,3	19,1	149	
Moteur 1.1i	8,6	5,3	6,5	155	19,4	36,5	15,3	162	
Moteur 1.1 GPL	11,3	6,9	8,5	141	19,8	37,1	16,1	161	
Moteur 1.4i	8,8	5,2	6,5	160	18,5	34,7	12,9	175	
Moteur 1.4i BVA	10,5	6,4	7,9	195	20,8	37,8	17,0	166	
Moteur 1.4i VTS	9,3	5,4	6,8	167	18,5	34,7	12,9	176	
Moteur 1.6i VTS	9,9	5,8	7,3	178	17,8	33,2	11,4	187	
Moteur 1.6i 16V	11,4	6,3	8,1	194	16,2	29,9	8,7	205	
Moteur 1.5D	6,9	4,3	5,3	139	20,6	38,8	18,3	158	

JANTES ET PNEUS Nota : La monte pneumatique de la roue de secours est identique à celui de la monte principale.

Type moteur	Pneumatiques	Roues	Pression o	des pneumatiqu	eumatiques (en bars)		
	(monte Michelin)		Avant	Arrière	Roue de secours		
1.0i 1.1i	155/70 R13 75T (MXT)		2,3	2,0 à vide 2,3 en charge	2,5		
1.1i ABS 1.4i 1.5D	165/70 R 13 79T (MXT)	Jantes tôle 5.00 B 13 4-20	2,2	2,0	2,4		
1.1i	165/65 R 14 79T (XT1)	Jantes tôle	2,2	2,0	2,4		
1.4i 1.5D	165/65 R 14 79H (MXV3A)	5 1/2 J 14 4-18	2,1	2,3	2,5		
1.6i	185/55 R 14	Jantes tôle 6 J 14 4-16	2,5	2,2	2,7		
1.6i 16V	79H (SXGT)	Jantes alliage léger 6 J 14 4-16	2,5	2,2	2,7		

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

INDICATEUR DE MAINTENANCE

Pour changer la périodicité d'entretien

- Coupez le contact.
- Appuyez sur le bouton 1 et maintenez-le enfoncé.
- Mettez le contact.
- L'échéance jusqu'à la prochaine révision clignote.
- Relâchez le bouton aussitôt.
- La périodicité d'entretien s'affiche.
- Chaque appui bref sur le bouton 1 permet d'alterner les périodicités d'entretien :

Essence : 20000 ou 15000 km Diesel : 15000 ou 10000 km






- Lorsque la périodicité d'entretien choisie est affichée, appuyez pendant dix secondes sur le bouton 1 pour valider (la périodicité d'entretien choisie clignote pendant dix secondes).
- Relâchez le bouton pour valider dès que l'afficheur ne clignote plus.

Remise à zéro

- Votre représentant du réseau de la marque effectue cette opération après chaque révision. Toutefois, si vous effectuez votre révision vous-même, la procédure de remise à zéro est la suivante :
 - coupez le contact.
 - appuyez sur le bouton 1 et maintenez-le enfoncé.
- mettez le contact.
- l'échéance jusqu'à la prochaine révision clignote.
- maintenez le bouton 1 enfoncé pendant 10 secondes.
- l'afficheur indique <=0> et la clé de maintenance disparaît.
- relâchez le bouton 1.



ENTRETIEN

VÉHICULES DIESEL

			Tra	anches	kilom	étrique	s (x 10	00)		
LISTE DES OPÉRATIONS	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Entretien standard	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	CON.	TRÔLE								
Usure plaquettes de freins arrière		x		x		x		x		X
Usure garnitures de freins arrière				x				x		
Etriers, disques et canalisations de freins				x				x		
Étanchéité des amortisseurs				x				x		
Jeux moyeux, biellettes, rotules et articulations				x				x		
Tension courroie(s) accessoires (avec tendeur dynamique)								x		
Tension courroie(s) accessoires (sans tendeur dynamique)				x				x		
	REMPLA	CEME	NT							
Cartouche de filtre à huile	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Courroie de distribution								x		
Filtre à air				x				x		
Filtre à gazole	X	x		x	x		x	x		x
Filtre à pollen	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Liquide de frein				x				x		
Liquide de refroidissement								x		
CONTR	ÔLE DU	NIVEA	D'HU	ILE						
Boîte de vitesses mécanique				x				x		

VÉHICULES ESSENCE

			Tra	anches	kilome	étrique	s (x 10	00)		
LISTE DES OPÉRATIONS	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Entretien standard	x	x	x	x	x	x	х	x	x	x
	CON	TRÔLE			'					
Usure plaquettes de freins arrière	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Usure garnitures de freins arrière			x			x			x	
Étriers, disques et canalisations de freins			x			x			x	
Étanchéité des amortisseurs			x			x			x	
Jeux moyeux, biellettes, rotules et articulations			x			x			x	
Tension courroie(s) accessoires (avec tendeur dynamique)						x				
Tension courroie(s) accessoires (sans tendeur dynamique)			X			x			x	
	REMPL	ACEME	NT	•	•		•		•	
Bougies d'allumage			x			x			x	
Cartouche de filtre à huile	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x
Courroie de distribution						x				
Crépine d'aspiration de boîte de vitesses automatique MB3		x		x		x		x		x
Filtre à air			x			x			x	
Filtre à essence			x			x			x	
Filtre à pollen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Liquide de frein			x			x			x	
Liquide de refroidissement						x				
CONTF	RÔLE DU	NIVEA	n D'Hi	JILE						
Boîte de vitesses mécanique			x			x			x	
Boîte de vitesses automatique	x		x		x		x		x	
VIDANGE	E - REMP	LISSA	GE - N	IVEAU						
Boîte de vitesses automatique		x		x		x		x		x


SPÉCIFICITÉS DES VERSIONS BICARBURATION ESSENCE /GPL

- Pour les véhicules bicarburation essence/GPL, les opérations ci-dessous sont à effectuer en complément des opérations d'entretien des véhicules essence correspondants.

	Tranches kilométriques (x 1000)									
LISTE DES OPÉRATIONS	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Examen visuel du cheminement des canalisations GPL et contrôle de l'absence de fuite aux raccords	х	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Contrôle et réglage du jeu aux soupapes	x		x		x		x		x	
Contrôle et réglage du régime de ralenti du moteur en mode GPL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Purge du vaporisateur-détendeur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nettoyage du filtre GPL	х	x		x	x		x	x		x
Remplacement du filtre GPL			x			x			x	

Identifications intérieures


EMPLACEMENT



1 : Type réglementaire moteur - 2 : N° d'organisation P.R. - 3 : Frappe châssis - 4 : Plaque constructeur véhicule - 5 : Vignette : pression de gonflage, N° organisation P.R., code peinture - 6 : Code peinture - 7 : Repère boîte de vitesses


PLAQUE CONSTRUCTEUR

- Dans le coffre près du système de fermeture.



1 : Numéro de réception communautaire - 2 : Numéro dans la série du type - 3 : Poids en charge - 4 : Poids total roulant - 5 : Poids maximal sur l'essieu avant - 6 : Poids maximal sur l'essieu arrière

Identifications extérieures



CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Moteur quatre temps, quatre cylindres en ligne, monté transversalement au-dessus de l'essieu AV.
- Bloc-cylindres en alliage d'aluminium avec chemises amovibles en fonte sur moteurs 1.0, 1.1 et 1.4 ou en fonte à chemises intégrées sur moteurs 1.6.
- Culasse en alliage d'aluminium.
- Distribution assurée par un arbre à cames en tête et culbuteurs à rouleaux sur les moteurs à 8 soupapes ou par deux arbres à cames en tête et poussoirs hydrauliques sur moteur 1.6 16 soupapes. L'entraînement se fait via une courroie crantée de distribution.
- Vilebrequin en fonte tournant sur 5 paliers.
- Lubrification sous pression par pompe à engrenages entraînée par chaîne. Filtre sur plein débit à cartouche amovible (norme de dépollution L3) ou à élément filtrant démontable (L4).
- Refroidissement par circulation de liquide antigel permanent en circuit fermé pressurisé. Activation par une pompe à eau centrifuge entraînée par la courroie de distribution.
- Injection électronique monopoint sur les moteurs 1.0 et 1.1.
- Injection électronique multipoint sur les moteurs 1.4 et 1.6.
- Allumage statique de type jumostatique.

- Les moteurs sont repérés suivant l'une des possibilités suivantes :
- gravage,
- plaquettes rapportées sur le carter cylindres.
- La zone de gravage "a" comprend :
- le repère d'organe,
- le type réglementaire,
- le numéro d'ordre de fabrication.
- 1 Plaquette de marquage du type réglementaire
- 2 Plaque d'identification
- La plaque d'identification (2) comprend :
- · le numéro d'organe.
- le numéro d'ordre de fabrication.

Éléments constitutifs du moteur

BLOC-CYLINDRES


Bloc aluminium

- Structure : bloc cylindres + bloc-paliers de vilebrequin (ces deux éléments ne doivent pas être dissociés)
- Hauteur du bloc-cylindres (mm) :

• TU9 et TU1	$187,48 \pm 0,05$
• TU3	206.98 ± 0.05

Moteur	1.0i	1.1i	1.1i GPL	1.4i	1.6i	1.6i 16V
Type moteur	CDZ	HDZ	HDZ	KFX	NFZ	NFX
Code moteur	TU9M	TU1M+	TU1M+GPL	TU3JP+	TU5JP	TU5J4
Cylindrée (cm³)	954	1124	1124	1360	1587	1587
Alésage course (mm)	70x62	72x69	72x69	75x77	78,5x82	78,5x82
Rapport volumétrique	9.4/1	9.7/1	9.7/1	10.2/1	9.6/1	10.8/1
Puissance maxi (kW-ch) • au régime de (tr/min)	37-50 6000	44.1-60 6200	43.2-58.8 5800	55-75 5500	65-90 5600	87-120 6600
Couple maxi (Nm-m.kg) • au régime de (tr/min)	73.5-7.5 3700	87.5-9.1 3800	83.1-8.6 3800	111-11.5 3400	135-14 3000	145-15 5200
Gestion moteur (norme dépollution L3)	Bosch MA3.1	Bosch MA3.1	BRC ECOGAS	Magneti Marelli 1AP81	Bosch MP5.2	Magneti Marelli 1AP41

IDENTIFICATION DU MOTEUR



Bloc fonte

- Structure : bloc-cylindres comprenant les demi-alésages des tourillons de vilebrequin.
- Hauteur du bloc-cylindres (mm) :

• nominal	265,23
• réparation	265,03
Alésage des cylindres (mm): nominal	
• réparation	


 Sur le moteur TU5J4, la rectification du plan de joint du cartercylindres impose de réaléser les cylindres.

CHEMISES

- Diamètre intérieur A (mm) :

• Classe B : • TU9	70	++	0,02 0,01
• TU1	72	+++	0,02 0,01
• TU3			
• Classe C : • TU9	70	++	0,03 0,02
• TU1	72	+ +	0,03 0,02
• TU3	75	++	0,03 0,02
100	. •	-	0,0

- Les 3 classes de chemises sont identifiables en "a" (voir encadré) :
 - 1 trait de lime ou lettre A + 1 tiret : classe A
- 2 traits de lime ou lettre B + 2 tirets : classe B
- 3 traits de lime ou lettre C + 3 tirets : classe C




- Hauteur B (mm) : • TU9	85 ^{+ 0,03} _{+ 0}
• TU3	90 ± 0,015
- Hauteur C (mm) : • TU9	122,5 - 0,5
• TU3	134,5


L'étanchéité entre les chemises et le carter-cylindres est assurée par un joint torique (1).

PISTONS

- Diamètre des pistons (mm) : TU9	
Classe A	69.94 à 69.95
Classe B	
Classe C	
TU1	
Classe A	71,94 à 71,95
Classe B	71,95 à 71,96
Classe C	71,96 à 71,97
TU3	
Classe A	74,94 à 74,95
Classe B	74,95 à 74,96
Classe C	74,96 à 74,97
TU5	. 0.015
Nominal	. 78,455 ^{+ 0,015}
Côte réparation n°1	

Impératif: Les pistons sont livrés équipés de leur axe. Les pistons et leur axe sont appairés, ils ne doivent pas être dissociés.






SEGMENTS

- Nombre par piston			3
- Jeu à la coupe (mm) :			
• coup de feu	0,25	à (0,45
étanchéité	0,25	à (0,45

- Les segments coup de feu et racleur n'ont pas de sens de montage alors que le repère du segment d'étanchéité doit être orienté vers le haut.
- Pour le TU5, les segments disposent d'un repère couleur sur la tranche :
- repère vert : pour les pistons cote nominale
- repère bleu : pour les pistons cote réparation

BIELLES

DILLLES	
- Matière - Entraxe C (mm) :	acier forgé
• TU9	122,8 ± 0,07
• TU1	
• TU3	140,25 ± 0,07
• TU5	
Diamètre de la tête A (mm) :TU9	41,128 ^{+ 0,016}
• TU1/TU3/TU5	48.655 + 0,016
Diamètre du pied B (mm) :TU9, TU1 et TU5	
• TU3	19,463 + 0,017



VILEBREQUIN

VIELDITEGOIN
- Matière fonte
Manetons
- Diamètre origine (mm) :
• TU9
• TU5
• 105
• TU9
• TU1/TU3
• TU5
Tourillons
- Diamètre origine (mm)
- Diamètre réparation (mm)
- Largeur (mm + 0,052 + 0)
• origine
• réparation 1
• réparation 3
Coussinets de bielles
- Épaisseur origine (mm) :
• TU9
• 101/103/105
• TU9


COUSSINETS DE PALIER


- Les 3 cas suivants peuvent se présenter :
- · moteur repéré,
- · moteur non repéré,
- moteur rénové ou équipé d'un vilebrequin rectifié.

Nota: Le carter-cylindres et le vilebrequin comportent des repères permettant leur appariement.

Moteur repéré

- Zone "a"
- 5 lettres repère de code (identification des coussinets à monter).
- La première lettre correspond au palier n°1.
- La flèche indique le côté distribution.
- Zone "b" : code à barres ; utilisé en usine.
- Un repère de couleur "c" permet d'identifier la classe.





Coussinets de paliers

- Épaisseur origine (mm + 0,003 + 0) :

• TU9/TU1/TU3	
• classe C (vert)	1,849
• classe B (noir)	
• classe A (bleu)	
• TU5	•
classe C (vert)	1,869
• classe B (noir)	
classe A (bleu)	
Note - I as domi sevesimete de melieu sete uém	


Nota: Les demi-coussinets de palier cote réparation sont frappés d'un "R" côté chapeau de palier.

Épaisseur majorée (mm + 0,003 + 0) :
 TU9/TU1/TU3

- 109/101/103	
• classe X (vert)	1,998
• classe Y (noir)	
• classe Z (bleu)	1,973
• TU5	
• classe X (vert)	2,019
classe Y (noir)	2,008
• classeZ (bleu)	1,994
• •	

Demi-flasque

- Epaisseur nominale (mm)	2,40
- Épaisseur majorée (mm) :	
réparation 1	2,50
réparation 2	
réparation 3	2.60




Exemple: • Première lettre du vilebrequin "S" et première lettre du carter-cylindres "E".

- Côté chapeaux de paliers : le demi-coussinet n°1 doit être de classe "A" (couleur bleu : BE).
- Côté carter-cylindres : le demi-coussinet est obligatoirement de classe "B" (couleur noire : NR).

Impératif : - Respecter le positionnement des demi-coussinets.

- Montage sur paliers du carter-cylindres et du carter chapeaux de paliers :
- demi-coussinets lisses: montage sur palier n°1-3-5
- demi-coussinets rainurés : montage sur palier n°2-4

- Serrer les paliers à 2 daN.m + 50°.
- Serrer les vis extérieures à 1 daN.m (sauf TU5).



- Déposer le carter chapeaux de paliers.
- Comparer chaque largeur (mm) du fil plastique aplati à son point le plus large avec les graduations figurant sur les enveloppes papier.
- La valeur lue indique le jeu de fonctionnement.

Nota: La mesure peut s'effectuer sur le vilebrequin ou le demicoussinet selon l'adhérence des portées.

Classe des demi-coussinets

- Après avoir choisi les demi-coussinets, contrôler les jeux de la ligne d'arbre à l'aide d'une jauge plastique "PLASTICAGE".
- Lorsque le montage est correct, nettoyer les traces de jauge plastique et huiler le vilebrequin.

Tableau d'appariement

Demi coussinets de vilebrequin	Côté carter cylindres	Côté carter chapeaux de paliers		
Repère	Demi-coussinets lisses (noir) Demi-coussinets rainurés (noir)	Demi-coussinets lisses (bleu) Demi-coussinets rainurés (bleu)	Demi-coussinets lisses (noir) Demi-coussinets rainurés (noir)	Demi-coussinets lisses (vert) Demi-coussinets rainurés (vert)
Classe	В	Α	В	С
Épaisseur (mm)	1,835	1,823	1,835	1,849

Moteur non repéré

- En présence d'un carter cylindres ou d'un vilebrequin sans repère d'identification, utiliser une jauge plastique "PLASTICAGE" type PG-1.
- Nettoyer :
- le vilebrequin,
- les chapeaux,
- les demi coussinets.
- Poser les demi-coussinets de classe "B" (couleur noire) sur les paliers côté carter-cylindres (respecter la position des demicoussinets lisses et rainurés).
- Poser le vilebrequin.
- Poser les demi-coussinets de classe "A" (couleur bleue) sur les paliers côté carter chapeaux de paliers.
- Couper 5 morceaux de jauge plastique à la largeur des demicoussinets.
- Ouvrir l'enveloppe et extraire le fils plastique.

Impératif : Durant cette opération, le vilebrequin ne doit pas tourner.

- Poser les fils plastique sur chacune des portées du vilebrequin.
- Poser le carter chapeaux de paliers.

Moteur rénové ou équipé d'un vilebrequin rectifié

 Le choix des demi-coussinets s'effectue à l'aide d'une jauge plastique "PLASTICAGE" type PG-1, en utilisant les classes "X-Y-Z".

Valeur relevée	0,25 mm	0,38 mm	0,51 à 0,76 mm
Classe	Α	В	С
Repère couleur	Bleu	Noir	Vert
Jeu de fonction- nement (mm)	0,01 à 0,036	0,01 à 0,036	0,01 à 0,036

Impératif: Respecter la localisation des classes de coussinets.

- Côté carter cylindres = classe Y (uniquement)
- Côté carter chapeaux de paliers = classe X-Y-Z pour obtenir un jeu de fonctionnement de 0,01 mm à 0,036 mm.

Tableau d'appariement

Demi coussinets de vilebrequin		Côté carter cylindres		
Repère		Demi-coussinets lisses (noir) Demi-coussinets rainurés (noir)		
Clas	sse	Y		
Épaisseur (mm) (TU5)	2,008		
Sauf	TU5	1,985		
Demi coussinets de vilebrequin	Côté ca	Côté carter chapeaux de paliers		
Repère	Demi-coussinets lisses (bleu)	Demi-coussinets lisses (noir)	Demi-coussinets lisses (vert)	
	Demi-coussinets rainurés (bleu)	Demi-coussinets rainurés (noir)	Demi-coussinets rainurés (vert)	
Classe	Z	Y	X	
Épaisseur (mm) (TU5)	1,994	2,008	2,019	
Sauf TU5	1,973	1,985	1,998	


Nota: Les demi-coussinets aux cotes réparations sont frappés d'un repère "R".

Classe des demi-coussinets

Valeur relevée	0,25 mm	0,38 mm	0,51 à 0,76 mm
Classe	Z	Y	X
Repère couleur	Bleu	Noir	Vert
Jeu de fonction- nement (mm)	0,01 à 0,036	0,01 à 0,036	0,01 à 0,036

CIII ASSE


CULASSE
- Hauteur (mm) : • sauf TU5J4
• cote nominale
• cote réparation 1
• cote réparation 2
• TU5J4 • cote nominale
• cote réparation




Vis de culasse

- Longueur maxi sous tête (mm) :
- Joint de culasse
- Repères de montage (côté carter d'embrayage) :
 a : repère du type moteur
 b : repère fournisseur

- c : repère épaisseur






- Cote réparation R2 Épaisseur (mm) :
- TU9/TU1/TU3

• serie	1,20
• réparation	1,40
• TU5J4 :	,
• série	1,45
réparation (culasse)	1,65
• réparation (culasse + carter-cylindres)	1,85

2 encoches en "b"

- Nombre de repères :
- TU9 : pas d'encoche en 1, 2, 3 et 4.
 TU1/TU3 : une d'encoche en 1, pas d'encoche en 2, 3 et 4. • TU5J4 : une d'encoche en 1 et en 4, pas d'encoche en 2 et 3.
- Identification :
- repère "e" repère réparation repère "d" joint de culasse sans amiante




SOUPAPES


	ΑI	DMISSION		
	TU9	TU1/TU3	TU5JP	TU5J4
A - Ø de la tête (mm)	34,8	36,8	39,5	28,75
C - Ø de la queue (mm)	6,98	6,98	6,97	5,965
E - Longueur (mm)	112,76	112,76	111,5	104,35
B - Angle de portée	120°	120°/90°	120°	90°
	ECH	APPEMENT		
	TU9	TU1/TU3	TU5JP	TU5J4
A - Ø de la tête (mm)	27,9	29,4	31,4	24,5
C - Ø de la queue (mm)	6,96	6,96	6,97	5,965
E - Longueur (mm)	112,56	112,56	111,5	104,4
B - Angle de portée	90°	90°	90°	90°

RESSORTS DE SOUPAPES

- TU9/TU1/TU3:	
• Ø du fil (mm)	3,6
• Ø du ressort (mm)	<u>2</u> 7
hauteur libre (mm)	54
 hauteur sous charge (mm) : 	
• sous 28 daN	40
• sous 50 daN	
- TU5JP:	
• Ø du fil (mm)	4.2
• Ø du ressort (mm)	28.65
hauteur libre (mm)	49.5
 hauteur sous charge (mm) : 	-,-
• sous 31 daN	41.2
• sous 81,4 daN	
- TU5J4 :	
• Ø du fil (mm)	3.7
• Ø du ressort (mm)	25.8
hauteur sous charge (mm) :	-,-
• sous 21,8 daN	34.2
• sous 58,4 daN	25.2




GUIDE DE SOUPAPES



Type moteur		TU9 TU1 TU3	TU5JP
ØA	Cote nominale	12,965 mm	12,965 mm
(+0,032;+0)	Cote réparation 1	13,195 mm	13,195 mm
mm	Cote réparation 2	13,495 mm	13,495 mm
Ø B	Cote nominale	13,02 mm	13,02 mm
(+0,039 ; +0,028)	Cote réparation 1	13,29 mm	13,29 mm
mm	Cote réparation 2	13,59 mm	13,59 mm
	Cote nominale	47,5 ± 0,3 mm	48,5 ± 0,3 mm
С	Cote réparation 1	47,5 ± 0,3 mm	48,5 ± 0,3 mm
	Cote réparation 2	47,5 ± 0,3 mm	48,5 ± 0,3 mm
Ø D	Cote nominale	7 mm	7 mm
(+0,022;+0)	Cote réparation 1	7 mm	7 mm
mm	Cote réparation 2	7 mm	7 mm
E	Soupape d'admission	14,57 ± 0,1 mm	16,15 ± 0,1 mm
	Soupape d'échappement	14,07 ± 0,1 mm	15,15 ± 0,1 mm


TU5J4			
Ø A (+0,027 ; +0) mm	Cote nominale Cote réparation 1	11 mm 11,3 mm	
Ø B (+0,039 ; +0,028) mm	Cote nominale Cote réparation 1	11,034 mm 11,334 mm	
C (± 0,25) mm	Cote nominale Cote réparation 1	40 mm 40 mm	



TU5J4				
ØΗ	Cote nominale	6 +0,015/+0 mm		
1	Cote nominale	13,53 ± 0,9 mm		
ØF	Cote nominale	6 +0,015/+0 mm		
G	Cote nominale	12,18 ± 0,9 mm		

SIÈGES DE SOUPAPES D'ADMISSION (moteurs 8 soupapes)

Cotes d'usinage de la portée des sièges de soupapes




Suite tableau

Туре	moteur	TU9	TU1 TU3
	Cote nominale	0,75 mm	0,75 mm
1	Cote réparation 1	0,75 mm	0,75 mm
	Cote réparation 2	0,75 mm	0,75 mm
	Cote nominale	0, 65 mm	0, 65 mm
J	Cote réparation 1	0, 65 mm	0, 65 mm
	Cote réparation 2	0, 65 mm	0, 65 mm
	Cote nominale	33°	33°
Angle A	Cote réparation 1	33 °	33 °
	Cote réparation 2	33°	33°
	Cote nominale	15°	15°
Angle B	Cote réparation 1	15°	15°
	Cote réparation 2	15°	15°
	Cote nominale	30 °	30°
Angle Y	Cote réparation 1	30 °	30 °
	Cote réparation 2	30 °	30°


Type moteur		TU9	TU1 TU3	TU5JP
Ø A	Cote nominale	36,01 mm	38,01 mm	40,51 mm
(+0,137; +0,112) mm	Cote réparation 1	36,31 mm	38,31 mm	40,81 mm
(TU5JP:+0,161;+0,136)	Cote réparation 2	36,51 mm	38,51 mm	41,01 mm
Ø B	Cote nominale	6,648 mm	6,648 mm	6,6 mm
(+0,1;+0) mm	Cote réparation 1	7 mm	7 mm	7 mm
	Cote réparation 2	7 mm	7 mm	-

Implantation des usinages dans la culasse (sauf TU5JP)



Type moteur		TU9	TU1 TU3
ØС	Cote nominale	36 mm	38 mm
(± 0,025) mm	Cote réparation 1	36,30 mm	38,30 mm
	Cote réparation 2	36,50 mm	38,50 mm
D	Cote nominale	15,193 mm	15,193 mm
(+0,3;+0) mm	Cote réparation 1	15,545 mm	15,545 mm
	Cote réparation 2	15,545 mm	15,545 mm
ØE	Cote nominale	27,5 mm	29,5 mm
(+0; -0,15) mm	Cote réparation 1	27,5 mm	29,5 mm
	Cote réparation 2	27,5 mm	29,5 mm
ØF	Cote nominale	33 mm	35 mm
	Cote réparation 1	33 mm	35 mm
	Cote réparation 2	33 mm	35 mm
G	Cote nominale	1,4 mm	1,4 mm
Cote minimum	Cote réparation 1	1,4 mm	1,4 mm
	Cote réparation 2	1,4 mm	1,4 mm
Н	Cote nominale	0,75 mm	0,75 mm
(± 0,25) mm	Cote réparation 1	0,75 mm	0,75 mm
	Cote réparation 2	0,75 mm	0,75 mm


Implantation des usinages dans la culasse (TU5JP)



Type r	TU5JP	
Ø C	Cote nominale	40,5 mm
(± 0,25) mm	Cote réparation 1	40,8 mm
	Cote réparation 2	41 mm
D	Cote nominale	15,193 mm
(+0,3;+0) mm	Cote réparation 1	15,545 mm
F (± 0,1) mm	Cote nominale	1,7 mm
Ø E	Cote nominale	38,35 mm
G (± 0,1) mm	Cote nominale	0,266 mm
Angle A	Cote nominale	120°
Angle B	Cote nominale	30 °
Angle Y	Cote nominale	8 °

SIÈGES DE SOUPAPES D'ÉCHAPPEMENT (moteurs 8 soupapes)

Cotes d'usinage de la portée des sièges de soupapes




Suite tableau


Туре	moteur	TU9	TU1 TU3
Angle A	Cote nominale	20 °	20 °
	Cote réparation 1	20 °	20 °
	Cote réparation 2	20 °	20 °
Angle B	Cote nominale	30°	30°
	Cote réparation 1	30 °	30 °
	Cote réparation 2	30 °	30 °

Type moteur		TU9	TU1 TU3	TU5JP
Ø A	Cote nominale	29,51 mm	31,01 mm	33,01 mm
(+0,137; +0,112) mm	Cote réparation 1	29,81 mm	31,31 mm	33,31 mm
(TU9:+0,109;+0,088)	Cote réparation 2	30,01 mm	31,51 mm	33,51 mm
В	Cote nominale	6,648 mm	6,648 mm	6,6 mm
(+0,1;+0) mm	Cote réparation 1	7 mm	7 mm	7 mm
	Cote réparation 2	7 mm	7 mm	-

Implantation des usinages dans la culasse (sauf TU5JP)



Implantation des usinages dans la culasse (TU5JP)




Туре	moteur	TU9	TU1 TU3
ØС	Cote nominale	29,50 mm	31 mm
(± 0,025)	Cote réparation 1	29,80 mm	31,30 mm
mm	Cote réparation 2	30 mm	31,50 mm
D	Cote nominale	15,465 mm	15,465 mm
(+0,3;+0)	Cote réparation 1	15,817 mm	15,817 mm
mm	Cote réparation 2	15,817 mm	15,817 mm
E	Cote nominale	22,8 mm	24,3 mm
(+0,15;+0)	Cote réparation 1	22,8 mm	24,3 mm
mm	Cote réparation 2	22,8 mm	24,3 mm
ØF	Cote nominale	26 mm	27,5 mm
	Cote réparation 1	26 mm	27,5 mm
	Cote réparation 2	26 mm	27,5 mm
G	Cote nominale	0,35 mm	0,35 mm
(± 0,10) mm	Cote réparation 1	0,35 mm	0,35 mm
	Cote réparation 2	0,35 mm	0,35 mm
Н	Cote nominale	1,35 mm	1,35 mm
(± 0,10) mm	Cote réparation 1	1,35 mm	1,35 mm
	Cote réparation 2	1,35 mm	1,35 mm

Type moteur		TU5JP
Ø C (± 0,025) mm	Cote nominale Cote réparation 1 Cote réparation 2	33 mm 33,30 mm 33,50 mm
(+0,3;+0) mm	Cote nominale Cote réparation 1	15,465 mm 15,817 mm
Ø E (± 0,1) mm	Cote nominale	26,5 mm
G (± 0,1) mm	Cote nominale	1,02 mm
H (± 0,1) mm	Cote nominale	0,75 mm
Angle A	Cote nominale	20 °
Angle B	Cote nominale	45 °

SIÈGES DE SOUPAPES (moteur 16 soupapes)


SIÈGES DE SOUPAPES



Cote (mm)	nominale	réparation 1		
A (+0,1;+0)	6,65	6,85		
Ø B (+0; +0,025)	30,1	30,5		
α	90°	90°		
ÉCHAPPEMENT				
Cote (mm)	nominale	réparation 1		
A (+0,1)	6,6	6,8		
Ø B (+0 ; −0,021)	26,62	27,02		
α	90°	90°		


ADMISSION

Usinage dans culasse



Cote (mm)	nominale	réparation 1
Ø C (+0,025 ; +0)	30	30,4
D (± 0,25)	13,65	13,85
Ø E (+0,025 ; +0)	26,5	26,9
F (± 0,25)	13,85	14,05

Sièges de soupapes montés



cote (mm)	nominal	cote (mm)	nominal
ØG	25,4	L	0,7 ± 0,1
ØΗ	27	M	0.8 ± 0.1
ØI	20	N	0.7 ± 0.1
ØJ	22,5	β	14°
K	0.8 ± 0.1	θ	15°

Distribution

 La distribution est assurée par un arbre à cames et culbuteurs (sauf TU5J4) ou par deux arbres à cames à commande directe et poussoirs hydrauliques (TU5J4).


ARBRES À CAMES

- Les arbres à cames (1) possèdent deux types de repérage :
- un marquage frappé en bout d'arbre (côté volant moteur),
- un repère couleur en "A" (entre palier n°2 et la came d'admission 1).
- Repère couleur :

• 109	aune
• TU1	
• TU3	. anneau de peinture beige
• TU5JP	
- Marquage (côté volant moteur)	:
• TU9	
• TU1	M
• TU3	
• TU5JP	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

JEU AUX SOUPAPES

- Nota: Réglage automatique sur TU5JP4.



COURROIE DE DISTRIBUTION

- Périodicité de remplacement 120 000 km ou 10 ans.
- En cas d'utilisation essentiellement urbaine, en atmosphère très poussiéreuse (chantier) ou petit parcours permanents (moteur froid), remplacer la courroie de distribution tous les 90 000 km.

Refroidissement	ALIMENTATION
- Capacité du circuit (I) :	 Régulateur de pression implanté sur le corps d'injection mono point. Pression de régulation (bar)
VASE D'EXPANSION	- Tension (V)
- Pression maxi (bar)	ALLUMAGE
THERMOSTAT	- Bobine d'allumage "jumostatique". - Bougies :
- Température d'ouverture : début (°C)	moteur TU9 Bosch FR8LDC/Eyquem RFC 42LZ2E moteur TU1 Bosch FR7KDC/Eyquem RFN 58LZ Écartement des électrodes (mm) 0,9
THERMOCONTACT D'ALERTE	- Couple de serrage (daN.m)2,5
- Température d'allumage du voyant (°C) 118	RÉGLAGES
MOTOVENTILATEUR - Sans climatisation: • Moteurs 8 soupapes • température d'enclenchement (°C)	- Régime ralenti, non réglable (tr/min): • sans climatisation
2ème vitesse	ALIMENTATION
- Avec climatisation : • température d'enclenchement (°C) : • 1ère vitesse	Régulateur de pression fixé sur le réservoir à carburant. Pression de régulation (bar)
Lubrification	• Bosch FR7KDC • Eyquem RFN 58LZ - Écartement des électrodes (mm) 0,9
- Lubrification sous pression par pompe à huile à engrenage, entraînée à partir du vilebrequin via une chaîne.	- Couple de serrage (daN.m)
POMPE À HUILE ET CLAPET DE DÉCHARGE	- Régime ralenti, non réglable (tr/min) :
- Pression à 90°C (bar) : • ralenti	• sans climatisation
normale en fonction du kilométrage. - Pression de déclenchement du témoin d'alerte pression	- Système d'injection multipoint Bosch MP5.2.
d'huile (bar)	ALIMENTATION Péquistaur de pression fivé our le réconneir à carburant
PRÉCONISATION D'HUILE	 Régulateur de pression fixé sur le réservoir à carburant. Pression de régulation (bar)
- Grade SAE	ALLUMAGE
CAPACITÉ - Capacité (I) : • avec filtre	- Bobine d'allumage "jumostatique". - Bougies marque et type : • Champion
Allumage - injection	RÉGLAGES
Allumage - injection Moteurs TU9M et TU1M	- Régime ralenti, non réglable (tr/min) : • sans climatisation
- Système d'injection monopoint Bosch MA3.1.	- Coupure en régime maximum 6300 - Taux de CO (%) < 0,5 - Taux de CO2 (%) > 9

Moteur TU5J4

- Système d'injection multipoint Magneti-Marelli 1AP41.

ALIMENTATION

 Régulateur 	de	pression	implanté	en	bout	de	la	rampe
d'injection.								
- Pression de	rég	ulation (ba	ır) :					

ALLUMAGE


- Bobine d'allumage "jumostatique".	
- Bougies marque et types :	
• Bosch	
• Eyquem	RFN 58LZ
- Écartement des électrodes (mm)	0,9
- Couple de serrage (daN.m)	

RÉGLAGES

- Régime ralenti, non réglable (tr/min) :	
sans climatisation	850 ± 50
avec climatisation	900 ± 50
- Taux de CO (%)	< 0,5
- Taux de CO2 (%)	> 9

Système bicarburation Essence/GPL


PRÉSENTATION



Légende

1	Réservoir GPL :	
	• Marque	LIOTARD
	Capacité	
	Température	20°C / + 50°Ć
	Implantation	dans le coffre
	Pression	30 bar


2	Limiteur de remplissage :
-	• MarqueLIOTARD
	• Implantation sur la plaque 4 trous
3	Orifice de remplissage GPL :
Ŭ	• MarqueBRC
	• Implantation sur aile arrière gauche
4	Électrovanne de sortie :
7	MarqueLIOTARD
	• Tension d'alimentation
	• Implantation sur la plaque 4 trous
_	Soupape de sécurité :
3	
	Marque LIOTARD
	Pression de déclenchement
	• Implantationsur la plaque 4 trous
6	Jauge mécanique :
	• MarqueLIOTARD
	• Type Rochester
	Angle de montage
	• Résistance entre 0 et 300 ohms
	• Implantation sur la plaque 4 trous



Légende

7 Diffuseur :

_	iseui .	
	rque	
•Tvp	pe <u>E12</u> 0	01310
	plantation sur le corps d'injection monopoint	
	strovanne:	
		DDC
	rque	
_	nsion d'alimentation 12	
•Rés	sistance	ohms
9 Mote	eur pas à pas :	
	rqueSONC	EBOZ
)e	
	nsion de phase12	
	ssance	
	sistance46	ohms
10 Elec	trovanne d'alimentation	
•Mai	rque F	RIVER
	pe [']	
• Ton	nsion d'alimentation12	volte
	sistance	
	plantation sur le support de suspe	ension
	culateur GPL :	
•Mai	rque	BRC
	pe <u>EC</u> 0	
	plantation : à l'avant du bac à batterie	
	orisateur-détendeur GPL :	
	rque	BDC
	oeF	
• Imp	plantation sous le circuit d'air d'adm	ission



CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Impératif: Un système fonctionnant avec du gaz nécessite de respecter des précautions particulières.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Seuls les personnels ayant reçus une formation spécifique aux véhicules bicarburation essence/GPL sont habilités à intervenir sur le système de bicarburation.
- Veiller que les personnels habilités soit équipé de vêtements de travail ne contenant pas d'acrylique (risque d'électricité statique).
- En cas de fuite importante de gaz :
- isoler le véhicule à l'air libre, à l'écart de toute habitation,
- requérir les services de sécurité (police et pompier) en situation incontrôlable.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT TOUTE INTERVENTION


- Toute intervention sur un véhicule fonctionnant avec du gaz doit s'effectuer dans un local aéré.
- Débrancher la borne négative de la batterie.
- Éliminer, à proximité du véhicule, tous les risques suivants :
- étincelles (utilisation),
- flammes (utilisation d'un chalumeau),
- combustion lente (cigarette allumée).
- Vidanger le réservoir à carburant à l'aide d'un matériel type "torchère" (respecter les précautions d'emploi de ce matériel) avant l'une des opérations suivantes :
- dépose de la polyvanne jauge ou des accessoires sur le réservoir,
- mise en œuvre du réservoir à carburant.
- Avant de déposer le réservoir de carburant ou d'intervenir sur le circuit de gaz situé en aval de l'électrovanne de sécurité (sur polyvanne jauge), effectuer les opérations suivantes :
- fermer l'électrovanne de sécurité,
- mettre le moteur en marche en fonctionnement gaz,
- attendre l'arrêt du moteur par manque de GPL.
- Après chaque intervention, contrôler l'étanchéité au niveau de celle-ci en utilisant l'un des système suivants :
- détecteur électronique,
- eau savonneuse,
- tous les autres produits de détection de fuite.
- Déposer le réservoir de carburant lorsque le véhicule doit être soumis à de fortes températures (supérieures à 50°C) (cabine de peinture).
- Ne pas effectuer de nettoyage dans le compartiment moteur avec un appareil haute pression ou en utilisant des produits détergent.

Impératif : Pour toute intervention nécessitant la vidange du réservoir ; relier le véhicule à la terre.



Couples de serrage (en daN.m)

Culasse



- Moteurs 8 soupapes :	
1ère passe	. 2
• 2ème passe	0°
- Moteur 16 soupapes :	
1ère passe	. 2
• 2ème passe	
- Fixation couvre-culasse sur culasse :	
moteurs 8 soupapes),5
• moteur 16 soupapes),8
- Fixation de la fourchette d'arrêt en translation de l'arbre	
à cames sur la culasse1	1,5
- Fixation de poulie d'arbre à cames :	
moteurs 8 soupapes (sur arbre à cames)	. 8
moteur 16 soupapes (sur moyeu)	. 1
- Bloc-paliers vilebrequin (sauf TU5) :	
1ère passe (vis M 11)	. 2
• 2ème passe (vis M 11) 4	5 °
3ème passe (vis M 6)	. 1
- Vis de chapeaux de paliers de vilebrequin (TU5) :	
1ère passe	
• 2ème passe 5	0°
- Vis de fixation de poulie de distribution sur vilebrequin :	
moteurs 8 soupapes (sur arbre à cames)	
moteur 16 soupapes (sur moyeu)	
Vis de fixation de pompe à huile	
- Vis de fixation mano pression d'huile	
- Vis de volant-moteur (enduire de Loctite Frenbloc)	3,5
- Écrous de bielles	
Vis de fixation plaque porte joint de vilebrequin	. 1
- Vis de fixation pompe à eau (bloc alu) :	
• M 10	
• M 8	
- Vis de fixation pompe à eau (bloc fonte)1	ا,8
- Écrou de vis de réglage des culbuteurs	
- Vis du carter d'huile	. 1

MÉTHODES DE RÉPARATION

Dépose - repose du groupe motopropulseur

Moteurs 8 soupapes

DÉPOSE

Nota: L'opération s'effectue par le dessous du véhicule.

- Débrancher la borne négative de la batterie.
- Lever et caler le véhicule.


Attention: Si le véhicule est équipé d'une assistance de direction: prendre les précautions nécessaires pour protéger la pompe à eau électrique de toute projection de liquide de refroidissement.

- Vidanger :
- la boîte de vitesses,
- le circuit de refroidissement,
- le réservoir de direction assistée.
- Déposer :
- les roues AV,
- les transmissions de roues,
- le calculateur d'injection et son support.
- le radiateur de refroidissement,
- l'ensemble filtre à air.
- Désaccoupler :
- les biellettes de commande de boîte de vitesses à l'aide de l'outil 9041-TG1/TG2
- le câble d'accélérateur,
- le câble d'embrayage,
- le compresseur de climatisation (suspendre le compresseur de climatisation à la caisse du véhicule).
- Déconnecter :
- les fils de masse (fixation sur boîtier fusibles),
- les fils du boîtier fusibles (fils verts et fils jaunes).

Nota: Tirer sur la barrette jaune pour libéer les connecteurs du boîtier fusibles.

- Désaccoupler :
- la durit d'eau de canister (sous l'aile avant droite),
- le tuyau d'alimentation et de retour carburant,
- les durits d'eau d'alimentation chauffage(fixation sur tablier),
- la liaison d'assistance de freinage du collecteur d'admission (appuyer de chaque côté du raccord encliquetable),
- la rotule d'échappement,
- la biellette anticouple.
- Présenter la table élévatrice avec des supports sous moteur.
- Prendre en charge l'ensemble moteur/ boîte de vitesses.
- Déposer :
- les supports moteur (côté gauche et côté droit),
- l'ensemble moteur/boîte de vitesses.
- Déposer l'ensemble moteur/boîte de vitesses par le dessous du véhicule.

SUSPENSION MOTEUR (couples de serrage)




Moteurs TU9 et TU1

1 : 7 daN.m - 2 : 5 daN.m - 3 : 2,5 daN.m - 4 : 6,5 daN.m - 5 : 3 daN.m - 6 : 4 daN.m - 7 : 3 daN.m - 8 : 4,5 daN.m

Nota: Utiliser de la graisse G7:3 g, en 4.

SUSPENSION MOTEUR (couples de serrage)



Moteurs TU3 et TU5JP

- A: carter cylindres en fonte
- B: carter cylindres en alliage d'aluminium
- 1 : 7 daN.m 2 : 5 daN.m 3 : 2,5 daN.m 4 : 6,5 daN.m 5 : 3 daN.m 7 : 3 daN.m 8 : 4,5 daN.m

Nota: Utiliser de la graisse G7:3 q, en 4.

REPOSE

Nota: Remplacer systématiquement les écrous Nylstop.

- Remplacer les joints à lèvres de sortie de pont à l'aide des tampons 7101-TO et 7101-TG après avoir garni de graisse l'intervalle entre les lèvres.
- Enduire l'intérieur du support élastique de boîte de vitesses de graisse type "G7".
- Présenter l'ensemble moteur/boîte de vitesses sous le véhicule.


- Reposer :
- l'ensemble moteur/boîte de vitesses,
- les supports moteur (côté gauche et côté droit).
- Effectuer le serrage des supports moteurs (voir encadré correspondant).
- Accoupler:
- la biellette anticouple,
- la rotule d'échappement,
- la liaison d'assistance de freinage du collecteur d'admission,
- les durits d'eau d'alimentation chauffage(fixation sur tablier),

- la durit de canister (sous l'aile avant droite),
- le tuyau d'alimentation et de retour carburant.
- Connecter :
- les fils de masse (fixation sur caisse),
- les fils de masse (fixation sur boîtier fusibles).
- les fils du boîtier fusibles (fils verts et fils jaunes).
- Accoupler :
- le compresseur de climatisation,
- le câble d'embrayage,
- le câble d'accélérateur,
- les biellettes de commande de boîte de vitesses.
- Reposer :
- l'ensemble filtre à air,
- le radiateur de refroidissement,
- le calculateur d'injection et son support,
- les transmissions de roues,
- les roues AV.
- Remplir et parfaire le niveau des éléments suivants :
- la boîte de vitesses,
- le réservoir de direction assistée (suivant équipement),
- le circuit de refroidissement.
- Purger le circuit de refroidissement.
- Si le véhicule est équipé d'une assistance de direction :
- manœuvrer lentement la direction de butée à butée, pour purger le vérin,
- compléter le niveau, si nécessaire.
- Enlever la table élévatrice.
- Replacer le véhicule sur le sol.

Moteur 16 soupapes


DÉPOSE

- Débrancher la borne négative de la batterie.
- Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
- Déposer les roues AV.
- Déposer les pare-boue AV.
- Désaccoupler :
- les écrous de transmissions,
- les rotules des pivots.
- Déposer :
- les deux écrous de maintien (3) de roulement sur le palier de transmission (fig. Mot. 1),
- les transmissions.




- Vidanger:
- le circuit de refroidissement,


- la boîte de vitesses.
- Déposer (fig. Mot. 2) :
- la batterie (4) et son support,
- le boîtier de filtre à air (5),
- le résonateur,
- le col d'entrée d'air (7),
- les durits de l'échangeur thermique.




- Déconnecter l'interrupteur à inertie de sécurité.
- Déconnecter (fig. Mot. 3) :
 - les deux connexions (8) du faisceau d'alimentation,
- la prise de masse (9) sur carrosserie,
 les connecteurs vert et jaune sur boî-
- les connecteurs vert et jaune sur boi tier fusibles.




- Déposer (fig. Mot. 4):
- la durit (10),
- le conduit d'air (11).




- Déposer :
- le cache calculateur,
- le calculateur.
- Déposer le support du calculateur d'injection en écartant le relais double.
- Déconnecter l'électrovanne de purge canister et ramener le connecteur côté compartiment moteur.
- Débrancher les deux connecteurs (1) fig. Mot. 5).




- Ramener le faisceau vers le groupe motopropulseur.
- Faire chuter la pression dans la rampe d'alimentation des injecteurs, en utilisant une pompe manuelle à dépression.
- Débrancher (fig. Mot. 6) :
- les raccords encliquetables (18) d'arrivée et de retour carburant,
- le câble d'accélérateur.




- Débrancher (fig. Mot. 7) :
- le tuyau d'entrée d'aérotherme (20),
- le raccord encliquetable (21) de prise de dépression pour l'assistance au freinage,
- le câble d'embrayage,
- Débrancher :
- les rotules de commande de boîte de vitesses.
- le tuyau d'entrée d'eau sur le collecteur d'entrée d'eau.
- Désaccoupler le tuyau d'échappement du collecteur.
- Déposer le compresseur de climatisation et le fixer sur un élément de caisse.
- Dévisser et déposer les pattes support (24) et (25) du circuit de climatisation (fig. Mot. 8).






- Pour donner de la souplesse, écarter le circuit de climatisation.
- Déposer la biellette anticouple.
- Mettre en place le palonnier (6) (fig. Mot. 9).




- Déposer :
- l'écrou à rondelle du support moteur gauche,
- le support moteur droit,
- la cale élastique de la boîte de vitesses.
- Descendre le groupe motopropulseur par le dessous du véhicule.

REPOSE

- Remplacer systématiquement les écrous Nvlstop.
- Remplacer les joints à lèvres de sortie de pont après avoir garni de graisse l'intervalle entre les lèvres.





- Mettre en place le moteur.
- Graisser la partie inférieure de la cale élastique de boîte de vitesses avec de la graisse G7.
- Reposer :
- la cale élastique de boîte de vitesses,
- le support moteur droit et ses vis de fixation.
- Respecter les couples de serrage des supports moteur (voir encadré correspondant).
- Procéder en sens inverse des opérations de dépose.
- Remplir la boîte de vitesses.
- Contrôler l'étanchéité du circuit de refroidissement.
- Reposer la batterie et son support.
- Mettre le contact pendant 10 s.
- Remplir et purger le circuit de refroidissement.
- Effectuer la procédure d'initialisation du calculateur injection d'allumage.


Mise au point du moteur

Jeu aux soupapes


CONTRÔLE ET RÉGLAGE

Nota: • Cette méthode ne s'applique pas au moteur TU5J4 car ses poussoirs sont à rattrapage de jeu automatique.

- Le contrôle et le réglage ne peuvent être fait qu'après 2 h minimum de refroidissement
- Déposer (fig. Mot. 10) :
- le couvre-culasse et son joint (1),
- les deux entretoises (2),
- la tôle déflectrice (3).



- Mettre la soupape d'échappement du cylindre n°1 en pleine ouverture et contrôler le jeu à la soupape d'échappement du cylindre n°4 et à la soupape d'admission du cylindre n°3.
- Contrôler avec une jauge d'épaisseur, le jeu entre culbuteur et soupape (fig. Mot. 11).
- Valeur (mm) :
- Pour le réglage, dévisser le contre-écrou et agir sur la vis du grain d'appui du culbuteur.



- Serrer le contre-écrou à 0,8 daN.m.
- Pour les autres soupapes, suivre l'ordre du tableau ci-dessous.
- Après contrôle et réglage, remonter les éléments précédemment déposés.
- Remplacer le joint de couvre-culasse (si nécessaire).
- Soupape d'échappement en pleine ouverture*, régler :

*	Admission	Échappement
1	3	4
3	4	2
4	2	1
2	1	3


 Serrer les écrous de couvre-culasse à 0,5 daN.m.

Distribution


Moteurs 8 soupapes

DÉPOSE DE LA COURROIE CRANTÉE


- Lever et caler le véhicule, roue AV pendantes.
- Déposer :
- la roue AV droite,
- le pare-boue AV droit,
- la courroie d'accessoires,
- la poulie de vilebrequin,les carters de distribution.
- Nota: Déposer les bougies d'allumage, pour faciliter la rotation du vilebrequin.
- Tourner le moteur par la vis de vilebrequin (1) (fig. Mot. 12).



- Piger la poulie d'arbre à cames à l'aide de la pige (2) réf. : 4507-TB.
- Piger le volant-moteur à l'aide de la pige (1) réf. : 4507-T1 (fig. Mot. 13).



 Desserrer l'écrou du galet tendeur (2) (fig. Mot. 14).




- Détendre complément la courroie en agissant sur le galet tendeur (3).
- Déposer la courroie de distribution.

Impératif: Vérifier que le galet tendeur tourne librement (absence de points durs).

REPOSE

Nota: Vérifier que les piges de calage soient en place.


Attention: Respecter le sens de montage de la courroie; les flèches "a" indiquent le sens de rotation du vilebrequin (fig. Mot. 15).



- Reposer la courroie de distribution.
- Mettre en place la courroie de distribution, brin "b" bien tendu, dans l'ordre suivant:
- pignon de vilebrequin,
- poulie d'arbre à cames,
- poulie de pompe à eau,
- galet tendeur.
- Mettre le galet tendeur au contact de la courroie.
- Serrer l'écrou (2) (fig. Mot. 14).
- Déposer les piges (1) et (2) (fig. Mot. 12

Prétention de la courroie de distribution

- Placer l'outil (4) (appareil de mesure des tensions de courroies SEEM C-TRONIC 105-5) sur le brin tendu de la courroie (fig. Mot. 16).



- Desserrer l'écrou (2).
- Tourner le galet (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'aide du carré d'entraînement, jusqu'à afficher 45 ± 3 unités SEEM.
- Serrer l'écrou (2).
- Déposer l'outil (4).
- Effectuer quatre tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation.

Impératif: Ne jamais faire tourner le vilebrequin en arrière.

- S'assurer du calage correct de la distribution en reposant les piges (1) et (2).
- Déposer les piges (1) et (2).
- Desserrer l'écrou (2).
- Détendre sans excès la courroie.

Réglage de la tension de pose de la courroie

- Placer l'outil (4) sur le brin tendu de la courroie.
- Tendre la courroie de distribution :
- courroie neuve : 41 ± 3 unités SEEM
- courroie réutilisée : 35 ± 3 unités SEEM
- Serrer l'écrou (2).

Impératif : Si la valeur relevée est en dehors de la tolérance, recommencer l'opération de tension.

- Déposer l'outil (4).

Contrôle de la tension de courroie

- Effectuer deux tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation.
- Piger le volant-moteur à l'aide de la pige (1) (fig. Mot. 13).

- Déposer la pige (1).
- Placer l'outil (4) sur le brin tendu de la courroie.
- Valeurs de contrôle :
- courroie neuve : 51 ± 3 unités SEEM
- courroie réutilisée : 45 ± 3 unités SEEM


Opérations finales

- Reposer les bougies d'allumage.
- Reposer:
- les carters de distribution,
- la roue AV droite.
- le pare-boue AV droit,
- la poulie de vilebrequin,
- la courroie d'accessoires.
- Replacer le véhicule sur le sol.

Moteur 16 soupapes


DÉPOSE


- Débrancher la batterie.
- Vidanger le circuit de refroidissement.
- Déposer :
- le boîtier de filtre à air,
- le résonateur,
- le cache du culbuteur.
- le calculateur,
- le support du calculateur, en écartant le relais double.
- Déposer (fig. Mot. 4) :
- le tuyau d'entrée radiateur (10),
- le col d'entrée d'air (11),
- · la courroie d'entraînement d'accessoires
- · la poulie de vilebrequin.
- Débrider et écarter le tuyau de réfrigération.
- Déposer la plaque (8) (fig. Mot. 17).




Attention : La vis (9) doit être déposée en même temps que la plaque (8).

- Déposer :
- le carter de distribution (7),
- l'écran thermique du collecteur d'échap-
- Piger le volant-moteur à l'aide de la pige (2) réf. 4507-TA (fig. Mot. 18).
- Mettre en place les piges (3) réf. 4533 TAC1 et TAC2 (fig. Mot. 19).
- Déposer le carter de distribution inférieur.
- Desserrer la vis du galet tendeur.
- Déposer la courroie de distribution.









REPOSE

- Desserrer les six vis de fixation des poulies sur les moyeux en conservant un léger frottement entre les vis et les poulies.
- Vérifier que les galets de distribution tournent librement (absence de points durs).
- La courroie est munie de trois repères "a" "b" et "c" respectivement en regard des dents (1), (52) et (72) de la courroie (fig. Mot. 20).




- Ces repères sont des traits de peinture blanche sur le dos de la courroie en face des dents correspondantes.
- Reposer la courroie.
- Aligner le repère "a" de la courroie avec la rainure "d" du pignon de vilebrequin (fig. Mot. 21).


 Poser l'outil (5) réf. 4533 TAD (fig. Mot. 22).




- Amener les deux poulies (15) en butée de boutonnière dans le sens horaire (fig. Mot. 23).
- Maintenir le brin "e" bien tendu.
- Mettre en place la courroie sur la poulie d'arbre à cames d'admission, en alignant les repères "b" et "c" de la courroie avec les repères "f" des poulies.
- En maintenant la courroies dans cette position, chausser la courroie sur le pignon de pompe à eau et le galet tendeur.
- Mettre en place l'outil (1) (appareil de mesure des tensions de courroies SEEM C-TRONIC 105-5) sur le brin "e"

en prenant soin de ne pas le mettre en contrainte avec l'environnement (fig. Mot. 24).





 A l'aide de l'outil (4) (carré réf. 4507 TJ), tourner le galet tendeur (13) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour afficher 63 unités SEEM.




- Dans cette position, serrer la vis de fixation du galet tendeur (13) à 2 daN.m.
- Serrer les six vis (16) à 1 daN.m.
- Vérifier que les poulies d'arbre à cames ne soient pas en butée de boutonnière (en déposant une vis) (fig. Mot. 24).
- Les repères sur la courrole sont alignés avec les repères du pignon et des poulies.
- Si ce n'est pas le cas, recommencer l'opération.
- Déposer les outils (1), (5) et (2), (3).
- Effectuer quatre tours de vilebrequin dans le sens de rotation moteur.
- Sans revenir en arrière, piger le volantmoteur à l'aide de la pige (2) (fig. Mot. 18).
- Desserrer les six vis (16) en conservant un léger frottement avec la poulie (fig. Mot. 24).
- Piger les moyeux d'arbres à cames, à l'aide des piges (3) (fig. Mot 19).
- Dans certain cas, une légère rotation de l'arbre à came peut être nécessaire (par la vis de fixation du moyeu).
- Mettre en place l'appareil (1) (fig. Mot. 24).
- Desserrer la vis de fixation du galet tendeur (13) dans le sens des aiguilles d'une montre, pour afficher 37 unités SEEM.
- Dans cette position, serrer la vis de fixation du galet tendeur (13) à 2 daN.m.
- Serrer les six vis (16) à 1 daN.m.
- Déposer les outils (1), (2), (3), et (4).
- Reposer le carter de distribution (7).
- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
- Rebrancher la batterie.
- Mettre le contact pendant 10 s.
- Remplir et purger le circuit de refroidissement.
- Effectuer la procédure d'initialisation du calculateur injection d'allumage.


Refroidissement

VIDANGE

- Déposer le bouchon du vase d'expansion (accolé au radiateur).
- Ouvrir les vis de purge (voir encadré).
- Vidanger :
- le radiateur par la vis (2) de vidange (fig. Mot. 25),
- le carter-cylindres par le bouchon (3) (fig. Mot. 26).
- Laisser s'écouler le liquide de refroidissement.




Moteurs 8 soupapes B 4 (A) 1: Vis de purge - 2: Thermocontact - 3: Thermistance injection - 4: Thermistance



température d'eau - A : Avec climatisation - B : Sans climatisation


1 : Radiateur d'eau - 2 : Tuyau de sortie/entrée moteur - 3 : Échangeur huile/eau avec filtre à huile - 4 : Collecteur d'entrée d'eau - 5 : Tuyau sortie aérotherme/entrée moteur - 6 : Tuyau sortie moteur/entrée aérotherme - 7 : Boîtier sortie d'eau - 8 : Tuyau entrée moteur/entrée radiateur/entrée et sortie échangeur huile/eau - 9 : Vis de purge - 10 : Thermocontact d'alerte - 11A : Thermocontact de motoventilateur - 11B : Thermistance + bidon - 12 : Thermistance injection - A : Sans climatisation - B : Avec climatisation



- Fermer les vis de vidange.

REMPLISSAGE ET PURGE

- Ouvrir toutes les vis de purge (voir encadré).
- Placer le cylindre de charge (1) réf.
 4520 T sur le boîtier de dégazage (fig. Mot. 27).




- Remplir lentement.
- Fermer chaque vis de purge dès que le liquide coule sans bulle d'air.
- Respecter l'ordre suivant :
- la vis de purge du boîtier d'eau,
- la vis de purge du radiateur,
- la vis de purge du chauffage.
- Mettre en marche le moteur puis accélérer jusqu'à environ 2000 tr/min.
- Maintenir ce régime jusqu'au premier cycle de refroidissement (enclenchement et arrêt du ou des motoventilateur(s).
- Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.
- Déposer le cylindre de charge (1).
- Contrôler le niveau et compléter si nécessaire.

Lubrification

CONTRÔLE DE LA PRESSION D'HUILE

- Le contrôle de la pression d'huile s'effectue moteur chaud et après vérification du niveau d'huile.
- Déposer le manocontact de pression d'huile.
- Monter à la place du manocontact le manomètre et son flexible (fig. Mot. 28).



- Relever les pressions à plusieurs régimes
- Comparer les valeurs trouvées au tableau ci-après.
- Déposer le manomètre et son raccord.
- Reposer le manocontact de pression d'huile, muni d'un joint neuf et serrer 2 daN.m.

Nota: • Les valeurs moyennes indiquées ci-dessous s'entendent moteur chaud (température d'huile : 90°C) et moteur neuf.

 Une diminution d'environ 0,4 bar peut être considéré comme normale en fonction du kilométrage.

Régime moteur (tr/min)	Pression (bar)
ralenti	1,5
1000	2
2000	3
4000	4

Allumage - Injection Outillage de diagnostic

BOÎTIER ELIT: 4125-T

- L'outil permet :
- la lecture des défauts,
- l'effacement des défauts,
- les mesures des paramètres,
- le test des actionneurs,
- l'identification du calculateur d'injection,
- le "téléchargement" du programme du calculateur (uniquement avec eprom de type "flash")

BOÎTE À BORNES: 4109-T

 L'outil permet la lecture des tensions et des résistances : faisceau 5 voies.

STATION 26 A

- L'outil permet :
- la lecture des défauts,
- l'effacement des défauts,
- les mesures des paramètres,
- le test des actionneurs,
- l'identification du calculateur d'injection,
- le test de démarrage/simulation,
- le contrôle du système d'allumage,
- le contrôle du système d'injection.

Diagnostic gestion moteur Bosch MA3-1


TABLEAU DE RECHERCHE DES PANNES

Liste des défauts

Nota: Le voyant d'autodiagnostic s'allume dans le cas des défauts suivants: 8-13-14-15.

Impératif: Après effacement d'un défaut, il est nécessaire de réinitialiser le calculateur: couper le contact puis le remettre. Attendre 3 secondes avant de démarrer le moteur.

- 1 Thermistance air admission (1240)
- 2 Thermistance eau moteur (1220)
- 3 Potentiomètre axe papillon (1317) sur boîtier papillon
- 4 Contact de position ralenti (1226)
- 5 Actuateur (1226)
- 6 Capteur de régime moteur (1313)
- 7 Butée de régulation de richesse (butée basse)
- Butée de régulation de richesse (butée haute)
- 9 Sonde à oxygène (1350)
- 10 Commande du relais de pompe à essence (1304)
- 11 Électrovanne purge canister (1215)
- 12 Injecteur (1330)
- 13 Bobine des cylindres 1 et 4 (1135)
- 14 Bobine des cylindres 2 et 3 (1135)
- 15 Tension d'alimentation du calculateur (1320)
- 16 Calculateur d'injection (1320)
- 17 Capteur de vitesse véhicule (1620) (motorisation TU1M+)



Organes implantation Connecteur sur calculateur Numéro boîte abonnes Bornes organes Thermistance air admission (1240) Branché 27-26 2 1 Branché Branché Connecteur Numéro boîte Bornes organes Organes implantation Connecteur Numéro boîte Bornes organes Choîter sortie sortie d'eau (culasse) Branché Vert Organes implantation Connecteur Numéro boîte Bornes organes Organes implantation Sur calculateur Abornes DEFAUT 3 (mir vert Organes implantation Sur calculateur Bornes Bornes organes Potentiomètre axe papillon Branché Flatanché Flatanché	DÉFAUT 1 (mineur)		
Branché 12-26	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Branché ation Connecteur Branché Débranché Branché Branché apillon Branché 12-26 Aprilon Branché The sur calculateur Branché		Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Calculateur débranché : mesurer la résistance de la sonde en fonction de la température (fig. Mot. 29)	oui Température d'air = 20°C
ation Connecteur Numéro boîte E bernes a bornes Débranché Branché ation Connecteur à bornes à bornes a bornes apillon Branché Branché	2 1 Gris	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Calculateur branché : contact mis, élément débranché Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = env. 5 V	
ation Connecteur Numéro boîte E Débranché Branché Branché apillon Branché apillon Branché Tabornes Apornes Branché 12-26	DÉFAUT 2 (mineur)		
Débranché Branché Branché Connecteur à bornes a bornes apillon Branché	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Branché ation Connecteur Numéro boîte E sur calculateur à bornes apillon Branché	i	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Calculateur débranché : mesurer la résistance de la sonde en fonction de la température (fig. Mot. 29)	oui Température d'eau = 85°C
nes implantation Connecteur à bornes sur calculateur à bornes omètre axe papillon Branché	Vert	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Calculateur branché : contact mis, élément débranchéBranché Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = env. 5 V	
nes implantation Connecteur à bornes aur calculateur à bornes omètre axe papillon Branché	DÉFAUT 3 (mineur)		
omètre axe papillon Branché T2-26 C12-26 C12-36 C12-36	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
· ucite		Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contact mis Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = env. 5 V	;
corps d'injection monopoint (CIM)		Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contact mis Vérifier la piste 1 : U = env. 2 V Accélérer à fond Vérifier la piste 1 : U = env. 5 V	īno

			DÉFAUT 3 (mineur) (suite)	(e)	
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Potentiomètre axe papillon (1336) Implantation : corps d'injection monopoint (CIM)	Branché	29-26		Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contact mis Vérifier la piste 2 : U = env. 0 V Accélérer à fond Vérifier la piste 2 : U = env. 4,2 V	ino
			DÉFAUT 4 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Contact de position ralenti	Branché	31-19	Noir	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contact mis Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = 0 V Accélérer le moteur Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = env. U batterie	ino
(1226) (motorisation TU9M)	Débranché	31-19	Noir	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la résistance de l'élément : R = infini Accélérer le moteur Contrôler la résistance de l'élément : R = env. 0 ohm	
Contact de position ralenti	Branché	31-19	Noir	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contact mis Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = 0 V Accélérer le moteur Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = env. U batterle	ino
(1226) (motorisation TU1M+)	Débranché	31-19	Noir s	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la résistance de l'élément : R = infini Accélèrer le moteur Contrôler la résistance de l'élément : R = env. 0 ohm	

			DÉFAUT 5 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
	Branché			Faire un test actionneur pour vérifier que l'actuateur de ralenti fonctionne	
Actuateur deralenti (1226) Implantation : corps d'injection monopoint (CIM) (motorisationTU9M)		15-33	Noir	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la résistance de l'élément : R = env. 11 ohms	
	Débranché	33	Noir	Connecteur actuateur de ralenti débranché Contrôler la résistance entre les bornes 33 et 1 du connecteur 4 voies noir ; R = env. 0 ohm	Ooni
		15		Connecteur actuateur de ralenti débranché Contrôler la résistance entre les bornes 15 et 2 du connecteur 4 voies noir ; R = env. 0 ohm	
Actuateur deralenti (1226) Implantation : corps d'injection monopoint (CIM) (motorisationTU1M+)		15-33	Nois of the second seco	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la résistance de l'élément : R = env. 37 ohms	
	Débranché	33	Nois Nois Nois Nois Nois Nois Nois Nois	Connecteur actuateur de ralenti débranché Contrôler la résistance entre les bornes 33 et 1 du connecteur 6 voies noir ; R = env. 0 ohm	
		15	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Connecteur actuateur de ralenti débranché Contrôler la résistance entre les bornes 15 et 6 du connecteur 6 voies noir ; R = env. 0 ohm	

Organes Implantation (110000	M. máso botto		Algueros ob carrelaly	Carrotte Charles
	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
		11-30	Marron	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la valeur de la résistance R : 300 ohms < R < 400 ohms Contrôler les valeurs suivantes : valeur de l'entrefer 0,5 à 1,5 mm L'entrefer n'est pas réglable	
	Débranché	30-19		Volant ; faux-rond non réglable : 0,4 maximum	Non
	1	30-19	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Isolement de la bobine par rapport à la masse R = infini	
			DÉFAUT 7 (grave)		
	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
				Autres défauts présents : réparer les fonctions incidentées Vérifier le chauffage de la sonde Lambda: (fusible F11 BF01 masse M4A)	
				Vérifier l'absence de l'une des anomalies suivantes : injecteur fuyard la pression essence tuyau retour carburant bouché filtre à air colmaté électrovanne purge canister bloqué en position ouverte	Oui
				Vérifier l'état de l'allumage et des bougies Vérifier les compressions dans les cylindres Vérifier la conformité du carburant	
				Vérifier que l'échappement n'est pas bouché	

DÉFAUT 8 (grave)

GÉNÉRALITÉS

			DÉFAUT 10 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Relais de pompe à essence (1304) (commande)	Branché	3-14	Relais double connecté	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Déposer le fusible F9 (pompe à carburant) (boîtier fusibles BF01 sous le capot moteur) Lancer la commande "activation" : claquement du relais Sinon, contact mis : contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = env. U batterie Reposer le fusible F9	Non
			DÉFAUT 11 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Électrovanne purge canister (1215) (commande)	Branché	5-14	Noir	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Lancer l'activation : la commande de l'élément est excitée 2 fois par seconde durant 15 secondes (vérifier que l'on entend un battement dans l'aile avant droite S'assurer que l'élément réagit à chaque mise sous tension	Non
	Débranché	5-37		Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la valeur de la résistance R : entre 25 et 50 ohms	
			DÉFAUT 12 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
	Branché			Lancer l'activation : s'assurer qu'un claquement (perceptible) se produit	
Injecteur (1330)	Débranché	17-37	Gris	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la valeur de la résistance R : R = env. 7 ohms	u N

GÉNÉRALITÉS

			DÉFAUT 14 (grave)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Bobine des cylindres 2 et 3 (1135) (sur culasse)	Débranché		Noir	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler : résistance circuit primaire R = env. 0,8 ohms Contrôler : circuit secondaire bobine BOSCH R = env. 14000 ohms Contrôler : circuit secondaire bobine SAGEM R = env. 7100 ohms Contrôler : circuit secondaire bobine VALEO R = env. 8600 ohms Contrôler la continuité du faisceau d'allumage entre la borne 20 (calculateur) et la borne 2 (bobine)	Non
	Branché			Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contact mis : vérifier la tension entre les bornes 3 et 4 (bobine) et une masse : U = env. U batterie	
			DÉFAUT 15 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Calculateur injection allumage (tension d'alimentation)	Branché	18-19 37-19 37-14 37-2 18-14 18-2	Batterie	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : 10 < U < 15,5 volts Sinon : a) contrôler l'alimentation et la masse du calculateur b) vérifier le circuit de charge	Oui
			DÉFAUT 16 (grave)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Calculateur d'injection (1320)				Autres défauts présents : réparer les fonctions incidentées Le moteur fonctionne : contrôler l'alimentation et la masse du calculateur Sinon, calculateur hors service	Oui

		DÉFAUI	DÉFAUT 17 (mineur) (motorisation TU1M+)	n TU1M+)	
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Capteur vitesse véhicule (1620) (boîte de vitesses mécanique)	Branché	2	Blanc	Appareil(s) de contrôle : voltmètre S'assurer du bon fonctionnement du compteur kilométrique Contact mis : contrôler la tension de sortie de l'élément : U = env. U batterie	Oui
		19-9	33	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Roues tournantes : contrôler la tension de sortie de l'élément : U = env. 6 volts	

CONTRÔLE PRATIQUE DU CAPTEUR DE VITESSE

- Pendant le roulage du véhicule ; positionner le levier de sélection au point mort :
- le régime de ralenti moteur reste à 1100 tr/min jusqu'à l'arrêt du véhicule, puis descend à 850 tr/min.
- si la valeur du ralenti moteur est différente, vérifier le capteur de vitesse véhicule.

Diagnostic gestion moteur Magneti-Marelli 1AP81 et 1AP41

RECONNAISSANCE DES RAPPORTS DE BOITE DE VITESSES

Attention: Après le débranchement ou le remplacement du calculateur: effectuer la procédure de reconnaissance des rapports de la botte de vitesses.

- La reconnaissance d'un rapport de vitesse s'effectue lors du passage à la vitesse supérieure, suivi d'un rétrogradage à la vitesse inférieure.
- Reconnaissance du rapport de: 1ère vitesse :
- mettre le moteur en marche
- engager le rapport de première vitesse, et démarrer le véhicule
- monter le régime moteur à 3000 / 3500 tr/mn
- engager le rapport de seconde vitesse
- monter le régime moteur à 3000 / 3500 tr/mn
- mettre la boite de vitesses au point mort
- laisser chuter le régime moteur, et engager le rapport de première vitesse
- effectuer ces opérations pour les autres rapports de boite de vitesses

Nota: On peut vérifier la reconnaissance des rapports de botte de vitesses par le calculateur, en utilisant le boîtier ELIT (mesures paramètres).

TABLEAU DE RECHERCHE DES PANNES

Liste des défauts

Nota: Le voyant d'autodiagnostic s'allume dans le cas des défauts suivants : 11-12-13-14-16.

- 1 Capteur de température d'air d'admission (1240) (boîtier papillon)
- Capteur de température d'eau moteur (1220) (boîtier sortie d'eau culasse)
- Relais double multifonctions de contrôle moteur (1304)
- Potentiomètre papillon (1316) (boîtier papillon)
- 5 Moteur pas à pas de régulation de ralenti (1225)
- 6 Capteur de vitesse véhicule (1620) (boîte de vitesses mécanique)
- 7 Auto-adaptation régulation de richesse
- Capteur pression air admission (1312)
- 9 Electrovanne purge canister (1215) (commande)
- 10 Capteur de régime moteur (1313)
 11 Injecteurs essence (1331-1332-1333-
- 12 Bobines d'allumage des cylindres 1-4 (1135) (sur culasse)
- 13 Bobines d'allumage des cylindres 2-3 (1135) (sur culasse)
- 14 Butée de régulation de richesse sonde à oxygène
- 15 Tension d'alimentation du calculateur (1320)
- 16 Calculateur de contrôle moteur (1320)
- 17 Sonde à oxygène (1350)
- 18 Régulation de cliquetis
- 19 Capteur de cliquetis (1120)

_			DÉFAUT 1 (mineur)		
Sur	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Ŏ	Débranché		Gris	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Calculateur débranché Mesurer le résistance de la sonde en fonction de la température (fig. Mot. 29)	Oui
ш	Branché	17-29		Appareil(s) de contrôle : voltmètre Calculateur branché Contact mis, élément débranché Contrôler la tension d'alimentation de l'élément U = env. 5 V	remperature d'aur = température d'au jusqu'à 65°C, puis valeur fixe à 65°C
			DÉFAUT 2 (mineur)		
Sur	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
	Débranché		The state of the s	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Calculateur débranché Mesurer le résistance du capteur en fonction de la température (fig. Mot. 29)	Oui
	Branché	47-53		Appareil(s) de contrôle : voltmètre Calculateur branché Contact mis, élément débranché Contrôler la tension d'alimentation de l'élément U = env. 5 V	Température d'eau = <mark>95°C</mark>
			DÉFAUT 3 (mineur)		
Sau	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
	Branché	13-7	Relais double connecté	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Déposer le fusible F9 (pompe à carburant) (boîtier fusibles BF01 sous le capot moteur) Lancer la commande "activation" : claquement du relais Sinon, contact mis : contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = env. U batterie Reposer le fusibles F9	Non

			DÉFAUT 4 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Potentiomètre papillon (1316) (boîtier papillon)	Branché	53-16	₩ W	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contact mis : contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = 5 ± 0,5 V	
	Débranché	53-16		Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contact mis : contrôler la valeur de la résistance R : 1000 ohms < R < 1500 ohms	Oui
	Débranché	23-53	Ŭ v	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Position "pied levé" : R > 1000 ohms Position "pied à fond" : R < 3000 ohms En cas de remplacement du potentiomètre : effacer la mémoire calculateur pour réinitialiser le système d'autoadaptivité	
			DÉFAUT 5 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Moteur pas à pas de régulation ralenti (1225)	Débranché	3-40	→ B C D →	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Lancer l'activation La vibration du moteur pas à pas doit être perceptible Sinon, contrôler la résistance entre les bornes 3 et 40 : R = env. 50 ohms	Non
		20-21	ABCD	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la résistance entre les bornes 21 et 20 : R = env. 50 ohms	
			DÉFAUT 6 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Capteur vitesse véhicule (1620) (boîte de vitesses mécanique)	Branché	28-36	2 3 Blanc	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Roues tournantes : contrôler la tension de sortie de l'élément : U = env. 6 volts	Oui

			DÉFAUT 6 (mineur) (suite)	(1	
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Capteur vitesse véhicule (1620) (boîte de vitesses mécanique)	Branché ou remplacement du calcu	ateur: effectuer la pro	océdure de reconnaissance	Capteur vitesse véhicule (1620) (boîte de vitesses Branché Branché Branché Après débranchement ou remplacement du calculateur : effectuer la procédure de reconnaissance des rapports de la boîte de vitesses.	Oui
			DÉFAUT 7 (grave)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Auto-adaptation régulation de richesse				Autres défauts présents : réparer les fonctions incidentées, sinon, vérifier : Le chauffage de la sonde à oxygène, la pression d'essence, l'électrovanne purge canister bloquée en position ouverte, la fuite à l'échappement avant la sonde à oxygène Faire un test des actionneurs pour vérifier qu'un injorder par bloquée qu'un part par par bloquée qu'un part par	Oui
			DÉFAUT 8 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Capteur de pression d'air (1312)	Branché	17-34	Gris	Appareil(s) de contrôle : voltmètre contrôler la tension de sortie de l'élément : U = env. 5 V	
		34-41		Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contact mis : contrôler les tensions en fonction des conditions imposées : Déposer le capteur Débrancher le tuyau de dépression Faire varier le dépression à l'aide d'une pompe à vide manuelle Dépression 400 mb : U = env. 2,1 V Dépression 780 mb : U = env. 3,45 V Dépression 780 mb : U = env. 4,75 V Reposer le capteur	Oui

			DÉFAUT 11 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Injecteurs essence (1331-1332) (1333-1334) (commande)	Débranché			Lancer l'activation : s'assurer qu'un claquement (perceptible) des injecteurs 1 et 4 se produit Lancer l'activation : s'assurer qu'un claquement (perceptible) des injecteurs 2 et 3 se produit Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler continuité et isolement fils entre les bornes 1 et (2) : 1 calculateur d'injection (2) injecteurs essence (n°2 et n°3) Contrôler continuité et isolement fils entre les bornes 2 et (2) : 2 calculateur d'injection - (2) injecteurs essence (n°1 et n°4) Contrôler continuité et isolement fils entre les bornes (4) et 1 : (4) relais double - 1 injecteurs essence	NoN
			Noir	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la valeur de la résistance R : R = env. 14,5 ohms	
			DÉFAUT 12 (grave)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Bobine d'allumage des cylindres 1 et 4 (1135) (sur culasse)	Débranché		Noir	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler : résistance circuit primaire R = env. 0,6 ohms Contrôler : résistance circuit secondaire Déposer la bobine - Retirer les prolongateurs haute tension - Vérifier la résistance entre les sorties haute tension 2-3 et 1-4 : R = env. 19000 ohms Contrôler la continuité du faisceau d'allumage entre la borne 30 (calculateur) et la borne 1 (bobine)	Non
	Branché			Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contact mis, vérifier la tension entre les bornes 3 ou 4 (bobine) et une masse : U = env. U batterie Sinon, vérifier la tension entre la borne 1 (relais double) et une masse : U = env. U batterie	
	Débranché			Contrôler la continuité entre les bornes 1 et (4) : 1 (relais double) - (4) (bobine)	

			DÉFAUT 13 (grave) (suite)	(6	
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
1AP41 Bobine des cylindres 2 et 3 (1135) (sur culasse)	Débranché		Noir N	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler : résistance circuit primaire R = env. 0,8 ohms Contrôler : résistance circuit secondaire Contrôler : résistance circuit secondaire Déposer la bobine - Retirer les prolongateurs haute tension - Vérifier la résistance entre les sorties haute tension 2 et 3 : R = env. 10200 ohms Contrôler la continuité du faisceau d'allumage entre la borne 37 (calculateur) et la borne 2 (bobine)	Non
	Branché			Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contact mis, vérifier la tension entre les bornes 3 ou 4 (bobine) et une masse : U = env. U batterie	
			DÉFAUT 14 (grave)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Butée de régulation de richessetournant Sonde à oxygène (1350)	Branché moteur tournant	4-22	Blanc	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Vérifier l'étanchéité des circuits admission et échappement Contrôle de la fonction sur le calculateur, attendre 2 minutes (préchauffage de la sonde) Lire la tension aux bornes 4 et 22 qui doit varier entre 0 et 1 V Sinon, vérifier : Les fils haute tension, l'étanchéité de la ligne d'échappement, la pression d'essence, les bougies d'allumage, grippage de l'injecteur, électrovanne purge canister bloquée en position ouverte, prise d'air à l'admission	Ö
			DÉFAUT 15 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
1AP81 Calculateur de contrôle moteur (1320) (tension d'alimentation)	Branché	13-36 36-35 35-54	Batterie	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : 10 < U < 15,5 volts Sinon : a) contrôler l'alimentation et la masse du calculateur - b) vérifier le circuit de charge	Oui

			DÉFAUT 15 (mineur) (suite)	(e)	
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
1AP41 Calculateur de contrôle moteur (1320) (tension d'alimentation)	Branché	13-36 36-35 35-54 52-54	Batterie	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : 10 < U < 15,5 volts Sinon : a) contrôler l'alimentation et la masse du calculateur - b) vérifier le circuit de charge	Oui
			DÉFAUT 16 (grave)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Calculateur de contrôle moteur (1320)				Autres défauts présents : réparer les fonctions incidentées Le moteur fonctionne : contrôler l'alimentation et la masse du calculateur - Sinon, calculateur hors service	Oui
			DÉFAUT 17 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Sonde à oxygène (1350) (sur la tubulure d'échappement)	Débranché	19-4 19-22		Vérifier le fusible F11 (boîtier fusible BF01 sous capot moteur) Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler continuité et isolement fils entre bornes 4 et (3) : 4 calculateur de contrôle moteur - (3) sonde à oxygène Contrôler continuité et isolement fils entre bornes 22 et (4) : 22 calculateur de contrôle moteur - (4) sonde à oxygène Contrôler l'isolement des fils par rapport au blindage : R = env. infini Vérifier le chauffage de la sonde à oxygène	Oui
			DÉFAUT 18 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Régulation de cliquetis				Contrôler : La qualité du carburant, l'état mécanique du moteur, sinon, voir défaut "19"	Oni

			DÉFAUT 19 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
1AP81 Régulation de cliquetis (1120)	Débranché		Noir	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler le montage du capteur (couple de serrage 2 ± 0,5 daN.m) Contrôler continuité et isolement fils entre les les bornes 1 et (15) : 1 capteur de cliquetis - (15) calculateur d'injection Contrôler continuité et isolement fils entre les bornes 2 et (18) : 2 capteur de cliquetis - (18) calculateur d'injection	Oui Retrait d'avance à l'allumage
1 AP41 Régulation de cliquetis (1120)	Débranché	15-18 19-18 19-15	Vert	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler le montage du capteur (couple de serrage 2 ± 0,5 daN.m) Contrôler continuité et isolement fils entre les bornes 1 et (15) : 1 capteur de cliquetis - (15) calculateur d'injection Contrôler continuité et isolement fils entre les bornes 2 et (18) : 2 capteur de cliquetis - (18) calculateur d'injection Contrôler l'isolement des fils : entre les bornes 15 et 18 entre les bornes 19 et 18 entre les bornes 19 et 18	Oui Retrait d'avance à l'allumage

Diagnostic gestion moteur Bosch MP5.2

TABLEAU DE RECHERCHE DES PANNES

Liste des défauts

Nota: Le voyant d'autodiagnostic s'allume dans le cas des défauts suivants: 7-8-12.

Impératif : Après l'effacement d'un défaut, il est nécessaire de réinitialiser le calculateur. Couper le contact puis le remettre. Attendre 3 secondes avant de démarrer le moteur.

- Thermistance air admission (1240)
- 2 Thermistance eau moteur (1220)
- 3 Potentiomètre axe papillon (1317) sur la boîtier papillon
- 4 Électrovanne de régulation de ralenti (1239)
- 5 Capteur de régime moteur (1313)
- 6 Capteur de pression (1312)
- 7 Injecteurs (1331-1332-1333-1334)
- 8 Auto-adaptation régulation de richesse (1350)
- 9 Sonde à oxygène (1350)
- 10 Électrovanne purge canister (1215)
- 11 Tension d'alimentation allumage
- 12 Calculateur injection allumage (1320)
- 13 Capteur de vitesse véhicule (1620)

Organes implantation Connecteur abones Numéro boîte abornes Bornes organes Thermistance air admission (1240) Branché Eranché Eranché Organes implantation sortie d'eau (culasse) Débranché Branché Branché Thermistance eau (boîtier sortie so		DEFA	DEFAUL I (MINEUR)		
Débranché Connecteur à bornes Branché Branché Connecteur à bornes Branché Branché Branché Connecteur à bornes Branché Branché Connecteur à bornes Branché Connecteur à bornes Branché Connecteur à bornes 12-26	Numéro à bor	ø.	s organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Branché Connecteur à bornes Débranché Branché Connecteur à bornes Branché Branché Connecteur à bornes Branché Branché 12-26				Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Calculateur débranché : mesurer la résistance de la sonde en fonction de la température (fig. Mot. 29)	oui Température d'air = 20°C
Connecteur à bornes Débranché Branché Connecteur à bornes Branché Branché Branché Connecteur à bornes Branché Branché 12-26			Gris	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Calculateur branché : contact mis, élément débranché Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = env. 5 V	
Connecteur Numéro boîte E a bornes Débranché Branché Connecteur Numéro boîte E a bornes Sur calculateur à bornes Branché Branché		DÉFA	DÉFAUT 2 (mineur)		
Débranché Branché Connecteur à bornes Branché 12-26	Numéro à bor	ø	s organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Branché Connecteur Numéro boîte E sur calculateur à bornes Branché 12-26				Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Calculateur débranché : mesurer la résistance de la sonde en fonction de la température (fig. Mot. 29)	oui Température d'eau = 80°C
Connecteur Numéro boîte E sur calculateur à bornes Branché 12-26			Vert	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Calculateur branché : contact mis, élément débranchéBranché Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = env. 5 V	
Connecteur Numéro boîte sur calculateur à bornes Branché 12-26		DÉFA	DÉFAUT 3 (mineur)		
Branché 12-26	Numéro à bor	ē	s organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Blanc	Branché		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contact mis : contrôler la tension d'alimentation de l'élément : U = 5 ± 0,5 V	Oui
			Slanc		

			DÉFAUT 3 (mineur) (suite)	(6	
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Potentiomètre axe papillon (1317) sur boîtier papillon	Branché	29-26	Blanc	Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contrôler les résistances en fonction des conditions imposées Position "pied levé" : U = 0,5 ± 0,1 V Appuyer progressivement sur la pédale jusqu'à la butée "pied à fond" : variation "linéaire" de la tension jusqu'à 4,5 V mini	Oni
	Débranché			Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler les résistances en fonction des conditions imposées Position "pied à fond" : R = env. 1000 ohms Position "pied levé" : R = env. 1600 ohms	
			DÉFAUT 4 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Électrovanne de régulation de ralenti (1239)	Branché			Étanchéité du circuit d'air Pincer le tuyau : régime moteur < 500 tr/min Sinon : prise d'air Lancer la commande "activation" : s'assurer qu'un claquement (perceptible) se produit	
		15-37	3 2 Gris	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contact coupé Contrôler la valeur de la résistance de chaque enroulement : R = env. 22 ohms (directement sur électrovanne)	Non
	Débranché	33-37	Gris		

			DÉFAUT 7 (grave)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Injecteurs essence (1331-1332)	Branché			Lancer l'activation : s'assurer qu'un claquement (perceptible) se produit	
(1333-1334) (commande			Noir	Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Débrancher les injecteurs N°1-N°2-N°3 Contrôler la valeur de la résistance R, injecteur N°4 : R = env. 16 ohms	:
	Débranché	17-37		Réaliser successivement le test sur chaque injecteur Contrôler continuité et isolement fils entre les bornes 17 et (1) (sur chaque injecteur) : 17 calculateur d'injection - (1) injecteur	UON.
				Contrôler continuité et isolement fils entre les bornes 37 et (2) (sur chaque injecteur) : 37 calculateur d'injection - (2) injecteu	
			DÉFAUT 8 (mineur)		
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Auto-adaptation régulation de richesse				Autres défauts présents : réparer les fonctions incidentées	
				Sinon vérifier : La qualité du carburant, le chauffage de la sonde Lambda, l'électrovanne purge canister (bloquée ouverte), la pression essence, la fuite à l'échappement avant la sonde Lambda Faire un test des actionneurs pour vérifier qu'un	Oui
			DÉFAUT 9 (mineur)	rijecteur n'est pas bioque ouvert	
Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Sonde à oxygène (1350) (sur tubulure d'échappement)	Débranché	10-14		Vérifier le fusible F11 (boîtier fusible BF01 sous moteur) Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler continuité et isolement fils entre bornes 10 et (3) : 10 calculateur d'injection - (3) sonde à oxygène Contrôler continuité et isolement fils entre bornes 28 et (4) : 28 calculateur d'injection - (4) sonde à oxygène Contrôler continuité et isolement des fils B = env. infini	O

Diagnostic injection monopoint GPL

LISTE DES DÉFAUTS

- 1 Électrovanne d'alimentation (1825) électrovanne de sécurité (1803)
- 2 Électrovanne du vaporisateur-détendeur (1804)
- 3 Calculateur GPL (1800)
- 4 Sonde à oxygène (1350)

Généralités

- La lecture des défauts s'effectue avec un outil de diagnostic reliée au connecteur situé dans le boîtier-fusibles BF01, sous le capot moteur (connecteur 2 voies vert).
- Effacement d'un défaut permanent: couper le contact pendant 5 secondes

- ou déposer le fusible F1 (BF01).
- Les défauts fugitifs sont mémorisés.

Particularités

- Un défaut permanent détecté moteur tournant devient, 5 secondes après la coupure du contact, un défaut fugitif.
- Attention: Pendant ce délai, il ne faut pas remettre le contact sous peine de perdre la mémorisation du défaut détecté.
- Lors de la commutation en mode GPL, le calculateur ecogas fige le signal sonde à oxygène et le moteur pas à pas pendant 30 secondes.
- Durant cette phase, le moteur pas ^ pas est en position de "RESET" (valeur de référence fixe).

LECTURE DES PARAMÈTRES

- L'outil de diagnostic permet la lecture des paramètres :
- régime moteur
- pression d'admission
- moteur pas à pas
- tension sonde à oxygène

TEST DES ACTIONNEURS

- L'outil de diagnostic permet le test des actionneurs suivants :
- électrovanne d'alimentation électrovanne de sécurité
- Moteur pas à pas
- électrovanne du vaporisateur-détendeur
- relais de coupure pompe à essence

TABLEAU DE RECHERCHE DES PANNES

SYMPTÔMES	CAUSE	CONTRÔLE	
Ralenti instable	Vaporisateur-détendeur GPL	Effectuer un contrôle de la valeur de "RESET" du moteur pas à pas	
	Diffuseur	Contrôler l'oscillation de la tension sonde à oxygène	
	Sonde à oxygène	Contrôler et régler le vaporisateur- détendeur GPL Si la perturbation reste située au même endroit : nettoyer le diffuseur	
	Le moteur fonctionne avec les deux carburants	Contrôler si l'injecteur est coupé Sinon, contrôler le faisceau et le relais de coupure pompe à essence Mesurer la résistance entre les bornes 23 et 25 du calculateur GPL : R = 0 ohm (au repos)	
Le vaporisateur-détendeur gèle	Circuit de refroidissement	Contrôler l'étanchéité du circuit de refroidissement : fuite, niveau, purge du vaporisateur-détendeur	
		Contrôler les raccordements vers le vaporisateur-détendeur	
Manque de puissance ou à-coups sur	Circuit d'alimentation GPL	Vérifier le niveau du carburant	
forte accélération En cas de sollicitation continues,	Vaporisateur-détendeur GPL	Régler la position du moteur pas à pas Purger le vaporisateur-détendeur GPL	
le système commute sur l'essence	Diffuseur	Nettoyer le diffuseur	
	Électrovanne d'alimentation	Remplacer le filtre de l'électrovanne d'alimentation	
Le moteur ne démarre pas, quelle que soit la position du commutateur essence/GPL	Circuit d'essence	Vérifier le niveau de carburant, contrôler le fonctionnement de la pompe à carburant	
	Circuit coupure d'injection d'essence	Contrôler le faisceau et le relais de coupure de pompe à essence	
Le témoin de contrôle moteur reste	Commutateur essence/GPL	Vérifier le câblage	
allumé en permanence Le moteur continue de fonctionner à l'essence	Calculateur	Contrôler l'absence de défaut dans le calculateur	
Le système commute automatiquement	Sonde à oxygène	Contrôler masse et blindage	
en mode essence :	Prise de dépression	Contrôler l'état du tuyau de dépression	
après un court moment	Information régime moteur	Contrôler la résistance du capteur de régime moteur	
	Vaporisateur-détendeur GPL	Régler la position du moteur pas à pas Purger le vaporisateur-détendeur GPL	

SYMPTÔMES	CAUSE	CONTRÔLE
Le moteur démarre difficilement en mode GPL	Électrovanne d'admission d'air (M49) bloquée en position ouverte	Vérifier que l'électrovanne est restée
Le système ne commute pas sur GPL, le voyant GPL clignote et l'interrupteur est enclenché	Présence de défauts permanents	Effectuer une lecture de défauts Réparer les fonctions incidentées
Le moteur commute sur GPL puis s'arrête	Circuit d'alimentation GPL Prise de dépression Information régime moteur	Contrôler masse et blindage Contrôler l'état du tuyau de dépression Contrôler la résistance du capteur de régime moteur
	Moteur pas à pas	Vérifier la position du moteur pas à pas
	Électrovanne de sécurité	Contrôler la tension d'alimentation de l'élément, contrôler le fonctionnement de l'élément
	Filtre GPL	Vérifier le filtre à carburant
Le témoin de contrôle est éteint et reste éteint, lorsque le commutateur est en position GPL	Alimentation calculateur	Contrôler l'état du fusible F1 (BF01) Contrôler le circuit d'alimentation du calculateur ECOGAS

CODE DÉFAUTS

Code défaut 1 - Électrovanne de sécurité - électrovanne d'alimentation

Attention : Le système GPL ne bascule pas automatiquement en essence lors d'une panne de carburant GPL.

Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Électrovanne de sécurité (1803) sur le réservoir				Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la résistance de l'élément : R = 16 ± 1,2 ohms	
à carburant	Débranché			Contrôler la continuité du faisceau entre les bornes (2) et 29 : (2) voie 2 du connecteur 4 voies gris (1803) - 29 calculateur GPL (1800)	Basculement
				Contrôler la masse de l'élément : voie 1 du connecteur 4 voies gris (1803)	automatique en mode
		29 - calcu- lateur GPL		Moteur tournant	essence
	Branché	35 - calcu- lateur essence		Vérifier le claquement perceptible des électrovannes	
				Contrôler le signal + 12 volts lors du passage en GPL	
				Faire un test des actionneurs	

Nota: Le signal de sortie voie 29 du calculateur GPL (1800) est un signal + 12 volts; ce signal est exploitée par le calculateur d'injection essence (1320), par la voie 35, comme information de passage en état GPL.

Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Électrovanne de sécurité (1825) sous le capot				Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la résistance de l'élément : R = 16 ± 1,2 ohms	Basculement automatique en mode
moteur	Débranché			Contrôler la continuité du faisceau entre les bornes (1) et 29 : (1) voie 2 du con- necteur 4 voies gris (1825) - 29 calcula- teur GPL (1800)	essence
				Contrôler la continuité du faisceau entre les bornes (1) et MA4 : (1) : - 1 voie marron (1825) - MA4 : masse	
	Branché	29 - calcu- lateur GPL 35 - calcu- lateur essence		Moteur tournant Vérifier le claquement perceptible des électrovannes	
				Contrôler le signal + 12 volts lors du passage en GPL Faire un test des actionneurs	

Code défaut 2 - Électrovanne vaporisateur-détendeur

Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Électrovanne de vaporisateur détendeur (1804)				Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler la résistance de l'élément : R = env. 6,5 ohms	
	Débranché		2 voies noir	Vérifier l'étanchéité de l'électrovanne (1804) Contrôler la continuité du faisceau entre	
				les bornes (1) et 12 : (1) : 1 - voie noir (1804) - 12 : calculateur GPL (1800)	Basculement automatique
				Contrôler continuité et isolement : fils entre la borne 1 et la masse MM03	en mode essence
		29 - calcu- lateur GPL		Moteur tournant	
	Branché	35 - calcu- lateur essence		Vérifier le claquement perceptible des électrovannes	
				Contrôler le signal + 12 volts lors du passage en GPL	
				Faire un test des actionneurs	

Défaut 3 - calculateur GPL

Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Calculateur GPL (1800)	Branché	35-18		Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contrôler la tension d'alimentation de l'élément : 10 < U < 15,5 volts Sinon : a) contrôler l'alimentation et la masse du calculateur b) vérifier le circuit de charge	Basculement automatique en mode essence

Code Défaut 4 - sonde à oxygène


Organes implantation	Connecteur sur calculateur	Numéro boîte à bornes	Bornes organes	Valeurs de contrôle	Mode secours
Sonde à oxygène (1350)	Branché			Vérifier l'absence de défaut permanent ou défaut fugitifdans la mémoire défaut du calculateur d'injection essence essence Réparer les fonctions incidentées	
	Débranché	28 - calcu- lateur essence 20 - calcu- lateur GPL		Appareil(s) de contrôle : ohmmètre Contrôler continuité et isolement fils entre bornes (28) et 20 : (28) calculateur essence - 20 calculateur GPL	Basculement automatique en mode essence
	Branché			Appareil(s) de contrôle : voltmètre Contrôler l'oscillation de la tension sonde à oxygène Tension comprise entre 0,1 V et 0,8 V	
				Effectuer une lecture des paramètres	

Interventions sur le circuit de GPL

CONTRÔLE-RÉGLAGES DU VAPORISATEUR-DÉTENDEUR GPL

CONTRÔLE

- Démarrer le moteur.
- Passer en mode GPL.
- Accélérer le moteur : jusqu'à 1800 tr/ min.
- Revenir au ralenti.
- Faire chauffer le moteur jusqu'à l'enclenchement puis l'arrêt du (ou des) motoventilateur(s).
- Brancher l'outil (1) (boîtier testeur ÉLIT service 4125-T) sur le connecteur (1) (fig. Mot. 30).



- Attendre 30 secondes.
- Sélectionner le menu "paramètres" de l'outil (1) pour contrôler la valeur du pas du moteur pas à pas.

Nota: La valeur du pas doit être comprise entre 59 et 69. Si la valeur est hors tolérance, effectuer un réglage (voir opération correspondante).

- Débrancher l'outil (1).

RÉGLAGE

- Démarrer le moteur.
- Passer en mode de GPL.
- Accélérer le moteur : jusqu'à 3000 tr/ min.
- revenir au ralenti.


Impératif : Vérifier au tableau de bord que le voyant GPL ne clignote pas.

Nota: Si le voyant clignote, effectuer un diagnostic des fonctions GPL; à l'aide de l'outil (1).

- Faire chauffer jusqu'à l'enclenchement puis l'arrêt du (ou des) motoventilateur(s).
- teur(s).
 Brancher l'outil (1) sur le connecteur (1) (fig. Mot. 30).
- Attendre 30 secondes.
- Sélectionner le menu "paramètres" de l'outil (1) pour contrôler la valeur du pas du moteur pas à pas.

Attention: Mettre des gants anti-chaleur afin d'éviter l'échauffement des mains lors du contact avec les durits.

- Impératif: Le réglage s'effectue sans accessoire en fonctionnement (motoventilateurs, climatisation, ...).
- Valeur du pas supérieur à 69 :
- dévisser légèrement la vis de pointeau
 (2) (fig. Mot. 31),
- · accélérer légèrement,
- revenir au ralenti,
- contrôler la valeur du pas du moteur pas à pas ; à l'aide de l'outil (1).
- Valeur du pas supérieur à 59 :
 - visser légèrement la vis pointeau (2),
 - · accélérer légèrement,
 - revenir au ralenti,
 - contrôler la valeur du pas du moteur pas à pas ; à l'aide de l'outil (1).



Nota: Si lors du réglage, la vis de pointeau (2) est en butée, il est nécessaire d'agir sur la vis de sensibilité (3).

- Effectuer les opérations suivantes :
- mettre la vis pointeau (2) en position intermédiaire,
- serrer la vis de sensibilité (3) d'un demi-tour.
- accélérer légèrement,
- revenir au ralenti,
- contrôler la valeur du pas du moteur pas à pas ; à l'aide de l'outil (1).

Nota: Pour affiner le réglage, recommencer les opérations de réglages de la vis pointeau (2).

- Débrancher l'outil (1).

VIDANGE PARTIELLE DU CIRCUIT D'ALIMENTATION GPL

VIDANGE


- Démarrer le moteur.
- Passer en mode GPL.
- Déposer :
- le cache réservoir,
- le couvercle (1) (fig. Mot. 32).
- Déconnecter l'électrovanne (2).

Impératif: Attendre l'arrêt moteur par manque de GPL. Couper le contact. Débrancher la batterie (borne positive).


RÉSERVOIR GPL

VIDANGE

Impératif : Effectuer une vidange partielle du circuit d'alimentation GPL (voir opération correspondante).




- Reconnecter (2) (fig. Mot. 32).
- Relier le réservoir GPL à la terre.
- Désaccoupler le tube (4) du raccord (5) (fig. Mot. 33).




- Relier le brûleur à gaz [2] au véhicule par l'intermédiaire du tube de liaison (3) et des adaptateurs [3] et [4].
- Maintenir la vanne (6) en position "off".

Impératif: Placer le brûleur à gaz [2] à la terre, en "a" (fig. Mot. 34).



- Ouvrir légèrement la vanne (6) (fig. Mot. 33).
- Relier la borne positive de l'électrovanne (2) à la borne positive de la batterie avec un fil volant (fig. Mot. 32).
- Purger le brûler à gaz [2] en ouvrant légèrement la vanne (10) jusqu'au dégivrage du tube (9) puis refermer la vanne (10) (fig. Mot. 34).
- Purger la veilleuse en ouvrant 1/4 de tour la vanne (7) (pendant 20 secondes).
- Actionner le système d'allumage électrique (8): la flamme doit avoir une hauteur de 15 cm.
- Ouvrir la vanne (10) de 3/4 tours.
- S'éloigner du brûleur à gaz [2].

- Ouvrir la vanne (6) à fond.
- La flamme doit avoir une hauteur de 3 à 4 m.
- En cas d'anomalie de fonctionnement : fermer la vanne (6).
- Laisser brûler le gaz.
- Lorsque l'intensité de la flamme diminue, relier l'outil [5] au véhicule à l'aide de l'outil [6] (fig. Mot. 35).



- Envoyer de l'azote dans le réservoir à une pression de 4 bar.
- Lors de l'extinction de la flamme, tenter plusieurs fois de suite de rallumer le brûleur, à l'aide du système d'allumage électrique.
- Lorsque le réallumage est impossible, laisser s'échapper pendant quelque minute l'azote par le brûleur à gaz.
- Débrancher :
- l'outil [4],
- l'outil [6],
- le fil volant d'alimentation de l'électrovanne (2).
- Accoupler le tube (4) au raccord (5).
- Rebrancher la batterie.

MISE EN SERVICE DU CIRCUIT D'ALIMENTATION GPL

Impératif: Mettre 10 l de GPL dans le réservoir. Démarrer le moteur. Passer en mode GPL. Vérifier l'étanchéité du raccord (5) à l'aide d'un détecteur de fuite (par exemple : FRAMET DF).

 Faire le plein du réservoir pour vérifier le fonctionnement de la polyvanne jauge (limitation du remplissage à 85 %).


DÉPOSE-REPOSE DU VAPORI-SATEUR-DÉTENDEUR GPL


Impératif : Respecter les consignes de sécurité.

DÉPOSE

Attention: Effectuer une vidange partielle du circuit d'alimentation GPL (voir opération correspondante).

- Vidanger le circuit de refroidissement.
- Écarter l'ensemble (1) mélangeur d'air/ raccord d'air (fig. Mot. 36).
- Déconnecter les connecteurs (2) (repérer les polarités) (fig. Mot. 37).
- Désaccoupler les durites (3).
- Déposer l'écrou (4).
- Désaccoupler les durits (5).





Attention: Prévoir l'écoulement du liquide de refroidissement.

 Déposer le vaporisateur-détendeur GPL (6).

REPOSE


- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
- Effectuer une remise à niveau du circuit de refroidissement et une purge en agissant sur la vis (7) (fig. Mot. 36).
- Effectuer la mise en service du circuit d'alimentation GPL (voir opération correspondante).
- Contrôler et régler le vaporisateur-détendeur GPL (voir opération correspondante).

Révision de la culasse


Moteurs 8 soupapes

DÉPOSE


- Débrancher la borne négative de la batterie.
- Vidanger le circuit de refroidissement.
- Déposer :
- l'ensemble filtre à air,
- la fixation du tube de jauge à huile.
- Débrancher, débrider et écarter les faisceaux, raccords et câbles attenants à la culasse.
- Désaccoupler le tuyau d'échappement du collecteur.
- Déposer la courroie de distribution.
- Déposer (fig. Mot. 37 bis) :
- le couvre-culasse,
- les deux entretoises (1),
- la tôle déflectrice (2).



- Desserrer progressivement et en spirale, les vis de culasse, en commençant par l'extérieur.
- Déposer :
- les vis de culasse,
- la rampe de culbuteurs.
- Basculer et décoiffer la culasse à l'aide des leviers (3) (fig. Mot. 38).



- Déposer la culasse et son joint.
- Pour bloc aluminium, mettre en place les brides de maintien des chemises avec les vis M 10 x 150 (fig. Mot. 39).



 Nettoyer les plans de joints avec le produit décapant homologué. Exclure les outils abrasifs ou tranchants. Les plans de joints ne doivent comporter ni trace de choc, ni rayure.

DÉMONTAGE

- Déposer les collecteurs d'admission complets et d'échappement.
- Déposer le bloc-bobine.
- Déposer la bride de l'arbre à cames.
- Extraire l'arbre à cames vers l'avant avec sa poulie.

Nota : Si l'arbre à cames ou la poulie doivent être dissociés, ôter la poulie crantée avant la dépose de la culasse. Dégager en même temps le joint d'étanchéité d'arbre à cames (derrière la poulie).

Nota: Le remplacer systématiquement.

- Comprimer les ressorts de soupapes avec le lève-soupape Facom U13L et le presse-coupelle U13D2A.
- Enlever les demi-bagues, les coupelles supérieures, le ressort et les rondelles d'embase.
- Déposer les soupapes.

CONTRÔLE DU PLAN DE JOINT

- Avec une règle rectifiée et un jeu de cales, mesurer s'il y a une déformation du plan de joint.
- Défaut maximum de planéité (mm) : 0.05

Nota: La rectification de la culasse est autorisée sur 0,2 mm, à condition que celle-ci ne soit pas déjà repérée par une lettre "R" frappée sur le plan de joint du collecteur d'échappement.


CONTRÔLE DES VIS DE CULASSE


- Contrôler la longueur sous tête des vis de culasse avant réutilisation.
- La longueur doit être inférieure à (mm) : 175.5

Impératif : Si la longueur est supérieure, prendre des vis neuves.

RECTIFICATION DES SIÈGES DE SOUPAPES

- Placer l'axe pilote correspondantes à l'intérieur du guide de soupapes.
- Prendre la fraise correspondante et régler nécessaire l'écartement des couteaux fonction du diamètre du siège.
- Placer la fraise su l'axe pilote, en évitant de la laisser tomber sur le siège.
- Mettre en place la clé d'entraînement.
- Tourner la clé en effectuant une légère pression, afin d'obtenir une portée de soupape (1) correcte (fig. Mot. 40 et 41).
- La portée de soupape étant obtenue en diminuant la larguer avec une fraise correspondante.
- Fraiser d'abord en (2) puis en (3) pour obtenir une largeur normale de celle-ci, voir chapitre "Caractéristiques" (fig. Mot. 41).






Remarque: Les sièges calaminés doivent être d'abord nettoyés avec une brosse métallique. Si une légère trace en spirale étant apparente sur la portée d'un siège après rectification, il suffit de décaler légèrement un des couteaux et de refaire une passe. Au démontage, si le pilote est dur dans le guide de soupape, utiliser la broche pour le sortir. Lors de l'échange des couteaux, prendre soin que leur angle aigu soit orienté vers le centre de la fraise.

SOUPAPES


- Roder les soupapes et contrôler leur étanchéité.
- Nettoyer soigneusement la culasse afin de ne laisser aucune trace de d'émeri.
- Au remontage des soupapes, il convient de respecter l'empilage suivant (fig. Mot. 42) :
- rondelle d'appui du ressort (1),
- ressort (2),
- coupelle de maintien (3),
- demi-bagues (4) et (5).




- Engager l'arbre à cames dans la culasse après avoir vérifié son état et celui des portées.
- Poser la bride (2) et serrer la vis de fixation à 1,5 daN.m (fig. Mot. 43).
- Monter le joint d'arbre à cames avec l'outil 4507-TE. Serrer la vis (1) jusqu'en butée (fig. Mot. 44).
- Reposer le bloc-bobine.
- Serrer les vis de fixation.
- Reposer les ensembles collecteurs.


REPOSE

- Déposer les brides de maintien de chemises (carters aluminium).
- Nettoyer les filetages dans le carter cylindres avec un taraud M 10 x 150.






 Vérifier la présence des deux goupilles de centrage en (9) et (10) (fig. Mot. 45).



- Mettre en place un joint de culasse neuf, inscription fournisseur vers le haut.
- Monter la culasse, pignon d'arbre à cames pigé.
- Reposer :
- la rampe de culbuteurs,
- les vis de culasse, préalablement enduites de graisse Molykote G Rapide Plus.
- Serrer la culasse selon l'ordre indiqué (fig. Mot. 46).
- En trois étapes, vis par vis, suivant l'ordre indiqué :
- préserrage (daN.m)2
- premier serrage angulaire à 120° à l'aide d'un outil genre Facom D 360,
- deuxième serrage angulaire à 120°.
 Reposer la courroie de distribution
- Reposer la courroie de distribution.
- Régler les culbuteurs.





- Accoupler et brider les faisceaux raccords et câbles attenants à la culasse.
- Remplir et purger le circuit de refroidis-


Moteur 16 soupapes

DÉPOSE

- Débrancher la borne négative de la batterie.
- Vidanger le circuit de refroidissement.
- Déposer (fig. Mot. 47)
- le boîtier filtre à air (1),
- le résonateur (2),
- le cache du culbuteur, en écartant le relais double.








- Desserrer progressivement et en spira-

térieur (fig. Mot. 51).

le les vis (18) en commençant par l'ex-

- Déposer les vis de culasse.
- Basculer et décoller la culasse à l'aide des leviers [4] (prendre soin de ne pas détériorer le carter de distribution (fig.



- Déposer la culasse et son joint.

Attention: Nettoyer les plans de joints avec le produit décapant homologué. Les plans de joint ne doivent comporter ni trace de choc, ni rayure.

- Desserrer :

DÉMONTAGE

- les vis de fixation des poulies d'arbres
- · les de fixation des moyeux d'arbres à cames
- Déposer les moyeux d'arbres à cames avec leur poulie.

Attention : Desserrer les vis de fixation du carter-chapeau d'arbres à cames (9) progressivement et en spirale, en commençant par l'extérieur, de manière à le décoller de quelques millimètres de son plan de joint (fig. Mot. 53).






fig. Mot. 47

- Déposer (fig. Mot. 4):
- le tuyau d'entrée de radiateur (10),
- le col d'entrée d'air (11),
- la courroie d'entraînement des acces-
- la poulie de vilebrequin.
- Débrider et écarter le tuyau de réfrigérateur.
- Déposer :
- le carter de distribution supérieur.
- l'écran thermique du collecteur d'échap-
- le collecteur d'échappement.
- Mettre en place les piges (3a/3b) (fig. Mot. 48).



- Mettre en place la pige volant-moteur (fig. Mot. 49).
- Déposer (fig. Mot. 50) :
- le cache-style (10),
- le boîtier bobine compactée (11).
- Desserrer progressivement et en spirale, les vis de chaque couvre-culasse (12), en commençant par l'extérieur.

- Déposer les couvre-culasses (12).
- Désaccoupler le tuyau aérotherme (13).
- Déconnecter les sondes de températures (14).
- Déposer la fixation (15).
- Désaccoupler la partie supérieure (16) de la partie inférieure du tuyau de récupération des vapeurs d'huile.
- Déposer la vis (17).
- Faire chuter la pression dans la rampe d'alimentation des injecteurs.
- Débrancher (sur le collecteur d'admis-
- le capteur de pression d'admission,
- les connecteurs du boîtier papillon.
- Désaccoupler (sur le collecteur d'admis-
- les tubes d'arrivée et de retour de car-
- · le tuyau canister au niveau du passage dans la doublure d'aile.



- Déposer les carters des chapeaux de paliers (9) d'arbres à cames de leurs paliers, en tapant légèrement au maillet côté poulie.
- Déposer les joints des arbres à cames.
- En cas de dépose des poussoirs :
- repérer l'emplacement des poussoirs avant dépose,
- utiliser une ventouse du type extrémité d'un rodoir de soupapes.
- Chasser l'huile des taraudages recevant les vis de fixation des carters paliers d'arbres à cames.

CONTRÔLE

CONTRÔLE DE LA PLANÉITÉ

- Utiliser pour ce contrôle, une règle et un ieu de cales.
- Procéder au contrôle, en appliquant la règle sur le plan de joint, dans plusieurs sens (longueur, largeur et diagonales).


CONTRÔLEUR DES VIS DE CULASSE

- Contrôler la longueur sous tête des vis de culasse avant réutilisation.
- La longueur doit être inférieure à 122, 6


Impératif : Si la longueur est supérieure, prendre des vis neuves.

REMONTAGE


- Repose des poussoirs :
- huiler le corps des poussoirs,
- · reposer les poussoirs en respectant leurs emplacements d'origine,
- · s'assurer de la libre rotation des poussoirs dans la culasse.
- Huiler les paliers et les cames.
- Reposer les arbres à cames dans la culasse, en respectant l'orientation suivante (fig. Mot. 54):
- côté admission : position encoche "b"
- côté échappement : position encoche "b" 8 h.



- Nettoyer soigneusement les plans de joints sur la culasse et les carterchapeaux de paliers d'arbres à cames.
- Vérifier la présence des goupilles (11) (fig. Mot. 55).
- Déposer un cordon de pâte Autojoint Or sur le plan de joint en "c".



- Reposer les carters chapeaux de paliers des arbres à cames.
- Enduire les vis de Loctite Frenetanch.
- Approcher puis serrer progressivement les vis de fixation dans l'ordre indiqué de 1 à 12 (fig. Mot. 56).



- Serrage (daN.m) 1 - Reposer :
- les joints d'arbres à cames,
 - les ensembles poulies-moyeux d'arbres à cames (piges arbres à cames en place).
- Serrer les vis de fixation des moyeux d'arbres à cames à 8 daN.m (immobiliser chaque arbre à cames à l'aide d'une clé plate).

REPOSE


- Nettoyer le filetage des vis de culasse dans le carter cylindres, en utilisant un taraud M 10 x 150.
- Vérifiez la présence des deux goupilles de centrage en (9) et (10) (fig. Mot. 45).
- Reposer un joint de culasse neuf (inscriptions sur le dessus).
- Monter la culasse, pignon d'arbre à cames pigé (3a/3b) (fig. Mot. 48).
- Reposer la courroie de distribution, voir "Mise au point moteur".
- Reposer le carter de distribution supérieur, en dégageant correctement l'encoche du carter dans la nervure de la plaque porte-joint.
- Reposer les vis de culasse préalablement enduites de graisse Molykote G Rapid Plus, sur les filets et sous la tête.

Impératif : Serrer les vis de culasse dans l'ordre indiqué (fig. Mot. 46).

- Couple de serrage :
- préserrage (daÑ.m).....2

Impératif : Remplir d'huile les cuvettes de la culasse, situées au-dessus des poussoirs hydrauliques.

- Reposer les couvre-culasses (12) après avoir nettoyé les joints et les plans de joints (fig. Mot. 57).



- Serrer les vis des couvre-culasses dans l'ordre indiqué à 1 daN.m.

Nota: Les couvre-culasses sont dotés d'un joint composite supportant plusieurs démontages ; si le joint est blessé, il peut être reposé parallèlement à l'aide de pâte Autojoint Or.

Attention: Respecter les couples de serrage et les différents bridages et cheminements.

- Brancher (sur le collecteur d'admission) :
- les connecteurs du boîtier papillon,
- le capteur de pression d'admission.
- Accoupler (sur le collecteur d'admission):
- le câble d'accélérateur,
- les tubes d'arrivée et de retour de carburant.
- Reposer la vis (17) (fig. Mot. 50).
- Accoupler la partie supérieure (16) de partie inférieure du tuyau de récupération des vapeurs d'huile.
- Poser la fixation (15).
- Connecter les sondes de température (14).
- Accoupler le tuyau aérotherme (13).
- Reposer :
- le cache-style (10),
- le collecteur d'échappement,
- l'écran thermique du collecteur d'échappement.
- Reposer:
- la poulie de vilebrequin,
- la courroie d'entraînement d'accessoires.
- le col d'entrée d'air,
- le tuyau d'entrée radiateur.
- Accoupler et brider le tuyau de réfrigeration.
- Reposer :
- le col d'entrée radiateur.
- le tuyau d'entrée radiateur,
- le résonateur,
- le boîtier de filtre à air.
- Brancher la borne négative de la bat-
- Mettre le contact pendant 10 s.
- Remplir et purger le circuit de refroidissement.
- Effectuer la procédure d'initialisation du calculateur injection d'allumage.

CARACTÉRISTIQUES


Généralités

- Moteur quatre temps, quatre cylindres en ligne disposés transversalement.
- Bloc-cylindres en fonte à fûts intégrés.
- Culasse en alliage léger, recevant un arbre à cames en tête entraîné par courroie crantée.
- Refroidissement liquide sous pression, pompe à eau entraînée par la courroie de distribution.

CARACTÉRISTIQUES

- Code moteur	TUD5/L/L3
- Type réglementaire	VJZ
- Cylindrée (cm³)	1527
- Alésage x course (mm)	
- Rapport volumétrique	
- Puissance maxi CEE (DIN)42	
- Régime correspondant (tr/min)	5000
- Couple maxi (N.m)	
- Régime correspondant (tr/min)	2250
- Vanne EGR	oui (L3)
- Normes antipollution	L/L3
- Pot catalytique	non

IDENTIFICATION



- Les moteurs sont repérés par un gravage dans la zone (A), comprenant :
- le repère organe,
- le type réglementaire,
- le numéro d'ordre de fabrication.

Éléments constitutifs du moteur


CARTER CYLINDRES


- Les cylindres et le plan de joint du carter cylindres peuvent être réalésés et surfacé suivant des cotes réparations.
- Les repères des cotes réparations sont repérés par un gravage "R1" sur le carter cylindres dans la zone "a".

	Cote nominale	Cote réparation	
Ø A	77 mm	77,40 mm	
Н	265,23 mm	265,03 mm	

PISTONS

- "b" repère de la classe de hauteur de piston.
- Dépassement de pistons (mm)................................ 1,09 ± 0,5 mm






Cote nominale	Ø B = 76,93 ± 0,009 mm				
	Classe A	44,44 mm			
Hauteur C	Classe B	40,37 mm			
	Classe C	40,30 mm			
Cote réparation	Ø B = 77,33 ± 0,009 mm				
	Classe X	40,24 mm			
Hauteur C	Classe Y	40,17 mm			
	Classe Z	40,10 mm			


BIELLES

- Diamètre de tête A (mm)	48,655 + 0,018
- Ø de pied de bielle B (mm)	23 + 0,02



VILEBREQUIN

- Nombre de paliers 5




	Nominal (mm)	Réparation 1	Réparation 2	Réparation 3
Ø A (+0/-0,016)	49,981	49,681	-	-
Ø B (-0,009/-0,025)	45	44,7	-	-
Ø C (+0,052/+0)	23,6	23,8	23,9	24
Ø D (+0/-0,065)	85	84,8	-	-


- Jeu axial du vilebrequin (mm) 0,07 à 0,27

COUSSINETS

- 1 : Demi-flasque butée de réglage de jeu latéral.
- 2 : Demi-coussinet de bielle.
- 3 : Demi-coussinet de palier de vilebrequin.
- Les demi-coussinets de palier 2 et 4 sont rainurés.
- Les demi-coussinets de palier cote réparation sont frappés d'un "R", côté chapeau de palier.




Identification (moteur repéré)



- Zone A:
 - lettres repère de code (cinq lettres permettent l'identification des coussinets à monter),
 - la première lettre indique le palier N°1,
 - la flèche indique le côté distribution.
- Zone B:
- code à barre utilisé en usine.

Identification (demi-coussinets)



- Un repère de couleur en (C) permet d'identifier la classe.


			Nominal		Nominal	F	Réparation	I	Réparation 1	Réparation 2	Réparation 3
	Tolérance (mm)	Classe C (vert)	Classe B (noir)	Classe A (bleu)	-	Classe X (vert)	Classe Y (noir)	Classe Z (bleu)	-	-	-
Vilebrequin	E ± 0,003	1,869	1,858	1,844	-	2,019	2,008	1,994		-	
Bielle	F ± 0,003		-		1,817		-		1,967		
1/2 flasque	G		-		2,40		-		2,50	2,55	2,60

APPARIEMENT COUSSINET DE PALIER

- Trois cas peuvent se présenter :
- moteur repéré,
- moteur non repéré,
- moteur rénové ou équipé d'un vilebrequin rectifié.
- Des repères sur carter-cylindres et vilebrequin permettent leur appariement.

TABLEAU D'APPARIEMENT

- Exemple : si la première lettre du vilebrequin est (S) et celle du carter cylindres (E) :
 - le demi-coussinet côté chapeau de palier N°1 sera de classe A (couleur bleu - BE)
 - le demi-coussinet côté carter-cylindres sera toujours de classe B (couleur noir NR)



Classe des demi-coussinets (cote-origine)

	Demi-coussinets côté carter-cylindres
Demi-coussinets (repère)	lisse (noir) rainuré (noir)
Classe	В
Épaisseur	1,858 mm

	Demi-coussinets côté chapeaux de paliers					
Demi-coussinets (repère)	Lisse (bleu) rainuré (bleu)	Lisse (noir) rainuré (noir)	Lisse (Vert) rainuré (vert)			
Classe	Α	В	С			
Épaisseur	1,844 mm	1,858 mm	1,869 mm			

Impératif: Respecter le montage des demi-coussinets.

- Paliers 1-3-5 = demi-coussinets lisses (carter-cylindres et chapeau de paliers)
- Paliers 2-4 = demi-coussinets rainurés (carter-cylindres et chapeau de paliers)

Classe des demi-coussinets de chaque palier

Largeur d'écrasement	Classe	Couleurs	Jeu obtenu
0,25 mm	Α	bleu	
0,38 mm	B noir		0,01 à 0,036
0,51 - 0,76 mm	С	vert	

- Après avoir choisi les demi-coussinets, contrôler les jeux de la ligne d'arbre avec la jauge PLASTICAGE.

MOTEUR RÉNOVÉS OU VILEBREQUIN RECTIFIÉ

 Le choix des demi-coussinets se fait également à l'aide de jauges de PLASTICAGE, en utilisant les classes X, Y et Z.

Classe des demi-coussinets (moteurs rénovés)

	Demi-coussinets côté carter-cylindres
Demi-coussinets (repère)	lisse (noir) rainuré (noir)
Classe	Υ*
Épaisseur	2,008 mm

	Demi-coussinets côté chapeaux de paliers				
Demi-coussinets (repère)	Lisse (bleu) Lisse (noir) Lisse (Ve rainuré (bleu) rainuré (noir) rainuré (ve				
Classe	Z* Y* X*				
Épaisseur	1,994 mm	2,008 mm	2,019 mm		

* = Lettre R frappée au dos du demi-coussinet.


Classe des demi-coussinets de chaque palier

Largeur d'écrasement	Classe	Couleurs	Jeu obtenu
0,25 mm	Z	bleu	
0,38 mm	Υ	noir	0,01 à 0,036
0,51 - 0,76 mm	X	vert	

Impératif: Respecter la localisation des classes.

- Côté bloc-cylindres = classe Y uniquement
- Côté chapeau de paliers = classe X, Y ou Z pour un jeu de fonctionnement à obtenir de 0,01 à 0,036 mm.


CULASSE



- (A) repère "R" gravé sur la culasse, côté réparation.
- Diamètre d'alésage des logements de guides de soupapes dans la culasse (mm) :


SIÈGE DE SOUPAPES

Admission




	Nominal	réparation	
D ± 0,15	7,967	8,167	
Ø E 0/-0,025	37,5	37,8	
F ± 0,2	1,	65	
G ± 0,1	0,35		
H +0,15/-0,05	2,5		
I	36		
α	10°		
β	45°		
γ	45°		

Échappement



	Nominal	réparation	
J ± 0,15	8,25	8,45	
Ø K ± 0,025	32	32,3	
L ± 0,2	1,	,2	
M ± 0,1	1,1		
N +0,15/-0,05	3		
Р	29,5		
α	15°		
β	45°		
γ	45°		

CHAMBRE DE TURBULENCE




	Nominal	réparation
Ø A +0,039/0	31	31,4
Ø B +0,033/+0	26,55	26,95
C -0,03/-0,08	4	3,8
D ± 0,075	13,015	12,815

Impératif : L'usinage des cotes de réparation implique la rectification du plan de joint de culasse.

VIS DE CULASSE


- Longueur totale maxi des vis (mm) :

JOINT DE CULASSE



SOUPAPES

- Retrait de soupapes par rapport au plan de joint de la culasse (mm):




	Ø A (mm)	В	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)
Admission	37 ± 0,15	90°	6,985 + 0,01	45	108,43 ± 0,17
Échappement	31,55 ± 0,15		- 0,005		108,17 ± 0,17

RESSORT DE SOUPAPES


- Hauteur sous charge (mm) :

• H1, sous 2,5 daN ± 0,25	40.3
• H2, sous 49,9 daN ± 4,9	
- Diamètre E (mm)	
- Diamètre F (mm)	
- Repère couleur	




SIÈGES DE SOUPAPES






		Admission (mm)		Échappe	ment (mm)
	Tolérances	Nominal	Réparation	Nominal	Réparation
Ø A	+0/-0,025	37,647	37,947	32,147	32,447
ØВ	+0/-0,15	30,9	30,9	25,95	25,95
С	+0/-0,15	6,35	6,55	6,6	6,8

GUIDES DE SOUPAPES



		Admission (mm)		Échappe	ment (mm)
	Tolérances	Nominal	Réparation	Nominal	Réparation
Α	± 0,3	39	39	35	35
ØВ	+0,032/+0	12,965	13,495	12,965	13,495
С	± 0,5	40,25	40,25	42,75	42,75
Ø D	+0,022/+0	7,02	7,02	7,02	7,02
ØE	+0,039/+0	13,02	13,55	13,02	13,55

CHAMBRE DE TURBULENCE



	Tolérances	Repère couleur	Nominal	Réparation
F	± 0,005	noir bleu vert jaune orange	3,975 3,985 3,995 4,005 4,015	3,815
G	+0,039/+0	-	31,05	31,45
Н	± 0,1	-	12,82	12,62
1	-0,16/-0,193	-	26,63	27,03

Nota : Les chambres de turbulence aux cotes réparation sont munies d'un repère couleur blanc.

Distribution

 Distribution assurée par courroie crantée entraînant l'arbre à cames en tête, le vilebrequin, la pompe d'injection et la pompe à eau.

COURROIE DE DISTRIBUTION

- Largeur (pouce)	1
- Nombre de dents	
 Périodicité de remplacement de la courroie de (km) 	
• standard	120000
• sévérisée	

• par année tous les 10 ans

JEU AUX SOUPAPES

- Le jeu aux soupapes est obtenu à l'aide de grains de réglage disponible en 59 épaisseurs, allant de 3,20 à 4,90 mm.
- Jeu aux soupapes à froid (mm) :

admission	0,15	± (),08
• échappement	0,30	± (3,08


TAUX DE COMPRESSION

- Taux de compression (bar) :

- Écart de compression maxi entre les cylindres (bar)5

Refroidissement

- Refroidissement liquide en circuit hermétique assuré par une pompe à eau, un thermostat, un ventilateur, un radiateur et un vase d'expansion (boîte à eau du radiateur).



SONDES

Repère	2 (B)	3 (A)	3 (B)	4 (A-B)	5 (A)
Sonde	Thermistance	Thermistance	Thermistance	Thermistance	Thermocontact
Information	Température d'eau + logo	Alerte 118°C Alerte température eau	Boîtier de température d'eau (BITRON) + alerte	Pré-post chauffage	Température d'eau
Couleur connecteur	Bleu sans bague	Bleu Bague jaune : alerte 118°C bague grise : logo et alerte	Marron Détrompeur gris	Vert Bague grise /L Bague blanche /L3	Bleu Bague jaune

CARACTÉRISTIQUES

Donèro	Sans climatisation	avec climatisation	
Repère	Sans cilliausation	avec ciiiialisalion	
Capacité	7,1 I	itres	
Surface radiateur	17	dm²	
Pressurisation	1,4	1,4 bar	
Ouverture du régulateur thermostatique	88°C		
Motoventilateur			
Nombre x puissance	1 x 120 W	2 x 160 W	
1ère vitesse	97°C	96°C	
2ème vitesse	-	101°C	
Coupure réfrigération	-	112°C	
Alerte	118°C		
Post-refroidissement	105 °C, 6 min. maxi		

Lubrification

- Lubrification sous pression par pompe à huile à engrenage, entraînée par chaîne.
- Un échangeur huile/eau est monté sur les versions réfrigérées.

PRESSION D'HUILE

- Pression d'huile à une température de 90 °C (bar) :

- Capacité d'huile avec remplacement du filtre (I) 4,75

Injection

Injection Bosch

POMPE D'INJECTION

Affectation:

Types de pompe	Dépollution	ADC (1)	EGR (2)	Réfrigération
VE4 / 8F2500 R611	L	Sans	Sans	Sans
VE4 / 8F2500 R611-1	L	Sans	Sans	Avec
VE4 / 8F2500 R611-1	L3	Sans	Avec	Avec
VE4 / 8F2500 R611-2	L3	Avec	Avec	Avec

(1) - ADC : antidémarrage codé (2) - EGR : dispositif de recyclage des gaz d'échappement

Caractéristiques

- Caractéristiques	VE4 / 8F2500 (*)
- Régime ralenti (tr/min)	
- Régime maxi à vide (tr/min)	5450 ± 125
- Ralenti accéléré (tr/min	1000 ± 100
- Régime moteur d'anti-calage (tr/min)	835 ± 40
- Cale de réglage	1 mm

(*) : selon version

Nota : Le contrôle du calage sur ce type de pompe s'effectue à la pige (voir opération correspondante).

INJECTEURS

Porte-injecteur

- Marque	Bosh
- Type KC	E 30 S8
- Repère couleur	vert
- Hoporo coulcui	······ VOIT

Injectour

nijeoteai	
- Margue	Bosh
- Type	
- Tarage (bar)	

Injection Lucas

POMPE D'INJECTION

Affectation:

Types de pompe	Dépollution	ADC (1)	EGR (2)
DPC / 8444 B425C	L	Sans	Sans
DPC / 8444 B482A	Y / L3 (puissance réduite)	Sans	Avec
DPC / 8444 B660A	L3	Avec	Avec

(1) - ADC : antidémarrage codé (2) - EGR dispositif de recyclage des gaz d'échappement

Caractéristiques

- Caractéristiques	DPC / 8444 (*)
- Régime ralenti (tr/min)	800 ± 25
- Régime maxi à vide (tr/min)	5450 ± 125
- Ralenti accéléré (tr/min	
- Régime moteur d'anti-calage (tr/min)	1600 ± 40
- Cale de réglage	1,5 mm
(*) · selon version	

Nota : Le contrôle du calage sur ce type de pompe s'effectue à la pige (voir opération correspondante).

INJECTEURS

Porte-injecteur

- Marque	Lucas
- TypeLDC 0	
- Repère couleur	

Injecteur

- Marque	Lucas
- Type	
- Tarage (bar)	

Préchauffage

BOÎTIERS DE PRÉ-POSTCHAUFFAGE

Caractéristiques

Marque	Référence	Temps de préchauf.		Temps de post-	Intensité nominale	
		à 20°C	à 0 °C	chauffage	Pré- chauffage	Post- chauffage
Bosch	0281003009	4 s	5 s	3 min.	50 A	35 A


BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE

- Marque	Bosch
- Référence	
- Tension d'utilisation	11 V
- Temps pour atteindre 850°C	4 ± 1,5 s
- Intensité après 20 s	9 A
- Diamètre du crayon	6 mm
- Couple de serrage	

Couples de serrage (en daN.m)

CULASSE

- Première passe	 4
- Deuxième passe	



- Chapeau de paliers de vilebrequin Chapeaux de bielles	4
- Chapeaux de paliers d'arbre à cames	<mark>2</mark>
- Pignon d'arbre à cames	
- Pignon de vilebrequin	
- Pompe à huile	
- Carter inférieur	1
- Pompe à eau	
- Support de pompe injection	
- Couvre-culasse	
- Raccords d'injection sur injecteurs	
- Pignon d'arbre à cames sur moyeu	
- Volant moteur	
- Pompe d'injection	
Pignon de pompe d'injection sur moyeu	
- Porte-injecteurs	
- Bougies de préchauffage	
- Poulie de vilebrequin	
- Galet tendeur	
- Raccords d'injection (arrivée et retour)	2,5
- Raccords d'injecteurs sur pompes	<mark>2</mark>


MÉTHODES DE RÉPARATION

Dépose - repose ensemble moteur/ boîte de vitesses

Dépose

- Débrancher la borne négative de la batterie.
- Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
- Déposer :
- · les roues avant,
- les pare-boue avant,
- Desserrer et déposer les écrous de transmission.
- Désaccoupler les queues de rotules de pivots.
- Déposer les transmissions.
- Vidanger :
- le circuit de refroidissement (voir opération correspondante),
- la boîte de vitesses.
- Déposer
- la batterie et son support,
- · les conduits d'air,
- le filtre à air.
- Désaccoupler
- le câble d'embrayage,
- les durits de chauffage (côté moteur),
- le câble d'accélérateur,
- l'arrivée et retour carburant,
- le raccord encliquetable (sur le boîtier de sortie d'eau),
- la durit de sortie du boîtier d'eau,
- la durit de dégazage du boîtier d'eau (côté nourrice).
- Déconnecter :
- le connecteur prise de tachymètre (sur la boîte de vitesses).


- les fils de masse (sur carrosserie),
- les fils de masse (fixation sur boîtier fusibles),
 les 2 alimentations électriques (sur le
- boîtier de préchauffage), • le faisceau électrique d'alimentation
- de la climatisation (suivant équipement), • le faisceau électrique d'alimentation
- de la pompe de direction assistée, • le connecteur du contacteur à inertie.
- Dévisser les fixations des faisceaux électriques sur caisse (côté pompe de direction assistée).
- Désaccoupler (fig. Mot. 1) :
- la biellette anti-couple (vis (3), (4)),
- le tuyau d'échappement du collecteur (vis (5)).




 Désaccoupler les biellettes de commande de sélection de passage des vitesses.

PREMIÈRE MÉTHODE : DÉPOSE AVEC UNE GRUE D'ATELIER


 Utiliser l'outil [6] élingue 2517-T bis (fig. Mot. 2).



- Mettre en tension l'outil [6].
- Déposer les écrous avec rondelles (6) (fig. Mot. 3).




- Déposer l'écrou avec rondelle (7) (fig. Mot. 4).




Déposer l'ensemble moteur-boîte de vitesses par le dessous du véhicule.

DEUXIÈME MÉTHODE: DÉPOSE AVEC L'OUTIL [8]

- Positionner les axes de maintien [8] 5704-T (fig. Mot. 5 et 6).
- Positionner les axes de maintien [8].






Nota : Brider l'arrière du moteur en utilisant l'un des trous filetés disponible (Ø 10 x 150).

- Prendre en charge l'ensemble moteurboîte de vitesses.
- Déposer les écrous avec rondelles (6).
- Déposer l'écrou avec rondelle (7).
- Descendre l'ensemble moteur-boîte de vitesses par le dessous.
- Évacuer l'ensemble moteur-boîte de vitesses

COUPLES DE SERRAGE DES SUPPORTS MOTEUR



Nomenclature

1:7 daN.m - 2:5 daN.m - 3:2,5 daN.m - 4:6,5 daN.m - 5:3 daN.m - 6:3 daN.m 7: 4,5 daN.m - Nota: Utiliser 3 grammes de graisse G7 en (4)

Repose

- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.


Impératif : Avant d'effectuer la repose, changer les joints de sortie de différentiel.

- Serrer :
- les écrous (6). Serrage : 4,5 daN.m
- l'écrou (7). Serrage : 6,5 daN.m
- les vis (5) de la rotule d'échappement. Serrage: 1,2 daN.m
- la vis (3). Serrage: 7 daN.m
 la vis (4). Serrage: 5 daN.m
- les vis des pivots avant. Serrage : 2,8 daN.m (écrous neufs)
- les écrous de transmissions. Serrage : 25 daN.m (écrous neufs)
- Freiner chaque écrou de transmission.
- Reposer:
- les pares-boue avant.
- · les roues avant,
- Replacer le véhicule au sol.
- Reposer la batterie et son support.
- Remplir
- le circuit de refroidissement (voir opération correspondante),
- la boîte de vitesses (voir opération correspondante).
- Purger le circuit d'alimentation :
- mettre le contact,
- ouvrir la vis de purge,
- actionner la pompe d'amorçage jusqu'à écoulement du liquide,
- fermer la vis de purge.
- Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur ; actionner le démarreur.

Mise au point du moteur

Jeu aux soupapes

CARACTÉRISTIQUES



- Jeu aux soupapes :
 - Soupape d'admission : A
 - jeu maximum0,23 mm
 - jeu pratique aux soupapes à froid : 0.15 mm
 - jeu minimum0,07 mm
 - Soupape d'échappement : E
 - jeu maximum0,38 mm
 - jeu pratique aux soupapes à froid : 0,30 mm
 - jeu minimum0,22 mm

Nota: L'épaisseur des grains de réglage est inscrite sur ceux-ci. Les grains de réglages sont disponibles en 59 épaisseurs allant de 3,20 à 4,90 mm.

CONTRÔLE


- Débrancher la borne négative de la bat-

Attention: Vérifier que les écrous de chapeaux de palier sont serrés à 2 daN.m.

- Déposer le couvre-culasse et son joint.


Nota: Cette opération s'effectue soupape après soupape.

- Placer la came à dos de came et mesurer le "J" (fig. Mot. 7).
- Noter la valeur du jeu mesuré.
- Si les valeurs du jeu "J" relevé est incorrecte, effectuer un réglage du jeu.




RÉGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES À FROID


- Placer une came à dos de came avec l'encoche "a" du poussoir coté injecteurs (fig. Mot. 8).





Mettre en place l'outil [1] 4533-TX (coffret 4507-T) (fig. Mot. 9).



- Visser la tige "b" de l'outil [1] pour enfoncer au maximum le poussoir "c" dans la culasse (fig. Mot.10).
- Engager un tournevis fin dans l'encoche "a" pour retirer le grain de réglage (1) (fig. Mot. 11)
- Mesurer l'épaisseur "EP" du grain de réglage (1) (fig. Mot. 12).
- Déterminer l'épaisseur du grain de réglage (1) à monter (voir caractéristiques).







Impératif: Après une intervention sur la culasse (échange arbre à cames, poussoirs, soupapes ou rodage de soupapes), monter des grains de réglage (1), d'épaisseur EP = 3,20 mm.

Attention: Respecter le sens de montage des grains de réglage; inscription de l'épaisseur vers le bas.


- Poser le grain de réglage déterminé sur le poussoir.
- Vérifier que le grain de réglage est correctement placé sur le poussoir.
- Déposer l'outil [1].
- Régler les autres soupapes en procédant de la même façon.
- Contrôler, et régler si nécessaire, le jeu aux soupapes.
- Reposer le couvre-culasse équipé d'un joint neuf (si nécessaire).

- Serrer les vis à 1 daN.m.
- Brancher la borne négative de la batterie.


Courroie de distribution

DÉPOSE

- Déconnecter le câble négatif de la batterie.
- Déposer :
- le boîtier de préchauffage,
- les vis (1) (fig. Mot. 13),
- le carter supérieur de distribution (2),
- la vis (3a).





- Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
- Déposer :
- la roue avant droite,
- le pare-boue avant droit,
- la courroie d'accessoires (voir opération correspondante),
- les vis (4),
- la poulie de vilebrequin (5),
- les vis (3b),
- le carter inférieur de distribution (6).
- Piger le moteur à l'aide de l'outil [1] 4507-TA (fig. Mot. 14).



- Piger (fig. Mot. 15):
- le pignon de pompe à injection à l'aide de l'outil [2] 4527-TS1,
- le pignon d'arbre à cames à l'aide de l'outil [3] 4527-TS2.
- Desserrer l'écrou du galet tendeur.
- Déposer la courroie de distribution.








Repose


Impératif : Vérifier que le galet tendeur tourne librement (absence de point dur). Dans le cas contraire, remplacer

- Maintenir le pignon à l'aide de l'outil [4] 6016-T pour dévisser les vis (7) (fig. Mot. 16).



- Desserrer les vis (7).
- Maintenir le pignon à l'aide de l'outil [4] pour dévisser les vis (8) (fig. Mot. 17).
- Desserrer les vis (8).
- Positionner le pignon de l'arbre à cames à fond de boutonnière, sans serrer les vis de fixation (7) (*).
- Positionner le pignon de la pompe d'injection à fond de boutonnière, sans serrer les vis de fixation (8) (*).


Nota: (*) (sens de rotation, ou sens horaire).




- Poser la courroie de distribution sur :
- le pignon de vilebrequin,
- · le pignon de pompe d'injection,
- · le pignon d'arbre à cames,
- · le pignon de pompe à eau.

Attention: Lors du positionnement de la courroie sur les pignons, faire tourner ceux-ci, dans le sens inverse de la rotation, de façon à engager la dent la plus proche.

- Effectuer une pré-tension de la courroie (brins légèrement tendus)
- Nota: Vérifier que les fixations des pignons ne sont pas à fond de boutonnière (décaler d'une dent si néces-
- Serrer les vis (7) et (8) à 0,5 daN.m.
- Desserrer les vis de 180°
- Mettre le contact, à la main.
- Desserrer l'écrou du galet-tendeur.
- Agir sur le galet tendeur pour effectuer une tension de la courroie à 100 unités SEEM, à l'aide des outils [5] 4507-TJ et [6] 4122-T (SEEM C.TRONIC 105.5) (fig. Mot. 18).



- Serrer l'écrou de fixation du galet tendeur à 2,3 daN.m.
- Serrer les vis (7) et (8) à 2,3 daN.m (fig. Mot. 16 et 17) (maintenir les pignons à l'aide de l'outil [4]).
- Déposer l'outil [1] (fig. Mot. 14).
 Déposer les outils [2, 3 et 6] (fig. Mot. 15
- Effectuer 10 tours moteur.
- Piger le volant-moteur à l'aide de l'outil [1] (fig. Mot. 14).



- Piger (fig. Mot. 15):
- le pignon de pompe d'injection à l'aide de l'outil [2],
- le pignon d'arbre à cames à l'aide de l'outil [3].

Nota: Si nécessaire, détendre légèrement la courroie (desserrer légèrement la fixation du galet tendeur).

- Desserrer les vis (7) et (8) de 360° (fig. Mot. 16 et 17).
- Mettre les vis au contact, à la main.
- Effectuer la tension finale de la courroie à 55 ± 5 unités SEEM, à l'aide des outils [5 et 6] (fig. Mot. 18).
- Serrer l'écrou de fixation du galet tendeur à 2,3 daN.m.
- Serrer les vis (7) et (8) à 2,3 daN.m (fig. Mot. 16 et 17).
- Déposer les outils [5 et 6] (fig. Mot. 18).
- Déposer les outils [2 et 3] (fig. Mot. 15).
- Effectuer 2 tours moteur.

Nota: Dans le cas où la courroie n'est pas correctement placée sur les poulies, effectuer 2 tours moteur supplémentaires.

- Piger le volant moteur à l'aide de l'outil [1] (fig. Mot. 14).
- Vérifier visuellement le pigeage des éléments suivants :
- le pignon d'arbre à cames,
- le pignon de pompe d'injection.


Attention : Si le contrôle visuel est incorrect, reprendre la procédure de calage de la distribution.

- Déposer l'outil [1].
- Poser les carters de distribution : serrer les vis à 0,7 daN.m.
- Poser la poulie de vilebrequin : serrer les vis à 2 daN.m.
- Reposer :
- la courroie d'accessoires.
- le pare-boue avant droit,
- la roue avant droite : serrer les vis à 9 daN_.m
- Rebrancher la batterie.

Lubrification

CONTRÔLE DE LA PRESSION D'HUILE


OUTILLAGE PRÉCONISÉ (fig. Mot. 19)




- 4103-T
- Raccord 7001-T prise de pression d'huile moteur du coffret 4103-T

CONTRÔLE DE LA PRESSION

- Le contrôle de la pression d'huile s'effectue moteur chaud, après vérification du niveau d'huile.
- Température huile moteur 90°C.
- Déconnecter le manocontact (1) (fig. Mot. 20).



- Déposer le manocontact de pression d'huile.
- Poser le raccord [2] et son flexible (fig. Mot. 21).



- Brancher le manomètre [1].
- Brancher un compte-tours.
- Relever les pressions d'huile.


Régime moteur (tr/min)	Pression (bar)	
2000	3	
4000	4	

- Déposer :
 - le manomètre [1],
 - le raccord [2],
 - · le compte-tours.
- Reposer le manocontact de pression d'huile muni d'un joint neuf.
- Serrer à 3 daN.m.
- Reconnecter le manocontact.


Refroidissement

VIDANGE

- Déposer le bouchon de la nourrice avec précaution (moteur froid).
- Désaccoupler la durit inférieure (1) du radiateur (fig. Mot. 22).




- Retirer le bouchon (2) du bloc moteur (fig. Mot. 23).




REMPLISSAGE ET PURGE

- Accoupler la durit (1) (fig. Mot. 22).
- Poser et serrer le collier de fixation de la durit.
- Poser le bouchon de vidange du bloc moteur (équipé d'un joint neuf).
- Serrer le bouchon de vidange à 2,5 daN.m.
- Remplir le circuit de refroidissement par la nourrice ; utiliser l'outil [1] 4520-T (fig. Mot. 24).



Impératif : Maintenir le cylindre de charge [1], rempli à moitié.

- Ouvrir la vis de purge (3) (fig. Mot. 25).




- Fermer la vis de purge (3) dès que le liquide coule sans bulle d'air.
- Démarrer le moteur.
- Monter le régime moteur à 1500 tr/ min.
- Maintenir ce régime jusqu'au 3ème cycle de refroidissement (enclenchement et arrêt du motoventilateur).
- Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.
- Fermer le cylindre de charge [1], puis le
- Ajuster le niveau de la nourrice en respectant les graduations.
- Reposer le bouchon de la nourrice.

Injection


Dépose-repose pompe d'injection


Injection Bosch




1 : Contacteur de position du levier de charge - 2 : Vis de réglage du ralenti - 3 : levier de stop manuel - 4 : Levier de ralenti accéléré - 5 : Levier de charge - 6 : Surcaleur électromagnétique - 7 : Connecteur du contacteur de position de levier de charge (2 voies bleu) - 8 : Connecteur du surcaleur électromagnétique (2 voies noir) - 9 : Module ADC - 10 : Vis creuse avec clapet de retour - 11 : Vis de butée d'anticalage


- Déposer le boîtier de pré-postchauffage.
- Déposer le carter supérieur de distribution (2) (fig. Mot. 13).
- Déconnecter en (5) :
- le connecteur noir de l'électrovanne d'arrêt de la pompe d'injection,
- le connecteur bleu du microcontact (avec option réfrigération).
- Piger le volant-moteur à l'aide de l'outil [1] (fig. Mot.14).
- Piger la poulie de la pompe d'injection à l'aide de l'outil [2] (fig. Mot. 15).
- Piger la poulie d'arbre à camés à l'aide de l'outil [3].





- Déposer les vis (8) (fig. Mot. 28).
- Déposer la fixation arrière de la pompe d'injection.
- Déposer la pompe d'injection.





1 : Levier de stop - 2 : Microcontact (stratégie coupure réfrigération/EGR) - 3 : Levier de charge - 4 : Vis de réglage du ralenti accéléré - 5 : Vis de réglage du ralenti - 6 : Vis de réglage de l'anti-calage (débit résiduel) - 7 : Vis creuse calibrée de retour (repérée OUT)- 8 : Electrovanne de stop électrique - 9 : Connecteur de stop mécanique (2 voies noir) - 10 : Connecteur du microcontact (2 voies bleu)

DÉPOSE

- Déconnecter le câble négatif de la bat-
- Désaccoupler (fig. Mot. 26) :
- le câble d'accélérateur (1),
- le câble du ralenti accéléré (2),
- les tubes d'arrivée et de retour de carburant (3),
- · les conduits (4) d'alimentation des injec-
- Immobiliser la courroie sur les poulies de la pompe d'injection et d'arbre à cames (utiliser les colliers plastiques) (fig. Mot. 27).
- Déposer l'outil [2].
 Déposer les vis (8) de fixation de la poulie de pompe d'injection : utiliser l'outil [4] (fig. Mot. 17).
- Écarter la poulie de pompe d'injection du moteur et l'attacher pour maintenir la courroie tendue.

REPOSE

- Vérifier visuellement le pigeage des éléments suivants :
- · volant moteur.
- poulie d'arbre à cames.
- Reposer la pompe d'injection.
- Serrer les vis (8) à 2 daN.m(fig. Mot. 28).
- Serrer la fixation arrière de la pompe d'injection à 2 daN.m.
- Piger le plateau de la pompe d'injection à l'aide de l'outil [2].
- Poser la poulie de pompe d'injection sur le plateau de pompe d'injection.
- Serrer les vis (8) à 2,3 daN.m (fig. Mot. 17).
- Déposer les [1, 2 et 3].
- déposer les colliers plastiques immobilisant la courroies.
- Poser le carter supérieur de distribution.
- Serrer les vis à 0,7 daN.m.
- Reposer le boîtier de pré-postchauffage.
- Accoupler, puis serrer :
- les tubes d'arrivée et de retour de carburant (couple de serrage 2,5 daN.m),
- les conduits (4) d'alimentation des injecteurs (couple de serrage 2 daN.m).
- Connecter en (5):
- le connecteur noir de l'électrovanne d'arrêt de la pompe d'injection,
- le connecteur bleu du microcontact (avec option réfrigération).
- Accoupler le câble d'accélérateur.
- Accoupler et régler le câble de ralenti accéléré (voir opération correspondante).
- Brancher la borne négative de la batterie.
- Amorcer et purger le circuit de carburant de la pompe d'injection.

Injection LUCAS

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT TOUTE DÉPOSE DE POMPE

 Avant toute dépose d'une pompe équipée d'un module antidémarrage codé, respecter les précautions à prendre

Attention: Noter le code utilisateur sur la pompe et non pas le code de service.

Nota : Seul le code utilisateur est connu du module.

1ER CAS - VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DU MODULE POSSIBLE

Attention : Avant dépose de la pompe, le module doit être déverrouillé.

Procédure de déverrouillage

- Mettre le contact
- 2 Déverrouiller le module en composant le code utilisateur
 - Ne pas couper le contact
- 3 Débrancher le connecteur reliant le module au faisceau moteur (1) (4 voies noir) (voir opération correspondante)
- 4 Couper le contact
- 5 Noter le code utilisateur sur la pompe

- Cette procédure :
- permet de s'assurer que le module est effectivement déverrouillé,
- est la seule autorisant un contrôle de pompe au banc (sans échange de module).

Contrôle de pompe au banc

- Module déverrouillé, le fonctionnement de la pompe est possible après avoir alimenté l'électrovanne par le connecteur fixé sur la pompe (4 voies noir) :
- voie 1 : +12V
- voie 4 : masse

2ÈME CAS - VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE IMPOSSIBLE

Attention : Noter le code utilisateur sur la pompe.

DÉPOSE

Déposer le boîtier de pré-postchauffage
 (6) (fig. Mot. 29).


Attention: Pour déconnecter le connecteur 4 voies noir (1), abaisser avec précaution son ergot de verrouillage à l'aide d'un petit tournevis.

- Déconnecter :
- le connecteur (8) (2 voies noir),
- le connecteur (3) (2 voies bleu).
- Désaccoupler :
- le câble d'accélérateur (2),
- le câble du ralenti accéléré (5),
- les tubes d'arrivée et de retour de carburant (4),
- les conduits (7) d'alimentation des injecteurs.
- Déposer le carter supérieur de distribution (2) (fig. Mot. 13).
- Piger le volant moteur à l'aide de l'outil
 [1] (fig. Mot. 14).
- Piger la poulie de la pompe d'injection à l'aide de l'outil [2] (fig. Mot. 15).
- Piger la poulie d'arbre à cames à l'aide de l'outil [3].
- Immobiliser la courroie sur les poulies de la pompe d'injection et d'arbre à cames (utiliser des colliers plastiques) (fig. Mot. 27).
- Déposer l'outil [2].
- Déposer les vis (8) de fixation de la poulie de pompe d'injection ; à l'aide de l'outil [4] (fig. Mot. 17).

- Écarter la poulie de pompe d'injection du moteur, et l'attacher pour maintenir la courroie tendue.
- Déposer la vis (8) (fig. Mot. 28).
- Déposer la fixation arrière de la pompe d'injection.
- Déposer la pompe d'injection.

REPOSE

- Vérifier visuellement le pigeage des éléments suivants :
- · volant moteur.
- poulie d'arbre à cames.
- Reposer la pompe d'injection.
- Serrer les vis (8) à 2 daN.m (fig. Mot. 28).
- Serrer la fixation arrière de la pompe d'injection à 2 daN.m.
- Piger le plateau de la pompe d'injection à l'aide de l'outil [2].
- Poser la poulie de pompe d'injection sur le plateau de pompe d'injection.
- Serrer les vis (8) à 2,3 daN.m (fig. Mot. 17).
- Déposer les outils [1, 2 et 3].
- Déposer les colliers plastiques immobilisant la courroies.
- Poser les vis à 0,7 daN.m.
- Reposer le boîtier de pré-postchauffage (6).
- Accoupler puis serrer :
- les tubes d'arrivée et de retour de carburant (couple de serrage 2,5 daN.m),
- les conduits (7) d'alimentation des injecteurs (couple de serrage 2 daN.m).
- Connecter :
- le connecteur (1) (4 voies noir),
- le connecteur (8) (2 voies noir),
- le connecteur (3) (2 voies noir).
- Accoupler et régler le câble de ralenti accéléré (voir opération correspondante).
- Brancher la borne négative de la batterie.
- Amorcer et purger le circuit de carburant de la pompe d'injection.




Contrôles et réglages des commandes de pompe

Injection Bosch

RÉGLAGE DU RALENTI ACCÉLÉRÉ

- Amener le levier (3) en contact avec la vis (2) (fig. Mot. 30).
- Agir sur la vis (2) pour obtenir le régime de ralenti accéléré : 1100 ± 100 tr/min




MOTEUR FROID

- Vérifier que le levier (3) est en butée sur la vis (2).
- Sinon, rapprocher la tension du câble (4) par le serre-câble (1).
- Achever la tension par le tendeur de gaine (5).


MOTEUR CHAUD

- Vérifier que la câble (4) est sans tension
 Contrôler le fonctionnement de la sonde thermostatique sur le boîtier de sortie d'eau : entre "moteur froid" et "moteur chaud", il doit exister un déplacement du câble supérieur à 6 mm.
- Dans le cas contraire, remplacer la sonde thermostatique (couple de serrage 2,5 daN.m) (fig. Mot. 31).



RÉGLAGE DE LA COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR

- Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur.
- Vérifier que le levier (10) est en appui sur la vis de butée (6) sinon modifier la position de l'épingle (7) (fig. Mot. 32). Contrôler qu'en position ralent le levier
- (10) est en appui sur la butée (9).



- Conditions préalables :
- · moteur (deux enclenchements du motoventilateur),
- commandé de ralenti accéléré libérée.

RÉGLAGE RALENTI

- Desserrer la vis (9) de quelques tours, jusqu'à suppression du contact avec le levier (10)
- Régler le régime de ralenti en agissant sur la vis de réglage (8).

RÉGLAGE DE L'ANTICALAGE

- Placer une cale de 1 mm [1] entre le levier de charge (10) et la vis (9) de réglage du débit résiduel (fig. Mot. 33).
- Agir sur la vis (9) de réglage du débit résiduel pour obtenir un régime moteur de 835 ± 40 tr/min.
- Déposer la cale [1].

CONTRÔLE DE LA DÉCÉLÉ-RATION MOTEUR

- Déplacer le levier de charge (10) pour obtenir un régime moteur de 3000 tr/
- Lâcher le levier de charge (10).
- La décélération doit être comprise entre 2 et 3 secondes.


Impératif : Vérifier l'efficacité de la commande manuelle "stop" (11).


Injection Lucas

RÉGLAGE DU RALENTI ACCÉLÉRÉ

MOTEUR FROID

- Vérifier que le levier (1) est en butée à droite (fig. Mot. 34).
- Sinon approcher la tension du câble (3) par le serre-câble (2) (couple de serrage 0,5 daN.m)
- Achever la tension par le tendeur de gaine (4).





Serrer les contre-écrous à 1,7 daN.m.

MOTEUR CHAUD


- Vérifier que le câble (3) est sans ten-
- sion. Contrôler le fonctionnement de la sonde thermostatique sur le boîtier de sortie d'eau.
- Entre "moteur froid" et "moteur chaud", il doit exister un déplacement du câble supérieur à 6 mm.
- Dans le cas contraire, remplacer la sonde thermostatique (couple de serrage 2,5 daN.m) (fig. Mot. 31).

RÉGLAGE DE LA COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR

- Moteur arrêté :
- appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur.
- vérifier que le levier (5) est en appui sur la vis-butée (6), sinon modifier la position de l'épingle (7) (tension du câble d'accélérateur) (fig. Mot. 35),
- s'assurer qu'en position ralenti le levier (5) est en appui sur la butée (8).

RÉGLAGE DE L'ANTI-CALAGE (DÉBIT RÉSIDUEL)

- Placer une cale de 1,5 mm entre le levier de charge (5) et la vis de réglage
- du débit résiduel (8). Agir sur la vis (8) de réglage du débit résiduel pour obtenir un régime moteur de 1600 ± 100 tr/min.
- Déposer la cale de 1,5 mm.



RÉGLAGE DU RALENTI

 Agir sur la vis (9) de réglage du ralenti pour obtenir un régime de 800 ± 25 tr/


CONTRÔLE DE LA DÉCÉLÉRATION MOTEUR

- Déplacer le levier de charge (5) pour obtenir un régime moteur de 3000 tr/ min.
- Lâcher le levier de charge (5).
- La décélération doit être comprise entre 2 et 3 secondes.

 les canalisations d'alimentation et de retour ; serrer à 2 daN.m.

ENSEMBLE INJECTEURS BOSCH

Nota: La rondelle pare-flammes (12) se trouve à l'intérieur du porte-injecteur (fig. Mot. 37).



	Décélération trop rapide	Décélération trop lente
Anomalie constatée	Le moteur a tendance à caler	Le régime de rotation est supérieur au ralenti
Opération à effectuer	Visser la vis (8) d'un quart de tour	Dévisser la vis (8) d'un quart de tour


Nota: Dans chacun des cas, vérifier le régime de ralenti pour retouche éventuelle.

Impératif : Vérifier l'efficacité de la commande manuelle de "STOP" (10).

Injecteurs

DÉPOSE

- Déposer les canalisations d'alimentations d'alimentation et de retour.
- Déposer (fig. Mot. 36)
- les porte-injecteurs (1) en utilisant la douille [1] 5710-T,
- les rondelles d'étanchéité (2).




Nota: La rondelle pare-flammes (3) se trouve à l'intérieur du porte-injecteur.

REPOSE

Impératif: Remplacer systématiquement la rondelle d'étanchéité (2).

- Reposer :
- les rondelles d'étanchéité (2),
- les porte-injecteurs (1) ; serrer à 7 ± 1 daN.m.

ENSEMBLE INJECTEURS LUCAS



Nota: La rondelle pare-flammes (14) se trouve à l'intérieur du porte-injecteur.

fig. Mot. 38


CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ

14 : Rondelle pare-flammes

15 : Injecteur

Attention: Utiliser un liquide d'essai approprié. Ne jamais exposer les mains au jet, risque de blessure et de grave intoxication du sang. Le liquide pulvérisé s'enflamme très facilement.

- Manomètre en service (fig. Mot. 39).
- Sécher l'extrémité de l'injecteur.
- Actionner le levier de pompe.



- Maintenir une pression inférieure de 20 bar à la pression de tarage.
- Aucune goutte ne doit tomber de l'injecteur en moins de 10 secondes.

CONTRÔLE DE LA FORME DU JET ET DU RONFLEMENT DE L'INJECTEUR

- Manomètre isolé.
- Donner au levier de la pompe des impulsions brèves et sèches.
- L'injecteur doit produire une pulvérisation très fine et homogène.
- Pour une cadence de un à deux pompages par seconde, l'injecteur doit avoir un ronflement très doux.
- Pour une cadence plus rapide, le ronflement doit disparaître.

CONTRÔLE DE LA PRESSION DE TARAGE


- Manomètre isolé.
- Donner quelques coups de pompe rapides pour purger le circuit.
- Manomètre en service.
- Actionner le levier de pompe très lentement.
- Relever la pression indiquée au moment de l'ouverture de l'injecteur.

RÉGLAGE DE LA PRESSION DE TARAGE

 Le réglage de la pression de tarage s'effectue par l'intermédiaire d'une cale (1) plus ou moins épaisse (fig. Mot. 40).

Nota: BOSCH; un changement de l'épaisseur des cales de 0,10 mm donne en moyenne une variation de la pression de tarage de 10 bar.

Nota: LUCAS DIESEL: un changement de l'épaisseur des cales de 0,10 mm donne en moyenne une variation de la pression de tarage de 15 bar.




Préchauffage

BOÎTIER DE PRÉCHAUFFAGE- POSTCHAUFFAGE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Affectation des voies du boîtier de préchauffage et postchauffage (fig. Mot. 41).



N° de voie	Affectation			
1	Masse			
2	Thermistance (60°C)			
3	+ après-contact			
4	+ démarreur			
5	voyant			
A	+ batterie			
В	Bougies de préchauffage- postchauffage			

CIRCUIT DE PRÉCHAUFFAGE

- Les bougies de préchauffage et le voyant fonctionnent dès la mise en contact, si la température d'eau est inférieure à 60°C.
- Les extinctions seront réalisées en fonction de la température du boîtier de préchauffage.
- Pendant la phase de démarrage les bougies sont alimentées.
- Le préchauffage peut légèrement continuer après le démarrage.


CIRCUIT DE POSTCHAUFFAGE LONG (délai 3 minutes)

- Le postchauffage consiste à prolonger le fonctionnement des bougies après la phase de démarrage.
- La temporisation du postchauffage commence dès le lâcher du démarreur.
- Pendant les 15 premières secondes, l'alimentation des bougies ne peut pas être interrompue.
- Après 15 secondes, l'alimentation des bougies peut être interrompue, si la température d'eau est supérieure à 60°C.


Révision de la culasse

Dépose

- Déconnecter le câble négatif de la batterie.
- Vidanger le circuit de refroidissement (désaccoupler la durit inférieure du radiateur et retirer le bouchon du bloc moteur) (fig. Mot. 22 et 23).
- Désaccoupler (fig. Mot. 42) :
- le tube de recyclage des vapeurs d'huile (2),
- les conduits d'air (3).




- Déposer le filtre à air.
- Désolidariser :
- la ligne d'échappement du collecteur d'échappement,
- le répartiteur d'air du bloc moteur.
- Désaccoupler (fig. Mot. 43) :
- le câble d'accélérateur (4).
- le câble du ralenti accéléré (5),
- le fil (6) d'alimentation des bougies de préchauffage,
- le conduits (7) d'alimentation des injecteurs.
- les durits d'eau sur le réchauffeur à gazole,
- la durit d'eau de l'échangeur thermique,
- les tubes d'arrivée et de retour de carburant,
- la durit de sortie du boîtier d'eau.
- le tuyau de dépression (8),
- la vis de fixation du puits de jauge à huile,
- les sondes du boîtier de sortie de sortie d'eau.



- Déposer le carter supérieur de distribution.
- Piger la poulie de la pompe d'injection à l'aide de l'outil [2] (fig. Mot. 15].
- Immobiliser la courroie sur les poulies de la pompe d'injection et arbre à cames (utiliser des colliers plastiques) (fig. Mot. 27).
- Déposer l'outil [3].
- Déposer les vis (7) de fixation de la poulie d'arbre à came : utiliser l'outil [4] (fig. Mot. 16).

- Écarter la poulie d'arbre à cames du moteur, et l'attacher pour maintenir la courroie tendue.
- Déposer :
- les vis du couvre-culasse,
- le couvre-culasse.
- Déposer les vis de culasse.
- Basculer la culasse pour la décoller avec les leviers [5] 149-T (fig. Mot. 44).
- Déposer la culasse et son joint.



Attention: Ne pas utiliser d'abrasifs ni d'outils tranchants sur les plans de joint.

- Nettoyer les plans de joint avec le produit décapant homologué.
- Vider les puits des vis de culasse.
- Passer un taraud dans les taraudages des vis de culasse du carter cylindres.
- Contrôler la planéité de la culasse : déformation maximale admise = 0,05 mm.


Démontage

- Déposer les collecteurs d'admission et d'échappement.
- Déposer les bougies de préchauffage, les joints d'étanchéité et les rondelles pare-flammes.
- Déposer les porte-injecteurs.
- Déposer :
- les chapeaux de paliers d'arbre à cames,
- l'arbre à cames ainsi que son joint,
- · les poussoirs,
- les grains de réglage,
- les 8 soupapes en utilisant un lève-soupape et un presse-coupelle homologués,
- les chambres de turbulence en les chassant par l'orifice des injecteurs,
- les joints de queue de soupapes.
- Nettoyer le plan de joint à l'aide d'un décapant (DECAPJOINT).

Contrôles

CONTRÔLES DU PLAN DE JOINT

- Avec une règle rectifiée et un jeu de cales, mesurer s'il y a déformation du plan de joint.
- Défaut maximum de planéité : 0,05 mm (fig. Mot. 45).




CONTRÔLE DIVERS


- Contrôler l'état :
- des sièges et des guides de soupapes,
- des soupapes
- des ressorts de soupapes et leurs coupelles,
- des chambres de turbulence,
- de l'arbre à cames,
- des paliers d'arbre à cames,
- des différents taraudages.

Impératif: Pour le contrôle, la rectification ou l'échange de ces pièces, se reporter au chapitre "Caractéristiques".

- Contrôler le dépassement des chambres de turbulences (8) par rapport au plan de joint de culassé (fig. Mot. 46).



- Ce dépassement doit être compris entre 0 et 0,03 mm.
- Contrôler le retrait des soupapes par rapport au plan de joint de culasse (fig. Mot. 47).
- (A) échappement (mm) $1,22 \pm 0,1$ (B) admission (mm) $1,02 \pm 0,1$




Nota: Ces valeurs de retrait sont obtenues par rectification des sièges de soupapes.

Remontage

- Roder les soupapes.
- Reposer :
- les soupapes (queue huilée),
- les joints de queue de soupapes en utilisant l'outil 45-11T,
- les rondelles d'appui,
- les ressorts de soupapes en utilisant un lève-soupape et un presse-coupelle homologué,
- mettre en place les clavettes demi-cône,
- les poussoirs huilés,
- les grains de réglage.
- Choisir dans les épaisseurs faibles pour permettre le relevé des jeux aux soupapes.
- Reposer
- l'arbre à cames,
- les chapeaux de palier d'arbre à cames, serrer progressivement.
- Poser la culasse sur deux cales en bois.
- Monter :
- le moyeu de poulie d'arbre à cames (serrer à la main).

- la poulie d'arbre a cames (serrer à la
- Tourner le pignon d'arbre à cames.
- Relever et noter les jeux aux soupapes (voir "Mise au point du moteur").
- Corriger chaque jeu en choisissant les grains de réglage définitifs pour obtenir les jeux de fonctionnement :
 - (A) échappement (mm) 0,15 ±0,08 (B) admission (mm) 0,30 ±0,08
- Déposer la poulie d'arbre à cames et son moyeu.
- Nettoyer les plans de joints
- Enduire de pâte à joint FORMAJOINT les chapeaux de paliers 1 et 3 entre les plans de joint (A) (fig. Mot. 48).



Nota: Chapeau n°1, côté volant moteur.

- Reposer:
- · L'arbre a cames.
- les chapeaux de paliers.
- En commençant par l'intérieur, serrer progressivement et en spirale les vis de chapeaux de paliers à 2 daN.m.
- Reposer un joint à lèvre neuf en bout d'arbre à cames.
- Reposer les bougies de préchauffage;
- Monter
 - des joints d'étanchéité neufs.
 - des rondelles pare-flammes neuves (côté bombé du côté de l'injecteur).
- Reposer les porte-injecteurs (serrer à la main)
- Reposer le moyeu d'arbre à cames et la poulie en serrant a la main.
- Reposer les collecteurs d'admission et d'échappement.

Repose

- Vérifier visuellement le pigeage des éléments suivants:
 - · volant moteur.
- poulie de pompe d'injection (fig. Mot. 15). - Poser la poulie d'arbre à cames sur son
- plateau.

 Piger la poulie d'arbre à cames à l'aide de l'outil [3] (fig. Mot. 15).

 Serrer les vis à 2,3 daN.m.
- Reposer un joint de culasse neuf.
- Reposer la culasse et son joint (inscription du fournisseur vers le haut)
- Brosser le filetage des vis de culasse.
- Reposer les vis de culasse préalablement enduites de graisse MOLYKOTE G RAPID PLUS sur les filets et sous la tête.
- Serrer les vis de culasse dans l'ordre indiqué (fig. Mot. 49).
- Préserrage 4 daN.m - Serrage..... +300° ± 5°


Nota: Il est pas nécessaire de resserrer la culasse après mise en température du moteur.


- Déposer les colliers plastique immobilisant la courroie.

- Déposer les outils de pigeage.
- Reposer le carter supérieur de distribution : serrer les vis à 0,7 daN.m.
- Reposer le couvre-culasse et son joint.
- Amener les vis au contact du couvre-culasse dans l'ordre 8-5-7-6-4-1-2-3 (fig. Mot. 50).
 Effectuer dans l'ordre 1-2-3-4-5-6-7-8,
- un préserrage à 0,5 daN.m.
- Serrage des vis à 1 daN.m (dans le même l'ordre).
- Accoupler :
- les sondes du boîtier de sortie d'eau,
- la vis de fixation du puits de jauge à huile.
- le tuyau de dépression.
- la durit de sortie du boîtier d'eau,
- les tubes d'arrivée et de retour de carburant
- la durit d'eau de l'échangeur thermique,
- les durits d'eau sur le réchauffeur à
- gazole,
- les conduits d'alimentation des injecteurs, • le fil d'alimentation des bougies de préchauffage,
- le câble du ralenti accéléré,
- le câble d'accélérateur.
- Reposer le filtre à air.
- Accoupler
 - · les conduits d'air,
- le tube de recyclage des vapeurs d'huile le répartiteur d'air du bloc-moteur.
- Reposer la ligne d'échappement assemblée équipée d'un joint neuf.
- Serrer
- la vis de fixation du puits de jauge à huile,
- couple de serrage (daN.m) 1,6
- les conduits d'alimentation des injecteurs,
- le répartiteur d'air du bloc-moteur,
- les écrous de la bride d'échappement.
- Brancher la borne négative de la bat-
- Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir opération correspondante).

Amorçage du circuit de carburant

- Mettre le contact (voyant rouge allumé).
 Ouvrir la vis de purge (circuit de carbu-
- rant).
- Effectuer la purge du circuit de carburant en actionnant la pompe d'amorçage jusqu'à écoulement de carburant. Fermer la vis de purge.
- Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur.
- Actionner le démarreur.
- Accoupler et régler le câble de ralenti accéléré (voir opération correspondante).





Généralités

- Embrayage monodisque à sec, commandé par câble.

CARACTÉRISTIQUES

Couples de serrage (en daN.m)

Impératif: Changer les vis de fixation volant moteur/vilebrequin à chaque intervention (Loctite FRENETANCH E3 sur les filets).


Véhicule		Disque					
moteur	Mécanisme	Diamètre (mm)		Type de	Ressorts	Nombre	
Meca	Mecanisme	Extérieur	Intérieur	moyeu	Nombre, couleurs	de cannelures	Garnitures
1,0i (TU9M)							
1.1i (TUM+)	VALEO 180	180	127	11R10X	2 : bleu ;	18	F408
1.4i (TU3JP+)	CP 3400				4 : vert		
1.6i (TU5JP) 1.6i 16V (TU5J4)	VALEO 200 CPR 3800	200	137	11A12X (à l'intérieur)	4 : bleu clair 4 : bleu foncé	18	F808
1.5D (TUD5)	LUK 180	180	135	-	2 + 2	18	F808

MÉTHODES DE RÉPARATION

Mécanisme d'embrayage

DÉPOSE

- Déposer la boîte de vitesses (voir opération correspondante).
- Déposer (fig. Emb. 1) :
- les vis de fixation du mécanisme d'embrayage (1),
- le mécanisme d'embrayage (2),
- le disque d'embrayage (3).




REPOSE

Attention: En cas de présence d'huile dans le mécanisme d'embrayage; effectuer les opérations nécessaires pour supprimer la fuite.

- Contrôler :
- l'absence de chocs et de rayures sur la portée du volant moteur,
- l'état de la couronne de démarreur.

- Poser (fig. Emb. 2):
- le disque d'embrayage (3),
- le mécanisme d'embrayage (2),
- centrer le disque d'embrayage à l'aide de l'outil [1] 9513-T.




- Serrer les vis (1) à 1,5 daN.m.
- Remplacer (sur la boîte de vitesses) :
 - le tube guide butée,
 - la butée d'embrayage.
- Reposer la boîte de vitesses (voir opération correspondante).
- Contrôler, et régler si nécessaire, la course de la pédale d'embrayage.


Câble d'embrayage

DÉPOSE

- Détendre le câble en dévissant les écrous de réglage (1) (fig. Emb. 3).
- Dégager le câble d'embrayage du levier et du support sur boîte de vitesses (2).




- Déposer l'écrou (3) (fig. Emb. 4).




- Faire pivoter le support de câble (4) et (5).
- Déposer le câble d'embrayage.

REPOSE


- Afin de permettre l'accrochage du câble sur le crochet en haut de la pédale, il est nécessaire de caler celle-ci en position relevée au maximum.
- Positionner le protecteur caoutchouc (5) sur le support du câble (4) (fig. Emb. 5).
- Mettre en place la chape d'accrochage du câble (6) sur le crochet (7) en haut de la pédale d'embrayage (fig. Emb. 6).





- Positionner le support de câble assemblé (4); (5) sur le tablier (8) en commençant par l'introduction de l'ergot (a) (fig. Emb. 7).
- Faire pivoter le support assemblé du câble (4); (5) suivant la flèche.
- Serrer l'écrou (3).
- Positionner le câble d'embrayage sur le levier et dans le support (2) sur boîte de vitesses.

Impératif: Lors de la pose d'un câble neuf, actionner la pédale d'embrayage une vingtaine de fois pour tasser la gaine avant d'effectuer le réglage.



- Procéder au réglage du câble d'embrayage en vissant l'écrou de réglage (1) :
- tendre le câble d'embrayage en vissant l'écrou de réglage (1),
- la course de la pédale d'embrayage doit être égale à 135 ± 5 mm.


Course de la pédale d'embrayage

Impératif: Si la commande d'embrayage est neuve, avant réglage, tasser préalablement la gaine du câble en effectuant des débrayages successifs (20 minimum).

Nota: Ce dispositif d'embrayage ne comporte ni système d'assistance, ni rattrapage automatique d'usure.

CONTRÔLE


- Le point de mesure sur la pédale doit corres-pondre au point d'appui du pied du conducteur (fig. Emb. 8).
- Course de la pédale d'embrayage : X =
 135 ± 5 mm
- Mesurer la distance "L1" entre :
- pédale au repos,
- volant de direction.



- Mesurer la distance "L2" entre :
 - pédale à fond de course,
- volant de direction.
- Calcul de la course "X" de la pédale d'embrayage :
 - X = L2 L1

RÉGLAGE

- Si la valeur est incorrecte ; régler la course X de la pédale d'embrayage.
- Desserrer le contre-écrou (1) (fig. Emb. 9).
- Pour obtenir une course conforme à la valeur indiquée, desserrer ou serrer l'écrou (2).
- Serrer le contre-écrou (1).



Généralités


- Boîte de vitesses à cinq rapports de marche avant et un de marche arrière.
- Boîte de vitesses de type MA5.


PARTICULARITÉS

- Cette boîte de vitesses ne comporte pas de réglage.
- Cette boîte de vitesses comporte un dispositif de freinage de la marche arrière (synchroniseur de 5ème).
- Cette boîte de vitesses comporte un dispositif interdisant le passage de 5ème en marche arrière.

IDENTIFICATION

- (A) Etiquette d'identification collée sur le levier de commande de débrayage
- (B) Emplacement du gravage des numéros de séquence et de boîte de vitesses (exemple : 20 CC 17)





	Essence						
(1) = VTS (2) = VTR et VTS	1.0 i		1.	1 i	1.4 i		
Plaque moteur	CDZ - CDY		HDZ	- HDY	KFX		
Type BV			M	A/5			
Plaque BV	20CE51-> 11/99 20CE94 12/99->	20CE37-> 11/99 20CE81 2/99->	20CE51-> 11/99 20CE94 12/99->	20CE37-> 11/99 20CE81 12/99-> 20CE95 12/99-> (1)	20CE28-> 11/99 20CE73 12/99->		
Couple réducteur		14	x60		17x64		
Rapport compteur	19x17						
		Ess	ence		Diesel		
	1.	6i	1.6i 16V		1.5D		
Plaque moteur	NI	FZ	NFX		VJZ - VJY - VJX		
Type BV		MA/5					
Plaque BV	20CD22-> 11/99 20CD60 12/99-> (2)		20CD08-> 11/99 20CD46 12/99->		20CE28-> 11/99 20CE73 12/99->		
Couple réducteur	17x64 17x61		16x63		17x64		
Rapport compteur			19	x17			

RAPPORTS

CARACTÉRISTIQUES Sa		Saxo	Saxo 1.0i Saxo		Saxo 1.1i Bic / SX / Exclusive		Saxo 1.1 GPL / SX	
Nombre de portes ou finitio	n	3 5		3	5	3	5	
Types Mines		SO CDZF	S1 CDZF	SO HDZF	S1 HDZF	SO HDZF/GPL	S1 HDZF/GPL	
Catégorie administrative		4		5		5		
TRANSMISSION				X/SX	Exclusive			
Vitesse en km/h pour 1000 tr/min moteur								
	1ère	6,	87	7,09	7,13	7,0	09	
	2ème	12	,97	13,39	13,45	13,	39	
	3ème	18	,39	18,99	19,08	18,	99	
	4ème	24	,07	24,86	24,97	24,	86	
	5ème	30	,57	31,58	31,72	31,	58	
	M.AR	6,	55	6,76	7,2	6,7	76	
PNEUMATIQUES		MXT E	nergy	MXT Energy	XTI	MXT E	nergy	
Type: AV-AR		155/70R13		155/70R13	165/65R14	155/7	0R13	
Circonférence de roulemen	ıt	16	70	1670	1725	16	70	

CARACTÉRISTIQUES		Sa	Saxo 1.6 VTS		
Nombre de portes ou finiti	on	3 / VTS	3 Bic	5	3
Types Mines		S6 KFXF	S0 KFXF	S1 KFXF	S6 NF ZF
Catégorie administrative		5	5	5	6
TRANSMISSION		VTS	Bic / SX	Exclusive	
Vitesse en km/h					
pour 1000 tr/min moteur	1ère	8,11	7,59	7,62	8,34
	2ème	14,21	14,15	14,21	14,6
	3ème	20,42	21,62	21,72	21,01
	4ème	26,29	28,3	28,43	27,05
	5ème	32,46	35,95	36,11	33,4
	M.AR	7,7	7,7	7,9	7,96
PNEUMATIQUES		MXV3A	MXT Energy	XTI	SX GT
Type : AV-AR		165/65R14	165/70R13	165/65R14	185/55R14H
Circonférence de rouleme	nt	1725	1731	1725	1700

CARACTÉRISTIQUES		Saxo 1.6i 16V VTS	Saxo 1.5D Ex	clusive / Bic
Nombre de portes ou finit	ion	3	3	5
Types Mines		S6 NF XF	S0VJZF	S1VJZF
Catégorie administrative		8	4	
TRANSMISSION			Bic / SX	Exclusive
Vitesse en km/h pour 1000 tr/min moteur	I			
pour 1000 t//min moteur	1ère 2ème 3ème 4ème 5ème M.AR	7,6 13,32 19,14 24,65 30,43 7,25	7,59 14,15 21,62 28,3 35,95 7,7	7,62 14,21 21,72 28,43 36,11 7,9
PNEUMATIQUES Type : AV-AR Circonférence de rouleme	nt	SX GT 185/5R14H 1700	MXT Energy 165/70R13 1725	XTI 165/65R14 1725

Couples de serrage (en daN.m)

Repère dans l'encadré "Crevé de BV"	Désignation	Nombre	Couples de serrage (daN.m)
23	Guide de butée d'embrayage	3 vis de fixation	0,6
24	Plaque intermédiaire	11 vis de fixation	5
25	Couvercle arrière	3 vis de fixation	2,2
26	Jonc d'arrêt de roulement	4 vis de fixation	1,8
27	Écrou arbre secondaire	1	14
28	Carter de boîte de vitesses	15 vis de fixation	1,8
	Bouchon de niveau	1	2,5
	Bouchon de vidange	1	2,5
	Contacteur de marche arrière	1	2,5

MÉTHODES DE RÉPARATION


Dépose - repose de la boîte de vitesses


DÉPOSE


Nota : La boîte de vitesses se dépose par le dessous du véhicule : mettre l'avant du véhicule sur chandelles ; utiliser un pont élévateur à deux colonnes.

- Débrancher la borne négative de la bat-
- Lever et caler l'avant du véhicule.
- Déposer les roues avant.
- Déposer (fig. BVM 1) :
 - la vis (1),
- les pions plastique (2),
 les transmissions (voir opérations correspondantes).
- Déposer (fig. BVM 2) :


- les vis (3), la vis (4), le silentbloc (5).
- Déposer la vis (6) (fig. BVM 3).
- Déposer la batterie.
- Déposer le conduit d'air (dégager vers le bas).









- Déconnecter :
- le contacteur de feu de recul,
- le connecteur prise tachymètre.
- Déposer (fig. BVM 4) :
- les écrous (9),
- le support de batterie (10).
- Desserrer l'écrou (11).
- Dégager le câble d'embrayage de son logement.
- Mettre en place l'outil [2a] ; [2b] (traverse 4090-T) (fig. BVM 5).






- Déposer (fig. BVM 6) :
- l'écrou (12),
- les vis (13),
- le silentbloc (14).





- Faire descendre légèrement, l'ensemble moteur-boîte de vitesses.
- Désaccoupler le câble négatif de la batterie, de la boîte de vitesses.
- Déposer le démarreur.
- Déposer (fig. BVM 7) :
- les écrous (15),
- le support (16).



 Désaccoupler les biellettes de commande de sélection de passage des vitesses ; utiliser les outils [5] 9040-TG2 et [6] 9040-TG1.

- Déposer
- les vis d'accouplement moteur, boîte de vitesses,
- la boîte de vitesses : l'opération s'effectue par le dessous du véhicule.
- Changer le joint à lèvre, en sortie de boîte de vitesses, en utilisant les outils [4a] 7101-T0 et [4b] 7101-TG (fig. BVM 8 et 9).





REPOSE

Attention: S'assurer de la présence des goupilles de centrage de la boîte de vitesses sur le moteur.

- Poser :
- la boîte de vitesses,
- les vis d'accouplement moteur, boîte de vitesses.
- Accoupler les biellettes de commande de sélection de passage des vitesses.
- Poser (fig. BVM 7):
- le support (16),
- les écrous (15).
- Reposer le démarreur.
- Accoupler le câble négatif de batterie, sur la boîte de vitesses.
- Positionner l'ensemble moteur-boîte de vitesses.
- Poser (fig. BVM 6) :
 - le silentbloc (14),
- les vis (13),
- l'écrou (12).
- Déposer les outils [2a] et [2b] (fig. BVM 5).
- Engager le câble d'embrayage dans son logement.
- Serrer l'écrou (11) (fig. BVM 4).

- Poser :
- le support de batterie (10),
- les écrous (9).
- Connecter :
- le connecteur prise tachymétrique,
- le contacteur de feu de recul.
- Reposer le filtre à air.
- Reposer le conduit d'air.
- Reposer la batterie.
- Poser :
- la vis (6) (fig. BVM 3),
- le silentbloc (5) (fig. BVM 2),
- la vis (4),
- les vis (3),
- les transmissions (voir opération correspondante),
- les pions plastique (2) (fig. BVM 1),
- la vis (1).
- Effectuer le remplissage et la mise à niveau en huile de la boîte de vitesses.
- Contrôler, et régler si nécessaire, la course de la pédale d'embrayage (voir opération correspondante).
- Reposer les roues.
- Serrer les vis de roues.
- Replacer le véhicule sur le sol.

COUPLES DE SERRAGE


- Les vis d'accouplement moteur, boîte de vitesses : 3,5 daN.m
- Les vis de fixation du démarreur : 2 daN.m.
- Fixations Silentbloc sur caisse : 2,5 daN.m.

VIDANGE - REMPLISSAGE - NIVEAU

POSITION (Fig. BVM 10)

QUANTITÉ D'HUILE

- Après vidange : 2 litres
- Le remplissage se fait jusqu'à débordement par l'orifice de remplissage (2) (fig. BVM 10).



1 : Bouchon de vidange de la boîte de vitesses - 2 : Bouchon de remplissage et de niveau

fig. BVM 10

PÉRIODICITÉ DES VIDANGES


- Graissage à vie.
- Contrôle niveau d'huile : tous les 60 000 km.

Ensemble de commande des vitesses


RÉGLAGE

- L'ensemble de commande des vitesses n'est pas réglable.
- Les biellettes ne comportent pas d'embouts filetés.

PARTICULARITÉS




- Ne pas graisser la rotule (6) (fig. BVM 11).
- Pour clipser les rotules, placer la commande de la boîte de vitesses au point mort.
- Après montage de l'ensemble de commande des vitesses ; vérifier que le passage de toutes les vitesses s'effectue sans "point dur".



Nomenclature

1 : Levier de vitesses - 2 : Barre de commande des vitesses - 3 : Biellette de passage des vitesses - 4 : Biellette de sélection des vitesses - 5 : Biellette de réaction - 6 : Rotule de liaison - 7 : Point fixe sur boîte de vitesses



Nomenclature

- 1 Levier de vitesses
- 2 Barre de commande des vitesses
- 3 Biellette de passage des vitesses
- 4 Biellette de sélection des vitesses
- 5 Biellette de réaction
- 6 Rotule de passage des vitesses
- 7 Point fixe sur boîte de vitesses

Nota: L'ensemble des commandes n'est pas réglable.

BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Généralités


SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

 Transmission automatique à 3 rapports sur moteur 	
- Type	MB3 312
- Capacité huile (I) :	
• totale	4,5
après vidange	<mark>2</mark>

RAPPORTS DE TRANSMISSION

- Vitesse en km/h pour un régime moteur de 1000 tr/min : • 1ère
CONTRÔLES ÉLECTRIQUES
 Résistance électrovanne (en ohms)

IDENTIFICATION



1 : Plaque d'identification - a : Type organe - b : Indice organe - c : Numéro de série - d : Code fournisseur - e : Symbole transmission automatique

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Remorquage

- Il est nécessaire de soulever l'avant du véhicule, pour le remorquer.
- En cas d'impossibilité de soulèvement de l'avant du véhicule :
- ajouter 2 litres d'huile supplémentaires dans la boîte de vitesses automatique,
- ne pas dépasser la vitesse de 30 km/h sur un parcours de 50 km (maximum).,
- levier de vitesse en position "N".

Nota: Ne pas oublier ensuite de retirer l'huile en excès.


Conduite

- Ne jamais rouler contact coupé.
- Ne jamais pousser le véhicule pour essayer de le démarrer (impossibilité avec boîte de vitesses automatique).

Nota: La lubrification de la boîte de vitesses automatique n'est assurée que lorsque le moteur tourne.

 Attendre l'arrêt complet du véhicule avant d'engager le levier de vitesses en position "P".

Couples de serrage (en daN.m)




Repère	Désignation	Nombre	Couple de serrage (daN.m)
5	Fixation boîte de vitesses sur moteur	4	3,5
6	Fixation convertisseur sur moteur	3	2,5
7	Fixation tôle de fermeture convertisseur M8	1	1,6
8	Fixation tôle de fermeture convertis- seur M10	1	2,6
9	Fixation support élastique	1	6,5
10	Fixation support élastique sur boîte de vitesses	2	8,5
11	Fixation prise tachymètre	1	1
12	Fixation échangeur thermique	2	1,5
-	Fixation carter tôle	4	0,6
-	Vis de distributeur hydraulique	8	0,9
-	Vis plaque de maintien des électrovannes	2	1,3

MÉTHODES DE RÉPARATION


Dépose - repose boîte de vitesse automatique

DÉPOSE


- Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
- Vidanger la boîte de vitesses automatiques (voir opération correspondante).
- Déposer la batterie.
- Débrancher le tuyau à dépression.
- Déposer le filtre à air avec son manchon.
- Déposer le support de batterie.
- Débrancher la masse.
- Débrancher les durits de l'échangeur thermique.
- Débrancher le connecteur bleu (10) (fig. BVA 1).
- Dégrafer les faisceaux du support et déposer le support.




- Désaccoupler la rotule (13) (fig. BVA 2).
- Tourner 1/4 de tour, l'arrêt de gaine (suivant flèche).



- Déposer :
 - l'épingle (12),
- la commande de vitesses de la boîte de vitesses,
- les vis de fixation du démarreur.
- Déposer l'écrou (14) (fig. BVA 3).
- Poser :
- l'outil [3] (4601-TA, patte de levage),
- l'écrou (14).



- Déposer :
- les transmissions (voir opération correspondantes),
- · l'échappement,
- la biellette anti-couple.
- Débrancher la prise tachymétrique.
- Déposer
- la tôle de fermeture du carter convertisseur,
- le cache capteur régime.
- Débrancher la capsule à dépression.
- Déposer les écrous de fixations du convertisseur en faisant tourner le vilebrequin.
- Soutenir (fig. BVA 4):
- le moteur à l'aide de l'outil [4] (4090-T),
- la boîte de vitesses à l'aide d'une grue d'atelier et de l'outil [3] (4601-TA).



- Déposer
- le support boîte de vitesses (21),
- les vis d'accouplement moteur, boîte de vitesses.
- Reculer la boîte de vitesses de 5 à 6 cm en faisant attention de ne pas détériorer la tôle volant moteur.

Attention : Le convertisseur doit rester solidaire à la boîte de vitesses.

- Poser l'outil 4601-TB (patte de maintien du convertisseur).
- Descendre lentement la boîte de vitesses en veillant à ce qu'aucun faisceau électrique ne vienne à être détériorer.


Attention: Ne pas poser la boîte de vitesses sur le carter tôle (risque de détérioration du bloc hydraulique).

REPOSE

Impératif: Lors de l'échange d'une boîte de vitesses automatiques, remplacer également l'échangeur thermique.


Attention: Ne pas détériorer la tôle du volant moteur lors de la repose de la boîte de vitesses sur le moteur.


- Présenter la boîte de vitesses (5 à 6 cm du volant moteur).
- Poser l'outil [1] (4061-TC) plot de centrage sur la fixation supérieure du convertisseur (côté nez du démarreur) du convertisseur (côté nez du démarreur) (fig. BVA 5).



Nota: Utiliser l'outil [1] pour se centrer sur le volant moteur.

- Accoupler la boîte de vitesses automatique.
- Reposer les vis d'accouplement moteur, boîte de vitesses. Serrer à 3,5 daN.m.
- Déposer l'outil [1].
- Reposer :
- les 3 écrous du convertisseur en faisant tourner le moteur. Serrer à 2,5 daN.m.
- le support boîte de vitesses (21). Serrer les 2 vis M 8 à 2 daN.m et l'écrou à 5 daN.m.
- Enlever la grue d'atelier.
- Déposer les outils [3] et [4].
- Reposer :
 - l'écrou (14) (fig. BVA 3),
 - la tôle de fermeture du carter convertisseur,
- le cache capteur régime.
- Rebrancher :
- la capsule à dépression,
- la prise tachymètre.
- Reposer :
- les transmissions (voir opération correspondante),
- l'échappement,
- la biellette anticouple,
- les vis de fixation du démarreur.
- Mettre le levier de commande de vitesses (22) en 1ère (en butée vers le haut) (fig. BVA 6).
- Reposer la commande de vitesses.
- Accoupler la rotule (13) (fig. BVA 7).
- Reposer l'épingle (12).
- Mettre le levier de sélection en 1ère imposée (dans le véhicule).






- Tourner 1/4 de tour, l'arrêt de gaine (suivant flèche) jusqu'à ce que les repères "a" soient álignés.
- Reposer le support.
- Agrafer les faisceaux sur le support.
- Rebrancher:
 - · les connecteurs,
- · les durits.
- la masse.
- Reposer :
- le support de batterie,
- le filtre à air avec manchon.
- Rebrancher le tuyau de dépression.
- Reposer la batterie.
- Replacer le véhicule sur le sol.
- Effectuer :
- le remplissage et le niveau de la boîte de vitesses automatique (voir opération correspondante).
- le remplissage, la purge et le niveau du circuit de refroidissement (voir opération correspondante).

Dépose - repose commande de sélection

DÉPOSE

- Lever et caler le véhicule, roues pen-
- Déposer le filtre à air.
- Désaccoupler la rotule (13) (fig. BVA 2).
- Tourner 1/4 de tour, l'arrêt de gaine (suivant flèche).
- Déposer le cavalier (12).
- Déposer l'écran thermique.
- Dégager le câble de commande de vitesses de son support.
- Déposer les vis (7) (fig. BVA 8).



Attention: Toutes ces opérations doivent être effectuées sans forcer (dépose délicate).

- Dépose du pommeau (9) :
- lever le pommeau (9) environ 10 mm,
- faire 1/4 de tour vers l'arrière, soulever d'environ 7 mm,
- appuyer et maintenir le bouton de verrouillage (8) enfoncé,
- faire 1/4 de tour vers l'avant.
- Déposer :
 - le pommeau de levier de vitesses (9),
- l'indicateur de sélection (10),
- la console centrale,
- la commande de vitesses.

REPOSE - RÉGLAGE

- Reposer :
- la commande de vitesses,
- la console centrale,
- l'indicateur de sélection (10).

Attention: Toutes ces opérations doivent être effectuées sans forcer (reposer délicate).


- Repose du pommeau (9) :
- appuyer et maintenir le bouton de verrouillage (8) enfoncé,
- monter le pommeau (9) sur le levier jusqu'à ce qu'il vienne en butée (orienter le pommeau (9) comme sur le des-
- faire 1/4 de tour vers l'arrière, descendre d'environ 7 mm.
- lâcher le bouton de verrouillage (8),
- faire 1/4 de tour vers l'avant.
- Vérifier que le bouton de verrouillage se trouve côté conducteur.
- Reposer les vis (7).


Impératif : Mettre le levier de sélection en 1ère imposée.

- Remettre le câble dans son support.
- Reposer :
- l'écran thermique,
- l'échappement.

Impératif: Mettre la commande côté boîte de vitesses en position 1ère imposée : il faut que les 2 repères "a" soient alignés (fig. BVA 9).

- Emboîter la rotule (1).
- Reposer le cavalier (2)
- Verrouiller l'arrêt de gaine par 1/4 de tour (suivant flèche).
- Vérifier que les repères de peinture "b", soient alignés (fig. BVA 10).
- Reposer le filtre à air.
- Replacer le véhicule sur le sol.





Dépose - repose tige de verrouillage de la commande de sélection

DÉPOSE

- Déposer les vis (7) (fig. BVA 8).

Attention : Toutes ces opérations doivent être effectuées sans forcer.


- Dépose du pommeau (9), pour cela :
- lever le pommeau (9) environ 10 mm,
- faire 1/4 de tour vers l'arrière, soulever d'environ 7 mm,
- appuyer et maintenir le bouton de verrouillage (8) enfoncé,
- faire 1/4 de tour vers l'avant.
- Déposer :
- le pommeau de levier de vitesse (9),
- l'indicateur de sélection (10).
- le pommeau de levier de vitesses (9),
- l'indicateur de sélection (10).
- Déposer les vis, les écrous et la console centrale.
- Écarter le soufflet de protection inférieur.
- Écarter le soufflet de protection supérieur.
- Désaccoupler la rotule (10) (fig. BV 11).
- Déposer :
- la vis (11),
- le levier avec la tige de verrouillage.

REPOSE

- Graisser la tige de verrouillage et le levier au niveau de l'articulation.
- Poser la tige de verrouillage.

Impératif: Les extrémités doivent se trouver dans les lumières.

- Poser :
- le levier muni des 2 coussinets et de l'entretoise,
- la vis (11) (fig. BVA 11).



Impératif : Vérifier que la tige de verrouillage coulisse librement dans le levier.

- Accoupler la rotule (10).
- Reposer :
- le soufflet de protection supérieur,
- le soufflet de protection inférieur,
- la console centrale.
- les écrous,
- les vis,
- l'indicateur de sélection.

Attention: Toutes ces opérations doivent être effectuées sans forcer.


- Repose du pommeau, pour cela :
- appuyer et maintenir le bouton de verrouillage enfoncé,
- monter le pommeau sur le levier jusqu'à ce qu'il vienne en butée (orienter le pommeau comme sur le dessin),
- faire 1/4 de tour vers l'arrière, descendre d'environ 7 mm,
- lâcher le bouton de verrouillage,
- faire 1/4 de tour vers l'avant.
- Reposer les vis.

Impératif: Vérifier le passage de toutes vitesses, s'il y a un problème, effectuer un réglage de la commande de sélection (voir opération correspondante).


Contrôle - réglage circuit de dépression

OUTILLAGE PRÉCONISÉ

 Pompe manuelle à pression-dépression FACOM DA 16 [1] (fig. BVA 12).




 Flexible et manomètre 4601-T.F1 (coffret 4601-T) (fig. BVA 13).




- Raccord de flexible 4601-TF2. (coffret 4601-T [3].
- Clé de réglage capsule à dépression 4601-TH (coffret 4601-T) [4].

CONTRÔLE CIRCUIT DE DÉPRESSION

- Débrancher le tuyau de dépression (1) en "a" (fig. BVA 14).




- Brancher l'outil [1] sur le tuyau (1).
- Appliquer une dépression de 400 mm Hg.
- Si la valeur reste constante, le circuit est correct.
- Si la valeur chute, refaire le contrôle en direct sur la capsule de dépression.
- Brancher l'outil [1] sur la capsule à dépression (2) (fig. BVA 15).



- Appliquer une dépression de 400 mm Hg.
- Si la valeur reste constante, échanger le tuyau (1).
- Si la valeur chute, remplacer la capsule à dépression (2).

DÉPOSE DE LA CAPSULE À DÉPRESSION

- Vidanger la boîte de vitesses (voir opération correspondante).
- Débrancher le tuyau (1) côté capsule à dépression (2) (fig. BVA 16).
- Déposer l'arrêtoir (3).
- Dévisser la capsule à dépression (2) à l'aide de l'outil [4].




REPOSE DE LA CAPSULE À DÉPRESSION

- Huiler la capsule à dépression (2) (caoutchouc noir).
- Visser la capsule à dépression de 3 tours à l'aide de l'outil [4].
- Reposer l'arrêtoir (3).
- Rebrancher le tuyau (1).
- Effectuer le réglage de la capsule à dépression (2).

RÉGLAGE DE LA CAPSULE À DÉPRESSION

- Condition préalable :
- étanchéité du circuit de dépression correcte,
- température huile boîte de vitesses = 80°C.
- câbles d'accélérateur correctement réglé.
- Déposer la vis (4) (écoulement d'huile) (fig. BVA 17).
- Poser le raccord [3] à la place de la vis (4).
- Brancher le flexible [2] sur le raccord [3].
- Effectuer le remplissage et la mise à niveau en huile de la boîte de vitesses (voir opération correspondante).



- Mettre le levier de sélection en 2ème imposée.
- Accélérer à fond et freiner en même temps pour stabiliser la vitesse à 80 km/h.
- La pression doit être de 4,3 ± 0,1 bar.
- Si la pression n'est pas correcte, effectuer le réglage de la capsule à dépression (2) pour cela :
- déposer l'arrêtoir (3),
- visser ou dévisser la capsule à dépression (2) à l'aide de l'outil [4].

Nota: En vissant la capsule à dépression (2), on augmente la pression et inversement, on la diminue (0,04 bar par cran).

- Reposer l'arrêtoir (3).
- Valider le réglage en faisant un essai.
- Déposer le raccord [3].
- Reposer la vis (4).
- Effectuer le remplissage et la mise à niveau en huile de la boîte de vitesses (voir opération correspondante).


Vidange - remplissage

VIDANGE

Impératif : La vidange de la boîte de vitesses doit s'effectuer huile chaude (80°C minimum), pour éliminer les impuretés en suspension dans l'huile.

Nota: La vidange est partielle, le convertisseur ne pouvant pas être vidangé totalement.

- Déposer les bouchons de vidange (1) et (2) (fig. BVA 18).



Impératif : Remplacer la crépine à chaque vidange.


REMPLISSAGE

- Reposer les bouchons de vidange (1) et (2).
- Le remplissage sera effectué par le tube de jauge.
- Utiliser un entonnoir avec filtre très fin (maille de 0.15 mm maxi).
- Quantité d'huile (I) :
- capacité d'huile totale......4,5
- huile restant après vidange (environ) :
 2.5
- quantité d'huile à remettre (environ) :
 2,0

CONTRÔLE NIVEAU D'HUILE

- Conditions préalables :
- huile chaude (80°C minimum),
- pied sur le frein, faire un passage de toutes les vitesses,
- véhicule sur sol horizontal,
- levier de sélection en position P,
- moteur tournant.

 Sur la jauge, le niveau d'huile doit se situer entre les repères mini "A" et maxi "B" (fig. BVA 19).




Impératif : En aucun cas le niveau d'huile ne doit dépasser le repère maxi "B".

- Un niveau d'huile trop élevé peut entraîner les conséquences suivantes :
 - échauffement anormal de l'huile,
 - fuites d'huile.
- Un niveau trop bas entraîne la destruction de la boîte de vitesses.

Crépine d'aspiration

DÉPOSE


- Vidanger l'huile de boîte de vitesses automatique (voir opération correspondante).
- Déposer le carter inférieur.
- Déposer (fig. BVA 20) :
- les vis (2).
- la crépine (3).



REPOSE

- Nettoyer:
- le carter inférieur,
- les aimants.

Impératif: Respecter la position des aimants dans le carter inférieur (fig. BVA 21).




- Reposer :
- les aimants (face lisse contre tôle),
- la crépine (3) neuve munie de son joint (fig. BVA 20).
- Serrer les vis (2) à 0,9 daN.m.

Attention: Lors de la repose de la crépine s'assurer que la patte (4) passe sous la rondelle de la vis (5).

- Reposer le carter inférieur (1) (fig. BVA 22).

Attention: Les pattes de fixation du carter inférieur (1) ont un sens (petit côté, côté carter inférieur (1)).

- Serrer les vis à 0,6 daN.m.
- Effectuer le remplissage et la mise à niveau en huile de la boîte de vitesse (voir opération correspondante).



Diagnostic : fuites d'huile

 Une baisse de niveau d'huile peut entraîner une chute de pression ou une détérioration prématurée des embrayages.

Impératif : Après toute intervention, contrôler le niveau d'huile.

Origine des fuites	Remèdes
Échangeur thermique	Remplacer les joints ou l'échangeur.
Haut du tube de jauge	Vérifier que la jauge va bien à fond (la jauge peut se coincer sur le faisceau des électrovannes)
Joint de carter d'huile Remplacer le joint	Contrôler le serrage des vis
Bouchon de prise de pression	Vérifier le serrage du bouchon Remplacer le joint
Capteur vitesse véhicule	Vérifier la présence du joint torique
Traversée étanche	Vérifier la présence du joint torique
Planétaires	Remplacer les joints
Plans de joint carter mécanisme pont	Nettoyer les plans de joints. Remplacer les joints.

Généralités

AFFECTATIONS

Véhicules avec boîte de vitesses mécanique

Véhicule	Moteur		Boîte de vitesses		Option	Repère		
	Туре	Repère	Туре	Différentiel (Ø mm)	ABS	Côté roue	Côté BV	
1.0i	TU9M	CDZ	MA5	68	Non	GE 76	GI 62	
1.1i	TU1M	HDZ	MA5	68	Oui	GE 76	GI 62	
1.1i (a)	TU1M	HDZ	MA5	68	Oui	GE 76 (c)	GI 69	
1.4i (a)	TU3JP	KFX	MA5	68	Oui	GE 76 (c)	GI 69	
1.6i (b)	TU5JP	NFZ	MA5	77	Oui	GE 86 (c)	GI 69	
1.6i 16V (b)	TU5J4	NFX	MA5	77	Oui	GE 86 (c)	GI 69	
1.5D	TUD5	VJY VJZ	MA5	68	Non	AC 1700	GI 69	
1.5D	TUD5	VJY VJZ	MA5	68	Oui	AC 1700 (c)	GI 69	

⁽a) Avec options direction assistée ou ABS - (b) Transmission droite équipée d'un palier - (c) Véhicule avec ABS : couronne 48 dents, rapportée sur le bol.


Véhicules avec boîte de vitesses automatique

Véhicule	Moteur		Boîte de vitesses		Option	Repère		
	Туре	Repère	Туре	Différentiel (Ø mm)	ABS	Côté roue	Côté BV	
1.4i (b)	TU3JP	KFX	MB3	-	Non	AC 1700	GI 69	
1.4i (b)	TU3JP	KFX	MB3	-	Oui	AC 1700 (c)	GI 69	

⁽b) Transmission droite équipée d'un palier - (c) Véhicule avec ABS : couronne 48 dents, rapportée sur le bol.

CARACTÉRISTIQUES

Transmissions "A" et "B"




Trans- mission	Véhicule	Véhicule Moteur	Bol		Diamètre de bol (mm)		Diamètre arbre (mm)		Soufflets de trans- missions	
	· cincuis		Côté roue	Côté BV	Côté roue	Côté BV	Ø1	Ø2	Côté roue	Côté BV
	1.0i	TU9M	GE 76	GI 62	76	65	21	T24	TP	C/C
	1.1i (d)	TU1M	GE 76	GI 62	76	65	21	T24	TP	C/C
A	1.1i (e)	TU1M	GE 76	GI 69	76	72	24	T30	TP	C/C
	1.4i	TU3JP	GE 76	GI 69	76	72	24	T30	TP	C/C
	1.5D	TUD5	GE 76	GI 69	76	72	24	T30	TP	C/C
В	1.6i	TU5JP	GE 86	GI 69	86	72	24	24	TP	C/C
	1.6i 16V	TU5J4	GE 86	GI 69	86	72	24	24	TP	C/C

Codification des abréviations :

- (d) Sans option ABS
- (e) Avec option ABS
 T24 Transmission tubulaire,
 Ø 24 mm
- T30 Transmission tubulaire,
- Ø 30 mm
 TP Thermoplastique
- C/C Caoutchouc

Nota: Les transmissions "B" peuvent être avec ou sans ABS.

Transmissions "C"



PARTICULARITÉ

- Efforts de montage du manchon (3) sur transmission droite 600 kg minimum.

Couples de serrage (en daN.m)

- Écrous (2) de palier de transmission...... 1

Trans- mission	Véhicule	Moteur	Bol		Diamètre de bol (mm)		Diamètre arbre (mm)		Soufflets de trans- missions	
			Côté roue	Côté BV	Côté roue	Côté BV	Ø1	Ø2	Côté roue	Côté BV
С	1.4i	TU3JP	AC 1700	GI 69	80	72	T26	26	C/C	C/C

Codification des abréviations :

T26 Transmission tubulaire. Ø 26 mm

C/C Caoutchouc

Nota: Les transmissions "C' peuvent être avec ou sans ABS.

MÉTHODES DE RÉPARATION

Transmission


DÉPOSE

TRANSMISSIONS GAUCHE ET DROITE

- Lever et caler l'avant du véhicule.
- Déposer les roues avant.
- Vidanger la boîte de vitesses.

Nota: Effectuer les opérations ci-dessous des deux côtés du véhicule.

- Mettre en place l'outil [1] 6310-T (fig. Trans. 1).



- Défreiner l'écrou (1)
- Déposer l'écrou (1).
- Déposer l'outil [1].
 Déposer la vis (2) (fig. Trans. 2).
- Dégager la rotule de pivot.
- Récupérer le protecteur de rotule.


TRANSMISSION DROITE (selon équipement)


- Desserrer les écrous (3) (fig. Trans. 3).
- Tourner les vis d'un quart de tour pour permettre au roulement de sortir de son logement.
- Déposer la transmission (4).

TRANSMISSION GAUCHE

Véhicule avec BVM


- Déposer la transmission.





Véhicule avec BVA

- Déposer les vis et l'écrou (5) (fig. Trans. 4).
- Attention : Lors de la dépose de la transmission, prendre la précaution de la retirer horizontalement (risque de perte des aiguilles du tripode).
- Déposer la transmission.



REPOSE

TRANSMISSION GAUCHE

Véhicule avec BVM

- Reposer la transmission.
- Véhicule avec BVA

Attention: Lors de la repose de la transmission, prendre la précaution de la remettre en place horizontalement (risque de perte des aiguilles du tripode).

- Engager :
 - la transmission côté différentiel,
- la transmission dans le moyeu.
- Reposer les vis et l'écrou (5).
- Serrer à 2.5 daN.m.

TRANSMISSION DROITE (selon équipement)

- Graisser la cage extérieure du roulement.
- Engager :
- la transmission (4) dans le palier (fig.
- le roulement dans son palier,
- les cannelures de la transmission sur le différentiel.
- la transmission dans le moyeu.
- Positionner les têtes excentrées des vis. en appui sur la cage extérieure du roulement.
- Serrer les écrous (3).

TRANSMISSIONS DROITE ET GAUCHE

Nota: Effectuer les opérations ci-dessous des deux côtés du véhicule.

- Reposer le protecteur de rotule.
- Accoupler là rotule au pivot.
- Reposer :

- la vis (2); serrer à 3,8 daN.m (fig. Trans 2), l'outil [1] (fig. Trans 1), l'écrou (1); serrer à 25 daN.m, puis le freiner.
- Reposer les roues.
- Replacer le véhicule sur le sol.
- Remplir et contrôler le niveau de la boîte de vitesses.

Généralités

- Train avant de type pseudo Mac Pherson avec barre antidévers.

- Combiné ressort/amortisseur hydraulique et téléscopique.

CARACTÉRISTIQUES

Nota: Repérer l'emplacement des 3 fixations du support supérieur sur le passage de roue (risque d'inversion au remontage - modification de l'angle de chasse).

Couples de serrage (en daN.m)

- Voir dessin ci-dessous.

•		
2	Fixation palier barre antidévers sur caisse	5,5
4	Fixation palier barre antidévers sur bras inférieur	2,5
5	Fixation supérieure de l'élément porteur	<mark>2</mark>
6	Vis de fixation de la rotule inférieure	3,8
7	Fixation biellette barre antidévers	<mark>7</mark>
8	Écrou de fixation arrière du bras	4
10	Fixation avant du bras de suspension	8,5

Moteurs	Repère couleur (ressort)	Hauteur libre (mm)	Diamètre du fil (mm)	Barre antidévers avant	
TU9M TU1M+	Jaune - jaune - jaune	400,20	11,50	Ø 19 mm	
TU9M (*) TU1M+ (**) TU3JP	Jaune Orange Orange	396,12	11,80	Ø 21 mm	
TU3JP (***) TU5JP	Jaune - bleu - bleu	407,90	,		
TU5JP (****)	Vert - blanc	427			
TU5JP (****)	Bleu		11,75	Ø 18 mm	
TUD5 (****)	Blanc	434			
TUD5	Jaune - rouge - rouge	412,62	11,80	Ø 21 mm	
TU5J4	Rouge - blanc	357	12,6	Ø 22 mm	
TU5J4 (****)	Orange - blanc	360	.2,0	2 22 11111	


Avec option(s) AIRBAG

Avec option(s) direction assistée ou ABS ou AIRBAG

Avec option direction assistée ou ABS

(****) Direction assistée ou ABS ou BVA ou réfrigération

BVA et réfrigération



MÉTHODES DE RÉPARATION

Suspension avant


Élément porteur

DÉPOSE


- Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
- Déposer la roue.

Attention: Ne jamais freiner pour desserrer l'écrou de transmission car il y a risque de cisaillement des vis de fixation du disque de frein.

- Immobiliser en rotation le moyeu à l'aide de l'outil [1] 6310-T (fig. Tr. AV 1).
- Desserrer l'écrou de transmission (1).



- Dégrafer la barre antidévers du bras ou de l'élément de suspension (suivant modèle).
- Déposer la vis de fixation (4) du bras inférieur sur le pivot (fig. Tr. AV 2).
- Dégager la rotule (5).




Impératif: Lors de cette opération, tirer le bras sans excès vers le bas mais de manière à permettre le dégagement de la queue de rotule de son logement, ceci afin d'éviter tout risque de détérioration de la qualité de serrage de l'axe d'articulation élastique arrière sur le bras.

 Déposer les plaquettes et l'étrier de frein et suspendre ce dernier dans le passage de roue.

Nota : Insérer une cale de bois entre le piston et l'étrier de frein.

- Déposer :
- la capteur ABS,
- l'écrou de rotule de direction.
- Désaccoupler la rotule de direction à l'aide de l'outil 1892-T.
- Dégager la transmission du moyeu.
- Déposer les écrous de fixation supérieure (7) sur caisse de l'élément de suspension (fig. Tr. AV 3).
- Déposer l'ensemble moyeu-élément de suspension.



REPOSE

- Engager l'ensemble moyeu-élément de suspension dans le passage de roue.
- Serrer les écrous de fixation supérieure
 (7) de l'élément de suspension sur caisse à 2 daN.m.
- Engager la transmission dans le moyeu.
- Remettre en place la rotule de pivot sans oublier le protecteur de rotule.

Impératif: Lors de cette opération, tirer le bras sans excès vers le bas mais de manière à êrmettre le dégagement de la queue de rotule de son logement, ceci afin d'éviter tout risque de détérioration de la qualité de serrage de l'axe d'articulation élastique arrière sur le bras.

- Mettre en place la vis de fixation de la rotule munie d'un écrou neuf.
- Serrer l'écrou (4) à 5 daN.m (fig. Tr. AV 2).
 - Mettre un écrou de rotule de direction neuf et le serrer à 2,5 daN.m.
 - Reposer:
 - l'étrier de frein,
 - les plaquettes de frein,
 - le capteur ABS (suivant équipement).
 - Suivant les modèles :
 - reposer le palier de barre antidévers avant sur le bras,
 - serrer les paliers de barre antidévers avant sur caisse à 2,5 daN.m,
 - reposer la biellette de barre antidévers avant sur l'élément de suspension et serrer sa fixation à 7 daN.m.
- Mettre en place un écrou de transmission neuf.
- Serrer l'écrou de transmission à 25 daN.m et le freiner ; à l'aide d'un outil non tranchant.
- Reposer les roues.
- Serrer les vis de roues.
- Replacer le véhicule sur le sol.

Amortisseur


Sur véhicule

DÉPOSE


- La dépose de l'amortisseur avant s'effectue par l'orifice du passage de roue.

Impératif: Repérer l'emplacement des 3 fixations du support supérieur (risque d'inversion au remontage - modification de l'angle de chasse).

- Déposer :
- les 3 écrous (7) (fig. Tr. AV 3),
- l'écrou de la tige d'amortisseur en arrêtant celle-ci en rotation à l'aide de l'embout TORX 40.
- Mise en place des câbles : par l'intérieur du passage de roue.
- Faire passer les câbles [1] 4605-TJ par l'intérieur du ressort jusqu'aux boutonnières "b" (fig. Tr. AV 4).




 Remonter le grain supérieur du câble [1] dans la coupelle supérieure du ressort (fig. Tr. AV 5).




Attention : Afin que le ressort reste bien centré, utiliser le trou "c" situé vers l'intérieur du véhicule (fig. Tr. AV 6).


 Tourner d'un quart de tour le câble et le tirer vers le bas (fig. Tr. AV 7).

Impératif: Vérifier que les grains des câbles [1] sont bien en place sur la coupelle supérieure. Tirer les boutonnières "d" vers le bas, la forme carrée du grain doit être nettement visible.







- Engager les câbles dans les boutonnières "b" (fig. Tr. AV 8).




- Verrouiller à l'aide de la vis Ø 5 mm (3).
- Lever l'avant du véhicule pour mettre la roue pendante : le support supérieur se désaccouple de la tige d'amortisseur.
- Mettre en place une chandelle.
- Par l'intérieur du passage de roue.
- Déposer (fig. Tr. AV 9) :
- le support supérieur (4),
- la butée à billes (5),
- la coupelle (6).
- Déposer par l'orifice du passage de roue, le protecteur caoutchouc (7), la butée d'attaque, l'entretoise plastique de la butée d'attaque.
- Tirer la tige d'amortisseur vers le haut.
- Retirer la chandelle.
- Baisser le véhicule pour permettre à la tige d'amortisseur de sortir.
- Mettre en place l'outil [2] 4605-TK (sur la tige d'amortisseur) (fig. Tr. AV 10).
- Poser et serrer l'écrou (2).





- Desserrer complètement l'écrou de fermeture de l'amortisseur à l'aide de la clé à ergots [2] (fig. Tr. AV 11).
- Déposer par le haut l'ensemble outil et amortisseur puis les désaccoupler.



REPOSE


- Placer l'outil [2] sur l'amortisseur.
- Mettre en place l'amortisseur dans son tube ; serrer à 15 daN.m.
- Déposer l'outil [2].
- Lever le véhicule pour mettre la roue pendante, mettre en place une chandelle.
- Réaliser, sur la tige d'amortisseur, l'empilage suivant :
- l'entretoise plastique de la butée d'attaque,
- la butée d'attaque,
- le protecteur caoutchouc (7),
- la coupelle (6),
- la butée à billes (5),
- le support supérieur (4),
- un écrou neuf (2).

- Engager les 3 fixations du support supérieur (4) dans les emplacements repérés au démontage.
- Retirer la chandelle.
- Baisser progressivement le véhicule.
- Serrer les écrous (1) à 2 daN.m.
- Serrer l'écrou (2) à 7 daN.m.


A l'établi

DÉPOSE

- Déposer l'élément porteur avant (voir opération correspondante).
- Élément porteur à l'étau en utilisant l'outil [5] 1908-TC1 (fig. Tr. AV 12).




- Équiper l'outil [1] 4137-TM90 avec les éléments suivants :
- [11M] coupelle fixe,
- [11U] coupelle coulissante.
- Placer l'outil [1] équipé, sur le ressort.
- Comprimer le ressort ; à l'aide de l'outil
 [1].
- Déposer :
- l'écrou de tige d'amortisseur (1) en arrêtant en rotation celle-ci avec l'embout TORX 40,
- le support supérieur,
- le ressort.
- l'ensemble : bague d'appui, protecteur, butée d'attaque, entretoise plastique de la butée d'attaque.
- Poser (fig. Tr. AV 13) :
- la clé à ergot [3] 4501-T,
- l'écrou de tige (1) et le serrer.




- Desserrer l'écrou de fermeture (2) ; à l'aide de l'outil [3].
- Déposer :
- l'amortisseur,
- la clé à ergot [3].

REPOSE

- Préparer l'assemblage (fig. Tr. AV 14) :
- amortisseur (3),
- écrou de fermeture (2),
- la clé à ergot [3],
- écrou (1) de fixation tige d'amortisseur.



- Serrer l'écrou (1).
- Monter l'ensemble amortisseur dans le corps de pivot.
- Serrer l'écrou de fermeture (2) à 15 daN.m ; à l'aide de l'outil [3].
- Monter sur l'amortisseur (fig. Tr. AV 15) : • l'entretoise plastique de la butée d'attaque (4)
- l'entretoise plastique de la butée d'attaque (5),
- la bague d'appui (6) (suivant équipe-
- le protecteur caoutchouc (7).




- Monter le ressort avec le compresseur [1].
- Monter au-dessus du ressort (fig. Tr. AV
- la coupelle supérieure (8) de ressort,
- la butée à billes (9),
- la coupelle limiteur d'attaque (10),
- le support supérieur (11),
- la coupelle limiteur de détente (12).
- Monter un écrou neuf sur la tige d'amortisseur.
- Serrer l'écrou de la tige d'amortisseur à daN.m.
- Déposer le compresseur de ressort [1].
- S'assurer du bon positionnement du ressort sur les coupelles inférieure et supérieure.
- Poser l'élément porteur avant sur le véhicule (voir opération correspondante).

Barre antidévers


DÉPOSE

- Désaccoupler la rotule d'échappement.
- Les barres antidévers avant sont fixées



par des paliers (1) sur caisse et reliées à l'ensemble porteur par :

 un palier (2) directement sur le bras inférieur ; motorisations : 954, 1124, 1360 cm³ (fig. Tr. AV 17),



• l'intermédiaire d'une biellette (3) sur l'élément de suspension ; motorisation : 1587 cm3 (fig. Tr. AV 18).

REPOSE

- Motorisations: 954, 1124, 1360 cm3: graisser les paliers (1) (fig. Tr. AV 17).

Attention: Motorisation 1587 cm3: ne pas graisser les paliers (1) en raison de la matière de ces paliers (source de bruit).

- fixation paliers sur caisse 5,5 daN.m.
- fixation paliers sur bras inférieurs 2,5 daN.m; motorisations: 954, 1124, 1360 cm
- fixation de la barre antidévers sur la biellette (3) à 7 daN.m; motorisation: 1587 cm

Train avant


Bras inférieur

DÉPOSE


- Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
- Déposer la roue.

Nota: Suivant les modèles, dégager la barre antidévers avant du bras.

- Déposer la vis de fixation du bras inférieur sur le pivot.
- Dégager la bras au niveau de la rotule.
- Dans l'habitacle, soulever partiellement la moquette à l'avant pour accéder aux écrous de fixation (3) de l'articulation élastique arrière du bras, sous le tapis insonorisant (fig. Tr. AV 19).







- Déposer les écrous (3). Déposer la vis (5) de fixation de l'articulation élastique (6) du bras (fig. Tr. AV 20).
- Dégager l'articulation élastique (4).
- Déposer le bras inférieur.

REPOSE

Nota: S'assurer de la propreté et de l'absence anti-gravillonnage sur les appuis des articulations élastiques des bras et de leurs vis de fixations sur la caisse. Respecter les valeurs des couples de serrage.

- Engager le bras inférieur muni de ses articulations élastiques et de sa rotule.
- Serrer la vis de fixation (5) à 8,5 daN.m.
- Dans l'habitacle, resserrer les écrous de fixation (3) de l'articulation élastique à 4 daN.m.
- Engager la rotule du bras inférieur dans le pivot sans oublier le protecteur de rotule.
- Mettre en place la vis de fixation de la rotule, munie d'un écrou neuf ; serrage à 3,8 daN.m.
- Suivant les modèles, reposer le palier de barre antidévers avant sur le bras ; serrage à 2,5 daN.m.
- Reposer la roue.
- Replacer le véhicule sur le sol.
- Dans l'habitacle, remettre la moquette.

Nota: Veiller à la remise en place correcte des tapis insonorisants et de la moquette, côté poste de conduite. Vérifier la course de la pédale d'accélération ainsi que la position accélération maxi à la pédale et sur le moteur.

Généralités

- Le train AR est du type à roues indépendantes et bras tirés, il est doté d'une suspension à barres de torsion transversales et amortisseurs hydrauliques téléscopiques à double effet.
- Quatre articulations élastiques assurent la liaison entre le train AR et la caisse.
- Barre antidévers suivant équipement.


CARACTÉRISTIQUES

Moteurs	Barre antidévers	Barre de torsion			
Moteurs	Diamètre (mm)	Diamètre (mm)	Repère		
TU9M (*) TU1M + (*)	Sans	17,9	Blanc Côté gauche : 2 anneaux Côté droit : 1 anneau		
TU9M (**) TU1M + (***) TU3JP TU5JP TUD5	18	17,9	Blanc Côté gauche : 2 anneaux Côté droit : 1 anneau		
TU5J4	22	19	Noir Côté gauche : 2 anneaux Côté droit : 1 anneau		

- (*) Sans option(s) direction assistée ou ABS ou AIRBAG
- (**) Avec option(s) AIRBAG
- (***) Avec option(s) direction assistée ou ABS ou AIRBAG

Couples de serrage (en daN.m)

- Voir dessin ci-dessous.
- 3 Vis de fixation supérieure de l'amortisseur 9
 4 Vis de fixation inférieure de l'amortisseur 11
 6 Écrou de fusée 14
 8 Vis de fixation essieu arrière 9



- 1 : Essieu arrière 2 : Amortisseur 5 : Bras arrière 7 : Tambour de frein arrière 9 : Barre de torsion
- La barre antidévers est située dans le tube de l'essieu arrière.

MÉTHODES DE RÉPARATION

Suspension arrière


Barre antidévers

DÉPOSE


- Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
- Déposer les roues.

CÔTÉ GAUCHE


- Déposer (fig. Tr. AR 1) :
- le bouchon plastique (1),
- la vis (2) de fixation du levier.



- Poser l'outil [1] 4514-TF, visser l'outil jusqu'à extraction du levier de la barre antidévers (fig. Tr. AR 2).



- Déposer le joint d'étanchéité (3) (fig. Tr. AR 3).



CÔTÉ DROIT

- Déposer (fig. Tr. AR 1) :
- le bouchon plastique,
- la vis de fixation du levier.


- Chasser l'ensemble levier et barre antidévers de la gauche vers la droite.
- Déposer le joint d'étanchéité.

A L'ÉTABLI


- Poser l'outil [1] 4514-TF, visser l'outil jusqu'à extraction du levier de la barre antidévers.
- Nettoyer les dentelures des leviers et de la barre antidévers.

REPOSE

- Equiper les leviers d'un joint d'étanchéité neuf.
- Barre antidévers arrière : nettoyer les filetages avec un taraud M8x125; graisser les dentelures.
- Accoupler le levier gauche (6) à la barre antidévers (7) en alignant le repère "a" dans l'axe "b" de la boutonnière du levier (fig. Tr. AR 4).



- Poser l'outil [2] 4606-TH2 (fig. Tr. AR 5).




- Serrer l'écrou [2a] jusqu'à ce que l'extrémité de la barre soit en butée dans le levier (6), en empêchant la tige [2b] de tourner.
- Déposer l'outil [2].
- Visser temporairement, dans la barre antidévers, une vis M8x125-20.

CÔTÉ GAUCHE

- Reposer :
 - la barre antidévers dans le tube de traverse,
 - la vis (2); serrer à 3,5 daN.m (fig. Tr. AR 1).

CÔTÉ DROIT

- Reposer (fig. Tr. AR 6):
- le levier droit (6) en l'orientant de façon à aligner la boutonnière avec le trou de fixation de la vis (5),
- l'outil [2],
- la vis (5) (sans serrer).




Impératif: Interposer une cale d'épaisseur de 1 mm entre le levier (6) et le

- Serrer progressivement l'écrou [2a] de l'outil [2] ; arrêter le serrage lorsque le levier est en contact avec la cale.
- Déposer l'outil [2].
- Reposer les bouchons.
- Serrer la vis (5) à 3,5 daN.m.
- Replacer le véhicule au sol.

Barre de torsion


DÉPOSE

- Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
- Déposer :
- les roues.
- la barre antidévers (suivant montage),
- l'amortisseur.
- Régler le faux amortisseur [2] 4502-TA afin de conserver et retrouver la position initiale du bras lors de l'opération de repose (fig. Tr. AR 7).




Motorisations	TU9M TU1M +	TU9M (*) TU1M + (**) TU3JP / TU5JP TUD5 / TU5J4
Cote (mm)	309	312

- Avec option(s) AIRBAG
- Avec option(s) direction assistée ou ABS ou AIRBAG




- Monter le faux amortisseur [2].
- Serrer le contre-écrou (suivant flèche).
- Serrer les fixations du faux amortisseur [2].
- Côté opposé désolidariser l'amortisseur.
- Déposer de chaque côté (fig. Tr. AR 8) :
- les vis (1)
- les rondelles butée (2).



Attention : Repérer par deux coups de pointeau la position de la barre.

- Monter
- le mandrin [3] 6306-T sur l'extrémité de la barre (fig. Tr. AR 9),
- l'extracteur à inertie [1] 1671-T, sur le mandrin [3].




Nota : Maintenir le bras 1671-T pour l'empêcher de reculer avec la barre.

- Extraire la barre de torsion.

REPOSE

- Nettoyer et graisser les cannelures de la barre de torsion et du bras.

Attention: Ne pas inverser les barres au remontage. Barre droite: un repère circulaire de peinture (A). Barre gauche: Deux repères circulaires de peinture (B). Bien nettoyer les cannelures de la barre (fig. Tr. AR 10).



- Côté opposé à la dépose : mettre en place la rondelle butée dans son logement.
- A l'extrémité du grand diamètre de la barre :
- visser le mandrin [3] (fig. Tr. AR 9),
- l'extracteur à inertie [1].
- Engager la barre à travers l'ancrage du bras.
- Dans le cas où la barre a été repérée, présenter les coups de pointeau en regard l'un de l'autre.
- Rechercher par rotation de la barre, cannelure par cannelure, la position où celle-ci s'engage librement sur 8 à 10

Nota: La barre ne s'engage pas librement sur toute la longueur de ses cannelures car ses extrémités ne sont pas dans le même axe.`


- Terminer l'engagement de la barre jusqu'en butée sur la rondelle butée (du côté opposé) à l'aide de l'outil à inertie [1].
- Déposer les outils [1] et [3].
- Poser la rondelle butée (2) (fig. Tr. AR 8).
- Poser et serrer la vis (1) à 2 daN.m.
- Agir de même pour l'autre extrémité de la barre.
- Déposer le faux [2] puis reposer l'amortisseur ; sans serrer les vis de fixation.
- Reposer les roues arrière.
- Remettre le véhicule sur ses roues.
- Couples de serrage :
- vis de fixation supérieure de l'amortisseur, à 9 daN.m,
- vis de fixation inférieure de l'amortisseur, à 11 daN.m.

Train arrière


Train arrière complet

DÉPOSE


- Lever et caler sur chandelles l'arrière du véhicule.
- Hauteur du pare-chocs : 0,60 m
- Déposer :
 - la tablette arrière,
 - la roue de secours,
 - le tapis de coffre et son insonorisant.
- Désaccoupler les alimentations (1) et (2) du limiteur de freinage (fig. Tr. AR 11).
- Déposer :
- les vis de la rotule d'échappement,
- l'ensemble complet d'échappement (3) (fig. Tr. AR 12),




- les écrous (4),
- les écrans thermiques (5).



 Desserrer l'écrou (6) pour détendre les câbles (7) du frein de parking ; dégager les câbles de la patte (8) (fig. Tr. AR 13).




- Déconnecter les fils des capteurs ABS (suivant option).
- Dégrafer le clapet antiretournement sur le réservoir.
- Placer le cric au centre de la traverse ; mettre en pression.
- Déposer (fig. Tr. AR 14) :
- les obturateurs,
- les 4 vis (10) fixation essieu arrière sur caisse (2 dans le coffre et 2 sous les sièges arrière).




 Descendre doucement le cric. Dégager avec précaution l'ensemble essieu arrière par l'arrière du véhicule.

REPOSE

 Présenter le train arrière sous le véhicule; amener en contact les points "a" et "b" (fig. Tr. AR 15).



- Interposer les rondelles d'appui (11) et (12) (fig. Tr. AR 16).



- Reposer les vis (10) (sans serrer).
- A l'aide d'un cric positionner les points "c" et "d".
- Placer la rondelle d'appui (13).
- Poser et serrer les vis (10) à 9 daN.m.
- Poser les obturateurs.
- Accoupler les alimentations (1) et (2) (fig. Tr. AR 11).
- Connecter les capteurs ABS (suivant option).
- Clipper le clapet antiretournement sur le réservoir.
- Accoupler et régler les câbles (7) du frein de parking (voir opération correspondante) (fig. Tr. AR 13).


Nota: L'écrou (9) doit être positionné à l'intérieur de la patte (8)

- Reposer (fig. Tr. AR 12) :
- les écrans thermiques (5), • les écrous (4).
- Reposer l'échappement complet.
- Purger les freins (voir opération correspondante).
- Contrôler les hauteurs du véhicule (voir opération correspondante dans le chapitre "Géométrie des trains").


Bras arrière

DÉPOSE


- Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
- Déposer la roue.
- Déposer :
- la vis de maintien du support de flexible hydraulique de frein (vis (1)) (fig. Tr. AR 17),
- le moyeu tambour de frein arrière (voir opération "Dépose - repose segments de frein arrière").




- Dégrafer (fig. Tr. AR 18) :
- le tube hydraulique (2) (sur le bras de suspension),
- le faisceau ABS sur le bras arrière, en "a" (suivant option).




- Déposer le capteur ABS (suivant option).
- Dégrafer le câble de frein de parking, en
- Déposer :
- l'amortisseur (3),
- la vis (4) (plastique),
- la vis (5) (fixant le levier de barre anti-
- les vis (6) (fixant le flasque).
- Laisser prendre le flasque.
- Poser l'outil [1], visser l'outil jusqu'à extraction du levier de la barre antidévers (fig. Tr. AR 2).
- Reprendre le filetage de la barre antidévers, à l'aide d'un taraud M8x125.
- Déposer :
- la patte support faisceau ABS (suivant option),
- la vis TORX (8) (fig. Tr. AR 19),
- la rondelle (9).



Repérer par deux coups de pointeau en 'c" et "d" la position de la barre de torsion (si on réutilise le bras) (fig. Tr. AR 20).




- Extraire le bras (10) (fig. Tr. AR 21) :
 - · véhicule avec barre antidévers arrière : à l'aide des outils [1] 1671-T et [3]
- véhicule sans barre antidévers arrière : à l'aide d'une massette en cuivre.



REPOSE

- Poser un joint d'étanchéité neur sur le bras (côté traverse).
- Engager simultanément le bras sur le tbe de la traverse et la barre de torsion en respectant la position du bras (fig. Tr.
- en alignant les coups de pointeau (si on réutilise le bras),
- en utilisant l'outil [2] 4502-TA (préalablement réglé).



Nota: • La cote d'entraxe est variable selon les modèles (voir paragraphe "Barre de torsion").


• Il est possible de s'aider des outils [1] et [3] pour remettre le bras en place.

- Reposer (fig. Tr. AR 19) :la vis TORX (8),
- la rondelle (9).
- Couple de serrage : vis de maintien de barre de torsion arrière...... 2 daN.m
- Poser un joint d'étanchéité neuf sur le levier.
- Positionner le levier de manière à pouvoir faire prendre la vis (5) (fig. Tr. AR 6).
- Mettre en place l'outil [2].
- Interposer une cale d'épaisseur de 1 mm entre le levier (6) et le bras.
- Serrer l'écrou de l'outil [2] : arrêter le serrage lorsque le levier est en contact avec la cale.
- Poser et serrer la vis (5) à 3,5 daN.m.
- Déposer les outils.
- Reposer :
- le flasque,
- les vis (6); serrer à 3,5 daN.m (fig. Tr. AR 18),
- la vis (4) (plastique),
- l'amortisseur (3) sans serrer les vis de fixation.
- Replacer :
- le câble de frein de parking en "b",
- le faisceau ABS sur le bras arrière, en "a" (suivant option),
- le tube hydraulique (2) (sur le bras de suspension).
- Reposer:
- le capteur ABS (suivant option),
- le moyeu tambour de frein arrière (voir opération "Dépose - repose segments de frein arrière),
- la vis de maintien du support de flexible hydraulique de fein (vis (1)) (fig. Tr. AR 17).
- Reposer la roue.
- Replacer le véhicule sur le sol.
- Serrage des vis de l'amortisseur :
- fixation supérieure 9 daN.m
- fixation inférieure 11daN.m

Liaisons élastiques de traverse

DÉPOSE

- Monter les outils [1] 4502-TD1, [2] 4502-TD2 et [5] 4502-TD5 sur le support élastique (fig. Tr. AR 23).
- Extraire le support élastique, en vissant l'écrou.
- Répéter l'opération sur les 3 autres supports élastiques.




REPOSE


Attention: Avant montage: orienter les supports élastiques.

- Les alvéoles doivent être inclinées de
- 18 à 21° (angle A) (fig. Tr. AR 24).

 Monter les outils [3] 4502-TD3, [4] 4502-TD4 et [5] sur le support élastique (fig. Tr. AR 25).
- Serrer l'ensemble jusqu'en butée de l'épaulement de l'outil sur le bras de traverse arrière.

- Répéter l'opération sur les 3 autres supports élastiques.






GÉOMÉTRIE DES TRAINS

Généralités

ASSIETTE DE RÉFÉRENCE

 La mise en assiette de référence du véhicule s'effectue de la façon suivante.



- R1 Distance entre le centre de la roue et le sol.
- R2 Distance entre le centre de la roue et le sol.
- L1 Distance entre le centre de la roue avant et la face d'appui des fixations (cotelette).
- H1 Distance entre le sol et la face d'appui des fixations (cotelette)
- L2 Distance entre le centre de la roue arrière et la traverse arrière.
- H2 Distance entre le sol et la face d'appui de la traverse arrière.

Nota: Pour l'emplacement des mesures (voir opération contrôle réglage des hauteurs)


	Essieu avant	Essieu arrière
Cote	L1	L2
Valeur (mm)	71 ± 10 mm	49 ± 6 mm

- Mesurer la cote R1.
- Mesurer la cote R2.
- Calculer la cote H1 = R1 L1.
- Calculer la cote H2 = R2 + L2.
- Comprimer la suspension jusqu'à obtenir les valeurs calculées "H1" et "H2".

Nota: La différence de hauteur entre les deux côtés doit être inférieure à 7,5 mm.

GÉOMÉTRIE DU TRAIN AVANT

Impératif: Lors d'un contrôle des trains, le véhicule doit être en assiette de référence.



Moteurs	TU9M TU1M+ (*)	TU1M+ (**) - TU3JP - TU5JP - TUD5 - TU5J4			
Direction	Mécanique	Mécanique	Assistée		
Carrossage	-0°9' ± 30'	-0°40' ± 30'	-0°40' ± 30'		
Parallélisme : pincement	-0°10' à -0°31' -1 à -3 mm	-0°10' à -0°31' -1 à -3 mm	0°10' à 0°31' 1 à 3 mm		
Chasse	2°13' ± 30'	2°13' ± 30'	3°14' ± 30'		
Inclinaison du pivot	12°41' ± 40'	12°41' ± 40'	12°42' ± 40'		

- (*) Sans option direction assistée ; sans option ABS
- (**) Avec options direction assistée ou ABS

Nota: Avant du véhicule (suivant flèche).

A < B = Pincement positif (+) (pincement).

A > B = Pincement négatif (-) (ouverture).

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉOMÉTRIE DU TRAIN ARRIÈRE

Impératif: Lors d'un contrôle des trains, le véhicule doit être en assiette de référence.

Moteurs	TU9M ; TU1M+ TU3JP ; TU5JP TU5JP4 ; TUD5
Parallélisme : pincement	0°16' à 1°6' + 1,49 à 6,39 mm
Carrossage	-0°59' ± 20'

Couples de serrage (en daN.m)

Е	crou de diellette de direction :		
•	M14	4,	5
•	M16		5

MÉTHODES DE RÉPARATION

Contrôle et réglage des hauteurs

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉGLAGE

- La mesure de hauteur s'effectue :
- véhicule en ordre de marche (véhicule vide, pleins faits),
- pression des pneumatiques correcte,
- placer le véhicule sur un pont élévateur quatre colonnes,
- desserrer le frein de parking,
- avant chaque mesure, secouer le véhicule pour éliminer toutes les contraintes des organes de suspension.

MESURES DES HAUTEURS

MESURE DU RAYON DE ROUE


- Pour déterminer le centre de la roue, placer l'outil [1] 4604-T (moyeu à 3 vis) ou [2] 8006-T (moyeu à 4 vis) sur la tête de roue (fig. Géom. 1).
- Mesurer le rayon R1 avec l'outil [4] jauge de hauteur 2305-T (distance sol/ centre de la roue).
- Mesurer le rayon R2 avec l'outil [4] (distance sol/centre de la roue).

MESURE DE LA HAUTEUR AVANT

 Les hauteurs avant H1 se mesurent entre le sol et la face d'appui des fixations du bras (1) au point "a" (fig. Géom. 2).

MESURE DE LA HAUTEUR ARRIÈRE


- Les hauteurs arrière H2 se mesurent entre le sol et la face d'appui de la traverse arrière (2) ; en "b" et "c" (fig. Géom. 3).




CALCUL DES HAUTEURS (fig. Géom. 4)

- Hauteur arrière :
- cote L2 = 118 ± 6 mm
- mesurer la cote R2
- calculer la cote H2 = R2 + L2
- mesurer la cote H2 sur le véhicule
- la cote mesurée H2 doit être égale à la cote calculée H2.
- Hauteur avant :
- cote $L1 = 42 \pm 10 \text{ mm}$
- mesurer la cote R1
- calculer la cote H1 = R1 L1
- mesurer la cote H1 sur le véhicule
- la cote mesurée H1 doit être égale à la cote calculée H1.

Nota: La différence de hauteur entre les deux côtés doit être inférieure à 7,5 mm.







CORRECTION DE LA HAUTEUR ARRIÈRE

- Le réglage s'obtient par rotation de la barre de torsion.
- Le décalage d'une cannelure côté bras fait varier la hauteur d'assiette de 3 mm.
- Les variations de la hauteur d'assiette ne peuvent évoluer que par des multiples de 3 mm.
- Le réglage s'effectue par modification de la longueur "X" de l'outil [3] 4502-TA (fig. Géom. 5).

Nota: Le filetage de l'outil [3] est au pas de 100.

 Le réglage effectué d'un côté, modifie aussi la hauteur du côté opposé.







- Avant de déposer la barre de torsion, repérer par deux coups de pointeau en "d" et "e" la position de la barre de torsion (fig. Géom. 6).
- Déposer la barre de torsion (voir opération correspondante au chapitre "Train arrière").

AUGMENTATION DE LA HAUTEUR D'ASSIETTE

 En fonction de la longueur "X" de l'outil
 [3] obtenue sur le véhicule à la dépose de la barre de torsion : dévisser l'outil




[3] de manière à décaler la barre de torsion d'une cannelure par rapport au bras.



- Rechercher par rotation de la barre, cannelure par cannelure, la position où celle-ci s'engage librement sur 8 à 10 mm.
- Le repère "d" se trouvera décalé d'une cannelure par rapport au repère "e".

DIMINUTION DE LA HAUTEUR D'ASSIETTE

 En fonction de la longueur "X" de l'outil
 [3] obtenue sur le véhicule à la dépose de la barre de torsion : visser l'outil
 [3] de manière à décaler la barre de torsion d'une cannelure par rapport au bras.



- Rechercher par rotation de la barre, cannelure par cannelure, la position où celle-ci s'engage librement sur 8 à 10 mm.
- Le repère "d" se trouvera décalé d'une cannelure par rapport au repère "e".
- Reposer la barre de torsion (voir opération correspondante).
- Vérifier les hauteurs "H1" et "H2".
- Régler les projecteurs.

Généralités


- Direction à crémaillère, avec ou sans assistance, fixée sur le tablier.
- L'assistance est réalisée à l'aide d'un dispositi électrohydraulique.
- Un moteur électrique entraîne en permanence une pompe hydraulique.
- Cette solution s'avère plus économique en terme de consommation d'énergie et élimine les risques de calage du moteur à bas régime et en braquage à fond de course.


De plus, le débit de pompe est constant quel que soit le régime de rotation du moteur.

- Rapport de démultiplication :


 non assistée 	1/22
assistée	1/18,8
- Tours de volant de butée en butée :	
non assistée	4,1
assistée	2,98
- Capacité du circuit de direction assistée (en l)	0,95
- Qualité d'huile Total Flu	uide ATX
- Pression d'assistance (bar)	. 80 à 85

Couples de serrage (en daN.m)





- 6 Vis et rondelles de fixation sur tablier (classe 10,9): 3,8 daN.m
- 7 Écrou de rotule de pivot : 3,5 daN.m
- 8 Contre-écrou biellette M14 : 4,5 daN.m
- 8 Contre-écrou biellette M16 : 5 daN.m
- 9 Articulation biellette :
- 2,1 daN.m
- 10 Fixation chape sur crémaillère : 2,4 daN.m
- 11 Vérin de direction sur chape8 daN.m12 Vérin de direction sur carter
- 8 daN.m
- 13 Écrou de fixation de pignon sur roulement : 1,5 daN.m
- 14 Fixation valve/carter : 0,7 daN.m
- 15 Fixation chape sur crémaillère : 8 daN.m
- 16 Serrage des rotules : 8 daN.m



- Fixation support de pompe de direction assistée sur caisse :
 2 da N m
- Fixation pompe de direction assistée sur support... 2 daN.m
- Tube haute pression :
- raccord sur valve d'assistance de direction 2,5 daN.m
- Tube basse pression :
- raccord sur électro-pompe 2,5 daN.m
- raccord sur valve d'assistance de direction 2,5 daN.m

MÉTHODES DE RÉPARATION

Direction

Volant de direction


Impératif: Avant toute intervention: respecter les consignes de sécurité (voir "Carrosserie").

OPÉRATIONS PRÉLÉMINAIRES

- Effectuer les opérations suivantes :
- mettre le contact.
- vérifier le fonctionnement du témoin "airbag" au tableau de bord (le voyant "airbag" s'allume puis s'éteint),
- retirer la clé du contacteur,
- débrancher la borne négaitve de la batterie.
- attendre un minimum de 2 minutes (attendre 10 minutes en cas de fonctionnement anormal du voyant "airbag").

DÉPOSE

- Déposer les vis (1) de chaque côté (vis TORX 20) (fig. Dir. 1).
- Soulever le coussin "airbag" (connecteur orange).
- Déposer le coussin "airbag".
- Déposer :
- la vis centrale du volant,
- le volant.



REPOSE


- Remettre le volant en place (roues en ligne droite branche du volant en position horizontale).
- Serrer la vis centrale du volant.
- Connecter le coussin "airbag" (connecteur orange).
- Reposer et serrer les vis (1).
- Brancher le câble négatif de la batterie.
 - Vérifier le fonctionnement du témoin "airbag" au tableau de bord :
 - mettre le contact,
 - le voyant reste allumé pendant un minimum de 6 secondes.

Raccord tournant d'airbag

Impératif : Avant toute intervention : respecter les consignes de sécurité (voir "Carrosserie").

DÉPOSE


- Déposer le volant de direction (voir opération correspondante).
- Déposer :
 - les 2 vis (1) (fig. Dir. 2),
 - l'habillage de la colonne de direction.
- Déconnecter le connecteur (2) (connecteur orange).
- Déclipper le connecteur en "a".
- Déposer les 2 vis (3).
- Ecarter la commande d'éclairage.
- Déposer les 3 vis (4).
- Déposer le raccord tournant de l'allumeur pyrotechnique "airbag".



REPOSE

- Positionner les roues en ligne droite.

Attention: La position "0" du raccord tournant de l'allumeur pyrotechnique "airbag" est repérée par des flèches "b" et "c" (fig. Dir. 3).



- La position "0" d'un raccord tournant neuf d'allumeur pyrotechnique "airbag" est "plombée" par une étiquette "d".
- Un verrouillage mécanique "e" interdit la rotation de la partie tournante.
- Le déverrouillage mécanique s'effectue lors de la pose du volant de direction ou en appuyant manuellement sur la languette "f".
- Dans le cas d'un raccord tournant d'allumeur pyrotechnique déposé précédemment, effectuer les opérations cidessous.
- Aligner les flèches "b" et "c" du raccord tournant de l'allumeur pyrotechnique "airbag".
- Coller un morceau d'adhésif "g" sur les deux parties du raccord tournant de l'allumeur pyrotechnique pour interdire tout décalage de la position "0".
- Reposer le raccord tournant de l'allumeur pyrotechnique "airbag" (vérifier le bon cheminement du faisceau électrique).
- Reposer :
- les 3 vis (4) (fig. Dir. 2),
- la commande d'éclairage,
- les 2 vis (3).
- Clipper le support connecteurs (a).
- Brancher le connecteur (2) (connecteur orange).
- Reposer :
- l'habillage de la colonne de direction,
- les 2 vis (1).
- Remettre le volant de direction en place (voir opération correspondante).
- Brancher le câble négatif de la batterie.
- Vérifier le fonctionnement du témoin "airbag" au tableau de bord :
- mettre le contact,
- le voyant reste allumé pendant un minimum de 6 secondes.


Colonne de direction

DÉPOSE


 Débrancher la borne négative de la batterie.

Attention : Volant de direction équipé d'un coussin "airbag" : respecter les consignes de sécurité (voir "Carrosserie").


- Déposer (fig. Dir. 4) :
- les 2 vis (TORX 20) (flèches),
- l'habillage de la colonne de direction,
- la vis de fixation (1) du cadran de direction



- Déposer l'agrafe (3) ; à l'aide d'un tournevis (fig. Dir. 5).




- Dégager, latéralement, le cardan (2) de la queue du pignon de direction.
- Déposer le volant de direction (voir opération correspondante).
- Déverrouiller et débrancher les connecteurs (4) (fig. Dir. 6).



- Déconnecter le faisceau "airbag" (5).
- Déposer
- les 3 vis de fixation de la colonne de direction.
- la colonne de direction.

REPOSE

- Poser l'agrafe (3) (fig. Dir. 7).
- Positionner la colonne de direction.
- Engager les agrafes (6) sur les brides.
- Reposer les 3 vis de fixation de la colonne de direction.



 Engager le cardan (2) sur la queue du pignon de direction (orienter le méplat du pignon de direction vers la vis) (fig. Dir. 5).

Nota: Poser la vis (1) sans la serrer.

- Rebrancher les connecteurs (4) (fig. Dir. 6).
- Connecter le faisceau "airbag" (5).
- Reposer (fig. Dir. 4) :
- l'habillage de la colonne de direction,
- les 2 vis (TORX 20),
- le volant de direction (voir opération correspondante).

Attention: Vérifier que le volant ne frotte pas sur l'habillage de la colonne de direction.

- Dans le cas contraire :
- soulever le volant de direction pour obtenir un jeu de 5 mm environ,
- serrer la vis (1).
- Rebrancher la batterie.


Crémaillère de direction

DÉPOSE

- Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.
- Débrancher la borne négative de la bat-
- Manoeuvrer lentement la direction de butée à butée pour vidanger le vérin.
- Déposer le filtre à air (désaccoupler le tube de dépression).
- A l'intérieur du véhicule :
- déposer la vis (1) de fixation du cardan de direction (fig. Dir. 4),
- déposer l'agrafe (3); à l'aide d'un tournevis (fig. Dir. 5),
- dégager, latéralement, le cardan (2) de la queue du pignon de direction.

Attention: Immobiliser le volant de direction afin de na pas endommager le contacteur tournant.

- Désaccoupler les rotules de direction à l'aide d'un extracteur de rotule.
- Débloquer la fixation (10) du vérin d'assistance de direction (fig. Dir. 8).



- Déposer la vis TORX (11).
- Désaccoupler la chape de direction (12) de la crémaillère.
- Faire pivoter la chape de direction (12).
- Déposer la fixation (10) du vérin d'assistance de direction.
- Désaccoupler (fig. Dir. 9) :
- le tube d'alimentation (14),
- le tube de retour (13).
- Obturer les orifices.
- Déposer la protection (15).
- Déposer les vis (3) de fixation du carter de direction sur le tablier (3 vis).
- Vérifier la présence des pions de centrage (5).
- En cas d'absence de pions de centrage : poser des pions de centrage neufs SCELBLOCK E5.
- Déposer la direction par le compartiment moteur.

- Positionner la direction à mi-course.
- Engager la queue du pignon de direction dans le tablier.
- Poser les vis neuves (3) classe 10, 9, avec rondelle (fig. Dir. 9).
- Serrer les vis (3) à 3,8 daN.m.


Attention: S'assurer du bon état et de la mise en place correcte sur le tablier, du joint garantissant l'étanchéité au niveau de la queue du pignon de direction.

- Accoupler

6

14

- le tube d'alimentation (14) : serrer à 2,5 daN.m,
- le tube de retour (13) ; serrer à 2,5 daN.m,
- la chape (12) sur la direction (fig. Dir. 8).
 Poser la fixation (10) du vérin d'assis-
- Poser la fixation (10) du verin d'assistance de direction.
- Accoupler la chape (12) sur la crémaillère de direction.



- Dessertir le bouchon (1) (fig. Dir. 11) .

• le bouchon (1) ; à l'aide de la douille


- Déposer :

• la cale (2),


• le ressort (3).

[1] (réf. 4610-TL),

- Déposer (fig. Dir. 12) :
- le bouchon (5),
- l'écrou (6) ; à l'aide de la douille [2] (réf. 4610-TM) (maintenir la queue du pignon de direction).




- Déposer (fig. Dir. 13) :
- le soufflet (7),
- le protecteur (8),
- les vis (9),
- la valve d'assistance de direction (10),
- les joints toriques (11).



REPOSE

Impératif: Remplacer systématiquement les éléments suivants: les écrous Nylstop, les écrous en cage, les vis et rondelles de fixation sur tablier.

 Déverrouiller en soulevant et basculer les écrous en cage (suivant flèches) (fig. Dir. 10).



- Déposer les écrous en cage.
- Poser les écrous en cage neufs.
- Verrouiller les écrous en cage (à l'aide d'un chasse goupille et d'un maillet).

Impératif: Une fois verrouillé, l'épaulement des écrous en cage doit être engagé dans le logement du tablier.

- Vérifier l'état du joint d'étanchéité (6) au niveau de la queue du pignon de direction (fig. Dir. 9).
- Présenter la direction sous le maîtrecylindre de frein.

- Poser la vis (11) : serrer à 8 daN.m.

13

- Serrer l'écrou (10) à 8 daN.m.
 - Poser un collier plastique pour immobiliser la gaine d'embrayage sur le corps du vérin d'assistance.

15

fig. Dir. 9

- Engager le cardan (2) sur la queue du pignon de direction (orienter le méplat du pignon de direction vers la vis) (fig. Dir. 5)
- Poser et serrer la vis de fixation du carda de direction (couple de serrage : 2,3 daN.m).
- Poser l'agrafe (3).

Attention: Vérifier que le volant ne frotte pas sur l'habillage de la colonne de direction.

- Poser l'ensemble filtre à air.
- Brancher la borne négative de la batterie.
- Remplir et purger le circuit d'assistance de direction (voir opération correspondante).
- Contrôler le parallélisme des roues avant et le régler si nécessaire.
- S'assurer de l'alignement correct des branches du volant de direction.

Assistance

Valve d'assistance de direction


DÉPOSE

Impératif : Avant toute intervention nettoyer le carter de direction.

REPOSE

Impératif: Remonter les pièces propres et exemptes de défauts (rayure, bavures, traces de choc).

 Aligner la face "a" de la crémaillère sur la face "b" du carter de direction (fig. Dir. 14).



Nota: Lubrifier le pignon de crémaillère à la graisse multifonctions TOTAL MULTIS G6.

- Présenter la valve d'assistance de direction (10), petit bossage "c" orienté vers la face "b" du carter de direction.
- Positionner le méplat "d" (longueur 25 mm).
- Reposer :
- les joints toriques (11) (neufs),
- la valve d'assistance de direction (10) (le méplat "d" doit être parallèle à l'axe de crémaillère, et les faces d'appui "a" et "b" alignées),
- les vis (9); serrer à 0,7 daN.m,
- le protecteur (8),
- le soufflet (7).

Nota: Garnir le bouchon (5) de graisse multifonctions TOTAL MULTIS G6.

- Reposer (fig. Dir. 12) :
- l'écrou (6) (neuf) : serrer à 1,5 daN.m à l'aide de l'outil [2],
- le bouchon (5) (neuf) (à l'aide d'un maillet).
- Nettoyer et lubrifier le poussoir (4), à la graisse multifonctions TOTAL MULTIS G6.
- Reposer (fig. Dir. 11):
- le poussoir (4),
- le ressort (6),
- la cale (2),
- le bouchon (1).
- A l'aide de l'outil [1] :
- serrer le bouchon (1) à 1 daN.m,
- desserrer le bouchon (1) de 1/4 de tour.
- Freiner le bouchon (1).
- Contrôler le bon fonctionnement de la direction en actionnant la crémaillère de butée à butée (absence de point dur).

Circuit hydraulique


VIDANGE

Nota: Ne pas desserrer le bouchon du réservoir supérieur de direction assistée (2) (fig. Dir. 15).

- Désaccoupler le tube de retour (1).
- Plonger l'extrémité du tube dans un récipient propre.
- Mettre le moteur en marche (pendant env. 10 secondes).

Attention: Il reste toujours 1/3 d'huile environ dans le réservoir intégré à la pompe d'assistance.

 Manoeuvrer la direction dans chaque sens, de butée à butée.



REMPLISSAGE

- Huile préconisée : TOTAL FLUIDE ATX
- Accoupler le tube de retour (1) ; (joints caoutchouc).
- Effectuer le remplissage par le réservoir supérieur de direction assistée (2) avec l'huile préconisée (verser le liquide lentement).

PURGE

- Mettre le moteur en marche.
- Manoeuvrer la direction dans chaque sens, de butée à butée.
- Faire l'appoint au fur et à mesure des baisses de niveau.


CONTROLE DU NIVEAU

- Contrôler le niveau à froid.
- Moteur tournant.
- Le niveau d'huile doit se situer entre les repères mini "A" et maxi "B".

Contrôle de la pression d'assistance de direction

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Impératif : Intervenir avec soin afin d'éviter l'entrée de particules polluantes.



- Contrôler :
- le niveau d'huile,
- l'état des canalisations et des raccords.
- Pincer le tuyau de liaison du réservoir à la pompe avec une pince à durits (réf. 4153-T).
- Débrancher le tuyau haute pression de la pompe ; nettoyer la zone de fixation du tuyau haute pression.
- Monter les raccords [6] et [7] (raccords SAGINAW M16x150) (fig. Dir. 16).
- Déposer la pince à durits.
- Purger le circuit hydraulique.
- Vérifier l'absence des fuites.


Nota: Le robinet [5] permet de fermer l'alimentation de la valve.

PRESSION DE LA POMPE

- Démarrer le moteur.
- Fermer le robinet [5] pendant 10 secondes (maximum).
- Au ralenti, la pression est comprise entre 80 et 85 bar.
- Pression non conforme : changer la pompe de direction assistée.

CONTRÔLE DES PRESSIONS PARTIELLES

 Le contrôle des pressions partielles ne peut être effectué à cause de la conception de la direction et la position de cette dernière dans le compartiment moteur.



Généralités

- Circuit de freinage à double circuit en X.
- Dispositif d'assistance de type Isovac.
- Freins avant :
 - disques pleins en motorisations 1.0i, 1.1i (sauf VTS) et 1,5D,
 - disques ventilés en motorisation 1.4i VTS, 1.6i et 1.6i 16V.
- tambours en motorisations 1.0i, 1.1i, 1.4i et 1.5D.
- disques pleins en motorisations 1.6i et 1.6i 16V.
- Frein de stationnement à câbles agissant sur les roues arrière.
- Compensateur de freinage intégré dans les cylindres de roues AR (sauf 1.6i, 1.6i 16V et ABS) ou asservi à la charge (1.6i, 1.6i 16V et ABS).
- Système ABS en option

Frein avant

DISQUES PLEINS

Moteur 1.0i

- Etriers / Ø piston (mm)	Teves FR 12/45
- Diamètre du disque (mm)	238
 Epaisseur du disque neuf / mil Plaquettes 	ni (mm)
- Plaquettes	Valeo F714 - Abey 966

Moteurs 1.1i, 1.4i et 1.5D

- Etriers / Ø piston (mm) Bendix série 4 / 48
- Diamètre du disque (mm)
- Epaisseur du disque neuf / mini (mm) 10 / 8
- Plaquettes : Galfer 3726 - Textart 4009 - Jurid S 19 (avec ABS)

DISQUES VENTILES

- Etriers / Ø piston (mm)	Teves FN 48 / 48
- Diamètre du disque (mm)	<u>247</u>
- Epaisseur du disque neuf / neuf (mini)	20,4 / 18,4
- Plaguettes	AS-FM 380

Freins arrière

TAMBOURS

- Diamètre cylindre de roue (mm	n) :
• sans ABS	<u></u>
 avec ABS 	20,6
 Diamètre tambour : 	
 moteur 1,0i 	165/167
 moteurs 1.1i, 1.4i et 1.5D san 	
 avec ABS 	203/205
 Plateau / segments 	
• sans ABS	
 avec ABS 	Lucas RAI / Jurid E558

DISQUES

- Etriers / Ø piston (mm)	Bendix 40	G/30
- Diamètre du disque (mm)		247
- Epaisseur du disque neuf/mini (mm)		8/6
- Plaquettes		

Commande des freins

COMPENSATEUR DE FREINAGE

Compensateur intégré au cylindre de roue

- Marque	Bendix ou Lucas
- Pression de coupure (en bar)	20
- Pente	0.25

COMPENSATEUR ASSERVI À LA CHARGE

- Marque	Bendix
- Pression de coupure (en bar)	
- Pente-repère de peinture	.5-bleu

MAÎTRE-CYLINDRE AMPLIFICATEUR DE **FREINAGE**

- Diamètre du maître-cylindre/de l'amplificateur (en mm) :

Système ABS

- Système ABS Teves monté (en option ou d'origine selon finition) à partir de la motorisation 1.1i.

CIRCUIT HYDRAULIQUE


Organe	Repère	Fournis- seur	Référence	Observations
	7	ITTAE		Implanté sous le maître- cylindre
Bloc			ABS MK IV Gi	tandem de frein
hydrau-			10.0399-2140.4	4 canaux de régulation
lique				Débit de pompe
				420 cm³/mm : à 0 bar
				320 cm³/mn : à 100 bar
				220 cm³/mn : à 200 bar

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Organe	Repère	Fournis- seur	Référence	Observations
Calcula- lateur électro- nique	7	ITTAE	ABS MK IV Gi 10.0945-0600.3	
	5	ITTAE	Avant : 10.0751-1128.3	Type inductif Les capteurs sont montés sur pivot Résistance = env. 1100 ohm Entrefer (non réglable): 0,50 à 1,80 mm
Capteurs de roue			Arrière : (freins à tambours) 10.0721-1187.3 (freins à disques) 10.0751-1132.3	Type inductif Les capteurs sont montés sur support étrier pour frein à disque ; sur le bras de suspension pour frein à tambours Résistance = env. 1100 ohm Entrefer (non réglable) : 0,50 à 1,80 mm
Cible	4	GKN		Roue dentée de 48 dents Solidaire au bol de fusée de transmission pour les roues avant, rapportée sur le moyeu de roule- ment pour les roues AR

Couples de serrage (en daN.m)

Vis de fixation d'étrier de frein Bendix série 4 (M12) Teves FR 12 :		12
• vis M8		3.5
• vis M12		10.5
• Teves FN 48 (M8)		2,7
- Vis de support de plaquette de	e frein	•
 Bendix série 4 et Teves FN48 		12
• Teves FR 12		3.2
- Ecrous de l'amplification de fre		
- Ecrous du maître cylindre		
zorodo da manto dymidro		



MÉTHODES DE RÉPARATION

Freins avant

Plaquettes de frein avant

Disques non ventilés

DÉPOSE


- Débloquer les vis de roues.
- Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
- Déposer les roues.


Etrier BENDIX

- Déposer (fig. Fr. 1):
- l'épingle (1),
- la clavette (2).

Etrier TEVES


- Déposer (fig. Fr. 2) :
- les axes (3),
- le ressort (4).
- Repousser le piston avec les plaquettes.
- Déposer la plaquette de frein extérieure.
- Repousser l'étrier pour libérer la plaquette intérieure.
- Déposer la plaquette de frein intérieure.





CONTRÔLE

- Contrôler visuellement (fig. Fr. 3) :
 - l'étanchéité autour du piston ,
 - le bon état et l'ajustement parfait du capuchon (5) et des soufflets de protections (6).
 - l'usure du disque (voir caractéristiques).
- Vérifier le coulissement du piston d'étrier de frein.
- Remplacer les pièces défectueuses.



Attention: La disparition de la rainure des plaquettes de frein, implique impérativement l'échange de celle-ci (montage BENDIX).

REPOSE

- Repousser le piston à fond dans son logement.
- Placer la plaquette intérieure.
- Placer la plaquette extérieure.

Etrier BENDIX

- Reposer (fig. Fr. 1):
- la clavette (2),
- l'épingle (1).

Etrier TEVES


- Reposer :
- le ressort (4),
- les axes (3).
- Reposer les roues.
- Serrer les vis de roues.
- Remettre le véhicule sur ses roues.

Attention: Contrôler le niveau de liquide de frein et le compléter si nécessaire. Donner plusieurs coups de frein, moteur en marche, avant de faire rouler le véhicule.


Disques ventilés

DÉPOSE

- Débloquer les vis de roues.
- Lever et caler le véhicule, roues pendantes.
- Déposer les roues.
- Déposer (fig. Fr. 4).
- l'agrafe (1),
- les 2 capuchons (2),
- les 2 vis colonnettes (3).



- Dégager l'étrier de frein (5) du support (6) (fig Fr. 5).



- Déposer la plaquette extérieure.
- Déposer la plaquette intérieure.
- Repousser le piston de l'étrier de frein.

- Si nécessaire déposer la canalisation flexible (4) puis l'étrier de frein (5).

REPOSE

- Si nécessaire reposer la canalisation flexible (4) (fig. Fr. 5).
- Reposer :
 - la plaquette intérieure sur l'étrier (5),
 - la plaquette extérieure sur le support (6).
- Présenter l'étrier de frein.
- Reposer (fig. Fr. 4):
- les 2 vis colonnettes (3) enduite avec du produit E3 et serrer à 2,7 daN.m,
- les 2 capuchons (2),
- l'agrafe (1),
- les roues.
- Serrer les vis de roues.
- Reposer le véhicule sur ses roues.

Nota: En cas de dépose de l'étrier de frein, purger le circuit de freinage (voir opération correspondante).

Attention: Contrôler le niveau de liquide de frein et le compléter si nécessaire. Donner plusieurs coups de frein, moteur en marche, avant de faire rouler le véhicule.

Etrier de frein avant


Disques non ventilés

DÉPOSE

- Déposer les plaquettes de frein (voir opération correspondante).
- Débrancher le raccord flexible de la canalisation rigide de frein.
- Obturer cette canalisation.

Etrier BENDIX

- Déposer (fig. Fr. 6):
- le raccord flexible (1) sur l'étrier,
- les vis (2),
- la plaquette d'arrêt (3),
- l'étrier de frein.




Etrier TEVES

- Déposer (fig. Fr. 7) :
- le raccord flexible (4) sur l'étrier,
- la vis (5) (vis M12),
- la vis (6) (vis M8),
- l'étrier de frein.

REPOSE

Etrier BENDIX

 Nettoyer les vis de fixation (2) de l'étrier et enduire leur filetage de produit de freinage "E3" (fig. Fr. 6).



- Présenter l'étrier de frein.
- Reposer :
- le plaquette d'arrêt (3),
- les vis (2).
- Serrer les vis (2) à 12 daN.m
- Rebrancher le raccord flexible (1) sur l'étrier ainsi que sur la canalisation rigide de frein.

Etrier TEVES

- Nettoyer les vis de fixation (5) et (6) de l'étrier et enduire leur filetage de produit de freinage "E3" (fig. Fr 7).
- Présenter l'étrier de frein.
- Reposer les vis (5) et (6).
- Serrer les vis :
- Rebrancher le raccord flexible (4) sur l'étrier ainsi que sur la canalisation rigide de frein.
- Reposer les plaquettes de frein (voir opération correspondante)
- Purge du circuit de freinage (voir opération correspondante)


Disques ventilés

- Pour la méthode de dépose-repose, voir "Plaquettes de frein avant".

Disques de frein avant Disques non ventilés

DÉPOSE

- Déposer :
- les plaquettes de frein (voir opération correspondante).
- les 2 vis de maintien du disque (1) (fig. Fr. 8).
- le disque de frein.




REPOSE

- Reposer :
- le disque,
- les 2 vis de maintien (1),
- les plaquettes de frein (voir opération correspondante).

Disques ventilés

DÉPOSE

- Déposer (fig. Fr. 9) :
- les plaquettes et l'étrier de frein (voir opération correspondante).
- les 2 vis (2) du support de l'étrier.
- le support de l'étrier de frein.



- Déposer (fig. Fr. 8) :
- les vis (1),
- le disque de frein.

REPOSE

- Reposer:
- le disque de frein,
- les 2 vis (1),
- le support de l'étrier de frein,
- les 2 vis (2) du support de l'étrier ; serrage à 12 daN.m,
- les plaquettes et l'étrier de frein (voir opération correspondante).

Freins arrière

Plaquettes de frein arrière


DÉPOSE


- Débloquer les vis de roues.
- Lever et caler le véhicule, roues arrière pendantes.
- Desserrer le frein de parking.
- Déposer (fig. Fr. 10) :
- les roues,
- l'épingle (1),
- la clavette (2),
- les plaquettes de frein.
- Visser le piston à fond dans son logement tout en appliquant un effort axial.

CONTRÔLE

- Contrôler visuellement (fig Fr. 11) :
- l'étanchéité autour du piston,
- le bon état et l'ajustement parfait du capuchon (4) et des soufflets de protection (5).

- l'usure du disque (voir caractéristiques).
- Remplacer les pièces défectueuses.






Attention : la disparition de la rainure des plaquettes de frein implique impérativement l'échange de celle-ci.

REPOSE

- Reposer les plaquettes de freins.

Attention: S'assurer que l'ergot de positionnement "a" de la plaquette s'engage correctement dans la rainure "b" du piston (fig. Fr. 12).



- Reposer (fig. Fr. 10):
- la clavette (2),
- l'épingle (1),
- les roues.
- Serrer les vis de roues.
- Remettre le véhicule sur ses roues.


Attention : Contrôler le niveau de liquide de frein et le compléter si nécessaire.

Donner plusieurs coups de frein, moteur en marche, avant de faire rouler le véhicule.

Etriers de frein arrière

DÉPOSE

- Desserrer le frein de parking.
- Déposer les plaquettes de frein (voir opération correspondante).
- Décrocher le câble de commande de frein de parking (1) (fig. Fr. 13).



- Déposer :
- la canalisation rigide (4) sur l'étrier (obturer cette canalisation),
- les vis (3),
- la plaquette d'arrêt (2),
- l'étrier de frein.

REPOSE

- Nettoyer les vis de fixation (3) de l'étrier et enduire leur filetage de Loctite.
- Présenter l'étrier de frein.
- Reposer:
- la plaquette d'arrêt (2),
- les vis (3),
- la canalisation rigide (4) sur l'étrier.
- Serrer les vis (3) à 12 daN.m.
- Accrocher le câble de commande de frein de parking (1).
- Reposer les plaquettes de frein (voir opération correspondante).
- Purge du circuit de freinage (voir opération correspondante).

Disques de frein arrière

DÉPOSE

- Déposer :
- les plaquettes de frein (voir opération correspondante).
- les 2 vis de maintien du disque (1) (fig
- le disque de frein.

REPOSE


- Reposer :
- le disque de frein,
- les 2 vis de maintien du disque (1),
- les plaquettes de frein (voir opération correspondante).

Segments de freins arrière


BENDIX

DÉPOSE

- Lever et caler le véhicule, roues arrière pendantes.
- Détendre le câble de frein de parking.
- Déposer l'écrou de moyeu.
- Déposer le moyeu de tambour.
- En cas de difficulté pour déposer le tambour :
- engager un chasse-goupille dans l'orifice "a" (fig. Fr. 14),
- pousser latéralement le levier de frein de parking pour permettre le retrait des garnitures.



- Déposer (fig. Fr. 15) :
- les ressorts (1) et (5) (utiliser la pince FACOM 196-TS par exemple).
- les ressorts de maintien (4),
- la biellette (3), (en écartant les segments de frein),
- le segment avant.




- Désaccoupler le câble de frein de parking.
- Déposer le segment arrière.
- Placer l'étrier de maintien sur les pistons du cylindre de roue.
- Contrôler et échanger si nécessaire :
- l'étanchéité du cylindre de roue,
- le bon état des protecteurs caoutchouc,
- l'état d'usure du tambour : voir caractéristiques.

REPOSE

Impératif : Aucune trace de graisse, d'huile, etc. ne doit être tolérée sur les tambours et les garnitures.

- Graisser légèrement les 6 points d'appui "b" des segments de frein sur le plateau de frein (fig. Fr. 16).



- Déposer l'étrier de maintien du cylindre de roue.
- Accrocher le câble de frein de parking.
- Reposer :
 - les segments de frein,
 - la biellette (3) (fig. Fr. 15),
 - les ressorts de maintien (4) (utiliser l'outil réf. 426 T),
 - les ressorts (1) et (5),
- Agir sur le cliquet (2) pour obtenir un diamètre de :

Diamètre tambour (mm)	165	180	203
Diamètre réglage (mm)	164,5	179,5	202,5

Nota: Utiliser un écrou neuf, graisser la face et le filet de l'écrou.


- Reposer :
- le moyeu de tambour,
- l'écrou de moyeu ; serrer à 14 daN.m.
- Freiner l'écrou.
- Reposer le protecteur (en tôle).
- Mettre le moteur en marche.
- Appuyer environ une cinquantaine de fois sur la pédale de frein.
- Régler le frein de parking (voir opération correspondante).
- Replacer le véhicule sur le sol.

LUCAS

DÉPOSE

- Lever et caler le véhicule, roues arrière pendantes.
- Détendre le câble de frein de parking.
- Déposer l'écrou de moyeu.
- Déposer le moyeu de tambour.
- En cas de difficulté pour déposer le tambour :
 - engager un chasse-goupille dans l'orifice "a" (fig. Fr. 14),
- pousser latéralement le levier de frein de parking pour permettre le retrait des garnitures.
- Déposer (fig. Fr. 17):
- le ressort (1) (utiliser la pince FACOM 196-TS par exemple).

- les ressorts de maintien (4) (utiliser l'outil réf. 426T),
- la biellette (2) de rattrapage de jeu (en écartant les segments de frein).




- Désaccoupler le câble de frein de parking.
- Placer l'étrier de maintien sur les pistons du cylindre de roue.
- Contrôler et échanger si nécessaire :
- l'étanchéité du cylindre de roue,
- le bon état des protecteurs caoutchouc,
- l'état d'usure du tambour : voir caractéristiques.

REPOSE

Impératif : Aucune trace de graisse, d'huile etc. ne doit être tolérée sur les tambours et les garnitures.

- Graisser légèrement les 6 points d'appui "b" des segments de frein sur le plateau de frein (fig. Fr. 16).
- Mettre le molette (3) en appui en "c" (fig. Fr. 18).



Nota : Identification biellette de rattrapage de jeu automatique :

- Pas à droite = côté droit
- Pas à gauche = côté gauche
- Déposer l'étrier de maintien du cylindre de roue.
- Accrocher le câble de frein de parking.
- Reposer (fig. Fr. 17):
- · les segments de frein,
- le ressort (5),
- la biellette (2) de rattrapage de jeu,
- les ressorts de maintien (4),
- · le ressort (1).
- Agir sur la molette (3) pour obtenir un diamètre de :

Diamètre tambour (mm)	165	180	203
Diamètre réglage (mm)	164,5	179,5	202,5

Nota: Utiliser un écrou neuf, graisser la face et le filet de l'écrou.


- Reposer:
- le moyeu de tambour,
- l'écrou de moyeu ; serrer à 14 daN.m.
- Freiner l'écrou.
- Reposer le protecteur (en tôle).
- Mettre le moteur en marche.
- Appuyer environ une cinquantaine de fois sur la pédale de frein.
- Régler le frein de parking (voir opération correspondante).
- Replacer le véhicule sur le sol.

Commande des freins

Maître cylindre

DÉPOSE

- Vidanger et déposer le réservoir de liquide de frein (1) (fig. Fr. 19) :
- Désaccoupler les tuyaux de freins (2).
- Déposer :
- les 2 écrous (3),
- le maître cylindre.



REPOSE

- Repose :
- · le maître-cylindre,
- les 2 écrous (3).
- Accoupler les tuyaux de frein (2).
- Reposer le réservoir de liquide de frein
- Effectuer la mise à niveau du réservoir de liquide de frein.
- Purger le circuit de freinage (voir opération correspondante).

Amplificateur de freinage


DÉPOSE

- Déposer :
- · la batterie.
- le filtre à air.
- Désaccoupler le tube (1) de dépression de l'amplificateur (fig. Fr. 20).


 - Déconnecter les fils (2) du témoin de
- niveau de liquide de frein.

Attention: Avec l'option ABS, déposer le bloc hydraulique (voir opération correspondante).

- Déposer les écrous (3).



- Dégager le maître-cylindre de l'amplifi-
- Déposer l'axe (4) maintenu par une agrafe élastique (fig. Fr. 21).



- A l'intérieur du compartiment moteur ; déposer les quatre écrous de fixation de l'amplificateur.
- Déposer l'amplificateur.

REPOSE

- Procédure dans l'ordre inverse de la dépose.

Nota: Utiliser une agrafe élastique (5) neuve.

- Couple de serrage :
- fixation de l'amplificateur sur pédalier
- fixation du maître cylindre sur l'amplificateur 1 daN.m.

Cylindre de roue à compensateur

CONTRÔLE

- Véhicule en ordre de marche.
- Circuit de freinage purgé.
- Mettre le véhicule sur le pont élévateur.
- Brancher l'appareil de contrôle des pressions de freinage (ref 4140T).

Contrôle du cylindre de roue arrière gauche


- Raccorder :
- l'étrier de frein avant droit,
- le cylindre de roue arrière gauche.

Contrôle du cylindre de roue arrière droit

- Raccorder :
- l'étrier de frein avant gauche,
- le cylindre de roue arrière droit.

Raccordement

- Remplacer la vis de purge de l'étrier avant par le capteur de pression (1), filetage M8 (fig. Fr. 22).
- Raccorder le manomètre avant de l'appareil, flexible court (2) au capteur de pression (1).
- Remplacer la vis de purge du cylindre de roue arrière par le capteur de pression, filetage M7x100.
- Raccorder le manomètre arrière de l'appareil, flexible long au capteur de pression.



Purge de l'appareil

- Purger l'appareil de contrôle en commençant dans tous les cas par l'arrière.
- Appuyer sur la pédale de frein.
- Ouvrir la vis de purge de l'appareil correspondant au circuit.

Contrôle des pressions

- Les pressions avant doivent être obtenues par une seule pression sur la pédale de
- Appuyer sur la pédale de frein pour obtenir la pression du frein avant.
- Contrôler la pression du frein arrière, suivant tableau.

Pression frein avant (bar)	Pression frein arrière (bar)
20	20
40	25
60	30
80	35
100	40


Nota : La charge du véhicule n'influence pas la pression du frein arrière.

Compensateur de freinage arrière asservi à la charge


MISE À HAUTEUR DU VÉHICULE

- Placer le véhicule sur un pont élévateur quatre colonnes.
- Contrôler la présence des butées de suspension arrière arrière.


- Déposer (fig. Fr. 23) :
- les vis (2) et (3),
- l'amortisseur (1).



- Poser la pige [2] (réf. 9515T) (fig. Fr. 24).



 Placer la vis de l'amortisseur (2) Ø 12 mm, à son emplacement (fig. Fr. 25).



- Charger l'arrière du véhicule si nécessaire jusqu'à obtenir la cote "C".

	Tous types avec ABS sauf TU5J4	TU5J4
Cote "C"	127 mm	108 mm

CONTRÔLE DES PRESSIONS

- Monter les raccords de prise pression à la place des vis de purge.

Freins arrière à tambours

- Raccorder l'appareil de contrôle des pressions de freinage (réf. 4140T) :
- sur l'étrier de frein avant gauche,
- sur le cylindre récepteur arrière droit.

- Mettre le moteur en marche.
- Appuyer sur la pédale de frein pour obtenir 100 bar sur les freins avant.
- Lire la pression arrière, elle doit être de : • compensateur de freinage 0,30
- repère peinture Orange • pression arrière 39 ± 3 bar
- Si la pression est correcte :
- déposer l'outil [2],
- reposer l'amortisseur (1),
- reposer les vis (2) et (3),
- décharger le véhicule si nécessaire
- débrancher les raccords.
- Serrer la vis (2) à 11 daN.m
- Serrer la vis (3) à 9 daN.m

Impératif : Contrôler le niveau de liquide de frein et le compléter si nécessaire.

- Si la pression est incorrecte, régler le compensateur de freinage.

Freins arrière à disques

- Raccorder l'appareil de contrôle des pression de freinage (réf. 4140 T) :
- sur l'étrier de frein avant gauche,
- sur l'étrier de frein arrière droit.
- Mettre le moteur en marche.
- Appuyer sur la pédale de frein pour obtenir 100 bar sur les freins avant.
- Lire la pression arrière, elle doit être de : compensateur de freinage 0,15
- repère peinture Bleu
- pression arrière 26 ± 3 bar
- Si la pression est correcte :
- déposer l'outil [2],
- reposer l'amortisseur (1), • reposer les vis (2) et (3),
- décharger le véhicule si nécessaire,
- · débrancher les raccords.
- Serrer la vis (2) à 11 daN.m
- Serrer la vis (3) à 9 daN.m

Impératif : Contrôler le niveau de liquide de frein et le compléter si nécessaire.

- Si la pression est incorrecte, régler le compensateur de freinage.

RÉGLAGE COMPENSATEUR

- La modification de la pression dans le circuit arrière est obtenue en faisant varier la valeur du jeu "J" (fig. Fr. 26).
- Appliquer une pression dans les freins avant supérieure à la pression de coupure (40 bar minimum).
- Mesurer le jeu "J" entre la vis (4) et le levier (5) : "J" doit avoir une valeur comprise entre 0,5 mm et 2 mm.
- Contrôler les pressions et vérifier les valeurs trouver par rapport au tableau suivant.

Compensateur de freinage	0,15	0,30	
Repère peinture	Bleu	Orange	
Pression avant	Pression ar	rière ± 3 baı	
13 bar	13 bar	13 bar	
20 bar	14 bar	15 bar	
40 bar	17 bar	21 bar	
60 bar	20 bar	27 bar	
80 bar	23 bar	33 bar	
100 bar	26 bar	39 bar	

Frein de parking


CONTRÔLE


- S'assurer de la rotation libre et sans point dur des tambours arrière lorsque le levier de commande de frein de parking est en position desserrée.
- Dans la cas contraire :
- contrôler le bon cheminement de l'ensemble des câbles (primaire et secondaire),
- vérifier que ceux-ci ne sont pas en contrainte (mauvais accrochages des câbles ou des gaines, réglage incor-
- veiller au bon coulissement et au bon débattement de l'ensemble des pièces composant la commande de frein de parking.
- Un mauvais desserrage entraînerait une usure prématurée des garnitures de frein due à un léchage permanent de celles-ci sur le tambour.


RÉGLAGE

Attention: Le circuit principal doit être purgé.

- Lever et caler le véhicule, roues arrière pendantes.
- Desserrer le frein de parking.
- Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein.
- Mettre le frein de parking au 4ème cran.
- Véhicules sans pot de détente (3) (fig.
- déposer les 4 vis de maintien (1) de l'écran thermique (2).
- glisser l'écran thermique (2) vers l'avant du véhicule.
- Véhicule avec pot de détente (3) :
- déposer les 4 vis de maintien (1) de l'écran thermique (2).
- désaccoupler la ligne d'échappement ; en "a" et "b",
- glisser l'écran thermique (2) vers l'avant du véhicule.







- Serrer l'écrou (4) jusqu'au serrage des freins arrière (fig. Fr. 28).
- Vérifier qu'il existe une course totale du levier de frein de parking comprise entre 4 et 7 crans.
- Vérifier que les deux câbles secondaires (5) sur le palonnier (6) se déplacent ensemble.
- Le frein de parking desserré, s'assurer que les roues tournent librement à la main.
- Vérifier que le témoin de frein de parking s'allume dès le 4ème cran de la course totale du levier de frein.
- Reposer :
- l'écran thermique (2),
- les 4 vis de maintien (1).
- Pour les véhicules avec pot de détente (3), accoupler la ligne d'échappement en "a" et "b".
- Replacer le véhicule au sol.

Circuit de freinage

VIDANGE

- Vidanger le réservoir au maximum à l'aide de la seringue.
- Déconnecter le connecteur du témoin de liquide de frein.
- Extraire le réservoir de ses deux alimentations en tirant vers le haut.
- Vider le réservoir.
- Nettoyer le réservoir.
- Reposer le réservoir de liquide de frein.
- Reconnecter le connecteur du témoin de liquide de frein.

REMPLISSAGE ET PURGE

- Remplir le réservoir de liquide de frein.

Attention: Utiliser exclusivement les fluides hydrauliques homologués et recommandés.

- Purger le circuit de freinage.
- Deux opérateurs sont nécessaires.

Impératif : Pendant les opérations de purge, veiller au maintien du niveau de liquide de frein dans le réservoir et le compléter, n'utiliser que du liquide de frein neuf.

Purge du circuit de freinage sans ABS

- Moteur arrêté.
- Purger chaque cylindre de roue en procédant dans l'ordre suivant :
 - · arrière gauche,
 - · avant droit.
 - · arrière droit,
 - · avant gauche.

- Brancher un tube transparent sur la vis de purge ; plonger l'autre extrémité du tube dans un récipient propre.
- Appuyer sur la pédale de frein.
- Ouvrir la vis de purge.
- Maintenir la pédale en appui à fond de course.
- Fermer la vis de purge.
- Relâcher lentement la pédale jusqu'en
- Répéter l'opération jusqu'à ce que le liquide de frein s'écoule propre et exempt de bulles d'air.
- Veiller au maintien du niveau de liquide de frein dans le réservoir et le com-
- Procéder de la même manière pour les autres roues.

Nota: La purge des freins peut être facilitée en utilisant un appareil à purger.

Purge du circuit de freinage avec ABS

Nota: Utiliser un appareil à purger genre "LURO" ou similaire.

- Purger chaque cylindre de roue en procédant dans l'ordre suivant :
- arrière gauche,
- · avant droit,
- · arrière droit,
- avant gauche.

Impératif : Éviter toute manipulation qui risquerait de provoquer la mise en route de la pompe ou l'excitation d'électrovannes (le circuit est pré-rempli et purgé).

- Raccorder l'appareil à purger sur le réservoir de liquide de frein.
- Régler la pression de l'appareil à 2 bar.
- Brancher un tube transparent sur la vis de purge ; plonger l'autre extrémité du tube dans un récipient propre.
- Ouvrir la vis de purge ; attendre jusqu'à ce que le liquide s'écoule sans bulle d'air.
- Recommencer la méthode une seconde fois si cela est nécessaire.
- Retirer l'appareil à purger.
- Vérifier le niveau du liquide de frein (entre le niveau "DANGER" et le niveau "MAXI") ; remplir si nécessaire avec du liquide de frein synthétique homologué et recommandé.

Antiblocage de roues


Bloc hydraulique

DÉPOSE


- Vidange du circuit de freinage (voir opération correspondante).
- Déposer :
- · la batterie,
- le filtre à air.
- Déposer :
- le support batterie,
- les 2 tubes (1) (fig. Fr. 29),
- les 3 écrous (2).

Impératif : Obturer les orifices du bloc hydraulique pour éviter toute introduction de corps étranger.

- Désengager le porte fusible (3) de son logement.



- Dégager le bloc hydraulique (4) de son support (fig. Fr. 30).
- Déposer :
- le connecteur (5),
- les 4 tubes (6),
- le bloc hydraulique (4).




REPOSE


- Présenter le bloc hydraulique (4).
- Reposer les 4 tubes (6).
- Reposer le bloc hydraulique (4) sur son support.
- Reposer :
- les 2 tubes (1),
- les 3 écrous (2),
- le connecteur (5),
- le support de batterie,
- le filtre à air,
- la batterie.
- Effectuer le remplissage et la purge du circuit de freinage (voir opération correspondante).

Capteurs de roues avant

DÉPOSE

- Lever et caler l'avant du véhicule.
- Déposer le protecteur (1) (fig. Fr. 31).
- Dégrafer le faisceau en "a" et "b".
- Ouvrir le cache (2) (fig. Fr. 32).
- Déconnecter le connecteur (3) du capteur de roue.
- Déposer le capteur.






REPOSE

Impératif : Éviter les chocs sur la tête du capteur.

- L'entrefer n'est pas réglable.
- Contrôler la propreté du capteur en "c" (fig. Fr. 33).
- Reconnecter le connecteur (3).
- Refermer le cache (2).




- Agrafer le faisceau en "a" et "b".
- Reposer le capteur.
- Serrer la vis préalablement enduite de Loctite Frenetanch à 0,8 daN.m.
- Reposer le protecteur (1).
- Replacer le véhicule au sol.

Capteurs de roues arrière

Freins à tambours

DÉPOSE

- Lever et caler l'arrière du véhicule.
- Dégrafer le faisceau en "a" et "b" (fig. Fr. 34).



- Déposer le capteur (1).
- Déconnecter le connecteur du câble.

REPOSE


Impératif : Éviter les chocs sur la tête du capteur.

- L'entrefer n'est pas réglable.
- Contrôler la propreté du capteur en "c" (fig. Fr. 35).
- Reconnecter le connecteur (3).
- Agrafer le faisceau.
- Serrer la vis préalablement enduite de Loctite Frenetanch à 0,8 daN.m.
- Replacer le véhicule au sol.

Freins à disques

DÉPOSE

- Lever et caler l'arrière du véhicule.
- Dégrafer le faisceau.
- Déconnecter le câble.




- Déposer (fig. Fr. 36) :
 - la vis (1),
 - le capteur (2).

REPOSE

Impératif : Éviter les chocs sur la tête du capteur.

- L'entrefer n'est pas réglable.
- Contrôler la propreté du capteur sur sa circonférence.
- Reconnecter le câble.
- Agrafer le faisceau.
- Reposer le capteur (2).
- Serrer la vis (1) préalablement enduite de Loctite Frenetanch
- Serrer la vis (1) à 0,8 daN.m.
- Replacer le véhicule au sol.



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

DÉMARREUR

Modèles	Types démarreurs	Classe	Climat
	VALEO D7E7		
1.0i	BOSCH 1116003	1	C, T, F
1.1i	MELCO M002T13081		
	VALEO D6 RA 571	3	GF
1.4i	VALEO D7E7		
	BOSCH 1116003	1	C, T
1.6i	MELCO M002T13081		
	VALEO D6 RA 571	3	F, GF
1.4i (DA + REFRI)	VALEO D7E5	2	СТ
	BOSCH 1112041	2	C, T
1.6i (DA + REFRI)	VALEO D6 RA 571	3	F, GF
1.4i (BVA) 1.6i 16V	VALEO D6 RA 571	3	C, T, F, GF
	VALEO D7R11	4	0.7.5
1.5D	BOSCH 1108162	4	C, T, F
	VALEO D7R15	5	GF

Climat: T (tempéré), C (chaud), F (froid), GF (grand froid)

Tableau des classes de démarreurs

Classe	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6
Couple C	5,5 N.m	6 N.m	10 N.m	11,5 N.m	11.5 N.m
Intensité maxi pour une vitesse de 1200 tr/min	I ≤ 275 A	I ≤ 300 A	I ≤ 430 A	I ≤ 470 A	I ≤ 500 A

ALTERNATEUR

VÉHICULES SANS DIRECTION ASSISTÉE

Climat: T (tempéré), C (chaud), F (froid), GF (grand froid)

			es				
Moteur BV			Non Réfri	Climat		Réfri	Climat
1.0:	М	7	VALEO A11 VI 55	C, T, F			
1.0i	IVI	•	BOSCH A120310028	0, 1, 1			
		_	VALEO A11 VI 55	0.7.5	8	VALEO A13 VI 96	С
1.4i	M	7	BOSCH A120310028	C, T, F	7	VALEO A11 VI 55	+
		8	VALEO A13 VI 96	GF	'	BOSCH A120310028	T, F
		_	VALEO A11 VI 55	C, T	8	VALEO A13 VI 96	C, T
1.4i	M	7	BOSCH A120310028	F, GF	7	VALEO A11 VI 55	1
					1	BOSCH A120310028	F
	A	8	VALEO A13 VI 96	C, T, F, GF	9	VALEO A13 VI 141+	C, T
	A				8	VALEO A13 VI 96	F, GF
1.5D / L3		7	VALEO A11 VI 45	C, T, F	8	VALEO A13 VI 84	С
	M				7	VALEO A11 VI 45	T
		7	VALEO A11 VI 45	С	8	VALEO A13 VI 84	C, T
1.5D / L4	M	8	VALEO A13 VI 84	T, F	7	VALEO A11 VI 4E	E CE
		9	VALEO A13 VI 142+	GF	7	VALEO A11 VI 45	F, GF


VÉHICULES AVEC DIRECTION ASSISTÉE


		Classes et types					
Moteur	BV		Non Réfri Climat			Réfri	Climat
		7	VALEO A11 VI 55	.	6	VALEO A13 VI 141+	C, T
1.1i	M	7	BOSCH A120310028	1	8	VALEO A13 VI 96	F
	IVI	8	VALEO A13 VI 96	Т			
		9	VALEO A13 VI 141+	F, GF			
		8	VALEO A13 VI 96	C, T, F, GF	9	VALEO A13 VI 141+	С
1.4i	M				8	VALEO A13 VI 96	T, F
	Α	9	VALEO A13 VI 141+	C, T, F, GF	9	VALEO A13 VI 141+	C, T, F, GF
		8	VALEO A13 VI 96	C, T	6	VALEO A13 VI 141+	C, T
1.6i	M	9	VALEO A13 VI 141+	F, GF	8	VALEO A13 VI 96	F
		9	VALEO A13 VI 141+	C, T, F, GF	9	VALEO A13 VI 141+	C, T, F
4.01.401/	М	8	VALEO A13 VI 96	C, T, F	9	VALEO A13 VI 141+	C, T
1.6i 16V	IVI				8	VALEO A13 VI 96	C, T
		8	VALEO A13 VI 84	C, T	9	VALEO A13 VI 142+	C, T
1.5D / L3	M	9	VALEO A13 VI 142+	F	8	VALEO A13 VI 84	F
		9	VALEO A13 VI 142+	C, T, F, GF	9	VALEO A13 VI 142+	C, T, F, GF
1.1i / 1.4i / 1.6i	M	9	VALEO A13 VI 141+	Т			
1.5D	M	9	VALEO A13 VI 142+	Т			

Climat: T (tempéré), C (chaud), F (froid), GF (grand froid)

MÉTHODES DE RÉPARATION


Fusibles et relais





- Voir tableaux page suivante.

BOÎTIER MAXI FUSIBLE SOUS CAPOT MOTEUR (BMF1)



- Voir tableau page suivante.

BOÎTE FUSIBLES COMPARTIMENT MOTEUR BF01

fasibles	alimentation électrique	A	affectation
F1_	+ BB	15A	injection
F2	+ BB	30A	antiblocage de roues
F3	+ BB	30A	groupe motoventilateur
F4	+ BB	30A	antiblocage de roues
F5	+ BB	30A	groupe motoventilateur
F6	+ BB	15A	feux antibrouillard avant (P)
F7	F7 + BB 2		feux diurnes (SD-NO-FI)
F8	+ BB	20A	lave-projecteurs (P)
F9	-	10A	pompe à carburant
F10	•	20A	relais double multifonction injection - antiblocage de roues - relais pré-postchauffage - relais BVA - boîtier de température d'eau moteur
F11		5A	sonde à oxygène
F12	4	10A	feux de route gauche
F13	-	10A	feux de route droite
F14	-	10A	feux de croisement gauche - temporisateur lave-projecteurs (C)
F15	-	10A	feux de croisement droite

C : Commande - P : Puissance


BOÎTE FUSIBLES À RELAIS (sous capot moteur)

fusible	alimentation électrique	A	affectation
F16		30A	pompe pulsair
F16	-	30A	calculateur GPL

BOÎTE MAXI FUSIBLES SOUS CAPOT MOTEUR (BMF1)

fusibles	alimentation électrique	Λ	affectation
A	+ BB	40A	commutateur éclairage signalisation (0002)
В	+ BB	80A	boîte fusibles (BF00)
С	+ BB	40A	contacteur antivol (+KK)
D	+ BB	40A	contacteur antivol (+ AA, + CC, + démarreur)

BOÎTE FUSIBLES HABITACLE (BF00)




BOÎTE FUSIBLES HABITACLE (BF00)

fusibles	alimentation électrique	A	affectation		
F1	+ CC	5A	témoins combiné/logomètres (combiné) - compte-tours - prise diagnostic - relais BVA - voyant ABS		
F2	+ KK	25A	pulseur climatisation (P) - lunette arrière chauffant (C) - rétroviseur chauffant (C) relais pompe haute pression (C)		
F3	+ KK	25A	lunette arrière chauffante (P) - rétroviseur chauffant (P)		
F4	+ AA	10A	éclaireur de carte, montre - bruiteur d'oubli d'éclairage - témoin de charge ba lève-vitres (C) - rétroviseur électrique (P) - radio (P) - les clignotants (P) relais feux diurnes (C) - autoradio		
F5	+ BB	20A	avertisseur (P) - allume-cigares (P) - boîtier de température d'eau moteur		
F6	+ BB	10A	feux de détresse (P)		
F7	+ CC	15A	contacteurs de stop (P) - feu de recul (P)		
F8	+ BB	20A	éclairage du coffre - l'éclaireur de plafonnier - radio - prise diagnostic - montre - condamnation centralisée (P) - commande à distance		
F9	+ AA	20A/30A	essuie-vitre avant/essuie-vitre arrière (P) - temporisateur essuie-vitre avant - lave-vitre (P) - toit toile (option) - éclaireur de carte		
F10	+ BB	30A	lève-vitres électriques (P)		
F11	-	5A	feux de brouillard arrière		
F12	+ VV	5A	feux de position avant droit, avant gauche, arrière droit - bruiteur d'oubli d'éclairage éclairage façade climatiseur - feux diurnes (C) - éclairage allume-cigares - éclairage autoradio		
F13	+ VV	5A	feux de position arrière gauche - éclairage plaque police		


 \boldsymbol{C} : Commande - \boldsymbol{P} : Puissance

FUSIBLE PLATINE RELAIS (HABITACLE)


fusibles	alimentation électrique	A	affectation
F15	+ AA	20A	sièges chauffants (SD-NO-FT)




IMPLANTATION RELAIS SOUS CAPOT MOTEUR




IMPLANTATION RELAIS DANS L'HABITACLE



Explication des schémas électriques



A : Représentation prise de masse - B : Numéro de l'appareil - C : Numéro de fil - D : Numéro de case du connecteur - E : Couleur du connecteur - F : Numéro de case du connecteur - G : Numéro de fusible - H - Représentation d'information allant vers une autre fonction - I : Numéro de la fonction concernée par le report - J : Représentation fil existant suivant équipement du véhicule - K : Figurine représentative de l'appareil - L : Fils en mariage - M : Représentation d'une épissure



		0040		1/4000	
LIS	TE DES APPAREILS	C310	Connecteur alimentation +		Voyant test injection
		04040	permanent éclairage caravane		Voyant coupure de pompe
B00		C4640	Connecteur porte-fusible		Voyant diagnostic moteur
B00		00005	alimentation chronotachygraphe		Voyant défaut temporaire
B00			Connecteur test condmnation		Voyant de marche avant
	Datterie Batterie	C6301	Connecteur test (mémorisation-		Voyant de marche arrière
BB0	1 Ensemble batterie (arrière)		siège)		Voyant de défaut d'isolement
BB0	Ensemble batterie (inférieur	C6540	Connecteur test ceinture	V1800	Voyant alimentation gaz
	avant)		pyrotechnique		Voyant antibrouillard arrière
BB0	3 Ensemble batterie (supérieur	C6560	Connecteur test coussin(s)	V2010	Voyant antibrouillard avant
	avant)		gonflable(s)		Voyant signal danger
	Ensemble batterie centrale	C6570	Connecteur test coussin(s)	V2310	Voyant indicateur de direction
BB0	5 Batterie de démarrage		gonflable(s) + prétensionneur		gauche et droite
BB0	Batterie de service	C6640	Connecteur purge circuit	V2320	Voyant indicateur direction
BB1	Boîtier d'alimentation		correction hauteur d'assiette		gauche
BCP	3 Boîtier commutation protection 3	C6860	Connecteur test capote		Voyant indicateur direction droit
	relais .		électrique		Voyant de veilleuse
BF0	Boîtier fusibles habitacle	C7000	Connecteur test antiblocage de		Voyant de croisement
BF0	Boîtier fusibles compartiment		roues		Voyant de route
	moteur	C7001	Connecteur porte-fusible	V2660	Voyant projecteurs antibrouillard
BF0	Boîtier fusibles (coffre)		puissance ABS	V4010	Voyant niveau eau moteur
BGF	Boîtier de gestion centralisée	C7050	Connecteur test antipatinage	V4017	Voyant de manque eau batterie
	(police)	C7100	Connecteur test direction	V4020	Voyant température eau moteur
BH1	2 Boîte 12 fusibles (habitacle)		assistance variable		maxi
BH2	Boîte 28 fusibles (habitacle)	C7215	Connecteur diagnostic écran	V4040	Voyant niveau mini eau lave-vitre
	1 Boîtier maxi-fusibles		miltifonction	V4050	Voyant de présence eau dans
	2 Boîtier maxi-fusibles	C7710	Connecteur test suspension		gazole
	3 Boîtier maxi-fusibles		Connecteur test climatisation	V4110	Voyant de pression d'huile
	Boîtier maxi-fusibles		Connecteur test antidémarrage		moteur
	7 Boîtier de servitude moteur 27		codé	V4120	Voyant de niveau huile moteur
D.11.2	fusible(s)	C8400	Connecteur alimentation +	V4130	Voyant de température maxi
BM3	4 Boîtier de servitude moteur 34		permanent autoradio		d'huile moteur
Divio	fusible(s)		Connecteur test alarme antivol	V4200	Voyant de starter
BSI1		C861	Connecteur alimentation alarme	V4205	Voyant filtre à air colmaté
C00		••••	antivol		Voyant de niveau mini carburant
		C8630	Connecteur diagnostic centrale	V4320	Voyant d'ouverture bouchon de
C00		00000	de protection	14020	réservoir
C00	dépannage	CANO	Contacteur antivol	V4400	Voyant frein de stationnement
C004			Ensemble commande		Voyant de niveau liquide de frein
CIU	Connecteur test information	0031	centralisée signalisation (police)		Voyant frein de stationnement/
040	moteur tournant	CDOO	Prise 12 V arrière	V 4420	
C10	Connecteur optionnel coupe-			V///20	niveau liquide de frein
044	circuit général	CPCU	Ensemble contacteur porte		Voyant d'usure plaquettes
	Connecteur test allumage	CDC1	coulissante (gauche)		Voyant de lampes grillées
C11	Connecteur antiparasitage	CPCI	Ensemble contacteur porte	V4600	Voyant position levier de
	allumage	OD04	coulissante (droit)	V/4C40	vitesses
C11	Ocnnecteur réglage allumage		Prise 12 V avant	V4610	Voyant de température huile BV
	pour ralenti	CT00	Contacteur tournant volant	1/4700	maxi
	Onnecteur test injection	CV00	Module de commutation sous	V4700	Voyant porte ouverte
	Onnecteur réglage antipollution		volant (COM 2000)	V4/30	Voyant bouclage ceinture de
C12	Connecteur porte-fusible pompe	DRA0			sécurité
	alimentation		Drain 1		Voyant surchauffe catalyseur
C12	55 Connecteur porte-fusible	ECV0	Ensemble commande dans		Voyant de supercondamnation
	résistance chauffage carburateur		volant	V6560	Voyant coussin gonflable (avant)
	Oconnecteur test EGR	MF00	Maxi-fusible batterie de	v6561	Voyant coussin gonflable latéral
C13	Onnecteur test injection-		démarrage	V6640	Voyant de niveau liquide
	allumage	MF01	Maxi-fusible alternateur		correction hauteur d'assiette
C13	Ocnnecteur porte-fusible	MF175	MEGA-fusible 175 A		Voyant test blocage différentiel
	calculateur injection allumage		compartiment moteur	V6709	Voyant témoin de passage du
C13	Connecteur porte-fusible	PS00	Platine de servitude		réducteur de vitesse
	chauffage sonde oxygène	PSF0	Platine serviture-boîte fusibles	V7000	Voyant diagnostic antiblocage
C14	Onnecteur PMH		(habitacle)		des roues
C14	Onnecteur développement	PSF1	Platine serviture-boîte fusibles		Voyant antiblocage de roue actif
	système		(compartiment moteur)	V7050	Voyant diagnostic antipatinage
C15	Onnecteur test fonctionnement	PSF2	Platine servitude-boîte fusibles		de roues
	GMV		(coffre)	V7060	Voyant fonctionnement
C16	Connecteur test BVA	V0004	Voyant alerte stop		antipatinage de roues
	Onnecteur test BVA Connecteur test gestion	V1000	Voyant de charge	V7310	Voyant régulateur de vitesse
017			Voyant de charge correcte de		Voyant diagnostic suspension
C10	électronique Connectour diagnostic GPI		batteries de tractions		Voyant de diagnostic contrôle de
	Connecteur diagnostic GPL	V1002	Voyant de batteries de traction		stabilité
C20	Connecteur alimentation prise	V 1002	déchargées	V2012	Voyant de niveau mini carburant
000	eerevene.		ucciiaiucca	4 00 1 0	voyanı uz mivzau mimi Calbula'il
L23	caravane	V1017			
	Oconnecteur double commande	V1017	Voyant de défaut du convertisseur		chauffage additionnel
	O Connecteur double commande auto-école		Voyant de défaut du convertisseur 12 V	V8110	chauffage additionnel Voyant vitre arrière chauffante
	10 Connecteur double commande auto-école10 Connecteur porte-fusible	V1100	Voyant de défaut du convertisseur 12 V Voyant test allumage	V8110 V8220	chauffage additionnel Voyant vitre arrière chauffante Voyant transpondeur
	O Connecteur double commande auto-école	V1100	Voyant de défaut du convertisseur 12 V	V8110	chauffage additionnel Voyant vitre arrière chauffante

1005	Relais d'interdiction démarrage	1203	Contacteur à inertie	1255	Electrovanne d'arrêt de pompe
1010	Démarreur	1204	Relais sécurité de choc	1256	Electrovanne d'avance diesel)
1020	Alternateur	1205	Fusible pompe à carburant	1257	Electrovanne de débit - (diesel)
1025	Boîtier batterie durable	1206	Boîtier commande pompe de	1258	Electrovanne de débit + (diesel)
1030	Relais information moteur	.200	transvasement	1259	Electrovanne de débit +/- (diesel)
	tournant	1207	Pompe de transvasement	1260	Capteur levée d'aiguille injecteur
1040	Relais de maintien général	1208	Pompe d'injection diesel	1261	Capteur position pédale
1041	Commutateur arrêt urgence		(correcteur d'avance, stop		accélérateur
1042	Relais général		électrique, contact sécurité)	1262	Papillon motorisé
1043	Poussoir de réarmenent	1209	Pompe de gavage	1263	Electrovanne EGR + papillon
1044	Boîtier diode	1210	Pompe à carburant	1264	Electrovanne swirl
1045	Poussoir de réarmement	1211	Pompe jauge carburant	1265	Thermocontact réchauffage
	auxiliaire	1212	Electrovanne air réservoir		carburateur
1086	Relais coupure démarrage par	1213	Relais pompe air	1266	Relais réchauffage carburateur
	alarme antivol	1214	Econoscope	1267	Electrovanne papillon diesel
1100	Allumeur	1215	Electrovanne purge canister		(admission d'air)
1101	Thermistance eau moteur pour	1216	Résistance simulation canister	1268	Electrovanne de distribution
	module d'avance	1217	Electrovanne coupure purge		variable 2
1102	Module d'avance		canister	1269	Relais résistance réchauffage
1104	Electrovanne correction	1218	Electrovanne coupure d'avance		carburateur
	d'avance		à l'allumage	1270	Résistance réchauffage
1105	Module d'allumage	1219	Potentiomètre papillon (injection	1271	carburateur ou boîtier papillon
1110	Distributeur d'allumage		BVA)	1272	Electrovanne étouffoir
1115	Capteur référence cylindre	1220	Capteur température eau moteur	1273	Ensemble électrovanne étouffoir,
1116	Capteur référence cylindre 1	1221	Thermistance gazole		résistance réchauffage carburateur
1117	Capteur référence cylindre 2	1222	Accéléromètre	1274	Résistance réchauffage
1120	Capteur cliquetis	1223	Electrovanne air injection		réaspiration vapeurs d'huile 1
1121	Capteur cliquetis 1	1224	Electrovanne fermeture	1275	Résistance réchauffage
1122	Capteur cliquetis 2		absorbeur		réaspiration vapeurs d'huile 2
1125	Contacteur pédale accélérateur	1225	Moteur pas-à-pas régulation	1276	Carburateur
1127	Relais alimentation allumage		ralenti (MMBA)	1277	Réchauffeur gazole
1130	Calculateur d'allumage	1226	Moteur régulation ralenti et	1278	Electrovanne désactivation 3
1131	Bobine d'allumage cylindre 1		contacteur de ralenti		pistons pompe haute pression
1132	Bobine d'allumage cylindre 2	1227	Capteur pression réservoir		gazole
1133	Bobine d'allumage cylindre 3		carburant	1279	Capteur début de refoulement
1134	Bobine d'allumage cylindre 4	1228	Moteur régulation et contacteur	1280	Electrovanne AFP longue
1135	Bobine allumage		de ralenti + capteur à effet Hall	1281	Electrovanne AFP courte
1136	Condensateur de bobine	1229	Electrovanne régulation turbo à	1301	Relais information BVA
	d'allumage		géométrie variable		(injection)
1137	Bobine d'allumage cylindre 5	1230	Commande d'air additionnel	1302	Relais alimentation injection
1138	Bobine d'allumage cylindre 6	1231	Boîtier soutien de ralenti (BVA)	1303	Relais alimentation injection-
1140	Module antipollution pour	1232	Electrovanne soutien ralenti		allumage
	carburateur	1233	Electrovanne régulation de	1304	Relais double multifonction
1141	Relais alimentation bougies 1		pression turbocompresseur		contôle moteur
	réchauffage eau	1234	Electrovanne étouffoir	1305	Potentiomètre richesse
1142	Relais alimentation bougies 2		carburateur	1306	Shunt relais BVA
	réchauffage eau	1235	Electrovanne de mise à l'air libre	1307	Relais double multifonction
1143	Relais alimentation bougies 3		carburateur		puissance
	réchauffage eau	1236	Electrovanne coupure	1308	Capteur pression huile moteur
1145	Electrovanne ouverture papillon		décélération	1309	Thermistance d'air turbo
1146	Relais alimentation bougies 1-2	1237	Electrovanne pulsair	1310	Débitmètre d'air
	réchauffage eau	1238	Electrovanne AFP	1311	Capteur surpression turbo
1147	Relais alimentation bougies 3-4	1239	Electrovanne de régulation de	1312	Capteur pression air admission
	réchauffage eau		ralenti	1313	Capteur régime moteur
1148	Relais 1 réchauffeur eau moteur	1240	Capteur température air	1314	Capteur altimétrique
1149	Relais 2 réchauffeur eau moteur	4000	admission	1315	Résistance injection
1150	Boîtier préchauffage	1241	Pompe pulsair	1316	Capteur de position papillon
1155	Relais préchauffage	1242	Relais pulsair	1317	Capteur position levier pompe
1156	Relais postchauffage	1243	Electrovanne de distribution		diesel
1157	Thermocontact postchauffage	4000	variable 1	1318	Contacteurs papillon
1158	Boîtier de commande pré-	1244	Electrovanne proportionnel EGR	1319	Résistance codage injection
	postchauffage	1245	Contacteur altimétrique	1320	Calculateur contrôle moteur
1160	Bougies de préchauffage	1246	Relais alimentation fonction EGR	1321	Capteur haute pression gazole
1161	Bougies de préchauffage	1247	Thermocontact eau moteur EGR	1322	Régulateur haute pression gazole
4400	cylindre 1	1248	Résistance calibration EGR	1323	Capteur haute température (gaz
1162	Bougies de préchauffage	1249	Potentiomètre levier de charge	4004	d'échappement)
4400	cylindre 2	4050	(EGR)	1324	Electrovanne proportionnelle
1163	Bougies de préchauffage	1250	Calculateur recyclage gaz	400=	doseur
4404	cylindre 3	4054	d'échappement EGR	1325	Capteur haute pression essence
1164	Bougies de préchauffage	1251	Pompe à vide EGR	1326	Fusible alimentation calculateur
4400	cylindre 4	1252	Relais correcteur d'avance	400=	injection
1190	Réchauffeur circuit eau	1050	diesel	1327	Capteur position came (pompe
1200	Relais pompe à carburant	1253	Electrovanne tout ou rien (EGR)	1000	diesel)
1201 1202	Relais pompe à injection	1254	Contacteur de levier de charge	1328	Capteur position rotor (pompe
1202	Relais tachymètrique		EGR		diesel)
					nage 12

1329	Capteur position coulisseau	1613	Capteur régime moteur BVA	1811	Relais temporisateur gaz/essence
	(pompe Disel)	1615	Capteur de pression BVA	1812	Bloc fusibles alimentation gaz
1330	Injecteur	1620	Capteur vitesse véhicule	1813	Relais coupure voyant diagnostic
1331	Injecteur cylindre n°1	1621	Capteur vitesse véhicule (BVA)	1814	Indicateur pression gaz
1332	Injecteur cylindre n°2	1622	Capteur vitesse de sortie BV	1815	Relais double dialogue carburant/
1333	Injecteur cylindre n°3	1625	Module interface vitesse	1010	GPL
1334	Injecteur cylindre n°4	1620	véhicule	1816	Montage adaptateur de tension
1335 1336	Injecteur cylindre n°5 Injecteur cylindre n°6	1630	Calculateur boîte de vitesses	1817	12V/5V
1337	Injecteur cylindre ir 6 Injecteur cylindre n°7	1631	automatique Electrovanne estompage de	1818	Jauge GPL Thermistance eau moteur (15°)
1338	Injecteur cylindre n°8	1001	couple	1819	Boîtier amortissement jauge GPL
1339	Injecteur cylindre n°9	1632	Contacteur position pédale	1820	Moteur distribution gaz
1340	Injecteur cylindre n°10	1635	Bloc électro-hydraulique BVA	1821	Jauge + électrovanne GPL
1342	Calculateur multifonction moteur	1636	Capteur position BVA	1822	Diode montage adaptation
1345	Relais chauffage sonde à	1637	Contacteur rétrocommande BVA		12V/5V
	oxygène	1638	Actionneur blocage levier BVA	1823	Résistance montage adaptation
1348	Fusible chauffage sonde à	1639	Contacteur pédale accélérateur		12V/5V
	oxygène		pied non appuyé	1824	Electrovanne volet air admission
1350	Sonde à oxygène (avant)	1640	Sélecteur de programme boîte	1825	Electrovanne alimentation gaz
1351	Sonde à oxygène (arrière)	4040	de vitesses automatique	1826	Relais coupure pompe à
1352	Sonde à oxygène avant aval	1642	Relais de commande actionneur	0000	carburant
1353	Sonde à oxygène avant amont	1640	blocage levier vitesse	0002	Commutateur éclairage
1354 1355	Sonde à oxygène arrière aval	1643	Relais de commande actionneur	2000	signalisation
1400	Sonde à oxygène arrière amont	1644	blocage clé Actionneur blocage clé	2000	Commutateur feux de brouillard arrière
1500	Capteur point mort haut Relais motoventilateur	1645	Pilotage électronique BVA	2001	
1501	Fusible motoventilateur	1646	Bloc électrovanne BVA	2002	Combinateur éclairage/essuyage Bruiteur auto-école Allemagne
1502	Relais alimentation motoventila-	1700	Calculateur gestion électronique	2003	Boîtier moniteur auto-école
	teur gauche	1701	Module surveillance température	2004	Prise jack auto-école Allemagne
1503	Relais alimentation motoventila-		- tension batterie avant inférieure	2005	Relais feux de brouillard arrière
	teur droit	1702	Module surveillance température	2006	Commutateur auto-école
1504	Relais alimentation série		- tension batterie avant supérieure		Allemagne
	motoventilateur gauche et droit	1703	Module surveillance température	2007	Eclairage pied auto-école
1505	Thermocontact d'enclenchement		tension batterie arrière		Allemagne
	ventilateur	1704	Boîtier relais	2010	Feu arrière de brouillard (côté
1506	Résistance bivitesse motoventi-	1705	Coffret électronique		gauche)
	lateur	1713	Potentiomètre accélérateur	2011	Feu arrière de brouillard (central)
1507	Thermistance commande moto-	1714	Jauge d'énergie	2015	Feu arrière de brouillard (côté
	ventilateur par boîtier électroni-	1718	Thermistance commande	0040	droit)
1500	que (sur liquide refroidissement)		pulseur refroidissement moteur	2016	Boîtier commande feux
1508	Relais alimentation motoventila-	1722	électrique	2100	brouillard arrière
1509	teur petite vitesse Relais alimentation motoventila-	1722	Thermistance commande motoventilateur refroidissement	2100	Contacteur de stop Contacteur de stop redondant
1303	teur grande vitesse		eau batterie	2110	Feu stop supplémentaire
1510	Motoventilateur	1724	Commutateur chauffage	2111	Feu stop supplémentaire (côté
1511	Motoventilateur droit		additionnel		gauche)
1512	Motoventilateur gauche	1725	Chauffage additionnel	2112	Feu stop supplémentaire (côté
1513	Haucheur électronique motoven-	1726	Pompe à carburant chauffage		droit)
	tilateur		additionnel	2200	Contacteur de feu de recul
1515	Filtre antiparasitage gauche	1727	Pompe à eau de refroidissement	2202	Commutateur commande
1516	Filtre antiparasitage droit		des batteries de traction		marche arrière
1517	Volet piloté pour GMV	1728	Pompe à eau refroidissement	2210	Feu de recul gauche
1518	Résistance trivitesse motoventi-		calculateur gestion électronique	2215	Feu de recul droit
4500	lateur	1729	Relais antidémarrage code	2300	Commutateur de signal danger
1520	Thermocontact post-refroidisse-	4=00	véhicule électrique	2305	Centrale clignotante
1500	ment moteur	1730	Shunt antidémarrage codé	2310	Commutateur feux de direction
1526	Temporisateur post-refroidisse-	1732	Relais réchauffage batteries	2320	Feu indicateur direction avant
1530	ment moteur Shunt post-refroidissement	1733	Résistance réchauffage	2325	gauche
1550	Pompe à eau refroidissement	1740	batteries Moteur de traction électrique	2323	Feu indicateur direction avant droit
1550	turbo	1746	Pulseur refroidissement moteur	2330	Feu indicateur direction arrière
1551	Fusible pompe à eau refroidisse-	1140	électrique	2000	gauche (si séparé)
1001	ment turbo	1747	Prise de charge	2335	Feu indicateur direction arrière
1555	Relais commande pompe à eau	1748	Boîtier prise charge batteries		droit (si séparé)
	refroidissement turbo	1800	Calculateur gaz	2340	Feu répétiteur latéral gauche
1600	Contacteur position levier	1801	Capteur de pression absolue	2345	Feu répétiteur latéral droit
	sélection	1802	Electrovanne doseur	2400	Relais ligne veilleuse feux diurnes
1601	Capteur levier de commande	1803	Electrovanne réservoir	2401	Relais feux de croisement feux
	impulsionnel	1804	Electrovanne vapo-détendeur		diurnes
1602	Contacteur de commande	1805	Boîtier 3 relais	2402	Shunt relais feux diurnes
	impulsionnel	1806	Relais sonde oxygène	2410	Relais feux de croisement
1606	Relais alimentation bruiteur	1807	Pont de diodes	2411	Relais codes atténués
1007	position parking	1808	Bloc alimentation gaz	2415	Résistance codes atténués
1607	Relais alimentation éclaireur	1809	Actuateur linéaire	2500	Commutateur avertisseur sonore
	grille + sélection	1810	Commutateur Essence-Gaz		

2501	Contactour dans volent	3013	Plafanniar (avant drait)	4010	Contactour pivoqu oqu motour
2501	Contacteur dans volant	3015	Plafonnier (avant droit)	4015	Contacteur niveau eau moteur Boîtier niveau eau moteur
2505	avertisseur sonore Relais compresseur trompes	3013	Console pavillon + fonctions intégrées	4020	
2510		3019	Commutateur plafonnier arrière	4025	Thermocontact eau moteur
2520	Compresseur avertisseur Avertisseurs sonores	3020	Plafonnier arrière	4023	Capteur température - thermo-
2521	Avertisseur sonore grave	3022	Plafonnier arrière gauche	4026	contact eau moteur (indicateur) Indicateur température eau
2522	Avertisseur sonore aigu	3023	Plafonnier arrière droit	4020	moteur
2523	Bruiteur piétons	3024	Plafonnier gauche	4030	Thermistance eau moteur
2525	Fusible compresseur avertisseur	3025	Plafonnier droit	4000	(indicateur)
2530	Boîtier sirène (police)	3029	Commutateur de plafonnier	4035	Thermocontact préalerte
2531	Commutateur sirène (police)	0023	central	4040	Thermistance eau moteur et
2532	Commutateur sirène jour/nuit	3030	Plafonnier central	4040	réfrigération
2002	(police)	3031	Lecteur avant droit	4050	Sonde présence d'eau
2535	Haut-parleur sirène (police)	3032	Lecteur avant gauche	1000	(décanteur carburant)
2600	Rotacteur éclairage	3033	Lecteur arrière droit	4060	Indicateur charge batterie
2605	Relais feux de croisement	3034	Lecteur arrière gauche	4100	Indicateur température + niveau
2606	Relais feux de route	3035	Eclaireur cave à pied	4100	huile moteur
2610	Projecteur gauche	3036	Eclaireur cave à pied droit	4101	Capteur température huile
2615	Projecteur droit	3037	Eclaireur cave à pied gauche		moteur
2620	Feux de position avant gauche	3040	Eclaireur bas de porte avant	4102	Indicateur niveau huile moteur
2625	Feux de position avant droit	00.10	gauche	4103	Capteur température (huile
2630	Feu arrière gauche sur caisse	3042	Eclaireur bas de porte arrière		moteur)
2631	Feux arrière droit sur porte		gauche	4104	Capteur pression huile moteur
	coffre	3045	Eclaireur bas de porte avant	4105	Indicateur pression huile moteur
2632	Feux arrière gauche sur porte		droit	4106	Capteur de pression/manocon-
	coffre	3047	Eclaireur bas de porte arrière		tact huile moteur
2633	Eclaireur plaque de police droit	•••	droit	4110	Manocontact huile moteur
2634	Shunt prise jack	3050	Rhéostat éclairage	4111	Capteur température + thermo-
2635	Feu arrière droit sur caisse	3051	Eclaireur de climatisation		contact d'huile moteur
2636	Eclaireur plaque de police		(commande chauffage)	4120	Capteur de niveau huile moteur
	gauche	3052	Eclaireur console	4130	Thermocontact d'huile moteur
2637	Prise jack pour girophare	3053	Eclaireur allume-cigare	4200	Contacteur de starter
2638	Girophare	3054	Eclaireur cendrier	4205	Manocontact filtre à air
2639	Commutateur girophare	3055	Eclaireur commande de volet	4210	Compte-tours (si séparé)
2640	Feu de gabarit avant gauche		autoradio	4240	Capteur pression admission
2641	Side maker avant droit	3056	Eclaireur commande de volet	4241	Indicateur pression turbo
2642	Side maker avant gauche		cendrier	4300	Contacteur niveau mini
2643	Side maker arrière droit	3057	Eclaireur aérateur gauche		carburant
2644	Side maker arrière gauche	3058	Eclaireur aérateur droite	4310	Indicateur niveau de carburant
2645	Feu de gabarit avant droit	3059	Eclaireur aérateur central	4311	Boîtier amortissement
2650	Feu de gabarit arrière gauche	3060	Eclaireur miroir courtoisie (côté		électronique pompe à carburant
2651	Rampe police sur pavillon		conducteur)	4315	Jauge à carburant (émetteur)
2655	Feu de gabarit arrière droit	3061	Eclaireur miroir courtoisie (côté	4320	Contacteur présence bouchon
2656	Feu rondo (feux arrière de toit)		passager)		réservoir
2657	Centrale feu rondo (feux arrière	3062	Eclaireur cendrier arrière	4330	Débitmètre carburant (ordinateur)
	de toit)	3065	Eclaireur de carte	4335	Boîtier interface consommation
2658	Commutateur feux rondo (feux	3070	Eclaireur sélecteur de vitesse	4340	Calculateur consommation
	arrière de toit)	3075	Eclaireur contacteur antivol	4341	Indicateur consommation
2659	Commutateur feux orange	3080	Eclaireur pare-soleil police		instantanée de carburant
2660	Commutateur projecteurs	3085	Commutateur de plafonnier central	4400	Contacteur de frein de
	antibrouillard		passager (lumière blanche)		stationnement
2662	Relais d'interdiction projecteurs	3086	Commutateur de plafonnier central	4401	Diode témoin frein de
	antibrouillard (avant)		passager (lumière bleue)		stationnement
2665	Relais projecteurs antibrouillard	3087	Commutateur feux de	4402	Diode bruiteur marche arrière
	avant		stationnement	4405	Vacuo-contact contrôle de la
2670	Projecteurs antibrouillard gauche	3088	Relais feux de stationnement		dépression d'assistance de
2675	Projecteurs antibrouillard droit	3100	Contacteur de coffre		freinage
2680	Commutateur projecteurs longue	3105	Eclaireur coffre (ou volet arrière)	4410	Contacteur niveau liquide de frein
	portée	3106	Eclaireur gauche coffre arrière	4420	Relais voyant alerte antiblocage
2685	Relais projecteur longue portée	3107	Eclaireur droit coffre arrière		des roues
2690	Projecteur longue portée gauche	3110	Contacteur d'éclairage de boîte	4430	Contacteur usure plaquettes de
2695	Projecteur longue portée droit		à gants		frein avant gauche
3000	Contacteur de feuillure porte	3115	Eclaireur boîte à gants	4431	Contacteur usure plaquettes de
	avant gauche	3120	Contacteur capot		frein avant droit
3001	Contacteur de feuillure porte	3121	Eclaireur compartiment moteur	4432	Contact usure plaquettes de
	avant droite	3122	Contacteur éclaireur comparti-		frein arrière gauche
3002	Contacteur de feuillure porte		ment moteur	4433	Contact usure plaquettes de
0000	arrière gauche	3125	Relais éclairage coffre	4440	frein arrière droit
3003	Contacteur de feuillure porte	3126	Relais temporisateur éclairage	4440	Boîtier détection lampes grillées
0004	arrière droite	0004	coffre	4445	Relais lampes grillées (voyant)
3004	Boîtier temporisateur éclairage	0004	Combiné	4550	Relais témoin frein (Australie)
3005	Relais temporisateur plafonniers	4000	Module électronique centralisé	4500	Contacteur niveau liquide cor-
3006	Commutateur des plafonniers	4005	combiné	4005	rection hauteur d'assiette
3010	Plafonnier avant	4005	Capteur température eau	4605	Afficheur de sélection ou de
3012	Plafonnier (avant gauche)		moteur		programme

4610	Thermocontact huile boîte de	5211	Moteur essuie-vitre arrière		alarme
	vitesses		gauche	6125	Relais lève-vitres arrière
4630	Indicateur vitesse véhicule	5212	Moteur essuie-vitre arrière droit	6126	Relais lève-vitres arrière en +
4635	Convertisseur électronique chronotachygraphe	5215 5300	Moteur essuie-vitre arrière Pompe lave-vitre arrière	6130	après accessoires Moteur lève-vitres (arrière
4700	Contacteur serrure avant gauche	5400	Relais temporisateur lave-		gauche)
	(détection porte ouverte) (si		projecteurs	6131	Moteur + boîtier lève-vitre arrière
4701	différent 3000) Contacteur serrure avant droite	5401 5405	Relais lave-projecteurs Pompe lave-projecteurs	6132	droit Moteur + boîtier lève-vitre arrière
4701	(détection porte ouverte) (si	5406	Contacteur lave-projecteur	0132	gauche
	différent 3001)	6000	Contacteur de lève-vitre gauche	6133	Moteur lève-vitre antipincement
4702	Contacteur serrure arrière	C004	porte gauche	C404	(porte arrière gauche)
	gauche (détection porte ouverte) (si différent 3002)	6001	Contacteur avant lève-vitre gauche	6134	Moteur lève-vitre antipincement (porte arrière droite)
4703	Contacteur serrure arrière droite	6002	Contacteur avant lève-vitre droite	6135	Moteur lève-vitre (arrière droit)
	(détection porte ouverte) (si	6005	Contacteur de lève-vitre droit	6140	Relais lève-vitres arrière + siège
4704	différent 3003) Contacteur fermeture capot	6010	porte droite Contacteur de lève-vitre gauche	6200	chauffant Contacteur porte ouverte avant
4704	(détection capot ouvert)	0010	porte droite	0200	gauche
4705	Contacteur serrure coffre	6015	Contacteur de lève-vitre droit	6202	Ensemble serrure porte avant
4710	(détection coffre ouvert)	6016	porte gauche	6000	côté conducteur
4710 4715	Relais d'avertisseur luminueux Bruiteur de porte ouverte	6016	Diode circuit lève-vitres + toit ouvrant	6203	Diode d'isolation contacteur (porte avant/arrière)
4716	Bruiteur oubli position parking	6020	Relais lève-vitres avant + toit	6204	Contact moteur essuie-vitre
4720	Bruiteur d'oubli d'éclairage		ouvrant		arrière (si séparé)
4725	Bruiteur d'oubli d'éclairage + présence clé	6021 6025	Relais lève-vitres Relais réalimentation lève-vitre +	6205	Contacteur porte ouverte avant droit
4730	Contacteur de ceinture de	0023	toit ouvrant	6207	Ensemble serrure porte avant
	sécurité	6029	Boîtier antipincement/séquentiel		côté passager
4735	Bruiteur ceinture de sécurité	0000	porte conducteur	6210	Contacteur porte ouverte arrière
4740 4750	Bruiteur de survitesse Bruiteur antiblocage de roues	6030 6031	Boîtier lève-vitre séquentiel Moteur + boîtier lève-vitre avant	6212	gauche Ensemble serrure porte arrière
4760	Contacteur présence clé dans	0001	séquentiel passager	OLIL	gauche
	antivol (commande bruiteur)	6032	Moteur + boîtier lève-vitre avant	6215	Contacteur porte ouverte arrière
4765	Relais bruiteur présence clé dans antivol	6033	séquentiel conducteur	6216	droit Contacteur coffre ouvert
4790	Bruiteur moteur électrique oublié	6034	Boîtier antipincement Capteur antipincement	6217	Ensemble serrure porte arrière
4800	Capteur température catalyseur	6035	Moteur lève-vitre antipincement		droite
4805	Boîtier température catalyseur		(porte conducteur)	6218	Ensemble serrure porte battante
4900	Vignette indicateur détecteur d'anomalies	6036	Platine commande lève-vitres/ rétroviseur (porte conducteur)	6219	arrière droite Relais de sécurité de décon-
4905	Matrice de points	6037	Platine commande lève-vitres/	0213	damnation des portes
4990	Contacteur de contrôle		rétroviseur (porte passager)	6220	Contacteur de condamnation
0005	ouverture trappe charge	6038	Moteur lève-vitre antipincement	6221	issues portes
0005 5000	Commutateur essuyage Commutateur essuie-vitre/lave-	6040	(porte passager) Moteur lève-vitres (avant gauche)	0221	Contacteur de condamnation issue porte battante arrière
	vitre avant (si séparé)	6041	Capteur poignée intérieure		droite
5001	Capteur de pluie	0040	(porte conducteur)	6222	Ensemble serrure coffre
5002	Relais commande capteur de pluie	6042	Capteur poignée extérieure (porte conducteur)	6230	Récepteur infrarouge de condamnation issues
5003	Relais pilotage vitesse capteur	6043	Capteur poignée intérieure		(télécommande)
	de pluie		(porte passager)	6231	Récepteur hautes fréquences de
5004	Calculateur essuie-vitre	6044	Capteur poignée extérieure	6235	condamnation issues
5005	automatique Relais essuie-vitre avant	6045	(porte passager) Moteur lève-vitres (avant droit)	6237	Boîtier condamnation issues Contacteur décondamnation
5006	Relais essuie-vitre avant/arrière	6100	Contacteur arrière lève-vitre		coffre
5010	Temporisateur essuie-vitre avant	C101	arrière gauche	6240	Moteur condamnation porte
5015 5016	Moteur essuie-vitre avant Boîtier arrêt parking	6101	Moteur + boîtier lève-vitre arrière droit (séquentiel)	6242	avant gauche Moteur supercondamnation
5020	Réchauffeur liquide de nettoyage	6102	Moteur + boîtier lève-vitre arrière	02.12	porte avant gauche
5021	Réchauffeur tuyau		gauche (séquentiel)	6245	Moteur condamnation porte
5100 5105	Pompe lave-vitre avant Gicleurs lave-vitre chauffants	6105	Contacteur arrière lève-vitre arrière droit	6247	avant droite Moteur supercondamnation
5110	Capteur niveau liquide de	6110	Contacteur avant lève-vitre	0247	porte avant droite
	nettoyage		arrière gauche	6250	Moteur condamnation porte
5115	Pompe lave-vitre avant/arrière	6115	Contacteur avant lève-vitre	COEO	arrière gauche
5200	Commutateur essuie-vitre/lave- vitre arrière (si séparé)	6116	arrière droit Platine commande lève-vitre	6252	Moteur supercondamnation porte arrière gauche
5202	Commutateur essuie-vitre arrière	0110	arrière	6253	Moteur de condamnation porte
5203	Commutateur lave-vitre arrière	6120	Commutateur condamnation		battante arrière gauche
5204	Contact moteur essuie-vitre	6121	lève-vitres arrière	6255	Moteur condamnation porte
5205	arrière (si séparé) Relais essuie-vitre arrière	6121	Relais condamnation fonctions arrière	6256	arrière droite Moteur condamnation portes
5210	Temporisateur essuie-vitre	6122	Commutateur condamnation		arrière
	arrière		lève-vitres arrière + coupure		

6257	Moteur supercondamnation	6367	Moteur glissière grande vitesse -	6510	Boîtier ceinture passive
6258	porte arrière droite Moteur de condamnation porte	6370	siège conducteur Ensemble pompe + électrovanne	6515	conducteur Boîtier ceinture passive
6250	battante arrière droite	6371	réglage - siège conducteur	6520	passager
6259	Moteur de supercondamnation porte battante arrière droite		Contacteur gonflage dossier siège passager		Relais temporisateur de ceinture passive
6260 6261	Moteur do condamnation coffre	6372	Contacteur gonflage dossier	6530	Moteur ceinture passive conducteur
6262	Moteur de condamnation volet Diode moteur	6373	siège conducteur Mini rupteur de position butée	6535	Moteur ceinture passive
	supercondamnation coffre	0074	avant siège conducteur	0540	passager
6265	Moteur condamnation trappe à carburant	6374	Mini rupteur de position dossier verrouillé - siège conducteur	6540	Boîtier ceinture pyrotechnique conducteur
6266	Moteur condamnation trappe de	6375	Ensemble pompe + électro-	6541	Boîtier ceinture pyrotechnique
6200	charge	6076	vanne réglage - siège passager	6542	passager
6300	Contacteur avance siège conducteur	6376	Mini rupteur de position butée avant siège passager	6543	Boîtier ceinture pyrotechnique Détecteur de présence passager
6301	Boîtier mémorisation position	6377	Mini rupteur de position dossier	6544	Détecteur de présence (arrière
6302	siège + rétroviseur Ensemble réglage siège	6378	rabattu - siège passager Mini rupteur de position dossier	6545	droit) Détecteur de présence (arrière
0002	conducteur	0070	verrouillé - siège passager	0040	gauche)
6303	Ensemble réglage siège	6379	Mini rupteur de position	6546	Boîtier détection présence
6304	passager Boîtier mémorisation siège	6380	mémorisée siège passager Contacteur réglage assise	6551	passager Module rideau coussin gonflable
	(passager)		arrière		latéral droit
6305	Contacteur avance siège	6381 6382	Moteur réglage assise arrière Contacteur réglage siège	6552	Module rideau coussin gonflable latéral gauche
6307	passager Clavier de mémorisation position	0302	(arrière droit)	6553	Résistance shunt coussin
	siège	6383	Contacteur réglage siège		gonflable
6308 6310	Capteur présence Contacteur réhausse siège	6384	(arrière gauche) Moteur réglage siège (arrière	6554	Module coussin gonflable latéral avant gauche haut
00.0	conducteur		droit)	6555	Module coussin gonflable latéral
6311	Contacteur : assise avant siège	6385	Moteur réglage siège (arrière	6556	avant droit haut
6312	conducteur Contacteur : assise arrière siège	6386	gauche Contacteur escamotage appui-	0330	Module coussin gonflable latéral arrière gauche bas
	conducteur		tête arrière (côté droit)	6557	Module coussin gonflable latéral
6315	Contacteur réhausse siège passager	6387	Contacteur escamotage appui- tête arrière (côté gauche)	6558	arrière droit bas Module coussin gonflable latéral
6320	Moteur glissière siège	6388	Moteur appuie-tête (arrière droit)	0000	arrière droit haut
C004	conducteur	6389	Moteur appuie-tête (arrière	6559	Module coussin gonflable latéral
6321	Capteur position glissière (siège conducteur)	6390	gauche) Contacteur escamotage appuie-	6560	arrière gauche haut Calculateur coussin gonflable
6322	Moteur réglage réhausse (siège		tête arrière	6561	Self antiparasitage calculateur
6323	conducteur) Moteur réglage réhausse (siège	6391	Ensemble réglage siège (arrière droit)	6562	coussin gonflable Module coussin gonflable latéral
0020	passager)	6392	Ensemble réglage siège (arrière	0302	avant droit bas
6325	Moteur glissière siège passager	6400	gauche)	6563	Module coussin gonflable latéral
6331	Capteur position réhausse siège conducteur	6400	Commutateur rétroviseur conducteur	6564	avant gauche bas Module coussin gonflable
6332	Moteur assise avant siège	6405	Commutateur rétroviseur		passager
6333	conducteur Capteur position assise avant	6406	passager Commutateur des rétroviseurs	6565	Module coussin gonflable conducteur
0000	siège conducteur	6407	Boîtier rétroviseur rabattable	6566	Relais voyant coussin gonflable
6334	Moteur assise arrière siège	6410	Rétroviseur conducteur (rétrovi-	6567	Capteur de choc droit
6335	conducteur Capteur position assise arrière		seur électrique/rétroviseur chauffant)	6568 6569	Capteur de choc gauche Commutateur de neutralisation
	siège conducteur	6415	Rétroviseur passager (rétrovi-		coussin gonflable passager
6337	Moteur assise avant siège		seur électrique/rétroviseur chauffant)	6570	Boîtier coussins gonflables et prétensionneurs
6339	passager Moteur assise arrière siège	6420	Commutateur rétroviseur	6571	Boîtier coussin gonflable latéral
0040	passager	0.404	rabattable	0570	(droit)
6340	Contacteur dossier siège conducteur	6421 6422	Boîtier indexation marche arrière Commutateur indexation marche	6572	Boîtier coussin gonflable latéral (gauche)
6341	Capteur position dossier (siège		arrière	6573	Satellite latéral conducteur
6345	conducteur) Contacteur dossier siège passager	6430 6435	Rétroviseur intérieur électrique Boîtier anti-éblouissement	6574 6575	Satellite latéral passager
6346	Contacteur d'accoudoir central	6440	Rétroviseur intérieur	0373	Ceinture pyrotechnique conducteur
6347	Moteur d'accoudoir central	6470	électrochrome	6576	Ceinture pyrotechnique passager
6350	Moteur inclinaison dossier siège conducteur	6470 6471	Commutateur réglage volant Moteur réglage hauteur volant	6577 6578	Prétensionneur (arrêt gauche) Prétensionneur (arrière droit)
6355	Moteur inclinaison dossier siège	6472	Moteur réglage profondeur	6579	Prétensionneur arrière central
6360	passager	6500	volant	6600	Commutateur correcteur
6365	Relais réglage siège conducteur Relais réglage siège passager	0000	Contacteur ceinture passive conducteur	6605	projecteur Boîtier correcteur de projecteurs
6366	Moteur glissière grande vitesse -	6505	Contacteur ceinture passive	6610	Moteur correcteur projecteur
	siège passager		passager		gauche
					page 1


6615	Moteur correcteur projecteur	6808	Contacteur toit ouvrant position	7028	Shunt antiblocage de roues
	droit		intermédiaire	7029	Fusible pompe antiblocage de
6616	Capteur hauteur de caisse avant	6810	Moteur toit ouvrant		roues
6617	Capteur hauteur de caisse	6811	Moteur toit ouvrant impulsionnel	7030	Groupe électropompe (GEP)
	arrière	6820	Ensemble toit ouvrant	7031	Relais groupe électropompe
6620	Fusible commande correction	6821	Capteur antipincement	7040	Groupe de régulation additionnel
0004	hauteur véhicule	6825	Emetteur infrarouge toit ouvrant	7044	(GRA)
6621	Fusible moteur correction hauteur véhicule	6826 6830	Récepteur infrarouge toit ouvrant Boîtier toit ouvrant	7041	Platine électrique du groupe régulation additionnel
6625	Commutateur position haute	6840	Contacteur custode électrique	7045	Contacteur information pédale
0023	véhicule	0040	gauche	7043	embrayage
6630	Relais info frein de stationnement	6842	Contacteur rappel custode	7046	Potentiomètre de position
	(correction hauteur véhicule)		électrique gauche		embrayage
6631	Relais info pédale de frein	6845	Contacteur custode électrique	7048	Amplificateur freinage piloté
	(correction hauteur véhicule)		droit	7049	Calculateur amplificateur
6632	Manocontact liquide circuit	6847	Contacteur rappel custode		freinage piloté
	hydraulique		électrique droit	7050	Calculateur antipatinage
6635	Calculateur-capteur correction	6850	Moteur custode électrique	7055	Groupe hydraulique antipatinage
	hauteur véhicule		gauche	7060	Actionneur papillon antipatinage
6636	Relais moteur correction hauteur	6855	Moteur custode électrique droit	7065	Potentiomètre papillon
6607	correction	6860	Boîtier capote électrique Contacteur capote électrique	7075	antipatinage Commutateur coupure
6637	Relais électrovanne correction hauteur véhicule	6861 6862	Moteur électropompe capote	7075	antipatinage
6640	Moteur électropompe correction	0002	électrique	7076	Relais voyant interrupteur
0040	hauteur véhicule	6863	Electrovanne ouverture partie	1010	antipatinage
6645	Electrovanne correction hauteur	0000	arrière	7077	Commutateur de coupure hill
00.10	véhicule	6864	Electrovanne fermeture partie		holder
6646	Contacteur niveau liquide		arrière	7078	Bruiteur hill holder
	correction hauteur vehicule	6865	Electrovanne fermeture capote	7080	Diode information niveau liquide
6700	Commutateur commande		électrique		de frein
	blocage différentiels	6866	Electrovanne ouverture capote	7090	Pompe à vide assistance frein
6701	Electrovanne de commande		électrique	7100	Servorégulateur assistance de
	blocage de différentiel (arrière)	6867	Electrovanne ouverture		direction
6702	Electrovanne de commande		couvercle	7105	Calculateur de direction
0700	(passage en 4x4)	6868	Electrovanne fermeture	=440	assistance variable
6703	Electrovanne de commande	0070	couvercle	7110	Servodirection assistée
670E	(maintien en 4x4)	6870	Relais moteur électropompe	7111	Electrovanne proportionnelle
6705 6706	Fusible blocage différentiel	6071	capote électrique Contacteur vérin partie arrière	7112	direction assistance variable
0700	Relais de commande (passage en 4x4)	6871 6872	Contacteur verin partie arriere Contacteur vérin capote	/112	Capteur de pression de direction assistée
6707	Commutateur (passage en 4x4)	0072	électrique	7113	Capteur butée direction assistée
6709	Contact à fermeture de passage	6873	Contacteur vérin couvercle	7115	Relais de commande direction
0.00	réducteur de vitesse)	6874	Contacteur capote électrique		assistée
6710	Contacteur position blocage	6875	Bruiteur capote électrique	7120	Moteur électropompe direction
	différentiel avant	6876	Diode bruiteur capote électrique		assistée
6711	Capteur fermeture (passage en	6877	Diode ouverture coffre	7121	Diode électropompe direction
	4x4)	7000	Capteur antiblocage de roue		assistée
6712	Capteur ouverture blocage de		avant gauche	7125	Relais de puissance de direction
	différentiel (arrière)	7001	Manocontact liquide assistance		assistée
6715	Contacteur position blocage		de direction	7200	Relais information ordinateur-
0700	différentiel arrière	7005	Capteur antiblocage de roue	=004	régulateur
6720	Calculateur blocage différentiel	7010	avant droite	7201	Boîtier de contrôle afficheur
6730 6735	Moteur blocage différentiel avant Moteur blocage différentiel	7010	Capteur antiblocage de roue arrière gauche	7205	couleur Contacteur défilement ordinateur
0/33	arrière	7013	Contacteur de levier vitesses	7210	Ordinateur de bord
6740	Relais blocage différentiel	7010	point mort	7215	Ecrans multifonctions
6750	Calculateur différentiel piloté	7014	Capteur gyromètre antiblocage	7216	Clavier écran multifonctions
6755	Commutateur coupure		de roue arrière	7220	Montre
	antipatinage	7015	Capteur antiblocage de roue	7222	Capteur température extérieure
6760	Electrovanne proportionnelle		arrière droite	7225	Montre + afficheur température
	différentiel piloté	7016	Capteur accéléromètre		extérieure
6800	Contacteur de toit ouvrant		antoblocage de roues	7226	Afficheur température extérieure
6801	Contacteur de fin de course	7017	Fusible calculateur antoblocage	7300	Commutateur régulateur de
	coulissement toit ouvrant		de roues		vitesse
6802	Contacteur fin de course	7018	Relais calculateur antiblocage	7305	Contacteur régulateur de vitesse
	entrebâillement toit ouvrant	=040	de roues	7306	Contacteur de sécurité du régu-
6803	Relais de commande	7019	Résistance simulation soutien	700-	lateur de vitesse (embrayage)
6004	coulissement toit ouvrant	7020	ralenti	7307	Relais sécurité régulateur de
6804	Relais de commande	7020 7025	Calculateur antiblocage de roue	7308	vitesse Contacteur de sécurité du
6805	entrebâillement toit ouvrant Relais toit ouvrant	1025	Groupe hyfraulique antiblocage (GPF)	1300	Contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein)
6806	Contacteur toit ouvrant point	7026	Electropompe assistance de	7309	Shunt circuit régulateur de
5550	zéro	. 020	freinage	. 000	vitesse - contrôle moteur
6807	Relais toit ouvrant dans	7027	Fusible électrovannes antiblo-	7310	Calculateur régulateur vitesse
-	ensemble toit ouvrant		cage de roues	7311	Fusible régulateur vitesse


7312	Diode circuit voyant interrupteur	7723	Accéléromètre (système Citroën	8022	Thermocontact d'eau moteur
7315	régulateur vitesse Ensemble pompe à vide - valve	7724	de contrôle actif du roulis) Accéléromètre amortissement	8025	climatisation Façade climatiseur (si séparé)
	mise à l'air libre régulation	7705	variable	8030	Thermistance air habitacle
7320	vitesse Electrovanne sécurité du	7725	Actionneur amortisseur avant droit	8031 8032	Thermistance d'eau Thermistance air extérieur
7320	régulateur de vitesse	7726	Self antiparasitage amortisseur	8033	Thermistance d'enseoleillement
7400	Affichage température extérieure		avant droit	8034	Thermistance d'air pieds
7500	Calculateur aide au	7730	Actionneur amortisseur arrière	8035	Thermistance électronique tem-
	stationnement		gauche		pérature habitacle (si séparé)
7501	Télémètre laser	7731	Self antiparasitage amortisseur	8036	Commande affichage
7502 7503	Contacteur télémètre laser Haut-parleur (aide au	7735	(arrière gauche) Actionneur amortisseur arrière	8037	température (si séparé) Thermistance d'air aérateur
7000	staionnement)	7700	droit	8038	Capteur de luminosité
7504	Haut-parleurs arrière (aide au	7736	Self antiparasitage amortisseur	8040	Commande vitesse pulseur (si
	stationnement)		(arrière droit)		séparé)
7505	Contacteur inhibition aide au	7739	Moteur bloc électronique	8043 8044	Module commande pulseur droit
7506	stationnement Capteur de proximité (avant	7740	centralisé Bloc électrohydraulique	0044	Module commande pulseur gauche
7000	gauche - extérieur)	7740	suspension	8045	Module commande pulseur (si
7507	Capteur de proximité (avant	7741	Bloc électrovanne suspension		séparé)
	gauche - intérieur)		hydraulique avant droit	8046	Résistance vitesse pulseur (si
7508	Capteur de proximité (avant droit	7742	Bloc électrovanne suspension	2047	séparé)
7509	 extérieur) Capteur de proximité (avant droit 	7743	hydraulique avant gauche Bloc électrovanne suspension	8047	Commutateur vitesse pulseur (si séparé)
7303	- intérieur)	1140	hydraulique arrière droit	8048	Relais pulseur
7510	Capteur de proximité (arrière	7744	Bloc électrovanne suspension	8050	Moteur pulseur (si séparé)
	gauche - extérieur)		hydraulique arrière gauche	8051	Moteur pulseur droit
7511	Capteur de proximité (arrière	7745	Sélecteur de hauteur véhicule	8052	Moteur pulseur gauche
7512	gauche - intérieur) Capteur de proximité (arrière	7746	Electrovanne cales train arrière pilotées	8060 8061	Groupe chauffage climatisation Relais groupe chauffage
7512	droit - extérieur)	7747	Electrovanne suspension avant	0001	climatisation
7513	Capteur de proximité (arrière	7748	Electrovanne suspension arrière	8065	Motoréducteur volet de mixage
	droit - intérieur)	7750	Platine de commande de	8067	Commande volet entrée de
7514	Bruiteur (aide au stationnement)	7700	suspension	0000	mixage
7600	Calculateur détecteur sous	7760 7770	Passerelle can	8068	Motoréducteur volet entrée air
7605	gonflage Contacteur réinitialisation	7770	Bruiteur niveau et/ou pression liquide hydraulique	8069	gauche Motoréducteur volet entrée air
	détection sous gonflage	7800	Calculateur contrôle de stabilité	3000	droit
7700	Capteur angle volant	7801	Commutateur coupure contrôle	8070	Motoréducteur volet entrée air
7702	Capteur hauteur de caisse avant		de stabilité	8071	Motoréducteur volet de
7703	Capteur hauteur de caisse arrière	7802 7803	Relais contrôle de stabilité	8072	distribution Meteréductour valet gération
7704	Potentiomètre hauteur de caisse	7003	Capteur angle volant de contrôle de stabilité	8073	Motoréducteur volet aération Motoréducteur volet pied/
7705	Capteur hauteur de caisse	7804	Gyromètre contrôle de stabilité		dégivrage
7706	Manocontact de frein	7805	Pompe précharge contrôle de	8074	Vanne hacheuse
7707	Capteur position pédale	7006	stabilité	8080	Calculateur climatisation
7708	accélérateur Capteur débattement roues	7806	Groupe hydraulique contrôle de stabilité	8090	Diode de protection compresseur
7700	avant	7807	Capteur 1 pression circuit de	8096	Diode info marche chauffage
7709	Capteur débattement roues		freinage		additionnel
	arrière	7808	Capteur 2 pression de circuit de	8097	Interrupteur commande
7710	Commutateur suspension	0000	freinage	0000	chauffage à carburant
7711	Capteur débattement roue avant droit	8000 8001	Commutateur réfrigération Shunt relais compresseur	8098 8099	Chauffage additionnel Brûleur chauffage additionnel
7712	Capteur débattement roue avant		réfrigération	8100	Allume-cigares avant
	gauche	8004	Boîtier coupure réfrigération	8105	Allume-cigares arrière
7713	Capteur débattement roue	8005	Relais compresseur réfrigération	8110	Commutateur vitre arrière
7714	arrière droit Capteur débattement roue	8006	Thermistance évaporateur (si séparé)	8112	chauffante Capteur désembuage lunette
7714	arrière gauche	8007	Pressostat	0112	arrière
7715	Calculateur suspension	8008	Thermistance température eau	8115	Relais vitre arrière chauffante
7716	Electrovanne de suspension		moteur réfrigération	8116	Relais temporisateur de vitre
	(seule ou avant)	8009	Capteur de pression fréon	0440	arrière chauffante
7717	Electrovanne de suspension arrière	8010 8012	Boîtier température eau Manocontact coupure	8118 8119	Vitre arrière chauffante (gauche) Vitre arrière chauffante (droite)
7718	Electrovanne de correction de	0012	réfrigération	8120	Vitre arrière chauffante (droite)
	roulis	8014	Electrovanne stabilité ralenti	8121	Moteur désembuage vitre arrière
7719	Bloc électrohydraulique ADAC	8015	Relais coupure compresseur	8125	Rétroviseur chauffant (côté con-
7720	Actionneur amortisseur avant		commandé par boîtier	0400	ducteur) (si séparé) (électrique)
7721	gauche Self antiparasitage amortisseur -	8016	température eau Relais coupure compresseur	8130	Rétroviseur chauffant (côté pas-
1121	avant gauche	5010	commandé par calculateur	8140	sager) (si séparé) (électrique) Pare-brise chauffant
7722	Calculateur (système Citroën de		injection	8141	Commutateur pare-brise
	contrôle actif du roulis)	8020	Compresseur réfrigération		chauffant
					page 1

8145	Relais pare-brise chauffant	8411	Balance radio avant gauche/droit	8613	Conta	cteur porte arrière gauche
8146	Boîtier temporisateur pare-brise	8412 8413	Balance radio avant/arrière			e antivol
8200	chauffant Clavier antidémarrage codé	8414	Commande autoradio Chargeur compact disque	0014		cteur porte arrière droite e antivol
8201	Led antidémarrage codé	8415	Interface compact disque	8615		alimentation feux de
8203	Diode circuit relais alimentation	8416	Haut-parleurs sur porte avant	9616		ement pour alarme
8205	calculateur injection Diode circuit voyant diagnostic	8420	(côté conducteur) Haut-parleurs avant	8616 8617		s alrme antivol s avertisseur alarme antivol
8206	Diode circuit porte	8421	Haut-parleurs sur porte avant	8618	_	cteur antisoulèvement
	antidémarrage codé		(gauche)	8630		ale de protection
8207	Relais antidémarrage codé pour	8422	Haut-parleurs sur porte avant	8700 8701		ur store électrique
8208	pompe diesel Boîtier électronique ADC/	8423	(droite) Haut-parleurs sur porte avant	8701		cteur store électrique cteur arrière store
0200	transpondeur	0.20	(côté passager)	0.00	électri	
8209	Bobine transpondeur	8425	Haut-parleur (arrière gauche)	9000		centrale
8210 8220	Shunt relais transpondeur	8430 8435	Haut-parleur (arrière droit)	9005 9010		n feu avant gauche
0220	Transpondeur module analogique	0433	Haut-parleur twetter avant gauche	9015		n groupe motoventilateur n feu avant droit
8221	Transpondeur module contrôle	8440	Haut-parleur médium avant	9020	Statio	n essuie-vitre/lave-vitre
8300	Commutateur siège chauffant	0440	gauche	9025		n acquisition capteurs
8301	conducteur Boîtier régulation sièges	8442 8443	Haut-parleur twetter avant droit Haut-parleur médium avant droit	9030 9031		n porte avant gauche n siège
0001	chauffants	8445	Haut-parleur : boomer (arrière	9035		n combiné
8302	Rhéostat siège chauffant		gauche)	9040	Statio	n afficheur
0202	conducteur	8447	Haut-parleur tweeter avant droit	9045		n habitacle
8303	Rhéostat siège chauffant passager	8448 8450	Haut-parleur médium avant droit Haut-parleur : boomer (avant droit)	9050 9055		n porte avant droite n commutation
8305	Commutateur siège chauffant	8452	Haut-parleur médium arrière	0000		isation
	passager		gauche	9056	Statio	n éclairage automatique
8306	Commutateur siège chauffant	8453	Haut-parleur : boomer (arrière	9060 9065		n commutation essuyage
8307	arrière gauche Commutateur siège chauffant	8455	gauche) Haut-parleur tweeter arrière droit	9070		n console n remorque
	arrière droit	8457	Haut-parleur médium arrière	9075		n feu arrière gauche
8308	Relais siège chauffant	0.450	droit	9080		n volet arrière
8310	Siège chauffant (côté conducteur)	8458	Haut-parleur : boomer (arrière droit)	9085	Statio	n feu arrière droit
8311	Thermostat siège chauffant	8460	Prise de casque arrière gauche	LICTI	- DEC	S EALOGE ALLY
8315	Siège chauffant (côté passager)	8465	Prise de casque arrière droite	LIST	E DES	S FAISCEAUX
8320	Siège chauffant arrière	8470	Alimentation radio police (avant)	01 CBF	•	Câble positif batterie
8321	Relais temporisateur siège chauffant (conducteur)	8471	Alimentation radio police 1 arrière	02 CBI		Câble négatif batterie
8322	Relais temporisateur siège	8472	Alimentation radio police 2	03 CB/	AV	Câble liaison batteries avant
	chauffant (passager)		arrière	04 CB/	CE	Câble liaison batteries à
8323	Relais temporisateur siège	8475 8480	Combiné radiotéléphone			coffret électronique
8324	chauffant (arrière gauche) Relais temporisateur siège	0400	Emetteur-récepteur radiotéléphone	05 CE/	MOT	Câble liaison coffret
	chauffant (arrière droit)	8481	Haut-parleur radiotéléphone	06 CB/	ΔV/ΔR	électronique à moteur Câble liaison batteries
8325	Siège chauffant arrière gauche	8482	Micro-radiotéléphone	00 02,		avant à arrière
8326 8327	Siège chauffant arrière droit	8483 8484	Bruiteur oubli radiotéléphone Antenne radio-téléphone	07 FMS	S	Fil de masse
8327	Nappe chauffante coussin siege conducteur	8485	Clavier radio-telephone	10 PR 11 FD		Faisceau principal
8328	Nappe chauffante dossier siège	8500	Calculateur navigation	12 US	FR	Faisceaux feux diurnes Faisceau usure plaquettes
0000	conducteur	8501	Antenne GPS			de frein
8329	Nappe chauffante coussin siège passager	8502	Haut-parleur système de guidage embarqué	13 AVE	RT/S	Faisceau avertisseur
8330	Nappe chauffante dossier siège	8503	Clavier de commande	14 RG/	v	sonore Faisceau régulation de
000:	passager	8504	Boîtier info trafic			vitesse
8331	Boîtier régulation siège chauffant conducteur	8505 8600	Contacteur info trafic Boîtier alarme antivol	15 F/A		Faisceau face avant
8332	Boîtier régulation siège chauffant	8601	Contacteur à clé alarme antivol	16 GM	٧	Faisceau groupe motoventilateur
	passager	8602	Boîtier volumétrique (alarme	17 BR/	ΔV	Faisceau antibrouillard
8333	Sonde siège chauffant	0000	antivol)			avant
8334	conducteur Sonde siège chauffant passager	8603 8604	Commutateur alarme antivol Capteur volumétrique	17 BR/	AV/C	Faisceau complémentaire
8401	Adaptateur d'indépendance	8605	Sirène alarme antivol	18 BVA		brouillard avant Faisceau boîte de vitesses
8402	Câble d'antenne	8606	Led alarme antivol	IO DVA	•	automatique
8403	Filtre d'antenne	8607	Emetteur ultrason	19 BT/	EL	Faisceau boîtier électroni-
8404 8405	Antenne Antenne électrique	8608 8609	Récepteur ultrason Emetteur ultrason + led alarme	46 57	EL 10	que
8406	Ampli antenne électrique	0003	antivol	19 BT/	EL/C	Faisceau boîtier électroni-
8407	Duplexeur	8610	Contacteur coffre alarme antivol	20 MO	Т	que complémentaire Faisceau moteur
8408	Amplificateur autoradio	8611	Contacteur capot moteur alarme	21 PTC		Faisceau prolongateur
8409	Ensemble antenne lunette chauffante	8612	antivol Contacteur porte battante	00 110	T/O	chauffant
8410	Autoradio		arrière droite alarme antivol	22 MO	1/0	Faisceau moteur complémentaire
						oompiomontairo
ne 130						


23 BR/HY	Faisceau bruiteur	53 SLG	Faisceau coussin	68 TO	Faisceau toit ouvrant
	hydraulique		gonflable gauche	71 AR	Faisceau arrière
24 BR/SV	Faisceau bruiteur	54 CEINT	Faisceau ceintures	71G AR/G	Faisceau arrière gauche
	survitesse		pyrotechniques	71D AR/D	Faisceau arrière droit
25 PCH	Faisceau préchauffage	54 CEINT/G	Faisceau ceintures	72 F/STP	Faisceau feu stop
26 GI	Faisceau gicleur chauffant		pyrotechniques gauche	73 HP/AR	Faisceau haut-parleur
27 EV/AV	Faisceau essuie-vitre	54 CEINT/D	Faisceau ceintures		arrière
	avant		pyrotechniques droit	73 ACD	Faisceau autoradio
28 CAPT/PL	Faisceau capteur de pluie	55 SGC	Faisceau siège		chargeur CD
30 ABR	Faisceau antiblocage de		conducteur	73G HP/AR/G	Faisceau haut-parleur
	roues	56 SGP	Faisceau siège passager		arrière gauche
32 SUSP	Faisceau suspension	57 SG/AR	Faisceau siège arrière	73D HP/AR/D	Faisceau haut-parleur
36 ALA/A	Faisceau alarme antivol	57 SG/AR/G	Faisceau siège arrière		arrière droit
39 DA	Faisceau direction		gauche	74 EV/VL	Faisceau essuie-vitre volet
	assistée	57 SG/AR/D	Faisceau siège arrière	76 VL	Faisceau volet
43 A/E	Faisceau auto-école		droit	76 G VL/G	Faisceau volet gauche
44 CSL	Faisceau console	58 NSC	Faisceau nappe chauf-	76D VL/D	Faisceau volet droit
45 CAPT/VOL	Faisceau capteur		fante siège conducteur	79 COF	Faisceau coffre
	volumétrique	58 NSP	Faisceau nappe chauf-	80 AR/SP	Faisceau arrière sous
46 HAB	Faisceau habitacle		fante siège passager		plancher
47 ECL V/P	Faisceau éclaireur vide-	59 CLC	Faisceau climatiseur	81 TAC	Faisceau trappe de
	poches		complémentaire		charge
48 PLAF/C	Faisceau plafonnier	59 CLM	Faisceau climatiseur	84 CAP EL	Faisceau capote
	complémentaire	60 P/C	Faisceau porte avant		électrique
49P/B/C	Faisceau planche de bord		conducteur	85 ECL	Faisceau éclaireur de
	complémentaire	61 PARGB	Faisceau porte arrière		plaque police
50 P/B	Faisceau planche de bord		gauche battante	86 BR/CAP	Faisceau bruiteur capote
51 J	Faisceau jauge	62 PR/G	Faisceau porte arrière		électrique
52 PLAF	Faisceau plafonnier		gauche	90 CHR/MT	Faisceau chronotachy-
53 SAC	Faisceau coussin	63 PARDB	Faisceau porte arrière		graphe moteur
	gonflable		droite battante	91 CHR/PB	Faisceau chronotachy-
53 SCA	Faisceau coussin gonfla-	65 P/P	Faisceau porte avant		graphe planche de bord
	ble complémentaire		passager	95 GPC	Faisceau GPL
53 SLD	Faisceau coussin	67 PR/D	Faisceau porte arrière		complémentaire
	gonflable droit		droite	95 GPL	Faisceau GPL


PRÉCHAUFFAGE - ALLUMAGE MOTEUR TUD5 / L3







INJECTION - ALLUMAGE BOSCH MA 3.1 MOTEUR TU9M






INJECTION - ALLUMAGE BOSCH MA 3.1 MOTEUR TU1M







INJECTION - ALLUMAGE BOSCH MA 3.1 MOTEUR TU1M (GPL)





INJECTION - ALLUMAGE MM 1AP81 MOTEUR TU3JP







INJECTION - ALLUMAGE MOTEUR TU5JP







INJECTION - ALLUMAGE MM 1AP41 MOTEUR TU5JP4













DÉMARRAGE - GÉNÉRATION DE COURANT (TU3JP)







DÉMARRAGE - GÉNÉRATION DE COURANT (Diesel)







REFROIDISSEMENT MOTEUR (monovitesse)







REFROIDISSEMENT MOTEUR (bivitesses)







REFROIDISSEMENT MOTEUR (Diesel (200 W))







REFROIDISSEMENT MOTEUR (avec réfrigération)







FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE







FEUX ANTIBROUILLARD AVANT / ARRIÈRE







FEUX STOP







FEUX DE RECUL (Essence)







FEUX DE RECUL (Diesel)







INDICATEURS DE DIRECTION + SIGNAL DANGER







FEUX DE POSITION







FEUX DE CROISEMENT / ROUTE







ESSUIE-VITRE / LAVE-VITRE AVANT







ESSUIE-VITRE / LAVE-VITRE ARRIÈRE







LÈVE-VITRE AVANT







CONDAMNATION CENTRALISÉE (verrouuillage à clé) (3/5 portes)













CONDAMNATION CENTRALISÉE (verrouillage par plip) (3/5 portes)













RÉTROVISEURS À COMMANDE ÉLECTRIQUE







DIRECTION ASSISTÉE







VENTILATION - CHAUFFAGE







RÉFRIGÉRATION (moteurs essence sauf TU1M)







RÉFRIGÉRATION (moteur TU1M)







RÉFRIGÉRATION (Diesel)







LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE





LUNETTE CHAUFFANTE TEMPORISÉE






CARACTÉRISTIQUES

Généralités

Identifications intérieures


EMPLACEMENT



: Type réglementaire moteur - 2 : N° d'organisation P.R. - 3 : Frappe châssis - 4 : Plaque constructeur véhicule - 5 : Vignette : pression de gonflage, N° organisation P.R., code peinture - 6 : Code peinture -Repère boîte de vitesses

PLAQUE CONSTRUCTEUR

- Dans le coffre près du système de fermeture.



: Numéro de réception communautaire - 2 : Numéro dans la série du type - 3 : Poids en charge - 4 : Poids total roulant - 5 : Poids maximal sur l'essieu avant - 6 : Poids maximal sur l'essieu arrière

TEINTES CARROSSERIE

- Le quatrième caractère est le symbole qualité :
- (A) : peinture opaque

- (B) : peinture opaque vernie
- (C) : peinture métallisée vernie
- (D) : peinture nacrée vernie

Couleur carrosserie	Code couleur	Qualité	Marquage sur véhicule
Blanc Banquise	EWP	Α	EWPA
Bleu Amiral	KNC	В	KNCB
Bleu Mauritius	KPC	D	KPKD
Bleu Grand Pavois	KMH	С	КМНС
Gris Quartz	EYC	С	EYCC
Noir Onyx	EXY	В	EXYB
Rouge Lucifer	EKQ	D	EKQD
Rouge Furio	EJX	В	EJXB
Jaune Héliodor	KAU	С	KAUC
Orange Mango	KHN	В	KHNB
Vert Ceylan	KRU	С	KRUC
Vert Bora Bora	KRX	С	KRXC


Composition de la carrosserie

- Bouclier avant (1)
- Traverse inférieure (2)
- Calandre (3)
- Partie avant de longeron avant
- Embout de longeron (5)
- Tôle de fermeture de longeron
- Longeron avant complet (7)
- Renfort de support moteur (8)
 Support moteur (9)
- Demi bloc avant assemblé (10) - Partie avant de passage de roue
- Doublure d'aile (12)
- Renfort de doublure d'aile (13)
- Aile avant (14)
- Capot (15)
- Grille de auvent (16)
- Planche de bord (17) - Pare brise (18)
- Pavillon (19)

- Arceau de pavillon (20)
- Brancard de pavillon (21)
- Hayon (22)
- Lunette arrière (23)
- Plancher arrière partiel (24)
- Plancher arrière (25)
- Jupe arrière assemblée (26)
- Jupe arrière (27)
- Bouclier arrière (28)
- Tôle de feu arrière (29)
- Feu arrière (30) Aile arrière (31)
- Doublure `assemblée arrière (32)
- Partie arrière de passage de
- roue (33) - Partie avant de passage de roue
- (34)
- Bas de caisse (35) Âme de bas de caisse (36)
- Renfort de bas de caisse (37)
- Doublure de bas de caisse (38)

- Panneau de porte arrière (39)
- Panneau de porte avant (40)
- Glace de porte avant (41)
- Porte arrière (42)
- Porte avant (43)
- Pied avant (44)
- Montant de baie (45)
- Doublure de pied avant (46)
- Bloc optique (47)
- Bandeau sous phare (48)
- Face avant (49)
- Antibrouillard avant (50)
- Passage de roue (51)
- Demi bloc avant (52)
- Renfort de passage de roue (53)
- Extension de longeron avant (54)
- Renfort de pied milieu (55)
- Doublure de pied milieù (56)
- Renfort de pied milieu (57) Pied milieu (58)
- Glace de porte arrière (59)
- Glace fixe de porte arrière (60)

- Côté de caisse (61)
- Tablier (62)
- Tôle d'auvent (63)
- Flasque de support de colonne de direction (64)
- Cadre de plancher arrière (65)
- Renfort de plancher (66)
- Porte (67)
- Panneau extérieur de porte (68)
- Glace de porte (69)
 Doublure de pied central (70) - Doublure assemblée d'aile
- arrière (71) Partie avant de passage de roue
- Partie arrière de passage de roue (73)
- Doubluré supérieure d'aile arrière (74) . Panneau d'aile arrière (75)
- Glace de custode (76)
- Côté de caisse (77)




ÉLÉMENTS AMOVIBLES


Pare-chocs AV

DÉPOSE

- De chaque côté, déposer les pare-boue AV
- De chaque côté, déposer (vis (1), (2) et (3)) (fig. Car. 1).



 Tirer vers l'avant du véhicule le parechocs, afin de libérer l'agrafe (4) (fig. Car. 2).




- Déconnecter le connecteur (5) (phares additionnels).
- Déposer le pare-chocs AV.

REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.


Attention: S'assurer que la pastille (6) soit en place, la remplir de mastic polyuréthanne (Gurit) (fig. Car. 3).



Capot moteur

DÉPOSE

- Déposer (de chaque côté) (fig. Car. 4) :
- les vis (1) (capot seul),
- les vis (2) (capot avec bras d'articulation).




REPOSE

- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Aile AV

DÉPOSE


- Déposer le pare-boue AV.
- Déposer (fig. Car. 5).:
- le bandeau sous phare (4),
- les vis (1), (2) et (3).




- Déposer (fig. Car. 6) :
- les vis (5) et (6) (écarter légèrement le pare-chocs),
 - les vis (7) (situées entre pare-chocs et caisse).
- Déposer les vis (8) et (10) (fig. Car. 7).
- Déconnecter le rappel clignotant (9).
- Déposer l'aile AV.

REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.






Porte AV

DÉPOSE

- Déconnecter le connecteur (3) (dévisser) (fig. Car. 8).



- Déposer :
- le tirant de porte (vis (2)),
- les axes de charnières (1) et (4) (axes vissés).
- Déposer la porte AV.

REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.


RÉGLAGE

 A l'aide d'une griffe à charnière, régler les jeux de la porte AV.

Porte AR

DÉPOSE

- Déconnecter le connecteur (1) (fig. Car. 9).



- Déposer :
- les vis (2),
- le tirant de porte,
- les axes de charnières (3) (axes vissés).
- Déposer la porte AR.

REPOSE

 Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

RÉGLAGE


- Régler les jeux de la porte AR à l'aide d'une griffe à charnière.

Hayon AR

DÉPOSE

- Ouvrir le hayon AR.
- Déposer la tablette AR.
- Déposer la garniture intérieure (vis (1), (2) et (3)) (fig. Car. 10).
- Déconnecter :
- le moteur essuie-vitre,
- la lunette chauffante,

- les éclaireurs de plaque de police,
- le verrouillage électrique (suivant équipement).



- Dégager les faisceaux électriques.
- Débrancher le tuyau de lave-vitre, le dégager de la doublure de hayon.
- Maintenir le hayon ouvert à l'aide d'un support.
- Déclipser les stabilisateurs (de chaque côté).
- Opération nécessitant deux opérateurs :
- dépose des axes de charnières, à l'aide d'un chasse goupille (de chaque côté),
- dépose du hayon AR.


REPOSE


 Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.


Pare-chocs AR


DÉPOSE

- Déposer les feux AR.
- Déposer les vis (1) et (2) (fig. Car. 11).
- Déposer les vis (3) et (5) de chaque côté (fig. Car. 12).
- Dégrafer l'agrafe (4) de chaque côté.
- Déposer la peau de pare-chocs AR.
- Déposer les vis (6), (7), (8) et (9) (fig. Car. 13).
- Déposer les vis (10) et (11) (fig. Car. 14).
- Déposer l'absorbeur de pare-chocs AR.









REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

SELLERIE

Pare-brise

OUTILLAGE PRÉCONISÉ (fig. Car. 15)

- [1] Couteau électrique
- [2] Lame de découpe (à gauche, en forme de U)
- [3] Lamé de découpe (à droite, en forme de U n°076)
- [4] Lame pelle (n°113)
- [5] Ventouses
- 6] Pistolet pneumatique (pour cartouche monocomposant)
- 7] Pistolet électrique (pour cartouche bicomposant)

INGRÉDIENTS PRÉCONISÉS (fig. Car. 15)

- Ensemble de collage
- primaire pour verre couleur verte [8],
- primaire pour tôle couleur rouge (tôle pré-revêtue) [9],
- dégraissant couleur jaune [10],
- cales (caoutchouc) [11],
- buses [12],
- papier de nettoyage [13],
- tampon applicateur [14],
- cartouche de 300 ml (adhésif joint polyuréthanne monocomposant) [15],
- cartouche de 450 ml (adhésif joint polyuréthanne bicomposant) [16].


DÉPOSE


- Déposer :
- les joints des portes (partiellement),

- les montants de baie de pare-brise,le rétroviseur.
- Déposer :
- Déposer :
- l'ensemble bras-balai essuie-vitre,
- l'enjoliveur inférieur de pare-brise.
- Déposer l'enjoliveur de pare-brise.
- Protéger toute la périphérie de la baie de pare-brise d'un ruban adhésif.

Attention: Pour les opérations suivantes, porter des gants et des lunettes de protection.

- Équiper le couteau électrique [1] de la lame (fig. Car. 16) :
 - [2] (pour le côté b),
 - [3] (pour le côté a).
- Déposer le pare-brise à l'aide des ventouses [5].





NETTOYAGE, PRÉPARATION

Préparation de la vitre

- Premier cas : récupération de la vitre
- Araser le cordon de mastic.
- Effectuer un simple dépoussiérage avec un chiffon propre.

Nota: N'appliquer le primaire que sur les zones mises à nu.

Deuxième cas : montage d'une nouvelle vitre

- Dégraisser le bord de la vitre.
- Appliquer le primaire pour verre [8] ; largeur 10 mm.
- Laisser sécher 5 mn.


Préparation de la feuillure

- Premier cas : sur restant de cordon mastic
- Araser le cordon de mastic.
- Effectuer un simple dépoussiérage avec un chiffon propre.

Nota : N'appliquer le primaire que sur les zones mises à nu.


Deuxième cas : sur élément neuf

- Dégraisser la feuillure avec le dégraissant [10].
- Appliquer le primaire pour tôle [9].
- Laisser sécher 10 mn.
- Poser les deux cales (9) (fig. Car. 17).



REPOSE

- Poser l'enjoliveur de pare-brise (8) (fig. Car. 18).



- Équiper le pistolet avec la cartouche et la buse spécifique.
- Appliquer le cordon d'adhésif joint sur le pourtour de la vitre.

Impératif: Utilisation de produit bicomposant: le temps de pose de la vitre sur le véhicule et le début de l'extrusion de l'adhésif joint est de 5 mn.

- Présenter le pare-brise sur la baie, à l'aide des ventouses [5].
- Appuyer légèrement sur la périphérie de la vitre.
- Nettoyer la vitre et son pourtour.

- Reposer les éléments précédemment déposés.
- Temps de séchage à 23°C :
- monocomposant : 3 à 4 h,
- bicomposant : 30 mn.

Nota: Entre 0°C et 10°C, les temps de séchage sont doublés.

Vitre de hayon AR

DÉPOSE

- Déposer l'ensemble bras-balai essuievitre.
- Déposer la garniture du hayon AR.
- Déposer le moteur essuie-vitre.
- Déconnecter l'alimentation électrique de la lunette chauffante.
- Protéger l'intérieur du véhicule.

Attention: Pour les opérations suivantes, porter des gants et des lunettes de protection.

- Équiper le couteau électrique [1] de la lame [3] (fig. Car. 15).
- Engager la lame entre la vitre et l'appui de lunette.
- Découper le cordon de mastic sur le pourtour de la vitre.
- Déposer la lunette AR à l'aide des ventouses [5].

PRÉPARATION

Préparation de la vitre

- Premier cas : récupération de la vitre
- Araser le cordon de mastic.
- Effectuer un simple dépoussiérage avec un chiffon propre

Nota : N'appliquer le primaire que sur les zones mises à nu.

Deuxième cas : montage d'une nouvelle vitre

- Chausser le joint sur la vitre, en prenant soin de positionner le raccord du joint dans l'axe du moteur essuie-vitre.
- Dégraisser le bord de la vitre.
- Appliquer le primaire pour verre [7] ; largeur 10 mm.
- Laisser sécher 10 mn.

Préparation de la feuillure


- Premier cas : sur restant de cordon mastic
- Équiper le couteau électrique [1] de la lame [4].
- Araser le cordon de mastic.
- Effectuer un simple dépoussiérage avec un chiffon propre.

Nota: N'appliquer le primaire que sur les zones mises à nu.

- · Deuxième cas : sur élément neuf
- Dégraisser la feuillure.
- Appliquer le primaire tôle.
- Laisser sécher 10 mn.

REPOSE

- Équiper le pistolet avec la cartouche et la buse spécifique.
- Appliquer le cordon adhésif joint sur le pourtour de la vitre (en se guidant sur le joint) (fig. Car. 19).



Impératif: Utilisation de produit bicomposant: le temps de pose de la vitre sur le véhicule et le début de l'extrusion de l'adhésif joint est de 5 mn.


- Reposer la vitre à l'aide des ventouses.
- Appuyer légèrement sur la périphérie de la vitre.
- Nettoyer la vitre et son pourtour.
- Reposer les éléments précédemment déposés.
- Temps de séchage à 23°C :
- monocomposant : 3 à 4 h,
- bicomposant : 30 mn.


Nota: Entre 0°C et 10°C, les temps de séchage sont doublés.

Vitre de custode


DÉPOSE

- Déposer (fig. Car. 20) :
- les vis (1), (2) et (3),
- la vitre de custode.






- Déposer :
- la finition de rétroviseur,
- la patte support garniture,
- la feuille d'étanchéité.
- Positionner la vitre au 3/4 de son ouverture.
- Déclipser le clip (10) en le faisant pivoter (fig. Car. 22).



- Dégager la vitre du palier (11) et sortir celle-ci en la faisant pivoter sur l'avant et en la tirant vers le haut.
- Chasser les clous de rivets avant le perçage.
- Percer les rivets (15) avec un foret diamètre 6 mm.
- Déconnecter le connecteur (16).
- Déposer les écrous (12) et (13) (guide galet).
- Déposer :
- le mécanisme de lève-vitre,
- le rétro extérieur (vis (18)),
- le guide vitre (vis (17) et écrou (14)),

- les lèche-vitre (19) intérieur et extérieur,
- le joint de coulisse (20).
- Chasser les clous de rivets avant le perçage.
- Percer les rivets (21) avec un foret diamètre 6 mm (fig. Car. 23).



- Déposer les vis (22).
- L'obturateur (23) sert de passage pour l'outil de dépose de verrou sans déshabillage.
- Désaccoupler les commandes (fig. Car. 24) :
- liaison serrure-poignée extérieure (25),
- liaison serrure-verrou (26).
- Déposer :
- la serrure (24)
- la fourchette (27),
- le verrou de porte,
- la poignée intérieure (28),
- le faisceau de porte (écrou plastique (29)),
- le tirant de porte (vis (30)).
- Dégrafer la baguette de protection latérale.

HABILLAGE

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de déshabillage.

Impératif: Reposer une nouvelle feuille d'étanchéité et celle-ci devra être montée sans pli et sans déchirure. Ces préconisations sont indispensables, afin d'éviter d'éventuelles entrées d'eau, poussières ou bruits.


REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Porte AV

DÉSHABILLAGE

- Déposer (fig. Car. 21) :
- la grille haut-parleur (2),
- le haut-parleur (vis (3) et (4)),
- la poignée de lève-vitre (6) (suivant équipement),
- la commande réglage rétroviseurs extérieurs (vis (1)),
- la vis (5).
- Déposer le panneau garni, en le tirant ver soi et en le soulevant.



Porte AR

DÉSHABILLAGE

- Dégrafer la baguette de protection latérale.
- Chasser les clous de rivets avant le perçage.
- Percer les rivets avec un foret Ø 4 mm.
- Déposer la poignée extérieure.
- Déposer
 - la poignée de lève-vitre,
 - les vis,
 - le panneau garni (tirer vers soi et le soulever).


Nota: La grille de haut-parleur est solidaire du panneau garni. L'accès au hautparleur n'est possible qu'après dépose du panneau garni.

- Déposer :
- les vis et le haut parleur,
- les vis et la patte support garniture,
- la feuille d'étanchéité.
- Déposer (fig. Car. 25) :
- les rivets (9) ; percer à l'aide d'un foret Ø 6 mm,
- les écrous (10) (guide galet),
- le clip (11) en le faisant pivoter,
- le mécanisme lève-vitre,
- le clip (12) d'articulation de commande de la serrure,
- la poignée intérieure (13) en désaccouplant la liaison avec la serrure,
- le voyant de sécurité enfant (14) en tirant vers soi,
- les vis (15),
- la serrure et ses liaisons commandes,
- le joint de coulisse (16),
- les lèche-vitres (17) intérieur et extérieur.
- Déposer (fig. Car. 26) :
- le tirant de porte (vis (18)),
- le faisceau (19),
- les vis (20),
- la vitre fixe et son joint,
- la vitre mobile.

HABILLAGE

- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de déshabillage.

Impératif: Reposer une nouvelle feuille d'étanchéité qui doit être montée sans pli et sans déchirure. Ces préconisations sont indispensables, afin d'éviter d'éventuelles entrées d'eau, poussières ou bruits.



Hayon AR

DÉSHABILLAGE

- Déposer le hayon AR (voir opération correspondante).
- Déposer les vis et déposer le bandeau intérieur.
- Déposer (fig. Car. 27) :
 - le bras-raclette d'essui-vitre (19),
 - le gicleur de lave-vitre (18),
 - la poignée bandeau (20) (vis (8) et (13)),
 - le moteur essui-vitre (vis (9) et (12)),
- la serrure et son moteur (vis (11)),
- la gâche (vis (10)),
- les butées caoutchouc (6) et (15),
- les agrafes de faisceaux (7) et (14),
- les fixations de cordon de tablette (5) et (16),
- les charnons (vis (4) et (17)).

- Déposer :
- les éclaireurs de plaque de police,
- le support de verrou (languettes).
- Déposer la lunette AR (voir opération correspondante).


HABILLAGE

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de déshabillage.


Garnissages intérieurs


DÉPOSE

- Déposer (fig. Car. 28) :
- le bouton de déverrouillage de dossier (3),
- les vis (4) et (6).



- Dégager partiellement le joint snappon d'étanchéité d'entrée de coffre (1).






- Déconnecter l'éclaireur de coffre (5).
- Déposer le garnissage de coffre (2).
- Dégager partiellement (fig. Car. 29) :
- le joints snappon d'étanchéité de vitre de custode (10),
- le joints snappon d'entrée de porte (12).
- Déposer :
- les vis de ceintures de sécurité (9) et (11),
- la garniture de pied AR (8).
- la garniture de pied milieu (13),
- la grille d'aération (vis (7)).
- Déposer le panneau garni (14).

REPOSE


Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.



Garniture de pied milieu

DÉPOSE

- Déposer (fig. Car. 30) :
- la vis de fixation de ceinture de sécurité (1),
- la vis (2),
- la partie supérieure de la garniture,
- les vis (3),
- la partie inférieure de la garniture.




REPOSE

- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Garniture de pavillon

DÉPOSE


- Dégrafer partiellement le joint d'encadrement des éléments suivants (fig. Car. 31) :
- les portes AV (5) et (15),
- les custodes (4) et (18),
- le hayon AR (11).
- Déposer :
- le profilé de finition AR de pavillon (12),
- les poignées de maintien (6) et (13),
- les obturateurs (7),
- les pare-soleil et les supports (10),
- le plafonnier (9),
- les ceintures de sécurité AV et AR (2) et (16),
- les garnitures de montant de baie (8) et (14),
- les garnitures de pied milieu (3) et (17),
 les garnitures de pied AR (1) et (19).
- Décoller progressivement la garniture de pavillon en commençant par l'arrière du véhicule, à l'aide d'un appareil chauffant et d'une spatule.



 Déposer la garniture de pavillon en la sortant par l'arrière du véhicule.

PRÉPARATION

- Nettoyer le côté intérieur du pavillon.
- Éliminer les sur-épaisseurs de colle.
- Appliquer une couche de colle (20) (adhésif joint polyuréthanne) sur la garniture neuve ou réutilisée (fig. Car. 32).




REPOSE

- Poser la garniture (faire coïncider les différentes ouvertures).
- Continuer les opérations de repose, dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
- Nettoyer la garniture à l'aide de chlorotène.

Garniture de pavillon (toit ouvrant)

DÉPOSE

- Dépose-repose :
- vitre de panneau mobile,
- console de pavillon.
- Dégrafer partiellement le joint d'encadrement des éléments suivants (fig. Car. 33) :
- les portes AV (6) et (15),
- les custodes (3) et (18),
- l'entrée de volet (10).
- Déposer :
- les ceintures de sécurité AR (2) et (19),
- les ceintures de sécurité AV (5) et (16),
- les poignées de maintien (9) et (14),
- les obturateurs (8),
- les pare-soleil et le crochet de maintien (12),
- la finition AR de pavillon (11),
- les finitions AV (7) et (13),
- les finitions centrales (4) et (17).
- Écarter les garnitures de custode (1) et (20).
- Laisser reposer la garniture de pavillon partie AR sur les garnitures de custodes.
- Déposer (fig. Car. 34) :
- les vis (21) et (23) (fixations latérales),
- les vis (22) (fixations AV).
- Déposer la garniture de pavillon, en la sortant par l'arrière du véhicule.







fig. Car. 36




REPOSE

- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
- Respecter le couple de serrage de 0,04 daN.m maxi sur les fixations (21) et (23).

Vitre de panneau mobile de toit ouvrant

DÉPOSE

- A l'aide de la manivelle du toit ouvrant, mettre la vitre en position entrouverte.
- Déposer la vis (3) (de chaque côté) (fig. Car. 35).



- A l'aide d'un tournevis, dégager le levier de verrouillage (1) de son axe (2) (de chaque côté).
- Basculer la vitre vers l'avant du véhicule.
- Déposer les deux vis et la vitre du panneau mobile.

REPOSE

- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
- Respecter le parallélisme entre le cadre et la vitre de panneau mobile.
- Serrer les vis à 0,25 daN.m.

Toit ouvrant


DÉPOSE

- Dépose-repose :
- vitre de panneau mobile.
- manivelle de toit ouvrant,
- console de pavillon,
- garniture de pavillon.
- Déposer (fig. Car. 36) :
- les vis de fixation (1), (2), (3), (4) et (5),
- · le toit ouvrant, en le basculant vers l'extérieur.

REPOSE

Impératif: Remplacer systématiquement le joint d'étanchéité.

- Avant de poser les fixations, vérifier que le joint mousse (6) soit intercalé entre le boîtier (7) et la doublure pavillon (fig. Car. 37).
- Commencer à préserrer les fixations dans l'ordre suivant : (2), (3), (5), (1) et
- Serrer les vis de fixation à 0,3 daN.m.
- Continuer les opérations de repose dans l'ordre inverse des opérations de dépose.



Joints d'étanchéité de toit ouvrant

DÉPOSE

- Déposer le toit ouvrant complet pour le joint (2) (fig. Car. 38).
- Déposer :
- le joint (1),
- le joint (2).
- Nettover :
- le fond de gorge pour le joint (1),
- le restant de colle pour le joint (2).


REPOSE

- Reposer:
 - le nouveau joint (1) (la soudure dans l'axe AR),
 - le nouveau joint (2) (finir la pose du joint sur une partie latérale, en venant chevaucher la jonction).
- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.


Planche de bord

DÉPOSE

- Débrancher la batterie.
- Déposer (côté moteur) :
- les ensembles bras-raclettes, essuievitre.
- la finition inférieure du pare-brise,
- la protection d'entrée d'air,
- le mécanisme d'essui-vitre.
- Déposer les écrous (1), (2) et (3) (fig. Car. 39).



- Déposer (côté habitacle) :
- le bloc-compteur (voir opération correspondante),
- la console centrale (voir opération correspondante).
- Débrancher les connexions électriques (5) (fig. Car. 40).
- Déposer de la façade centrale :
- le bouton (9),
- les vis (8), (10) et (11).
- Déposer :
- les vis (4) et (12) (liaison pied AV),
- la vis (6) (liaison colonne de direction),
- la vis (7) (liaison inférieure groupe de chauffage).




- Déposer les vis de liaison supérieure groupe de chauffage.
- Déposer la planche de bord.

REPOSE

- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Attention: Vérifier que les conduits d'air (15) et (16) soient en place (fig. Car. 41).




Console centrale

DÉPOSE

- Déposer :
- les boutons lève-vitre (2) (suivant option) (fig. Car. 42),
 • le clavier "ADC" (3) (suivant option),
- la vis (1).
- Déposer la console centrale en tirant suivant les flèches (a) et (b).

REPOSE

- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.



Bloc compteur


DÉPOSE


- Déposer :
- le volant de direction,
- l'habillage de la colonne de direction.
- Débrancher la connexion du rhéostat.
- Déposer (fig. Car. 43)
- le raccord tournant de l'allumeur pyrotechnique "airbag" (vis (4) et (5)) : véhicules avec airbag,
- la commande de commutateur (vis (6) et (7)).
- Déconnecter les différents branchements.
- Déposer (fig. Car. 44) :
- la visière du combiné (vis (8) et (9)),
- le bloc-compteur (vis (10), (11) et (12)).
- Débrancher les connexions.

REPOSE

- Placer les roues en ligne droite.

Impératif : Respecter la position "o" du





raccord tournant de l'allumeur pyrotechnique repéré par des flèches.

- Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.


CLIMATISATION

- Le circuit de climatisation se compose des éléments suivants (fig. Car. 45) :
- condenseur (1),
- compresseur (2),
- pressostat (3),
- réservoir déshydrateur (4),
- évaporateur (5),
- détendeur (6).

Caractéristiques

- Compresseur de climatisation :
- compresseur à cylindrée variable, 7
- poulie d'entraînement du compresseur, poulie à 5 vès,
- marque : Sanden,
- type : SD7V12,
- capacité en huile : 135 cm3,
- qualité : SP10.
- Pressostat de climatisation :
- seuils de pression : 2,5 bar ; 17 bar ; 26 bar,
- enclenchement des motoventilateurs à grande vitesse à 17 bar.
- Condensateur de climatisation :
- type : 16 Ti,
- matière : aluminium (épaisseur 16 mm ; tubes intercalaires).
- Évaporateur de climatisation :
- marque : VALEO,

- · matière : aluminium,
- sonde d'enclenchement 3°C,
- coupure : 1,3°C.
- Fluide réfrigérant :
- hydrofluorocarbone " HFC R134 a",
- quantité préconisée : 800 à 850 gr.
- Canalisations:
- canalisations souples avec raccords encliquetables,
- outillage préconisé : 8005-T.A.



PROTECTION ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Attention: Les éléments pyrotechniques fonctionnent à l'aide d'allumeurs explosifs. La manipulation et le stockage des éléments pyrotechniques doivent être effectués par un personnel spécialisé informé des consignes de sécurité et des précautions à prendre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais connecter de faisceaux électriques sur un élément pyrotechnique, autres que ceux prévus par le constructeur.
- L'utilisation d'un ohmmètre, ou toute source génératrice de courant, sur l'allumeur pyrotechnique est interdite (risque de déclenchement).
- Stocker les coussins "airbag", sac vers le haut (connecteur vers le bas) (en cas de déclenchement, la projection sera moindre).
- Stocker les éléments pyrotechniques dans une armoire fermée.
- Ne pas exposer les éléments pyrotechniques à une température supérieure à 100°C.
- Ne jamais essayer d'ouvrir un coussin "airbag" ou un allumeur avec un outil, ou en le chauffant.
- Avant toute soudure électrique : débrancher la batterie.
- Ne jamais installer un coussin "airbag" partiellement déchiré.
- Ne jamais jeter un élément pyrotechnique (décharge ou collecteur), sans avoir au préalable provoqué son déclenchement.
- Ne jamais provoquer le déclenchement d'un coussin "airbag" conducteur lorsque celui-ci n'est pas fixé sur le volant de direction dans le véhicule.
- Dans le cas d'un véhicule destiné à être détruit, détruire les éléments pyrotechniques (fixé dans le véhicule) avec l'outil spécifique du service après vente.
- Avant de connecter le faisceau électrique "spécifique destruction du service après vente" vérifier que celui-ci n'est pas sous tension.
- Si la tentative de destruction d'un élément pyrotechnique échoue : attendre quelques instants avant toute intervention puis retourner l'élément pyrotechnique au fournisseur en utilisant un conditionnement Pièces de Rechange.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT TOUTES INTERVENTION

DÉPOSE

- Avant toutes intervention, effectuer les opérations suivantes :
- mettre le contact.
- vérifier le fonctionnement du voyant "airbag" au tableau de bord (le voyant "airbag" s'allume puis s'éteint),
- retirer la clé de contact,
- débrancher la borne négative de la batterie,

 attendre un minimum de 2 minutes (attendre 10 minutes en cas de fonctionnement anormal du voyant "airbag").

Prétensionneurs pyrotechniques

Déconnecter les éléments pyrotechniques placés sous les sièges, ou sur les allumeurs.

Nota: Les connecteurs sont de type à court-circuit côté allumeur.

- Principaux dangers au niveau du prétensionneur pyrotechnique :
- effet de fouet lors de la rétraction rapide de la boucle,
- dépassement du câble et dégagement d'air à l'extrémité du cylindre.

Nota: Il faut tenir un prétensionneur pyrotechnique par le corps et non par la boucle ou le câble métallique.

Coussin "airbag" fonctionnel

- Déposer le coussin "airbag".
- Stocker le coussin "airbag", sac gonflable vers le haut, connecteur vers le bas (en cas de déclenchement, la projection sera moindre).

Coussin "airbag" ayant fonctionné

- Déposer le coussin "airbag".
- Se laver les mains à la fin de l'opération.
- Dans le cas d'un éventuel contact de résidu de particules avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau courante.

POSE

Généralités

- Il ne faut monter que des pièces calibrées et spécifiques au véhicule considéré.
- Les coussins "airbag" doivent être de la même marque que le boîtier de commande centralisée.
- Les éléments pyrotechniques sont des éléments périssables. Respecter la date de péremption des éléments pyrotechniques qui figure sur ceux-ci (ou 10 ans après la date de première mise en circulation du véhicule).

Pose

- Précautions à prendre avant toute intervention :
- · contact coupé,
- vérifier que la batterie est débranchée.
- Effectuer les opérations de pose (suivant véhicule).
- Rebrancher la batterie.
- Précautions à prendre avant de mettre le contact :
 - ne pas mettre la main sur la boucle de la ceinture de sécurité si le prétensionneur est sur le siège,
 - ne pas toucher à la ceinture de sécurité si le prétensionneur est dans le montant de pied milieu,
 - maintenir la tête hors de l'aire de déploiement des coussins "airbag".
 - Vérifier le fonctionnement du voyant "airbag" au tableau de bord.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Le port des ceintures de sécurité reste obligatoire.
- Ne jamais fixer ou coller d'objets sur le coussin "airbag" de volant de direction afin d'éviter tous risque de blessure au visage en cas de déclenchement du coussin "airbag".
- Ne jamais laisser un objet sur la planche de bord qui pourrait entraver le déploiement du coussin "airbag" passager en cas de choc, ou blesser le passager avant.
- Ne jamais poser les pieds ou toute autre partie du corps sur la planche de bord.
- Ne jamais conduire le véhicule en tenant le volant de direction par ses branches, ou en plaçant les mains sur le coussin "airbag".
- Ne jamais conduire avec des objets sur les genoux, devant le thorax, ou avec une pipe ou tout autre objet à la bouche.

Impératif : Ne pas installer un siège enfant sur le siège passager avant, dans un véhicule équipé d'un "airbag" passager.

Coussin "airbag" de volant de direction

Impératif: Avant toute intervention : respecter les consignes de sécurité.

OPÉRATION PRÉLIMINAIRES

- Effectuer les opérations suivantes :
- mettre le contact.
- vérifier le fonctionnement du témoin "airbag" au tableau de bord (le voyant "airbag" s'allume puis s'éteint),
- retirer la clé du contacteur,
- débrancher la borne négative de la batterie
- attendre un minimum de 2 mn (attendre 10 mn en cas fonctionnement anormal du voyant "airbag").

DÉPOSE


- Déposer les vis (1) de chaque côté (vis Torx n°30) (fig. Car. 46).
- Soulever le coussin "airbag".
- Déconnecter le coussin "airbag" (connecteur orange).
- Déposer le coussin "airbag".

Nota: Stockage d'un coussin "airbag" en état de fonctionner: respecter les consignes de sécurité.

REPOSE

Nota: Respecter les précautions à prendre.

- Connecter le coussin "airbag" (connecteur orange).
- Reposer et serrer les vis (1) (vis Torx n°30)
- Brancher le câble négatif de la batterie.



- Vérifier le fonctionnement du témoin "airbag" au tableau de bord :
- mettre le contact,
- le voyant reste allumé pendant un minimum de 6 s.

Coussin "airbag" passager


Impératif : Avant toute intervention respecter les consignes de sécurité.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

- Effectuer les opérations suivantes :
- · mettre le contact,
- vérifier le fonctionnement du témoin "airbag" au tableau de bord (le voyant "airbag" s'allume puis s'éteint),
- retirer la clé du contacteur,
- débrancher la borne négative de la batterie.
- attendre un minimum de 2 mn (attendre 10 mn en cas fonctionnement anormal du voyant "airbag").


DÉPOSE

- Déposer les vis (1) fig. Car. 47).



- Pousser en "a" puis soulever.
- Déboîter du bloc de chauffage, le conduit de l'aérateur droit.
- Dégager le conduit de l'aérateur vers le bas.
- Déposer les quatre écrous (2) (dépose par le puits de boîte à gants) (fig. Car. 48)
- Dégager le module "airbag" passager.
 Déconnecter le connecteur (3).
- Déposer le module "airbag" passager.

Nota: Stockage d'un système "airbag" en état de fonctionner : respecter les consignes de sécurité.



REPOSE

Nota: Respecter les précautions à prendre.

- Poser le module "airbag" passager.
- Poser les quatre écrous (2) (repose par le puits de boîte à gants).
- Emboîter le conduit de l'aérateur droit, sur le bloc de chauffage.
- Reposer les vis (1).
- Brancher le câble négatif de la batterie.
- Vérifier le fonctionnement du témoin "airbag" au tableau de bord :
- · mettre le contact,
- le voyant reste allumé pendant un minimum de 6 s.

Ceintures de sécurité avec prétensionneurs pyrotechniques

Impératif : Avant toute intervention, débrancher la borne négative de la batterie : attendre un minimum de 10 mn : décharge de la capacité du boîtier électronique.

DÉPOSE

- Déposer les fixations du siège.
- Basculer le siège vers l'avant.
- Débrancher le connecteur (connecteur orange).
- Déposer le siège et le sortir par la porte
- Déposer la garniture latérale du siège.
- Déconnecter le connecteur (2) (fig. Car. 49).



- Déposer :
- la vis (3),
- le brin fixe (4) de la ceinture de sécu-

Nota: Stockage d'un système "airbag" en état de fonctionner : respecter les consignes de sécurité.

REPOSE

- Reposer :
 - le brin fixe (4) de la ceinture de sécu-
 - la vis (3).
- Rebrancher le connecteur (2).
- Reposer la garniture du siège.
- Mettre le siège en place.
- Rebrancher le connecteur (connecteur orange).
- Poser les fixations du siège.
- Brancher le câble négatif de la batterie.
- Vérifier le fonctionnement du témoin "airbag" au tableau de bord :
 - mettre le contact,
 - le voyant reste allumé pendant un minimum de 6 s.

Boîtier électrique de déclenchement centralisé des charges pyrotechniques

Impératif : Avant toute intervention respecter les consignes de sécurité.


OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

- Effectuer les opérations suivantes :
- mettre le contact,
- vérifier le fonctionnement du témoin "airbag" au tableau de bord (le voyant "airbag" s'allume puis s'éteint),
- retirer la clé du contacteur,
- débrancher la borne négative de la bat-
- attendre un minimum de 2 mn (attendre 10 mn en cas fonctionnement anormal du voyant "airbag").


Véhicule équipé d'un système pyrotechnique pour ceintures de sécurité à prétensionneurs et "airbag"

DÉPOSE

- Déposer la console centrale (voir opération correspondante).
- A l'aide d'une cale en bois (1), soulever partiellement d'une hauteur X = 20 cm, le tapis de sol à l'avant droit (fig. Car.
- Déposer les trois écrous (2).



- Pour dégager le boîtier électronique de déclenchement centralisé, effectuer les opérations suivantes :
- soulever le boîtier électronique.
- retourner le boîtier électronique,
- tirer le boîtier électronique vers soi.
- Pour déconnecter le boîtier électronique de déclenchement centralisé, effectuer les opérations suivantes (fig. Car. 51) :
- appuyer en "a",
- basculer le levier de verrouillage (3) (suivant flèche).
- Déposer le boîtier électronique de déclenchement centralisé.



REPOSE

- Connecter le boîtier électronique de déclenchement centralisé.
- Pour poser le boîtier électronique de déclenchement centralisé, effectuer les opérations suivantes :
- retourner le boîtier électronique,
- placer le boîtier électronique dans son emplacement.
- Poser les trois écrous (2).
- Mettre en place le tapis de sol.

Véhicule équipé d'un système pyrotechnique pour ceintures de sécurité à prétensionneurs sans "airbag

DÉPOSE

- Déposer :
- la console centrale (voir opération correspondante).
- les sièges AV,
- l'assise AR,
- les charnières de l'assise AR,
- les brins de boucle des ceintures de sécurité (AV).

- Soulever le tapis de sol à l'avant droit.
- Déposer :
- le boîtier électronique de déclenchement centralisé.
- le faisceau électrique.

REPOSE

- Reposer :
- le boîtier électronique de déclenchement centralisé,
- le faisceau électrique (vérifier le bon cheminement du faisceau électrique).
- Mettre en place le tapis de sol.
- Reposer:
- les brins de boucle des ceintures de sécurité (AV),
- les charnières de l'assise AR,
- l'assise AR,
- les sièges AV,
- la console centrale (voir opération correspondante).
- Brancher le câble négatif de la batterie.
- Vérifier le fonctionnement du témoin "airbag" au tableau de bord :
- mettre le contact,
- le voyant reste allumé pendant un minimum de 6 s.

ÉLÉMENTS SOUDÉS

Symbolisation gammes structure

Opération		Symboles
Dégrafage (découpage par fraisage)	1	*
Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable	2	~~\$~~\$~~\$~~\$~~\$~~
Soudage par points (électrique/ bouchon au MAG)	3	•
Pulvéridsation de cire fluide	4	·/////
Découpage	5	×-×
Perçage	6	0
Soudage par cordon	7	
Application d'un mastic	8	
Application d'un mastic à lisser au pinceau	9	*/*/*/*/*/

Opération		Symboles
Application d'une couche antigra- villonnage	10	and the statement of the shape had been a supplied to the statement of the
Traçage	11	**************************************
Application d'une colle structurale de calage	12	~~~~
Finition étain	13	
Pulvérisation d'une mousse (indication de l'orifice d'injection)	14	
Moussage d'un corps creux	15	
Pose d'un film d'étanchéité	16	

- Mastic d'étanchéité des liaisons tôles après soudage
- A2 Mastic d'étanchéité des liaisons tôles avant soudage par points
- B8 Fonction collage tôle/tôle en joint mince
- C3 Apprêt antigravillonnage
- C1 Protection anticorrosion des dessous de caisse

Remplacement demifaçade AV

Impératif: Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué : référence CB.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES


- Dépose-repose :
- · capot moteur,
- phares,
- facade AV.
- bouclier,
- radiateur de refroidissement,
- · connecteurs.
- Dégager :
- · les canalisations de refroidissement,
- · les faisceaux électriques.
- Débrancher la borne négative de la batterie.

Préparation pièces de rechange

 Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.

Dégrafage

- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 52).
- Déposer la demi-façade AV.



Nettoyage, préparation caisse

- Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable.

Soudage

- Poser la demi-façade AV.
- Souder par points électriques.

Étanchéité, protection

- Appliquer un mastic d'étanchéité.
- Pulvériser de la cire fluide à l'intérieur de l'embout de brancard.

Remplacement traverse inférieure de façade

Impératif: Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué: référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES


Remplacement : demi-façade AV (voir opération correspondante).

Préparation pièces de rechange


- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.

Dégrafage

 Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 53).



- Effectuer l'opération symétrique.
- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 54).
- Effectuer l'opération symétrique.
- Déposer la traverse inférieure de façade.



Nettoyage, préparation caisse

- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.

Soudage

- Déposer la traverse inférieure de facade.
- Souder par points électriques.

Étanchéité, protection

- Appliquer un mastic d'étanchéité.
- Pulvériser de la cire fluide dans la traverse inférieure de façade.

Remplacement brancard AV

Impératif: • Passage de la caisse au banc.

 Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué : référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Débrancher la batterie.
- Dépose-repose :
- support palier,
- traverse inférieure de façade,
- aile AV,
- pare-boue,
- porte AV.
- groupe motopropulseur,
- demi-train AV,
- avertisseur sonore (côté droit),

- réservoir de lave-glace (côté droit),
- boîte fusibles,
- sièges AV,
- assises.
- charnières,
- tapis de sol,
- insonorisation partiel côté tablier,
 insonorisation partiel côté habitacle,
- protection de l'intérieur de l'habitacle à
- protection de l'intérieur de l'habitacle à l'aide d'une bâche.

Pièces de rechange


- Brancard AV.
- Liaison de brancard.
- Fermeture gousset palier de suspension AV.

Préparation pièces de rechange


- Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable.
- Percer à 8 mm pour soudage ultérieur par points bouchons.

Dégrafage

 Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 55).




- Dépose la liaison de brancard.
- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 56).




- Détail (a) côté intérieur du brancard.
- Détail (b) effectuer une découpe, afin d'accéder aux cinq points intérieurs du brancard.
- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm.
- Déposer le brancard.
- Tracer, découper une ouverture dans le plancher, suivant détail "c", pour soudage ultérieur (fig. Car. 57).

Nettoyage, préparation caisse

 Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable (fig. Car. 58).





Soudage

- Poser puis régler le brancard avec l'outillage correspondant (banc de contrôle).
- Souder par points électriques.
- Souder par points bouchons MAG.
- Souder par cordon MAG.
- Meuler les soudures MAG.

Étanchéité, protection

- Appliquer un mastic d'étanchéité indice A1.
- Mise en apprêt puis pulvérisation dans les corps creux du produit "indice C5".
- Protection antigravillonnage C4.

Remplacement partiel brancard AV

Impératif: • Passage de la caisse au banc. • Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de

rezingage électrolytique homologué : référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Dépose-repose :
- doublure d'aile AV partielle,
- groupe motopropulseur,
- demi-train AV.

Pièces de recharge

- Brancard spécifique réparation.
- Fermeture gousset palier de suspension.

Particularités


 Pour le traçage de la coupe, utiliser le gabarit référence 4607-T (fig. Car. 59).


Préparation pièces de rechange

- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.
- Percer à 8 mm pour soudage ultérieur par points bouchons.


Dégrafage

- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 60).
- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm.






- Déposer la fermeture gousset palier de suspension (1) (fig. Car. 61).



 Pour le traçage de la coupe AR du brancard, utiliser un gabarit correspondant [1] (fig. Car. 62).



- Découper à l'aide d'une scie.
 - Déposer le brancard.

Nettoyage, préparation caisse

- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.
- Percer à diamètre 8 mm pour soudage ultérieur par points bouchons.

Soudage

- Poser le brancard.
- Souder par points bouchons MAG.
- Souder par cordon MAG.
- Meuler les soudures

- Poser la fermeture gousset palier de suspension.
- Souder par points bouchons MAG.
- Meuler les soudures.


Étanchéité, protection

- Appliquer un mastic d'étanchéité : indice A1.
- Mise en apprêt puis pulvérisation dans les corps creux du produit "indice C5".
- Appliquer une couche d'antigravillonnage : indice C4.

Particularités

Nota : Possibilité de remplacement partiel du brancard

- Solution 2 (fig. Car. 63).



- La coupe du brancard en "a" s'effectue à 270 mm du bord extérieur, devant le renfort intérieur.
- Coupe et pose d'un renfort à prendre dans le brancard coupé.
- La réparation est réalisable sans dépose du groupe motopropulseur et sans passage au banc.

Pièces de structure

- Brancard.
- Passage de roue partie AV.
- Traverse inférieure.

Remplacement passage de roue AV

Impératif: • Passage de la caisse au banc.

 Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué : référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Dépose-repose :
- doublure d'aile AV.
- groupe motopropulseur,
- demi-train AV,
- crémaillère de direction.
- Dégarnir, garnir le tablier AV.

Pièce de rechange


- Passage de roue AV.


Préparation pièces de rechange


- Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable.

Dégrafage

- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 64, 65 et 66).
- Déposer le passage de roue AV.







Nettoyage, préparation caisse

- Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable.

Soudage

- Poser le passage de roue AV.
- Souder par points électriques.
- Souder par points bouchons MAG.
- Meuler les soudures MAG.

Étanchéité, protection

- Appliquer un mastic d'étanchéité : indice A1.
- Mise en apprêt puis pulvérisation dans les corps creux du produit "indice C5".
- Appliquer une couche d'antigravillonnage : indice C4.

Remplacement partiel passage de roue AV (partie AV)

Impératif: Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué: référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Dépose-repose : doublure d'aile AV.

Pièces de rechange


 Passage de roue AV assemblé ou complet.


Préparation pièces de rechange

- Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable.

Dégrafage

- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 67 et 68).
- Déposer le passage de roue AV (partie AV).





Nettoyage, préparation caisse

 Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable.

Soudage

- Poser le passage de roue AV (partie AV).
- Souder par points électriques.
- Souder par cordon MAG.

Étanchéité, protection

- Appliquer un mastic d'étanchéité.

Remplacement demibloc AV

Impératif: • Passage de la caisse au banc. • Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de

être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué : référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dépose-repose : brancard AV (voir opération correspondante).

Pièces de rechange

- Demi-bloc AV.
- Fermeture gousset palier de suspension AV.

Particularités


 Pour le traçage de la coupe, utiliser le gabarit référence 4607-T (fig. Car. 59).


Préparation pièces de rechange

- Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable.
- Tracer puis percer à diamètre 8 mm pour soudage ultérieur par points bouchons.

Dégrafage

 Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 69 et 70).





- Pour le traçage de la coupe AR du brancard, utiliser le gabarit correspondant [1] (fig. Car.62).
- Découper à l'aide d'une scie.
- Déposer le brancard.

Nettoyage, préparation caisse

- Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable.
- Tracer puis percer à diamètre 8 mm pour soudage ultérieur par points bouchons.

Soudage

- Poser et régler le demi-bloc AV avec l'outillage correspondant (banc de contrôle)
- Souder par points électriques.
- Souder par points bouchons MAG.
- Souder par cordon MAG.
- Meuler les soudures MAG.
- Poser la fermeture gousset palier de suspension.
- Souder par points bouchons MAG.
- Meuler les soudures MAG.

Étanchéité, protection

- Appliquer un mastic d'étanchéité : indice A1.
- Mise en apprêt puis pulvérisation dans les corps creux du produit "indice C5".
- Protection antigravillonnage: indice C4.

Remplacement côté habitacle (3 portes)

Impératif: Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué: référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Dépose-repose :
- pavillon et arceau central,
- porte AV,
- volet AR,
- capot,
- aile AV,
- siège.
- banquette AR,
- tablette AR.
- planche de bord,
- garniture de montant de baie de parebrise,
- garniture de montant de pied milieu,
- garniture de côté d'habitacle,
- garniture de pavillon,
- garniture de custode,
- enrouleur de ceinture de sécurité AV et AR,
- joint d'entrée de porte,
- · pare-brise,
- vitre latérale,
- roues AV et AR,
- dégarnir, garnir,
- passage de roue AV,
- plancher AV partiel,
- plancher AR partiel.
- Dégager les faisceaux électriques.
- Dégager :
- · le câble d'antenne (côté droit),
- le tuyau lave-vitre AR (côté droit).
- Vidanger le réservoir de carburant : le déposer.

Pièces de rechange

- Côté d'habitacle.

Préparation pièces de rechange


 Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.


Dégrafage


- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 71, 72 et 73).
- Déposer le côté habitacle.

Nettoyage, préparation caisse

- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.
- Appliquer un cordon de colle de calage, sur les doublures d'aile référence A2.







Soudage


- Poser le côté habitacle.
- Souder par points électriques.
- Souder par points bouchons MAG.

Étanchéité, protection

- Appliquer un mastic d'étanchéité.
- Mise en apprêt puis pulvérisation dans les corps creux du produit "indice C5".
- Appliquer une couche d'antigravillonnage : C1.

Solutions de coupes côté habitacle (3 portes)

- Fig. Car. 74.



Remplacement côté habitacle (5 portes)

Impératif: Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué: référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Dépose-repose :
- pavillon et arceau central,
- porte AV,
- volet AR,
- capot,
- aile AV,
- siège,
- banquette AR,
- tablette AR,
- planche de bord.
- enrouleur de ceinture de sécurité AV et AR,
- joint d'entrée de porte,
- pare-brise,
- roues AV et AR,
- pare-boue AV,
- pare-boue AR
 garniture de montant de baie de parebrise.


- garniture de montant du montant pied milieu
- garniture de côté d'habitacle,
- garniture de pavillon.
- Dégarnir, garnir :
- le passage de roue AV,
- le plancher AV partiel,
- le plancher AR partiel.
- Dégager :
- les faisceaux électriques,
- le câble d'antenne (côté droit),
- le tuyau lave-vitre AR (côté droit).
- Vidanger le réservoir de carburant.Déposer le réservoir de carburant.


Préparation pièces de rechange


- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.

Dégrafage

- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 75, 76 et 77).
- Déposer le côté habitacle.







Nettoyage, préparation caisse

- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.
- Appliquer un cordon de colle de calage, sur les doublures d'aile : référence A2.

Soudage


- Poser le côté habitacle.
- Souder par points électriques.
- Souder par points bouchons MAG.

Étanchéité, protection

- Appliquer un mastic d'étanchéité.
- Mise en apprêt puis pulvérisation dans les corps creux du produit "indice C5".
- Appliquer une couche d'antigravillonnage : C1.

Solutions de coupes côté d'habitacle (5 portes)

- Fig. Car. 78.



Remplacement panneau de porte

Impératif: Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué: référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Dépose-repose :
- porte AV,
- · poignée extérieure,
- verrou de porte,
- mécanisme d'ouverture fermeture,
- rétroviseur,
- · lèche-vitre intérieur,
- · lèche-vitre extérieur.
- joint coulisse de vitre,
- vitre de porte.
- · mécanisme lève-vitre,
- baquettes extérieures de protection.
- Dégarnir, garnir :
- · la doublure de panneau,
- · la garniture d'étanchéité.
- Dégager les faisceaux.

Particularité

- Amortissant sur panneau de porte.

Pièces de rechange

- Panneau de porte assemblé, avec renfort vertical et horizontal.

Préparation pièces de rechange


- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.

Découpage

- Découpage par meulage (fig. Car. 79)
- Découpage à l'aide d'un disque souple.
- Décoller le panneau de porte de la doublure, à l'aide d'un burin.
- Déposer le panneau de porte.

Ajustage

- Appliquer une colle structurale.
- Présenter le panneau neuf sur la porte.
- Exécuter le sertissage.



Étanchéité

 Exécuter un cordon de mastic d'étanchéité A1.

Protection

- Coller amortissant sur panneau de porte.
- Mise en apprêt puis pulvérisation dans les corps creux du produit "indice C5".

Remplacement pavillon et arceau central

Impératif: Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué: référence C8.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES


- Débrancher la borne négative de la batterie.
- Dépose-repose :
- glissières porte-bagages,
- garnitures de custode,
- garniture de pavillon,
- toit ouvrant (suivant option),
- pare-brise,
- enjoliveur de pavillon.
- Dégager :
- les faisceaux électriques,
- le câble d'antenne.
- Protéger l'intérieur de l'habitacle à l'aide d'une bâche.


Préparation pièces de rechange


- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.

Dégrafage

 Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 80, 81 et 82).








- Effectuer l'opération symétrique.
- Couper les cordons de colle sur l'arceau central.
- Couper les cordons de colle sur l'avant et l'arrière des côtés de caisse : longueur 200 mm.
- Déposer le pavillon.
- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre 8 mm.
- Effectuer l'opération symétrique.
- Déposer l'anneau central de pavillon.

Nettoyage, préparation caisse

- Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable.
- Effectuer l'opération symétrique.

Soudage

- Poser l'arceau central de pavillon.
- Souder par points électriques (fig. Car. 83).



- Appliquer un cordon de colle de calage sur l'arceau central : référence A2.
- Appliquer un cordon de colle structurale sur l'avant et l'arrière des côtés de caisse:
- référence B8,
- longueur 200 mm.
- Poser le pavillon.
- Souder par points électriques.
- Souder par points électriques ou par points bouchons MAG, suivant l'accessibilité.

Étanchéité, protection

- Appliquer un mastic d'étanchéité.
- Pulvériser de la cire fluide à l'intérieur de la doublure d'arc de pavillon (à l'endroit des points de soudure).

Remplacement panneau AR et doublure de panneau

Impératif: Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué: référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Dépose-repose :
- côté d'habitacle partie AR,
- appui de feu AR,
- partie AR de doublure de côté d'habi`tacle.
- roue de secours,
- pare-chocs AR,
- pare-boue AR,
- feux AR,
- garnissage de coffre.
- Dégager les faisceaux.

Pièces de rechange


- Panneau AR.
- Doublure de panneau AR.

Préparation pièces de rechange

- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.

Dégrafage

- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 84).
- Déposer le panneau AR.
- Déposer la doublure de panneau AR.



Nettoyage, préparation caisse

 Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.

Soudage

- Poser la doublure de panneau AR.
- Souder par points électriques.
- Poser le panneau AR.
- Souder par points électriques.

Étanchéité, protection

- Mise en apprêt puis pulvérisation dans les corps creux du produit "indice C5".

Remplacement appui de feu AR et panneau AR (partiel)

Impératif: Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué: référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES


 Dépose-repose : doublure de côté d'habitacle.

Pièces de rechange

- Appui de feu AR.
- Panneau AR.

Préparation pièces de rechange

- Panneau AR : tracer puis découper à l'aide d'une scie (fig. Car. 85).



Nota: Zone de coupe définie en fonction de la localisation et de la déformation.

- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.

Dégrafage

- Panneau AR : tracer puis découper à l'aide d'une scie (fig. Car. 85).
- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm.
- Déposer : appui de feu AR et panneau AR (partiel).

Nettoyage, préparation caisse

- Préparation des bords d'accostage et protection par un apprêt soudable.

Soudage

- Poser : appui de feu AR et panneau AR (partiel).
- Souder par points électriques.
- Souder par points bouchon MAG.
- Souder par cordon MAG.Meuler la soudure MAG.

Étanchéité, protection

- Appliquer un mastic à lisser au pinceau.
- Mise en apprêt puis pulvérisation dans les corps creux du produit "indice C5".

Remplacement partiel plancher AR

Impératif: Toutes les surfaces décapées doivent être protégées par le procédé de rezingage électrolytique homologué: référence C8.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Dépose-repose :
- doublure d'habitacle partie AR,
- appui de feu AR,
- partie AR de doublure de côté d'habitacle,
- panneau AR et doublure de panneau,
- échappement partie AR,
- écran thermique échappement,
- roue de secours,
- panier de roue de secours,
- essieu AR.
- · pare-chocs AR,
- pare-boue AR,
- feux AR,
- garniture de coffre.

- Dégager les faisceaux.

Pièces de rechange


- Plancher AR partiel.

Préparation pièces de rechange

- Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable.

Degrafage

- Dégrafer les points à l'aide d'une fraise de diamètre = 8 mm (fig. Car. 86).
- Découper à l'aide d'une scie.
- Déposer le plancher AR.



Nettoyage, préparation caisse

- Préparer les bords d'accostage et les protéger par un apprêt soudable.

Soudable

- Poser le plancher AR par recouvrement.
- Souder par points bouchon MAG.
- Souder par points électriques.
- Meuler la soudure MAG.

Étanchéité, protection


 Mise en apprêt puis pulvérisation dans les corps creux du produit "indice C5".

Particularités Saxo bicarburation essence/GPL

- Le service des pièces de rechange ne commercialise pas de pièces spécifiques.
- La préparation des éléments s'effectue suivant la gamme correspondante.

TRAÇAGE - PERÇAGE : SUP-PORT DE RÉSERVOIR GPL


- Cotes mesurées (fig. Car. 87).
- A = 565 mm
- B = 348 mm • C = 403 mm
- D = 355 mm
- E = 660 mm
- F = 293 mm • G = 5 mm
- H = 203 mm
- a = Ø 12,5 mm; 6 trous
- b = Ø 4 mm ; 2 trous




TRAÇAGE DU CÔTÉ HABITACLE GAUCHE POUR LE PERÇAGE DE L'ORIFICE DE REMPLISSAGE


- Cotes mesurées (fig. Car. 88).
 A = 131,5 mm
 R = 217 mm


- D = dia 61 mm





CONTRÔLE DE LA CAISSE AU MARBRE














Nota: Les pièces 26 et B.76 ne s'utilisent que pour le positionnement d'un tablier, elles n'ont aucune utilité en gamme CONTROLE

Note: Parts 26 and B.76 have only to be used to place a dashboard cowl. They are useless in the CHECKING range


Nota: Die Telle 26 und B.76 werden nur zur Positionnierung einer Stirmwand verwendet und nicht zur KONTROLLE

Nota: 1 pezzi 26 e B.76 si utilizzano soltanto per il collocamento di una plancia cruscotto Sono senza utilità nella gamma CONTROLLO

Nota: Las piezas 26 y B.76 se utilizan unicamente para no tienen ninguna utilidad en gama CONTROLE ra la colocation de un salpicadero, Avec ou sans mécanique With or without mechanical eleme Con o senza parti meccaniche Mit oder ohne Aggregate Con ó sin mecanica desmontada

CITROEN

733.310 54 Kg 23.05.96 408-D-14G





- Les conditions de contrôle a) et b) doivent être
- respectées


 The checking conditions a) and b) have to be
- Beide Kontrollbedingungen a) und b) müssen
- Si deve rispettare le condizioni di controllo a) e b)
- Las condiciones de control a) y b) deben ser respectadas
- Bon Good Gut Corretto Valido
- Mauvais Bad Schlecht Inesatto inexacto
- Seul l'exemple 1 remplit les 2 conditions de contrôle et permet de dire que le véhicule est dans les tolérances.
- Only the example 1 fulfils the 2 checking conditions and enables to say that the vehicle corresponds to the tolerances.
- Nur das Beispiel 1 entspricht beiden Kontrollbedingungen, das heisst, das Fahrzeug entspricht den erlaubten Abweichungen
- Solo l'esempio 1 corrisponde alle 2 condizioni di controllo, e permette di dire che il veicolo si trova nelle tolleranze.
- Unicamente el ejemplo 1 tiene las condiciones de control y permite decir que el vehículo esta dentro de las tolerancias.


CELETTE®


O Copyright 1996 CELETTE S.A. -- All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form, by photostat, xerography or any other means, or incorporated into any informational retrieval system, electronic or mechanical, without the permission of the copyright owner












CONSEILS PRATIQUES



- Aérateur latéral gauche.
- Commandes:
 - Avertisseur sonore
 - Indicateurs de direction
 - · Projecteurs antibrouillard
 - Feux antibrouillard
- Combiné du tableau de bord
- Montre
- Rhéostat éclairage tableau de bord
- Commandes:
 - Essuie-vitre avant
 - Lave-vitre
 - Essuie-vitre arrière
- Dégivrage lunette arrière Commandes:
- Dégivrage lunette arrière

- Feux de détresse
- Air conditionné ou siège chauffant.
- · Recyclage d'air ou sièges chauffants
- Activation/neutralisation coussin gonflable passager.
- 8 Aérateurs centraux
- Emplacement autoradio ou videpoches
- 10 Boîte à gants ou coussin gonflable passager
- 11 Aérateur latéral droit
- 12 Réglage du pulseur d'air
- 13 Allume-cigares
- 14 Cendrier
- 15 Levier de vitesses

- 16 Commande lève-vitres électriques ou range-monnaie.
- 17 Frein de stationnement
- 18 Réglage du chauffage.
- 19 Commande du répartiteur d'air
- 20 Antivol-contact.
- 21 Coussin gonflable conducteur.
- 22 Réglage des projecteurs.
- 23 Trappe d'accès à la boîte à fusibles.
- 24 Ouverture capot moteur.
- 25 Commande toit ouvrant.
- 26 Plafonnier avant.
- 27 Rétroviseur.

^{*} Suivant version ou pays

CADRANS DE BORD essence et diesel*

- En temps normal, il indique une température pouvant aller jusqu'à 100°C.

- Afficheur :
- Montre numérique
- Indicateur de maintenance
- Indicateur de niveau d'huile moteur
- Compteur kilométrique totalisateur
- Compteur journalier

- Compte-tours :
- N'entrez pas dans la zone rouge



- Commande d'affichage :
- Compteur kilométrique totalisateur
- Compteur journalier
- Remise à zéro du compteur journalier
- Rhéostat éclairage tableau de bord
- Réglage de l'heure

Témoin d'alerte de température de liquide de refroidissement



- Si le voyant s'allume, arrêtez-vous immédiatement, coupez le moteur, le motoventilateur peut continuer à fonctionner un certain temps, laissez-le refroidir en prenant les precautions.
- Cet échauffement peut avoir des causes multiples, alertez le garagiste le plus proche.

Témoin pression d'huile moteur



- S'il s'allume en cours de route, arrêtez le moteur, vérifiez le niveau.
- S'il reste allumé malgré un niveau correct, alertez le garagiste le plus proche.

Jauge carburant



 Dès que le témoin de mini s'allume de façon permanente, sur le plat, la réserve est d'environ 4 litres.

Indicateur de température de liquide de refroidissement

Témoin d'alerte de température de liquide de refroidissement



- Dans des conditions d'utilisation sévère, par ambiance chaude, elle pourra se rapprocher des repères rouges. Si l'aiguille rentre dans la zone rouge ou si le témoin s'allume, arrêtez-vous immédiatement, coupez le contact, le motoventilateur peut continuer à fonctionner un certain temps, laissez refroidir le moteur en prenant les précautions.
- Cet échauffement peut avoir des causes multiples, alertez le garagiste le plus proche.

Jauge carburant



 Dès que le témoin de mini s'allume de façon permanente, sur le plat, la réserve est d'environ 4 litres.

Indicateur de température d'huile moteur



- En temps normal, l'aiguille doit rester dans les graduations blanches. Dans des conditions d'utilisation sévère, par ambiance chaude, l'aiguille pourra se rapprocher des repères rouges.
- En aucun cas elle ne devra dépasser les repères rouges. Sinon ralentir et si nécessaire arrêtez le moteur et vérifiez les niveaux
- Cet échauffement peut avoir des causes multiples, alertez le garagiste le plus proche.

Afficheur Multifonctions

- A la mise du contact, l'afficheur indique successivement :
- · Indicateur de maintenance
- Indicateur de niveau d'huile moteur
- · Compteur kilométrique totalisateur

Indicateur de niveau d'huile moteur*

 A la mise du contact, l'indicateur de maintenance s'affiche pendant quelques secondes, puis le niveau d'huile du moteur est indiqué pendant 10 secondes environ.



Maxi



Mini

- Vérifiez avec la jauge d'huile manuelle.
- Contrôlez sur sol horizontal, moteur arrêté depuis dix minutes au moins.

Manque d'huile = Clignotement des barrettes



- Complétez impérativement le niveau.
- Risques de détérioration du moteur.

Nota: Un clignotement indique un incident de fonctionnement de l'indicateur ou un manque d'huile.

Compteur kilométrique totalisateur – Compteur journalier





 Une pression sur le bouton A permet d'alterner l'affichage du compteur kilométrique totalisateur avec l'affichage du compteur journalier.

Remise à zéro du compteur journalier

 Avec un appui long sur le bouton, le compteur journalier affiché se remet à zéro.



INDICATEUR DE MAINTENANCE


 Il vous informe de l'échéance de la prochaine révision à effectuer conformément au plan d'entretien du carnet d'entretien.

Fonctionnement:

- Dès la mise du contact l'afficheur du totalisateur kilométrique vous indique le nombre de kilomètres restant avant la prochaine révision.
 - Exemple : il vous reste à parcourir avant la prochaine révision :



 Cinq secondes après la mise du contact, le totalisateur kilométrique reprend son fonctionnement normal et l'afficheur indique le kilométrage total ou journalier.



- L'échéance jusqu'à la prochaine révision est inférieure a 1 000 km.
- Exemple: il vous reste à parcourir avant la prochaine révision: 900 km.
- A la mise du contact et pendant cinq secondes, l'afficheur indique :




- Cinq secondes après la mise du contact, le totalisateur kilométrique reprend son fonctionnement normal et la clé de maintenance reste allumée.
- Elle vous signale qu'une révision est à faire effectuer prochainement. L'afficheur indique le kilométrage total ou journalier.



- L'échéance de révision est dépassée.
- A chaque mise du contact et pendant cinq secondes, la clé de maintenance et le kilométrage dépassé clignotent.

 Exemple: vous avez dépassé l'échéance de révision de 300 km. La révision de votre véhicule est à faire effectuer rapidement.



 Cinq secondes après la mise du contact, le totalisateur kilométrique reprend son fonctionnement normal et la clé de maintenance reste allumée.



Périodicité d'entretien

- En cas d'utilisation de votre véhicule dans certaines conditions particulièrement difficiles, il est nécessaire de recourir au plan d'entretien "conditions particulières" comprenant des périodicités d'entretien rapprochées (voir le carnet d'entretien).
- Remarque: Si le temps maximum entre deux vidanges est atteint avant la limite des kilomètres, la clé de maintenance s'allume et l'afficheur indique "0" passé ce délai.



Pour changer la périodicité d'entretien :

- Coupez le contact.
- Appuyez sur le bouton 1 et maintenezle enfoncé.
- Mettez le contact.
- L'échéance jusqu'à la prochaine révision clianote.
- Relâchez le bouton aussitôt.
- La périodicité d'entretien s'affiche.
- Chaque appui bref sur le bouton 1 permet d'alterner les périodicités d'entretien.





- Lorsque la périodicité d'entretien choisie est affichée, appuyez pendant dix secondes sur le bouton 1 pour valider (la périodicité d'entretien choisie clignote pendant dix secondes).
- Relâchez le bouton pour valider dès que l'afficheur ne clignote plus.


Remise à zéro

- Votre garagiste effectue cette opération après chaque révision. Toutefois, si vous effectuez votre révision vousmême, la procédure de remise à zéro est la suivante :
- Coupez le contact.
- Appuyez sur le bouton 1 et maintenezle enfoncé.
- Mettez le contact.
- L'échéance jusqu'à la prochaine révision clignote.
- Maintenez le bouton 1 enfoncé pendant dix secondes.
- L'afficheur indique "=0" et la clé de maintenance disparaît.



VOYANTS LUMINEUX

- 1 Témoin d'alerte de température de liquide de refroidissement
- 2 Témoin mini carburant
- 3 Témoin de neutralisation du coussin gonflable frontal passager
- 4 Témoin désembuage lunette arrière
- 5 Témoin clé antidémarrage électronique
- 6 Feux de croisement
- 7 Feux de route
- 8 Projecteurs antibrouillard



- 9 Feu antibrouillard
- 10 Indicateurs de direction
- 11 Témoin charge batterie
- 12 Témoin de frein de stationnement et niveau liquide de freins
- 13 Système ABS
- 14 Témoin pression d'huile moteur
- 15 Témoin de coussin gonflable frontal
- 16 Témoin de préchauffage moteur Diesel
- 17 Témoin de marche moteur (autodiagnostic)
- * Suivant version ou pays



Témoin d'alerte de température de liquide de refroidissement

- S'il s'allume en cours de route arrêtez le moteur, vérifiez le niveau.
- S'il reste allumé malgré un niveau correct, alertez le garagiste le plus proche.



Témoin désembuage lunette arrière



Témoin mini carburant

- Lorsqu'il s'allume, en permanence sur le plat, la réserve est d'environ 4 litres.



Témoin clé antidémarrage électronique

- S'allume lors de la mise du contact.
- S'éteint quand l'électronique de contrôle du moteur est déverrouillée.
- Si le témoin reste allumé, un signal sonore retentit indiquant un incident de fonctionnement de l'antidémarrage.



Témoin de neutralisation du coussin gonflable frontal passager



Feux de croisement



Projecteurs antibrouillard



Feux de route



Feu antibrouillard



Indicateur de direction côté gauche



Indicateur de direction côté droit

 Les feux indicateurs de direction fonctionnent simultanément lorsque que le signal de détresse est enclenchée.



Témoin charge batterie

- Doit être éteint lorsque le moteur tourne. S'il s'allume en permanence, alertez garagiste le plus proche.



Témoin de frein de stationnement et niveau liquide de

 Moteur tournant, ce témoin indique que le frein de stationnement est serré ou mal desserré ou que le niveau de liquide de freins est insuffisant.



Témoin pression d'huile moteur

- S'il s'allume en cours de route, arrêtez le moteur, vérifiez le niveau.
- S'il reste allumé malgré un niveau correct, alertez le garagiste le plus proche.



Témoin ABS



Témoin de coussin gonflable frontal



Témoin de marche moteur (autodiagnostic)

 S'il clignote ou s'allume en cours de route, il indique un incident de fonctionnement du système d'injection, d'allumage ou du système antipollution (suivant pays).



Témoin de préchauffage moteur Diesel

ENTRETIEN



Liquide de refroidissement moteur

 Le niveau du liquide doit se situer entre les repères mini et maxi situés sur le réservoir, Sur moteur chaud, attendre 15 mn.

Attention: Ne jamais intervenir sur le circuit de refroidissement sur un moteur chaud.



Liquide lave-vitre avant et arrière

 Utilisez de préférence les produits homologués.

A Filtre a air

- Suivez les prescriptions du Carnet Services.
- B Filtre d'entrée d'air habitacle



Huile moteur

- Contrôlez sur sol horizontal, moteur arrêté depuis dix minutes au moins.
- Sortez la jauge d'huile manuelle.
- Le niveau doit se situer entre les repères MINI et MAXI de la jauge.




Attention : Il ne doit jamais dépasser le maximum.



Huile boîte de vitesses automatique

- Moteur au ralenti (contrôlez uniquement à chaud).
- Le niveau doit se situer entre les repères MINI et MAXI.





Liquide de freins

 Le niveau du liquide doit se situer entre les repères mini et maxi situés sur le réservoir

Attention : Si le voyant s'allume : arrêt impératif.



Batterie 12 volts



Huile de direction assistée

- Vérifiez le niveau moteur arrêté.

Attention: Lors d'interventions sous le capot moteur, moteur chaud, même arrêté et contact coupé, le motoventilateur peut se mettre en marche à tout moment. Entre chaque visite d'entretien périodique, conseillée par le constructeur, contrôler fréquemment les niveau d'huile moteur ainsi qu'avant chaque grand parcours.

B Filtre d'entrée d'air habitacle



Huile moteur

- Contrôlez sur sol horizontal, moteur arrêté depuis dix minutes au moins.
- Sortez la jauge d'huile manuelle.
- Le niveau doit se situer entre les repères MINI et MAXI de la jauge.



Attention : Il ne doit jamais dépasser le maximum.



Huile boîte de vitesses automatique

- Moteur au ralenti (contrôlez uniquement à chaud).
- Le niveau doit se situer entre les repères MINI et MAXI.

arrêté et contact coupé, le motoventilateur peut se mettre en marche à tout moment. Entre chaque visite d'entretien périodique, conseillée par le constructeur, contrôler fréquemment les niveau d'huile moteur ainsi qu'avant chaque grand parcours.

MOTEUR DIESEL



Liquide de refroidissement moteur

 Le niveau du liquide doit se situer entre les repères mini et maxi situés sur le réservoir, Sur moteur chaud, attendre 15 mn.

Attention: Ne jamais intervenir sur le circuit de refroidissement sur un moteur chaud.



Liquide lave-vitre avant et arrière

 Utilisez de préférence les produits homologués.

A Filtre a air

 Suivez les prescriptions du Carnet Services.


B Filtre d'entrée d'air habitacle



Huile moteur

- Contrôlez sur sol horizontal, moteur arrêté depuis dix minutes au moins.
- Sortez la jauge d'huile manuelle.
- Le niveau doit se situer entre les repères MINI et MAXI de la jauge.

Attention : Il ne doit jamais dépasser le maximum.





Huile boîte de vitesses automatique

- Moteur au ralenti (contrôlez uniquement à chaud).
- Le niveau doit se situer entre les repères MINI et MAXI.



Liquide de freins


 Le niveau du liquide doit se situer entre les repères mini et maxi situés sur le réservoir.

Attention : Si le voyant s'allume : arrêt impératif.



Batterie 12 volts







Liquide de refroidissement moteur

 Le niveau du liquide doit se situer entre les repères mini et maxi situés sur le réservoir, Sur moteur chaud, attendre 15 mn.

Attention: Ne jamais intervenir sur le circuit de refroidissement sur un moteur chaud.



Liquide lave-vitre avant et arrière

 Utilisez de préférence les produits homologués.

A Filtre a air

- Suivez les prescriptions du Carnet Services.



Liquide de freins

 Le niveau du liquide doit se situer entre les repères mini et maxi situés sur le réservoir.

Attention : Si le voyant s'allume : arrêt impératif.




Batterie 12 volts




Huile de direction assistée

- Vérifiez le niveau moteur arrêté.

Attention: Lors d'interventions sous le capot moteur, moteur chaud, même







Huile de direction assistée

- Vérifiez le niveau moteur arrêté.

Attention: Lors d'interventions sous le capot moteur, moteur chaud, même arrêté et contact coupé, le motoventilateur peut se mettre en marche à tout moment. Entre chaque visite d'entretien périodique, conseillée par le constructeur, contrôler fréquemment les niveau d'huile moteur ainsi qu'avant chaque grand parcours.


FUSIBLES


Boîtier de fusibles

- Deux boîtiers de fusibles sont placés sous la planche de bord et dans le compartiment moteur.
- Pour accéder aux fusibles sous la planche de bord tirez sur le couvercle.

Remplacement d'un fusible

- Avant de remplacer un fusible, il est nécessaire de connaître la cause de l'incident et d'y avoir remédié. Les numéros des fusibles sont indiqués sur la boîte à fusibles.
- Les fusibles sans numéro sont des fusibles de rechange.
- Utilisez la pince spéciale A placée sur le boîtier.






- Remplacer le fusible usagé par un fusible de même ampérage (même couleur).
 - ** Fusible à retirer pour coupure des consommateurs permanents.
 - the de bord * suivant version ou pays

Boîtier de fusibles : 13 fusibles sous planche de bord

Repère	Ampérage	Fonctions
F1	5 A	ABS (voyant) - boîtier température catalyseur - boîtier température liquide de refroidissement moteur - compte-tours - préchauffage diesel - prise diagnostic - relais boîte de vitesses automatique - relais coupure air conditionné - stop électrique - témoins et logomètres
F2	25 A	Commande rétroviseur dégivrant - pulseur air conditionné - lunette arrière chauffante
F3	25 A	Lunette arrière chauffante - rétroviseur dégivrant
F4 ou 25 A*	10	Bruiteur oubli feux de position - feux indicateurs de direction - lecteur de carte - lève-vitre électrique - montre - radio - relais feu diurne - rétroviseur électrique - témoin de charge
F5	20 A	Allume-cigares - avertisseur - boîtier température liquide de refroidissement moteur
F6	10 A	Feux de détresse
F7	15 A	Contacteur de stop – feu de recul - prise diagnostic
F8**	20 A	Condamnation centralisée - éclairage de coffre - éclairage plafonnier- mémoire montre - mémoire radio - télécommande - prise diagnostic
F9	20 A	Essuie-vitres avant/arrière - lave-vitres - temporisateur essuie-vitres avant/arrière
F10	30 A	Lève-vitre électrique
F11	5 A	Feu antibrouillard
F12	5 A	Autoradio - bruiteur oubli éclairage - commande de feu diurne - éclairage façade - éclairage rhéostaté/non rhéostaté - feu de position avant droit, avant gauche, arrière droit - Interrupteur air conditionne - témoin feu de position - allume-cigares
F13	5 A	Éclairage plaque - feu de position arrière gauche
Fusible unitaire (B)	5 A	Relais préssostat compresseur et coupure air conditionné

- Pour accéder au boîtier situé dans le compartiment moteur, déclipez le couvercle.
- En cas d'incident sur un des maxifusibles : veuillez contacter le garagiste le plus proche.



Boîtier de fusibles : 15 fusibles de protection (sous capot moteur)

Repère	Ampérage	Fonctions
F1	15 A	Calculateur injection
F2	30 A	ABS
F3	30 A	Groupe motoventilateur
F4	30 A	ABS
F5	30 A	Groupe motoventilateur
F6	15 A	Projecteurs antibrouillard
F7	20 A	Feu diurne
F8	20 A	Lave projecteurs
F9	10 A	Pompe à carburant
F10	20 A	BVA - pré-post chauffage - relais double injection - ABS (voyant) - groupe motoventilateur
F11	5 A	Sonde à oxygène (catalyseur)
F12	10 A	Projecteur route gauche
F13	10 A	Projecteur route droit
F14	10 A	Projecteur croisement gauche - temporisateur lave-projecteurs
F15	10 A	Projecteur croisement droit

^{*} Suivant version ou pays

CHANGEMENT DE LAMPES

Bloc optique avant


- 1 Feu de croisement/Feu de route
- 2 Feu de position
- 3 Feu indicateur de direction

Nota: Un léger voile de buée peut apparaître sur la surface de la glace du projecteur, dans certaines conditions d'utilisation.

Feu de croisement/Feu de route

- Enlevez le connecteur.
- Déboîtez la bonnette d'étanchéité.
- Dégagez le ressort de maintien.
- Sortez la lampe.






- Lampe : H4

Feu de position

 Tournez d'un quart de tour le portelampe et tirez.




- Lampe : W5W

Attention: Le changement des lampes à halogène doit se faire projecteur éteint depuis quelques minutes (risque de brûlure grave). Ne touchez pas directement la lampe avec les doigts, utilisez des chiffons non pelucheux.

Nota: A la fin de chaque opération, vérifier le bon fonctionnement des feux.

Indicateur de direction avant

- Tournez d'un quart de tour le portelampe et tirez.



- Lampe : PY 21 W

Rappel latéral d'indicateur de direction

- Poussez le boîtier vers l'avant pour le décliper et tirez vers vous.
- Tournez d'un quart de tour le portelampe.



- Lampe: PY 5 W


Projecteurs antibrouillard



- Lampe: H1

Feux arrière

- Par l'intérieur du coffre dévissez l'écrou papillon.
- Repérez la lampe défaillante.



Lampe:


- 1 Feux indicateurs de direction : PY 21 W
- 2 Feu de recul : P 21 W
- 3 Feu antibrouillard : P 21 W
- 4 Feux de stop et de position : P 21/5 W


3ème Feu de stop

- Déclipez en poussant de chaque coté du feu, en A, puis tirez.
- Pincez les deux languettes pour dégager le porte-lampes.
- Lampe : W5W (5 lampes).

Plaque minéralogique

- Déclipez le couvercle pour accéder à la lampe.
- Lampe : W5W








Plafonniers


 Déclipez a l'aide d'un petit tournevis le couvercle pour accéder à la lampe (voir schéma).



- Lampe: W5W

Éclaireur de coffre


- Déclipez le couvercle puis tirez le portelampe.
- Lampe : W5W



 A la fin de chaque opération, vérifier le bon fonctionnement des feux.

COUPURE DE CARBURANT

- Votre véhicule est équipé d'un dispositif de sécurité qui coupe l'alimentation en carburant.
- Il apporte une sécurité supplémentaire en cas de chocs avant ou arrière.



Interrupteur d'alimentation en carburant

- Cet interrupteur est placé sous le capot moteur, sur l'angle du puits de suspension avant droit ou gauche suivant motorisation.
- En cas de coupure, rétablir cette alimentation en carburant, appuyez sur la partie supérieure de l'interrupteur.

Nota: Avant de remettre le contact, assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite ou odeur de carburant.

GRAISSAGE ENTRETIEN

CITROËN Saxo II (9/99 →)

ROUES ET PNEUS

BERLINE Montes série		Essenc 1.0i	е			Essenc 1.4i	е		
MICHELIN TUBELESS	AV	AR	RS	AV	AR	RS	AV	AR	RS
	2,3	2,0 (1)	2,5	2,3	2,0 (1)	2,5			
155/70 R 13 MXT 75T ENERGY		2,3 (2)			2,3 (2)				
165/70 R 13 MXT 79T ENERGY				2,2	2,0	2,4	2,2	2,0	2,4
165/65 R 14 XT1 79T*				2,2	2,0	2,4	2,2	2,0	2,4
165/65 R 14 MXV3A 79H				2,1 (4)	2,0 (4)	2,5 (4)	2,3 (4)	2,3 (4)	2,5 (4)
Pneus neige - Montes autorisées							•		
155/70 R 13 XM+S100	2,3	2,0		2,3	2,0				
165/70 R 13 XM+S100							2,2	2,0	

BERLINE Montes série	E	Essenc 1.6i	е	Essence 1.6i 16V		Diesel 1.5 D			
MICHELIN TUBELESS	AV	AR	RS	AV	AR	RS	AV	AR	RS
165/70 R 13 MXT 79T ENERGY						2,2	2,0	2,4	
165/65 R 14 XT1 79T*							2,2	2,0	2,4
165/65 R 14 MXV3A 79H	2,2	2,0	2,4						
185/55 R 14 SXGT 79H (3) (5)	2,5	2,2	2,7	2,5	2,2	2,7			
195/55 R 15 SXGT (3) (5)				2,3	2,0	2,5			
Pneus neige - Montes autorisées			•		•	•	•		
165/70 R 13 XM+S100	2,3	2,0		2,3	2,0				
165/65 R 14 XM+S130							2,2	2,0	

(1)	Pression charge < 4
	personnes + 40 kg
	de bagages

- (2) Pression charge > 4 personnes + 40 kg de bagages
- (3) Les roues équipées de ces pneus ne sont pas chaînables
- (4) Avec finition VTS
- (5) Attention: La monte de roues 185/55R14 et 195/45R15 est exclusive. Elles ne doivent être montées en aucun cas sur les autres versions

	GRAISSAGE						
		FRÉQUENCES (km)					
ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	VÉRIFI- CATIONS	GRAISSAGES VIDANGES				
Moteur essence Moteur Diesel Boîte de vitesses manuelle Boîte de vitesses automatique Circuit de freinage Circuit de refroidissement Direction assistée	API SJ API CF 75 W 80 Fluide ATX DOT 4 Eau + antigel Fluide ATX	1 000 1 000 60 000 20 000 1 000 1 000	20 000 15 000 - 40 000 60 000 120 000				
Filtre à airFiltre à huile (Diesel : 15 000 k Filtre à carburant (Diesel : 30 0 Filtre d'habitacle (Diesel : 15 00	ms) 100 kms)		60 000 20 000 60 000 20 000				

POUR FACILITIE	ER LE SERVICE
ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon de carburant	Sur panneau AR, côté D
Ouverture du capot	Sous planche de bord, côté G
Jauge d'huile moteur (Essence et Diesel)	Sur bloc-moteur, côté G
Remplissage huile moteur Batterie	Par orifice sur bloc-moteur Sur joue aile AV G
Niveau liquide de frein	Sur réservoir, côté G
Niveau liquide D.A. Niveau d'huile BVA	A l'AV G du moteur Sur BVA à l'AV (jauge)

CAPACITES (I)
- Réservoir à carburant

REMARQUES

- A Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50%) et d'antigel (50%).

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot. Verrouillage du capot.

Boîtier de fermeture du capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, coffre.

Serrures.